Qsmart · HJELP MED PRODUKTET DITT

Sirene

Bruksanvisning – DanGear® innesirene

- Til innendørs bruk
- 220 V-stikkontakt
- Reservebatteri på 500 mAh



110 dB
Alarmlyd

Rødt blinklys
Lys ved alarm

Norsk bruksanvisning · Versjon 22.11.2026

Les også den oppdaterte veiledningen på qsmart.dk

Finn frem i veiledningen

Velg et avsnitt. Rekkefølgen er den samme som i veiledningen på nettstedet.

01 · Generelt **4**
02 · Legg til enheten på alarmpanelet **4**
03 · Om innesirenen **5**
04 · Bruk **5**
05 · SmartLife-appen **6**
06 · Montering og plassering **6**

Før du begynner

Viktig før du begynner

Viktig ved oppsett

Følg veiledningen når du setter opp og plasserer sirenen. Feil plassering kan svekke radiosignalet eller gjøre at en solcellemodell lades for dårlig. Prøv derfor alarmen der sirenen skal brukes.

Ansvarsfraskrivelse

Vi påtar oss ikke ansvar for feil, uteblitte alarmer eller funksjonssvikt som skyldes feil oppsett eller montering, manglende batterivedlikehold eller avvik fra denne bruksanvisningen. Som kjøper har du ansvar for at sirenene monteres og plasseres som anvist før bruk og testes regelmessig.

Takk for at du valgte vår DanGear®-innesirene. Når alarmsystemet utløses, varsler sirenen med både lyd og blinklys. Det gjør det lettere for deg og andre i nærheten å oppdage alarmen.

Modellene våre

- DanGear®-innesirene
- DanGear® – kompakt solcellesirene. Åpne bruksanvisningen.
- DanGear® – stor solcellesirene. Åpne bruksanvisningen.

Innesirenen gir et tydelig lydsignal og blinklys inne i bygget. De solcelledrevne utemodellene varsler med lyd og lys på utsiden. Velg modellen ut fra hvor alarmen skal merkes.

Sirenen kobles til alarmpanelet. Når panelet er koblet til SmartLife-appen, kan du styre alarminnstillingene og prøve alarmen derfra.

Følg trinnene nedenfor for å sette opp, montere og bruke sirenen.

01 · Generelt

Om sirener for innendørs og utendørs bruk

- **Funksjon.** Sirenen varsler med høy lyd og blinklys når alarmsystemet utløses.
- **Varsler i SmartLife-appen.** Når alarmen går, kan panelet sende et varsel til telefonen samtidig som sirenen aktiveres.
- **Plassering.** Velg et sted inne eller ute etter hvilken modell du har.
- **Kommunikasjon.** Sirenen kommuniserer trådløst med alarmpanelet via radio.
- **Tilkobling.** Legg til sirenen direkte fra alarmpanelet.
- **Sabotasjealarm.** På modeller med sabotasjekontakt kan en alarm utløses hvis dekselet åpnes eller sirenen tas av veggen.
- **Innstillinger.** Du kan endre hvor lenge alarmen lyder og om tilkobling skal gi et lydsignal.
- **Test.** Prøv sirenen ved å utløse en testalarm fra panelet eller appen.
- **Kompatibilitet.** Sirenen kan brukes i samme kompatible alarmsystem som sensorer, fjernkontroller og tastaturer som panelet støtter.

02 · Legg til enheten på alarmpanelet

Legg til enheten på alarmpanelet

1. Åpne **Indstillinger** → **Tilbehør** på alarmpanelet med dansk meny.
2. Hold inne den hvite knappen med rød ring på sirenen i cirka fem sekunder. Når sirenen lyser rødt og piper én gang, er paringsmodus aktiv i 20 sekunder.
3. Trykk på **sirenesymbolet** under **+** til venstre på alarmpanelet.
4. Trykk på **Send** på skjermen for å pare sirenen med panelet. Etter omtrent tre sekunder høres et pip og lyset på sirenen slukkes.
5. Sirenen er nå paret med alarmpanelet.
6. **Merk at** paringsmodus bare er aktiv i 20 sekunder. Gjenta trinn 2–5 hvis tiden har gått ut.
7. Hvis sirenen reagerer annerledes, kan det være nødvendig å **tilbakestille den**. Hold **SET** inne i ti sekunder. Lyset begynner å lyse fast. Tilbakestillingen er ferdig når du hører tre lange pip og lyset har blinket tre ganger.

Slik vises sirenen. Den fungerer som en ekstern **lydgiver** for panelet. Etter paring vises den derfor ikke som en egen enhet i tilbehørslisten i appen eller på panelet.

03 · Om innesirenen

Egenskaper ved innesirenen

Lydnivå. Sirenen har et varsel på opptil cirka 110 dB.

Plassering. Sett sirenen rett i en 230 V-stikkontakt innendørs.

Størrelse. Det lille dekselet passer der du ønsker en diskret sirene innendørs.

Utforming. Kompakt modell som er enkel å koble til.

Bruk. En ekstra lydgiver passer i rom langt fra panelet eller i en annen etasje.

04 · Bruk

Bruke sirenen

Ved vanlig bruk styres sirenen automatisk av alarmpanelet.

- **Reservebatteri.** Skyv bryteren på baksiden av sirenen fra **OFF til ON**. Da kan sirenen gå på reservebatteriet ved strømbrudd. Er bryteren avslått, stopper sirenen når nettstrømmen forsvinner. La den derfor normalt stå på **ON**.
- **Strømtilførsel.** Innesirenen får strøm direkte fra en stikkontakt.
- **Automatisk drift.** Sirenen lyder automatisk når en aktiv alarmsone utløser alarm, for eksempel ved bevegelse eller åpning av dør eller vindu. Når anlegget er frakoblet, avgjør panelets soneinnstillinger hvilke hendelser som fortsatt kan utløse alarm.
- **Varsler i SmartLife-appen.** Ved utløst alarm kan du samtidig få varsel på telefonen og lyd- og lyssignal fra sirenen.
- **Opprett automatiseringer.** Bruk panelets tilstand, for eksempel alarm, SOS eller til- og frakobling, som vilkår for andre kompatible enheter. I SmartLife-appen velger du **Scene** og deretter **Create Scene**.
- **Prøv sirenen.** Start en testalarm fra panelet eller via SmartLife-appen.
- **Innstillinger.** Alarmvarighet og lyd ved til- eller frakobling kan endres under **Setting** i

SmartLife-appen eller under **Innstillinger** på panelet.

05 · SmartLife-appen

SmartLife-appen og sirenen

Slik vises sirenen. Den fungerer som en ekstern **lydgiver** for panelet. Etter paring vises den derfor ikke som en egen enhet i tilbehørslisten i appen eller på panelet.

Sirenen kan bare pares via alarmpanelet.

Dette kan du gjøre i appen

- **Motta varsler.** Når sirenen er paret med panelet, kan panelet varsle telefonen samtidig som alarmen aktiverer sirenen.
- **Alarmvarighet.** Velg **Alarm duration** under **Setting** for å stille inn hvor lenge alarmen og sirenen skal lyde.
- **Lydnivå på panelet. Alarm sound volume** under **Setting** endrer lydnivået på sirenen i selve panelet. Tilkoblede eksterne sirener har sitt eget lydnivå.
- **Opprett automatiseringer.** Bruk panelets tilstand, for eksempel alarm, SOS eller til- og frakobling, som vilkår for andre kompatible enheter. I SmartLife-appen velger du **Scene** og deretter **Create Scene**.

06 · Montering og plassering

Montering og plassering av sirenen

- **Plassering.** Velg et sentralt sted i boligen der alarmlyden høres tydelig.
- **Strømtilførsel.** Sirenen får strøm rett fra en stikkontakt.
- **Montering.** Sett sirenen i stikkontakten. Du trenger verken skruer eller teip.
- **Test.** Utløs en testalarm og sjekk at sirenen reagerer.

Rekkevidde og byggets konstruksjon

Tykke murvegger, betong, metall, enkelte dampsperrer og lange avstander kan dempe radiosignalet mellom panel og sirene. Rekkevidden varierer derfor med byggets størrelse og konstruksjon og må prøves på stedet.

Test derfor **alltid** funksjon og rekkevidde etter at sirenen er paret og montert.

Slik tester du forbindelsen

- Aktiver SOS fra panelet, appen eller fjernkontrollen. Sjekk om sirenen begynner å lyde og blinke etter cirka fem sekunder.

Hvis avstanden er for stor eller bygget demper signalet, kan du prøve ett av følgende tiltak.

- Plasser panelet mer sentralt i bygget.
- Plasser vår signalforsterker omtrent midt mellom sirenen og alarmpanelet, og prøv forbindelsen igjen.