Qsmart · HJÄLP MED DIN PRODUKT

Siren

Bruksanvisning – DanGear® solcellsdriven utomhussiren

- För utomhusbruk
- Laddning med solceller
- Batteri på 700 mAh



100 dB
Larmljud

IP65
Kapslingsklass

Svensk bruksanvisning · Version 22.11.2026

Läs även den uppdaterade guiden på qsmart.dk

Hitta i guiden

Välj ett avsnitt. Ordningen är densamma som i guiden på webbplatsen.

01 · Allmänt **4**
02 · Lägg till enheten på larmpanelen **4**
03 · Om den kompakta solcellssirenen **5**
04 · Användning **5**
05 · SmartLife-appen **6**
06 · Montering och placering **6**

Innan du börjar

Viktigt innan du börjar

Viktigt vid installationen

Följ anvisningarna när du ställer in och placerar sirenen. Fel placering kan försvaga radiosignalen eller göra att en solcellsmodell laddas för dåligt. Testa därför larmet där sirenen ska användas.

Ansvarsfriskrivning

Vi ansvarar inte för fel, uteblivna larm eller funktionsstörningar som beror på felaktig inställning eller montering, bristande batteriunderhåll eller avvikelser från denna bruksanvisning. Som köpare ansvarar du för att sirenerna monteras och placeras enligt anvisningarna före användning och testas regelbundet.

Tack för att du har valt vår solcellsdrivna DanGear®-utomhussiren. När larmsystemet utlöses varnar sirenen med både ljud och blixtljus. Även personer utanför byggnaden kan då uppmärksamma larmet.

Våra modeller

- DanGear®-inomhussiren. Öppna bruksanvisningen.
- DanGear® – kompakt solcellssiren
- DanGear® – stor solcellssiren. Öppna bruksanvisningen.

Inomhussirenen ger en tydlig ljudsignal och blixtljus inne i byggnaden. De solcellsdrivna utomhusmodellerna varnar med ljud och ljus på utsidan. Välj modellen för den plats där larmet ska märkas.

Sirenen kopplas till larmpanelen. När panelen är ansluten till SmartLife-appen kan du hantera larminställningarna och prova larmet därifrån.

Följ stegen nedan för att ställa in, montera och använda din siren.

01 · Allmänt

Om sirener för inom- och utomhusbruk

- **Funktion.** Sirenen varnar med ett högt ljud och blixtljus när larmsystemet utlöses.
- **Aviseringar i SmartLife-appen.** När larmet går kan panelen skicka en avisering till telefonen samtidigt som sirenen aktiveras.
- **Placering.** Välj en plats inomhus eller utomhus beroende på vilken modell du har.
- **Kommunikation.** Sirenen kommunicerar trådlöst med larmpanelen via radio.
- **Anslutning.** Koppla sirenen direkt till larmpanelen.
- **Sabotagelarm.** På modeller med sabotagekontakt kan ett larm utlösas om höljet öppnas eller sirenen tas loss från väggen.
- **Inställningar.** Du kan ändra hur länge larmet ljuder och om tillkoppling ska ge en ljudsignal.
- **Test.** Prova sirenen genom att utlösa ett testlarm från panelen eller appen.
- **Kompatibilitet.** Sirenen kan användas i samma kompatibla larmsystem som sensorer, fjärrkontroller och knappsatser som stöds av panelen.

02 · Lägg till enheten på larmpanelen

Lägg till enheten på larmpanelen

1. Öppna **Indstillinger** → **Tilbehør** på larmpanelen med dansk meny.
2. Håll **SET** intryckt på sirenens baksida tills den lyser rött, piper och har blinkat tre gånger.
3. Släpp knappen efter de tre blinkningarna. Sirenen blinkar nu snabbt och är i parkopplingsläge i fem sekunder.
4. Tryck på **sirensymbolen** under **+** till vänster på panelen och sedan på **Send**.
5. Två pip och två blinkningar bekräftar att sirenen är kopplad.
6. **Observera att** du bara har **5 sekunder** på dig att trycka på **Send** medan sirenen blinkar snabbt. Om tiden går ut lämnar den parkopplingsläget. Upprepa då steg 2–5.
7. Om sirenen reagerar annorlunda kan den behöva **återställas**. Håll **SET** intryckt tills den har blinkat mer än fyra gånger. Släpp knappen. Efter cirka fem sekunder blinkar den och piper två gånger som bekräftelse.

Så visas sirenen. Den fungerar som en extern **ljudgivare** för panelen. Efter parkoppling visas den därför inte som en egen enhet i appens eller panelens tillbehörslista.

03 · Om den kompakta solcellssirenen

Den kompakta solcellssirenens egenskaper

- **Ljudnivå.** Sirenen ger en varningston på 100 dB i kombination med blinkande LED-ljus.
- **Batteri och solcell**: Det kraftfulla inbyggda batteriet på 700 mAh laddas av den integrerade solcellen på 3 W och ger upp till 20 dagars standbytid, även utan solljus.
- **Placering.** Montera sirenen utomhus på en vägg eller fasad där solljus når solcellen.
- **Väderskydd.** Kapslingsklass IP65 innebär att höljet är dammtätt och skyddat mot vattenstrålar.
- **Användning.** Sirenen ger både synlig och hörbar varning när fastighetens larm utlöses.

04 · Användning

Använda sirenen

Vid normal användning styr larmpanelen sirenen automatiskt.

- **Batteridrift.** Skjut batteribrytaren på sirenens baksida från **OFF till ON**. Då kan batteriet driva sirenen när solcellen inte ger tillräckligt med ström. Låt brytaren stå på **ON** under normal användning.
- **Automatisk drift.** Sirenen ljuder automatiskt när en aktiv larmzon utlöser larm, exempelvis vid rörelse eller öppning av en dörr eller ett fönster. Vid frånkoppling styr panelens zoninställningar vilka händelser som fortfarande kan larma.
- **Aviseringar i SmartLife-appen.** När larmet utlöses kan du samtidigt få en avisering på telefonen och en varning med ljud och ljus från sirenen.
- **Skapa automatiseringar.** Använd panelens läge, till exempel larm, SOS eller till- och frånkoppling, som villkor för andra kompatibla enheter. I SmartLife-appen väljer du **Scene** och sedan **Create Scene**.
- **Testa sirenen.** Starta ett testlarm från panelen eller via SmartLife-appen.
- **Inställningar.** Larmtid och ljud vid till- eller frånkoppling kan ändras under **Setting** i

SmartLife-appen eller under **Inställningar** på panelen.

05 · SmartLife-appen

SmartLife-appen och sirenen

Så visas sirenen. Den fungerar som en extern **ljudgivare** för panelen. Efter parkoppling visas den därför inte som en egen enhet i appens eller panelens tillbehörslista.

Sirenen kan bara parkopplas via larmpanelen.

Det här kan du göra i appen

- **Ta emot aviseringar.** När sirenen är kopplad till panelen kan panelen meddela telefonen samtidigt som larmet aktiverar sirenen.
- **Larmtid.** Välj **Alarm duration** under **Setting** för att ställa in hur länge larmet och sirenen ska ljuda.
- **Panelens ljudnivå. Alarm sound volume** under **Setting** ändrar ljudnivån i panelens inbyggda siren. De anslutna externa sirenerna har sin egen ljudnivå.
- **Skapa automatiseringar.** Använd panelens läge, till exempel larm, SOS eller till- och frånkoppling, som villkor för andra kompatibla enheter. I SmartLife-appen väljer du **Scene** och sedan **Create Scene**.

06 · Montering och placering

Montera och placera sirenen

- **Förberedelse.** Ta av sirenens bakstycke för att komma åt monteringshålen.
- **Placering.** Välj en vägg eller fasad med direkt solljus större delen av dagen så att solcellen kan ladda batteriet.
- **Borra.** Borra monteringshålen i väggen och sätt i de medföljande pluggarna om de passar underlaget.
- **Fastsättning.** Skruva fast bakstycket med de medföljande skruvarna genom monteringshålen.
- **Riktning.** Välj en höjd och vinkel där sirenen syns. Vänd om möjligt solcellen mot söder.
- **Anslutning.** Koppla den monterade sirenen trådlöst via **Tillbehör** i panelens meny. Se

Lägg till sirenen i larmpanelen.

- **Test.** Utlös ett testlarm och kontrollera att både sirenen och blixtljuset fungerar.

Räckvidd och byggnadens konstruktion

Tjocka murväggar, betong, metall, vissa ångspärrar och stora avstånd kan dämpa radiosignalen mellan panel och siren. Räckvidden varierar därför med byggnadens storlek och konstruktion och behöver provas på plats.

Testa därför **alltid** funktion och räckvidd när sirenen har kopplats och monterats.

Så testar du förbindelsen

- Aktivera SOS från panelen, appen eller fjärrkontrollen. Kontrollera att sirenen börjar ljuda och blinka efter cirka fem sekunder.

Om räckvidden är för kort eller byggnaden försvagar signalen kan du prova något av följande.

- Placera panelen mer centralt i byggnaden.
- Placera vår signalförstärkare ungefär halvvägs mellan siren och larmpanel och prova sedan förbindelsen igen.