Qsmart · HJÄLP MED DIN PRODUKT

Knappsats

Bruksanvisning – DanGear® knappsats med RFID-bricka

- Väggmontering
- Micro-USB + reservström
- För HEIMDALL-panel



Kod + RFID
Styrning av larmet

Upp till 10
RFID-brickor

Svensk bruksanvisning · Version 22.11.2026

Läs även den uppdaterade guiden på qsmart.dk

Hitta i guiden

Välj ett avsnitt. Ordningen är densamma som i guiden på webbplatsen.

01 · Allmänt **4**
02 · Lägg till enheten på larmpanelen **4**
03 · Användning **5**
04 · SmartLife-appen **7**
05 · RFID-bricka **7**
06 · Användarkod och administratör **8**
07 · Återställning **9**
08 · Montering och placering **10**

Innan du börjar

Viktigt innan du börjar

Viktigt vid installationen

Lägg till knappsatsen i larmcentralen och kontrollera efteråt att du kan larma på och av med både kod och bricka.

Ansvarsfriskrivning

Vi ansvarar inte för fel, uteblivna larm eller funktionsstörningar som beror på felaktig inställning, uteblivna tester eller avvikelser från denna bruksanvisning. Som köpare ansvarar du för att knappsatsen installeras korrekt och testas före användning och sedan används enligt anvisningarna.

Med vår DanGear®-knappsats med RFID-bricka kan du larma på och av när du går ut eller kommer hem. Välj mellan knappsatsen och den kontaktfria brickan.

Lysdioderna visar tillkoppling, frånkoppling och eventuella fel. Knappsatsen finns i vitt och svart. Håll den medföljande RFID-brickan mot läsaren för kontaktfri manövrering, eller använd användarkoden på knappsatsen.

Knappsatsen passar vår DanGear® HEIMDALL PRO™-larmcentral med pekskärm. Via centralen ser du larmets status och historik i SmartLife-appen.

01 · Allmänt

Om knappsatsen

- **Bakgrundsbelysning** gör knapparna lättare att hitta även i mörker.
- **Radioförbindelse** – knappsatsen kommunicerar med centralen på 433 MHz. Räckvidden är upp till 100 meter under gynnsamma förhållanden. Väggar och placering påverkar avståndet.
- **Räckvidd till larmcentralen** – upp till 100 meter beroende på förhållandena. Kontrollera förbindelsen på monteringsplatsen.
- **Notiser i SmartLife-appen** – om centralen är ansluten och notiser är aktiverade kan appen meddela när ett larm löser ut.
- **Strömförsörjning** – anslut knappsatsen med den medföljande kabeln från USB till Micro-USB.
- **Reservbatteri** – det inbyggda batteriet på 500 mAh kan tillfälligt driva knappsatsen vid strömavbrott. Drifttiden beror på användningen. Låt knappsatsen vara ansluten till ström via kabeln vid normal drift.
- **RFID-brickor** – larma på och av genom att hålla en registrerad bricka mot läsaren. Upp till tio brickor kan läggas till på knappsatsen.
- **Användarkod** – med din kod kan du larma på och av direkt på knappsatsen utan app eller bricka.
- **Montering** – använd skruvarna och väggfästet vid en lämplig entré. Kontrollera förbindelsen till centralen innan du skruvar fast fästet.
- **Kompatibilitet** – knappsatsen fungerar med vår DanGear® HEIMDALL PRO™-larmcentral. Anslutningen till SmartLife-appen går via centralen.
- **Färger** – välj en vit eller svart modell.

02 · Lägg till enheten på larmpanelen

Lägg till enheten på larmpanelen

Tips Lägg helst till sensorer och tillbehör direkt på larmpanelen. Öppna sedan **Accessories** i SmartLife-appen och ge varje enhet ett namn, till exempel efter placeringen.

Larmpanelens tangentbord saknar de danska tecknen æ, ø och å. Om du vill använda dem

i ett namn kan du skriva namnet i appen i stället.

Lägg till knappsatsen via larmcentralen

1. Öppna **Indstillinger (inställningar)** och sedan **Tilbehør (tillbehör)** på larmpanelen.
2. Tryck på **+** i det vänstra hörnet.
3. Tryck på **Start** på skärmen.
4. Aktivera knappsatsen med din **användarkod** och tryck på **tillkopplingsknappen**.
5. När centralen känner igen knappsatsen visas den på skärmen.
6. Ge enheten ett namn.
7. Tryck på **Enter** för att lägga till knappsatsen.

Knappsatsen visas nu under **Fjärrkontroller** på skärmen. Tryck på pennikonen till vänster om enheten om du vill redigera den.

03 · Användning

Använda knappsatsen

Använd din kod eller håll en registrerad RFID-bricka mot läsaren. Följande knappar och indikatorer visar vad som händer.

- **RFID-läsare** – håll brickan här för att larma på eller av kontaktfritt.
- **Strömindikator** – grönt visar att knappsatsen får extern ström. Rött visar att strömförsörjningen saknas. Låt kabeln sitta i vid normal drift.
- **Indikator för tillkoppling eller skalskydd** – lyser när ett av lägena är aktivt.
- **Indikator för frånkoppling** – lyser när larmet är frånkopplat.
- **Inställningsindikator** – lyser när knappsatsen programmeras, till exempel när en RFID-bricka läggs till eller tas bort.

Övriga knappar

- **Tillkoppling** – aktiverar hela inbrottslarmet.
- **Frånkoppling** – stänger av inbrottslarmet.
- **Skalskydd** – aktiverar de sensorer som är inställda för skalskydd på centralen.
- **Siffertangenter** (0–9) – används för att ange koder.

- **Bekräfta** (✓) – avslutar inmatningen eller bekräftar ett val.
- **Tillbaka** (←) – tar bort det senast angivna tecknet.
- **SOS-knapp** (larmklocka) – aktiverar larmet direkt. Vilka kontakter som meddelas beror på centralens inställningar och anslutning.



Använda RFID-bricka eller kod

Välj mellan kontaktfri manövrering med en registrerad RFID-bricka och manövrering med din användarkod.

- **Med RFID-bricka** – tryck på knappen för önskat läge, exempelvis skalskydd. När indikatorn längst upp lyser rött håller du brickan mot läsaren upptill.
- Knappsatsen piper och indikatorn slocknar.
- **Med användarkod** – ange din fyrsiffriga användarkod och tryck på knappen för önskat läge.
- Knappsatsen piper och indikatorn för det valda läget blinkar rött längst upp.

Både vid kod och bricka bekräftar knappsatsen manövern med en ljudsignal och lysdioderna.

Om en felaktig inmatning gör att indikatorn för **inställningar** lyser grönt, vänta tills den slocknar och försök igen.

04 · SmartLife-appen

Knappsatsen och SmartLife-appen

När knappsatsen har lagts till i larmcentralen kan du hantera den via centralen i SmartLife-appen.

Det här kan du göra i appen

- **Visa status** – kontrollera vilket larmläge som är aktivt.
- **Aviseringar** – få en avisering på telefonen när larmet utlöses.
- **Automatiseringar och scener** – låt kompatibla enheter reagera på larmcentralens status, till exempel SOS, larm eller på- och avlarmning.
  Skapa en scen i appen under **Scene** och sedan **Create Scene**.

Lägg till knappsatsen via SmartLife-appen

1. Öppna larmpanelens sida och välj **Accessories**.
2. Tryck på **+** längst upp till höger.
3. Appen söker nu efter aktiverade enheter.
4. Aktivera knappsatsen med din **användarkod**. Tryck på **tillkopplingssymbolen**.
5. När **Adding is successful** visas har knappsatsen lagts till. Du hittar den under **Remote**.
6. Tryck på enheten i appen för att ändra namnet.

Lägger du till knappsatsen via centralen visas den även i SmartLife-appen. Omvänt visas den på centralen när den läggs till via appen.

05 · RFID-bricka

RFID-bricka

En RFID-bricka ingår med knappsatsen. Med den kan du larma på, larma av eller välja skalskydd. Tryck först på önskat läge, till exempel skalskydd med symbolen av en stillastående person. Håll sedan brickan mot läsaren högst upp på knappsatsen.

Lägg till en eller flera RFID-brickor

1. Ange **din aktuella administratörskod** och tryck på ✓.
2. Tryck på **1** och sedan på ✓.
3. Ange ett nummer från **0 till 9** som är ledigt för brickan. Tryck sedan på ✓.
4. Lamporna för pålarmning, avlarmning och inställning blinkar samtidigt.
5. Håll RFID-brickan framför läsfältet.
6. Knappsatsen piper två gånger när brickan har registrerats.

Ta bort en RFID-bricka

1. Ange **din aktuella administratörskod** och tryck på ✓.
2. Tryck på **2** och sedan på ✓.
3. Ange numret på brickan som ska tas bort (**0–9**) och tryck på ✓.
4. Två pip från knappsatsen bekräftar att brickan tagits bort.

Ta bort samtliga registrerade RFID-brickor

1. Ange **din aktuella administratörskod** och tryck på ✓.
2. Välj **3** endast om samtliga RFID-brickor ska tas bort. Bekräfta med ✓.
3. Två pip från knappsatsen bekräftar att brickan tagits bort.

06 · Användarkod och administratör

Användarkod och administratörskod

Använd din **personliga användarkod** eller en registrerad RFID-bricka för att manövrera knappsatsen.

Så här ändrar du användarkoden.

1. Ange din nuvarande **administratörskod** och tryck på ✓.

2. Tryck på **0** och sedan på ✓.
3. Ange en **ny fyrsiffrig användarkod** och tryck på ✓.
4. Knappsatsen bekräftar med två pip.

För att ändra användarkoden eller lägga till RFID-brickor behöver du **administratörsbehörighet**. Använd din egen **administratörskod**.

Så här ändrar du administratörskoden.

1. Ange den nuvarande administratörskoden och tryck på ✓.
2. Tryck på **9** och sedan på ✓.
3. Ange en **ny fyrsiffrig administratörskod** och tryck på ✓.
4. Knappsatsen bekräftar med två pip.

07 · Återställning

Fabriksåterställning

Om du har glömt din ändrade administratörskod eller inte kan identifiera en registrerad bricka kan ägaren behöva återställa knappsatsen och registrera tillbehören på nytt.

Kontakta Qsmart om du som ägare behöver hjälp att återställa din knappsats.

1. Följ återställningsanvisningen för din modell och planera för att lägga tillbaka dina egna inställningar.
2. När återställningen bekräftas tänds indikatorerna och knappsatsen piper en gång.
3. Knappsatsen startar sedan om automatiskt.

08 · Montering och placering

Montera och placera knappsatsen

- **Plats** – välj en lämplig plats vid entrén så att behöriga användare enkelt kan manövrera larmet på väg in eller ut.
- **Höjd** – montera knappar och RFID-läsare på en bekväm höjd för användarna.
- **Förberedelse** – lossa monteringsfästet från knappsatsens baksida.
- **Borra.** Borra monteringshålen i väggen och sätt i de medföljande pluggarna om de passar underlaget.
- **Fastsättning** – skruva fast fästet med de medföljande skruvarna.
- **Montering** – klicka fast knappsatsen i fästet.
- **Sabotagelarm** – kontakten under fästet kan utlösa larm om någon försöker ta bort knappsatsen från väggen.
- **Kontroll** – prova efter montering att din användarkod och en registrerad RFID-bricka fungerar.