QSMART · HJÆLP TIL DIT PRODUKT

Keypad

Brugsanvisning til DanGear® ALVIS keypad med RFID brik

- Vægmontering
- Micro USB + backup
- Til HEIMDALL-panel



Kode + RFID
Betjening af alarmen

Op til 10
RFID-brikker

Dansk brugsanvisning · Revision 14.10.2026

Læs også den opdaterede guide på qsmart.dk

Find rundt i guiden

Vælg et afsnit. Rækkefølgen følger guiden på hjemmesiden.

01 · Generelt **4**
02 · Tilføjelse til alarmpanel **4**
03 · Betjening **5**
04 · SmartLife-app **7**
05 · RFID brik **8**
06 · Adgangskode og admin **9**
07 · Nulstilling **9**
08 · Montering og placering **10**

Før du starter

Vigtigt før du starter

OBS – korrekt opsætning er afgørende

For at keypadden fungerer optimalt, er det vigtigt, at den tilføjes korrekt til alarmpanelet og testes efter opsætning. Hvis opsætningen ikke udføres korrekt, kan funktioner som til-/frakobling af alarmen fejle.

Fraskrivning af ansvar

Vi tager ikke ansvar for fejl, manglende alarmer eller funktionssvigt, der skyldes forkert opsætning, manglende test eller afvigelser fra denne brugsanvisning. Det er købers ansvar at sikre, at keypadden er korrekt installeret, testet og anvendt efter forskrifterne, før den tages i brug.

Tak for købet af vores DanGear® keypad med RFID brik! Vores keypad er en essentiel tilføjelse til dit alarmsystem, hvor det elegante design og den avancerede teknologi spiller sammen, og giver dig mulighed for nemt og hurtigt at til- og frakoble alarmsystemet.

DanGear® ALVIS keypad er udstyret med LED-lysindikator, der tydeligt viser alarmens tilstand – tilkoblet, frakoblet eller fejltilstand. Modellen fås i både hvid og sort, og leveres med RFID brik, som kan holdes op foran sensoren for hurtig og kontaktfri aktivering eller deaktivering af alarmsystemet. Derudover kan systemet naturligvis styres med brugerkode direkte via tastaturet.

Enheden er kompatibel med vores DanGear® HEIMDALL PRO™ touchskærm alarmpanel og fungerer problemfrit sammen med SmartLife-appen, hvor du kan se status og historik for dit alarmsystem.

01 · Generelt

Generelt om keypad

- **Baggrundbelyst display →** baggrundbelyst display gør keypadden nem at betjene, selv i mørke.
- **RF-teknologi** → keypadden bruger 433 MHz radiofrekvens til at kommunikere med alarmsystemet. Kommandoer overføres hurtigt og sikkert, selv på op til 100 meters afstand mellem keypad og alarmpanel.
- **Rækkevidde til alarmpanel** → denne keypad kan kommunikere til alarmpanelet på op til 100 meters afstand.
- **SmartLife-notifikationer** → hvis en alarm eksempelvis udløses, får man besked direkte i SmartLife.
- **Strømforsyning** → keypadden anvender strøm gennem det medfølgende USB til micro USB kabel.
- **Batteri** → keypadden har et indbygget backup-batteri på 500 mAh, som holder enheden funktionsdygtig i flere dage ved f.eks. strømafbrydelse i ejendommen. Batteriet er udelukkende beregnet som backup, og skal ikke betragtes som en primær strømkilde. Keypadden skal altid være tilsluttet strøm via det medfølgende kabel.
- **RFID-teknologi** → med den medfølgende RFID brik kan systemet til- og frakobles uden brug af kode. Der kan tilføjes op til 10 RFID brikker til keypadden.
- **Styring med adgangskode** → med en personlig adgangskode kan man til- og frakoble alarmsystemet, uden brug af app eller RFID brik.
- **Montering** → keypadden monteres på væggen, typisk ved indgangspartier, max 100 meter fra alarmpanelet, med det medfølgende monteringsbeslag og skruer.
- **Kompatibilitet** → fungerer sammen med DanGear® HEIMDALL PRO™ alarmpanelet og integreres problemfrit i SmartLife-appen.
- **Flere farver** → fås i hvid eller sort model.

02 · Tilføjelse til alarmpanel

Tilføjelse til alarmpanel

Bemærk: Det anbefales som udgangspunkt at tilføje tilbehør og sensorer direkte via alarmpanelet. Herefter kan man åbne **Accessories** i SmartLife-appen og navngive hver

enhed med dens placering eller et valgfrit navn.

Da tastaturet på alarmpanelet ikke understøtter danske bogstaver (æ, ø og å), anbefales det at navngivningen foretages via appen.

Tilføj keypad via alarmpanel

1. Gå til **Indstillinger** → **Tilbehør** på alarmpanelet.
2. Tryk på **+** i venstre hjørne.
3. Tryk på **Start** på skærmen.
4. Aktivér keypad ved at taste standard-brugerkoden **1234** → tryk på **tilkoblingsknappen.**
5. Når keypad registreres, vises den på alarmpanelets skærm.
6. Giv enheden et navn.
7. Tryk på **Enter** for at tilføje keypadden.

Keypadden er nu synlig under **Fjernbetjeninger**-sektionen på skærmen og kan redigeres ved at trykke på blyant-ikonet til venstre for enheden.

03 · Betjening

Betjening af keypad

Keypadden betjenes med enten brugerkode, eller ved at holde en RFID brik op foran læseren. Panelet har tydelige knapper og indikatorlamper, der viser status:

- **RFID-briklæser** → bruges til hurtig og kontaktfri til-/frakobling af alarmen med RFID brik.
- **Strømindikator** → viser, om keypadden har korrekt strømforsyning. Lyser grønt når den har strøm, og rødt når den mangler. Keypadden skal være konstant tilsluttet strøm.
- **Tilkoblet-/Skalsikringsindikator** → lyser, når systemet er tilkoblet eller sat i skalsikring.
- **Frakoblet indikator** → lyser, når systemet er frakoblet.
- **Indstillingsindikator** → lyser, når enheden er i indstillings- eller programmeringstilstand, f.eks. når man tilføjer eller fjerner en RFID brik.

Yderligere knapper:

- **Tilkoblet-knap** → aktiverer systemet i fuld alarmtilstand.
- **Frakoblet-knap** → slår alarmen fra.
- **Skalsikring-knap** → aktiverer skalsikring, så kun de ydre sensorer er aktive.
- **Numeriske taster** (0–9) → bruges til at indtaste koder.
- **Bekræft** (✓) → afslutter indtastning af kode eller valg.
- **Tilbage** (←) → sletter sidste indtastede tegn.
- **SOS-knap** (alarmklokke) → udløser øjeblikkelig alarm og sender besked til SOS-numre.



Brug af RFID brik og adgangskode

Keypadden kan betjenes på to måder – enten med RFID brik eller med adgangskode:

- **Med RFID-brik** → tryk på den ønskede tilstand (f.eks. skalsikringsknappen) → indikatoren for tilstanden lyser rødt øverst på keypadden → hold RFID brikken over sensoren øverst på keypadden.
- Keypadden bipper og indikatoren stopper med at lyse.
- **Med adgangskode** → "Indtast den 4-cifrede adgangskode (standardkoden er 1234) → tryk på knappen for den ønskede tilstand.
- Keypadden bipper og den valgte tilstandsindikator blinker rødt øverst på keypadden.

Uanset om der bruges kode eller RFID brik, afgiver keypadden et lydsignal og viser status

via LED-indikatorerne, så man er sikker på, at handlingen er udført korrekt.

Har man tastet forkert og **Indstillinger**-indikatoren lyser grønt, venter man til det stopper med at lyse, og prøver igen.

04 · SmartLife-app

SmartLife og keypad

Når keypadden er tilføjet til alarmsystemet, kan den administreres direkte i SmartLife-appen.

I appen kan man:

- **Se status** → for overblik over status for alarmtilstanden.
- **Modtage notifikationer** → få besked direkte på telefonen, når alarmen aktiveres.
- **Oprette automatiseringer/smart scenes** → opsæt automatiske handlinger, ud fra alarmpanelets tilstande (f.eks. alarm, SOS, til-/frakobling), hvorefter andre SmartLife-enheder kan reagere automatisk.
  Smart scenes kan oprettes i appen ved at gå til **Scene** → **Create Scene**.

Tilføj keypad via SmartLife-appen

1. Gå til alarmpanelets side → **Accessories**.
2. Tryk på **+**-ikonet i øverste højre hjørne.
3. Appen begynder nu at søge efter aktiverede enheder.
4. Aktivér keypadden ved at taste standard-adgangskoden **1234** → tryk på **tilkoblingsikonet.**
5. Keypad tilføjes automatisk, når beskeden **Adding is successful** vises på skærmen. Den vil nu fremgå under **Remote**-sektionen.
6. Tryk på enheden i appen for at redigere navn.

Hvis en keypad tilføjes via alarmpanelet, vises den automatisk i SmartLife-appen – og omvendt.

05 · RFID brik

RFID brik

Ved køb af en keypad medfølger 1 stk RFID brik, til at til- og frakoble alarmsystemet, samt sætte det i skalsikring, med RFID-sensoren øverst på keypadden. Brikken bruges ved at trykke på den ønskede tilstand, f.eks. skalsikring (ikonet med manden der står stille) efterfulgt af at holde brikken op til sensoren

For at tilføje en eller flere RFID brikker gøres følgende:

1. Indtast adminkode (standardkoden er **8888**) → tryk på ✓.
2. Tryk på **1** → tryk på ✓.
3. Indtast et tal fra **0–9** for at give brikken et unikt nummer → tryk på ✓ .
4. Alle indikatorlamper (tilkobling, frakobling og indstilling) blinker samtidig.
5. Hold RFID-brikken op foran læsefeltet.
6. Keypadden giver to bip som bekræftelse på, at parringen er lykkedes.

For at slette en RFID brik gøres følgende:

1. Indtast adminkode (standardkoden er **8888**) → tryk på ✓.
2. Tryk på **2** → tryk på ✓.
3. Indtast nummeret på den RFID brik der skal fjernes (**0-9**) → tryk på ✓.
4. Keypadden bekræfter sletningen med to bip-lyde.

For at slette alle RFID brikker gøres følgende:

1. Indtast adminkoden (standardkoden er **8888**) → tryk på ✓.
2. Tryk på **3** → tryk på ✓ → alle RFID brikker slettes.
3. Keypadden bekræfter sletningen med to bip-lyde.

06 · Adgangskode og admin

Adgangskode og adminkode

Man skal enten bruge adgangskode eller RFID brik for at betjene keypadden. Standard-adgangskoden er **1234**.

For at ændre adgangskoden gøres følgende:

1. Indtast adminkoden (standardkoden er **8888**) → tryk på ✓.
2. Tryk på **0** → tryk på ✓.
3. Indtast en **ny 4-cifret brugerkode** → tryk på ✓.
4. Keypadden bekræfter med to bip-lyde.

For at ændre i indstillinger som f.eks. brugerkode eller tilføjelse af RFID brikker, skal man bruge **adminkode**. Standard-adminkoden er **8888**.

For at ændre adminkoden gøres følgende:

1. Indtast adminkoden → tryk på ✓.
2. Tryk på **9** → tryk på ✓.
3. Indtast en **ny 4-cifret adminkode** → tryk på ✓.
4. Keypadden bekræfter med to bip-lyde.

07 · Nulstilling

Nulstilling/reset

Hvis man eksempelvis har glemt nummeret på en RFID brik eller den ændrede adminkode, kan keypadden nulstilles til fabriksindstillingerne.

For at nulstille keypadden gøres følgende:

1. Ryk afmonteringsalarmen (placeret under monteringsbeslaget) op og ned 10 gange, ved at bevæge beslaget hurtigt frem og tilbage fra lås til åben position (op og ned).

2. Alle indikatorlamper tændes og keypadden bipper én gang.
3. Keypadden genstarter derefter automatisk.

08 · Montering og placering

Montering og placering af keypad

- **Placering** → vælg et sted tæt ved hoveddøren eller et centralt indgangsområde, så det er nemt at betjene alarmen, når du går ind eller forlader ejendommen.
- **Højde** → monter keypadden i en højde, hvor tastaturet og RFID-læseren er let tilgængelige.
- **Forberedelse** → afmonter monteringsbeslaget på bagsiden af keypadden.
- **Boring** → bor huller i væggen og indsæt de medfølgende rawlplugs.
- **Fastgørelse** → skru monteringsbeslaget fast med de medfølgende skruer.
- **Montering** → klik keypadden på plads i beslaget.
- **Afmonteringsalarm**→ vær opmærksom på afmonteringsalarmen under beslaget der aktiveres, hvis enheden forsøges fjernet fra væggen.
- **Test** → kontroller efter montering, at keypadden fungerer korrekt med både kode og RFID-brik.