QSMART · HJÆLP TIL DIT PRODUKT

Røgalarm

Brugsanvisning til DanGear® LOGI røgalarm

- Indendørs brug
- 1 × 9 V-batteri
- 433 MHz radioforbindelse



85 dB
Lokal alarmlyd

Optisk
Fotoelektrisk røgdetektion

Dansk brugsanvisning · Revision 20.10.2026

Læs også den opdaterede guide på qsmart.dk

Find rundt i guiden

Vælg et afsnit. Rækkefølgen følger guiden på hjemmesiden.

01 · Generelt **4**
02 · Tilføjelse til alarmpanel **4**
03 · Betjening og signaler **5**
04 · Batteri **5**
05 · Montering og placering **6**
06 · Vedligeholdelse og fejl **7**

Før du starter

Vigtigt før du starter

Godt at vide før du starter

Isæt 9V-batteriet → tilføj røgalarmen til alarmpanelet → vælg sensortilstanden "24 timer" → monter alarmen → udfør en test.

OBS – korrekt opsætning og regelmæssig test er afgørende

En røgalarm kan kun advare, når den har strøm, er korrekt placeret og fungerer. Test alarmen én gang om ugen og efter batteriskift eller genmontering. Test aldrig med åben ild.

Fraskrivning af ansvar

Vi tager ikke ansvar for fejl, manglende alarmer eller funktionssvigt, der skyldes forkert montering, manglende test, et afladet eller forkert isat batteri eller afvigelser fra denne brugsanvisning. Det er købers ansvar at sikre, at røgalarmen er korrekt installeret, testet og anvendt efter forskrifterne.

Tak fordi du har valgt vores DanGear® smart røgalarm til dit alarmsystem. Den fotoelektriske sensor registrerer røgudvikling, aktiverer den indbyggede sirene og sender et trådløst signal til alarmpanelet. Når panelet er online, kan alarmen også vises som en notifikation i SmartLife-appen.

Røgalarmen bruger et udskifteligt 9V-batteri og har en TEST/MUTE-knap til funktionskontrol og midlertidig dæmpning ved en fejlalarm. Monter, par og test altid alarmen, før den tages i brug.

01 · Generelt

Generelt om røgalarmen

- **Fotoelektrisk detektion** → reagerer på røgpartikler og er særligt velegnet til at opdage langsomt ulmende brande.
- **Indbygget sirene** → afgiver en kraftig lokal alarm på cirka 85 dB, når der registreres røg.
- **Trådløs forbindelse** → sender alarm til DanGear®-alarmpanelet via 433 MHz radiofrekvens.
- **9V-batteri** → alarmen bruger et udskifteligt 9V-batteri og advarer, når batteriniveauet er lavt.
- **TEST/MUTE-knap** → bruges til at teste røgalarmen og til midlertidigt at dæmpe en fejlalarm.
- **LED-indikator** → et kort blink med mellemrum viser normal drift; ved alarm blinker indikatoren hurtigt.

🔥 **Ved en rigtig alarm**
Forlad straks bygningen, advar andre, og ring 1-1-2 fra et sikkert sted. Brug kun MUTE, når du har kontrolleret, at der ikke er brand.

02 · Tilføjelse til alarmpanel

Tilføj røgalarmen til alarmpanelet

1. Sæt et 9V-batteri i røgalarmen, og kontrollér polariteten.
2. Gå til **Indstillinger → Tilbehør** på alarmpanelet.
3. Tryk på **+** i venstre hjørne, og tryk derefter på **Start**.
4. Aktivér røgalarmen ved at trykke på TEST/MUTE-knappen foran.
5. Når røgalarmen vises på panelet, giver du den et tydeligt navn, f.eks. “Røgalarm stue”.
6. Tryk på **Enter** for at gemme den.

Røgalarmen vises nu under sensorer. Åbn blyant-ikonet ved enheden, og vælg sensortilstanden **24 timer**, så den kan udløse alarm, uanset om alarmsystemet er til- eller frakoblet.

Hvis røgalarmen tilføjes via panelet, bliver den også synlig under **Accessories** i SmartLife-appen. Her kan navnet ændres med danske bogstaver.

03 · Betjening og signaler

Betjening, test og MUTE

- **Normal drift** → den røde LED blinker kort med mellemrum for at vise, at alarmen er aktiv.
- **Røgalarm** → sirenen lyder, LED-indikatoren blinker hurtigt, og der sendes signal til det parrede alarmpanel.
- **Test** → hold TEST/MUTE-knappen inde, indtil sirenen lyder og LED-indikatoren blinker. Slip knappen igen. Test mindst én gang om ugen.
- **Midlertidig dæmpning** → hvis du har kontrolleret, at der ikke er brand, kan du trykke på TEST/MUTE for midlertidigt at dæmpe en fejlalarm. Alarmen vender automatisk tilbage til normal drift og kan starte igen, hvis der fortsat er røg.
- **Lavt batteri** → et kort bip med mellemrum betyder, at 9V-batteriet skal udskiftes hurtigst muligt.

Vigtigt: Fjern ikke batteriet for at stoppe en fejlalarm. Udluft rummet, brug MUTE, og kontrollér placering og renholdelse.

04 · Batteri

Isætning og udskiftning af batteri

1. Drej røgalarmen mod uret, og løft den af monteringsbeslaget.
2. Tilslut et nyt 9V-batteri med korrekt polaritet, og læg det helt på plads i batterirummet.
3. Sæt røgalarmen tilbage på beslaget, og drej den med uret, indtil den sidder fast.
4. Tryk på TEST/MUTE-knappen, og kontrollér, at både sirene og LED virker. Kontrollér også, at alarmpanelet modtager signalet.

Udskift batteriet straks ved advarsel om lavt batteri, eller hvis alarmen ikke består testen. Bortskaf brugte batterier efter de lokale regler.

05 · Montering og placering

Montering og placering

- **Placér højt** → monter alarmen i loftet, gerne centralt i rummet, fordi røg stiger op.
- **Dæk boligen** → montér røgalarmer på hver etage og i eller tæt ved soveområder.
- **Undgå fejlalarmer** → montér ikke tæt ved komfur, bad, ventilationsåbninger, blæsere eller andre steder med damp, os, meget støv eller kraftig luftstrøm.
- **Skråt loft** → montér alarmen højt, men ikke helt oppe i spidsen, hvor stillestående luft kan forhindre røgen i at nå sensoren.

Montering med skruer

1. Brug monteringsbeslaget som skabelon, markér hullerne, bor, og sæt rawlplugs i.
2. Skru beslaget fast.
3. Sæt røgalarmen på beslaget, og drej den med uret, til den låser.
4. Udfør en test fra den færdige placering.

Ved montering med den medfølgende dobbeltklæbende tape skal underlaget være plant, rent, tørt og fedtfrit. Kontrollér jævnligt, at alarmen sidder sikkert fast.

06 · Vedligeholdelse og fejl

Vedligeholdelse og fejlfinding

- **Rengøring** → fjern støv fra åbningerne med en blød børste eller støvsuger mindst hver 6. måned. Brug ikke rengøringsspray, opløsningsmidler eller vand på enheden.
- **Ingen lyd ved test** → kontrollér, at batteriet er nyt, tilsluttet korrekt og har god kontakt. Prøv igen. Hvis alarmen stadig ikke reagerer, skal den udskiftes eller kontrolleres af kundeservice.
- **Gentagne fejlalarmer** → udluft, rengør alarmen, og kontrollér, at den ikke sidder for tæt på køkken, bad, ventilation eller meget støv.
- **Intet signal på panelet** → kontrollér parringen, vælg "24 timer", og udfør testen tættere på panelet. Beton, metal og stor afstand kan dæmpe radiosignalet.
- **Opbevaring** → opbevar alarmen tørt og ventileret, og beskyt den mod fugt, slag og stærkt tryk.

Røgalarmen må ikke males, tildækkes, skilles ad eller ændres.