QSMART · HJÆLP TIL DIT PRODUKT

Ringeklokke

Brugsanvisning til DanGear® GJALLARHORN MINI ringeklokke

- Indendørs og udendørs
- 1 × CR2032-batteri
- 433 MHz radioforbindelse



Ringetryk
Ding-dong fra alarmpanelet

Appbesked
Via alarmsystemet

Dansk brugsanvisning · Revision 16.09.2025

Læs også den opdaterede guide på qsmart.dk

Find rundt i guiden

Vælg et afsnit. Rækkefølgen følger guiden på hjemmesiden.

01 · Generelt **4**
02 · Tilføjelse til alarmpanel **4**
03 · Betjening **5**
04 · Valg af sensortilstand **5**
05 · SmartLife-app **6**
06 · Montering og placering **7**

Før du starter

Vigtigt før du starter

OBS – korrekt opsætning er afgørende

For at ringeklokken fungerer optimalt, er det vigtigt, at den tilføjes korrekt til alarmpanelet og testes efter installation. Forkert opsætning eller manglende test kan medføre, at eksempelvis lyden ikke aktiveres som tiltænkt ved alarm eller dørklokke.

Fraskrivning af ansvar

Vi tager ikke ansvar for fejl, manglende alarmer eller funktionssvigt, der skyldes forkert opsætning, utilstrækkelig test eller afvigelser fra denne brugsanvisning. Det er købers ansvar at sikre, at ringeklokken er korrekt installeret, testet og anvendt efter forskrifterne, før den tages i brug.

Tak fordi du har valgt vores DanGear® GJALLARHORN mini ringeklokke til dit alarmsystem! Denne kompakte enhed fungerer som dørklokke, der giver besked direkte til alarmpanelet. Når ringeklokke-knappen trykkes afgiver den en tydelig lyd, så du altid bliver advaret – uanset hvor du befinder dig i hjemmet - og også i SmartLife, når du er på farten.

Ringeklokken er trådløs, nem at installere, og fuldt integreret med HEIMDALL PRO™ alarmpanelet samt SmartLife-appen. Det gør den til en fleksibel og praktisk tilføjelse til dit alarmsystem.

Vi tilbyder både en stor og lille model af GJALLARHORN.

Vores modeller:

- DanGear® GJALLARHORN MINI smart ringeklokke
- DanGear® GJALLARHORN smart ringeklokke
  - Se brugsanvisning her.

01 · Generelt

Generelt om ringeklokken

- **Dørklokkefunktion** → fungerer som klassisk ringeklokke, når klokke-knappen trykkes på.
- **Alarmlyd** → afgiver høj og tydelig "ding-dong"-lyd.
- **Trådløs kommunikation** → forbindes via 433 MHz radiofrekvens (RF) til alarmpanelet med rækkevidde på op til ca. 30 meter indendørs.
- **SmartLife-integration** → kan ses i appen og indgå i automatiseringer baseret på alarmpanelets status.
- **Batteri** → bruger 1 stk. CR2032-knapbatteri, som kan holde op til 2 år, selv ved daglig brug.
- **Nem installering** → monteres på den ønskede væg med dobbeltklæbende tape. Der er også mulighed for montering med skruer, med markerede områder.
- **Kompakt design** → rundt design, 5 cm i diameter og 1 cm i dybde som betyder at ringeklokken fylder minimalt, og kan placeres diskret i de ejendommen.

02 · Tilføjelse til alarmpanel

Tilføjelse til alarmpanel

Bemærk: Det anbefales som udgangspunkt at tilføje tilbehør og sensorer direkte via alarmpanelet. Herefter kan man åbne **Accessories** i SmartLife-appen og navngive hver enhed med dens placering eller et valgfrit navn.

Da tastaturet på alarmpanelet ikke understøtter danske bogstaver (æ, ø og å), anbefales det at navngivningen foretages via appen.

Tilføj ringeklokke via alarmpanel

1. Gå til **Indstillinger** → **Tilbehør** på alarmpanelet.
2. Tryk på **+** i venstre hjørne.
3. Tryk på **Start** på skærmen.
4. Aktivér ringeklokken ved at trykke på klokke-knappen.
5. Når ringeklokken registreres, vises den på alarmpanelets skærm.

6. Giv enheden et navn.
7. Vælg sensortilstand (se afsnittet **Valg af sensortilstand**).
8. Vælg type af sensor (dørklokke).
9. Tryk på **Enter** for at tilføje ringeklokken.

Ringeklokken er nu synlig under **Sensorer**-sektionen på skærmen og kan redigeres ved at trykke på blyant-ikonet til venstre for enheden.

03 · Betjening

Betjening af ringeklokken

Betjeningen af mini ringeklokken sker automatisk gennem alarmpanelet og SmartLife-appen.

- **Automatisk drift** → ringeklokken aktiveres, når ringeklokke-knappen trykkes, og afgiver straks lyd. Samtidig sendes signal til alarmpanelet, og notifikation modtages på telefonen fra SmartLife.
- **Batteri og skift** → enheden anvender 1 stk. CR2032-knapbatteri, som kan udskiftes efter behov, ved at åbne bagsiden af ringeklokken.
- **Notifikation på panelet** → ved aktivering af ringeklokken afgives en tydelig "ding-dong"-lyd fra alarmpanelet. På panelets skærm vises teksten "Der bliver ringet på", samtidig med at den runde lysindikator på skærmen blinker. Efter få sekunder forsvinder beskeden og indikatoren igen.
- **SmartLife-notifikationer** → ved aktivering får du en notifikation direkte i SmartLife-appen med information om, at ringeklokken er brugt.
- **Test af funktion** → kan testes ved at trykke på ringeklokke-knappen og kontrollere, at både lyd og notifikation fremkommer.
- **Indstillinger** → rediger notifikationer i **Setting** i SmartLife-appen og på alarmpanelet under **Tilbehør**.

04 · Valg af sensortilstand

Valg af sensortilstand

Hver sensor tildeles en zonetilstand, som bestemmer, hvordan alarmsystemet reagerer,

når sensoren aktiveres.

- **Normal (uden forsinkelse)** → sensoren aktiveres både i fuld tilkobling og i skalsikring.
- **24 timer** → sensoren udløser altid alarm og lyd, uanset om systemet er tilkoblet eller frakoblet.
- **Forsinkelse** → hvis sensoren udløses, giver panelet først alarm efter den indstillede indgangsforsinkelse.
  Anbefales til dør-sensorer ved hovedindgang.
- **Skalsikring** → sensoren aktiveres kun ved fuld tilkobling.
  Ved skalsikring er den deaktiveret og udløser ikke alarm.
- **24 timer lydløs** → samme som 24 timer, men uden lyd (kun notifikation).
- **Skalsikring (forsinkelse)** → samme som skalsikring, men med indgangsforsinkelse.
- **Fra** → sensoren er helt deaktiveret.

05 · SmartLife-app

SmartLife og ringeklokken

Når ringeklokken er tilføjet til alarmsystemet, kan den ses og administreres direkte i SmartLife-appen.

I appen kan man:

- **Modtage notifikationer** → få besked på telefonen, når ringeklokken aktiveres.
- **Rette indstillinger** → redigere navn, tilstand og type af enhed.
- **Oprette automatiseringer/smart scenes** → opsæt automatiske handlinger ud fra alarmpanelets tilstande (f.eks. alarm, SOS, til-/frakobling), hvorefter andre SmartLife-enheder kan reagere.
  Smart scenes oprettes i appen via **Scene** → **Create Scene.**

Tilføj ringeklokke via SmartLife-appen

1. Gå til alarmpanelets side → **Accessories**.
2. Tryk på **+**-ikonet i øverste højre hjørne.
3. Appen søger nu efter aktiverede enheder.
4. Aktivér ringeklokken ved at trykke på klokke-knappen.

5. Ringeklokken tilføjes automatisk, når beskeden **Adding is successful** vises. Enheden fremgår herefter under **Detector**.
6. Tryk på ringeklokken i appen for at redigere navn og vælge ønsket sensortilstand.

Tilføjes en ringeklokke via alarmpanelet, vises den automatisk i SmartLife-appen – og omvendt.

06 · Montering og placering

Montering og placering af ringeklokken

- **Placering** → monter ringeklokken på en væg eller et område, hvor lyden tydeligt kan høres – f.eks. ved hoveddøren, bagdøren eller ved en port.
- **Montering med tape** → brug den medfølgende dobbeltklæbende tape til at fastgøre enheden. Sørg for, at overfladen er rengjort og afsprittet inden montering, så tapen hæfter korrekt.
- **Montering med skruer** (alternativ) → hvis en mere permanent fastgørelse ønskes, kan enheden også skrues fast i væggen.
- **Afstand** → placer enheden inden for rækkevidde af alarmpanelet (typisk op til 30 meter indendørs – afhænger af bygningsforhold).
- **Test** → kontroller efter montering, at enheden reagerer korrekt ved tryk på ringeklokke-knappen, og at lyd samt notifikation fremkommer i appen.

Bemærk: Den medfølgende dobbeltklæbende tape er bedst holdbar ved korrekt rengjort underlag.