QSMART · HJÆLP TIL DIT PRODUKT

Overvågningskamera

Brugsanvisning til DanGear® WiFi 5MP PTZ overvågningskamera med 20X optisk zoom

- Indendørs og udendørs
- 12 V · fast strøm
- WiFi 2,4 GHz



5 MP
Videoopløsning

20X
Optisk zoom

Dansk brugsanvisning · Revision 30.10.2026

Læs også den opdaterede guide på qsmart.dk

Find rundt i guiden

Vælg et afsnit. Rækkefølgen følger guiden på hjemmesiden.

01 · Før du starter **4**
02 · Strøm og montering **4**
03 · Tilføj til appen **6**
04 · Drej, vip og zoom **7**
05 · Daglig brug **8**
06 · Optagelser og lagring **8**
07 · Billede og natvisning **10**
08 · Lyd og samtale **10**
09 · Bevægelse og alarmer **11**
10 · Deling og vedligeholdelse **12**
11 · Fejlfinding **13**

Før du starter

Vigtigt før du starter

Godt at vide før du starter

Klargør et eventuelt microSD-kort med strømmen afbrudt → tilslut den medfølgende adapter → forbind telefonen til 2,4 GHz WiFi → tilføj kameraet i appen → test livebillede, styring, beskeder og optagelser → montér kameraet.

Fjernvisning og appbeskeder kræver strøm og internetforbindelse. Beskyt adapter og stik mod vand, og afprøv netværksdækning og udsyn, før du fastgør kameraet.

Tak for købet af vores DanGear® WiFi 5MP PTZ overvågningskamera med 20X optisk zoom! Med kameraet kan du se livebilleder, dreje og vippe kamerahovedet, zoome ind på detaljer og få besked om bevægelse. Du kan også lytte og tale gennem kameraet.

Kameraet er beregnet til indendørs og udendørs brug og tilsluttes strøm med den medfølgende 12 V-adapter. Denne vejledning bruger SmartLife som hovedapp; Tuya understøttes også. Menunavne og visning kan variere med appens sprog og version.

01 · Før du starter

Før du starter

Dit DanGear®-kamera viser livebilleder og kan drejes, vippes og zoome fra telefonen. PTZ betyder panorering, tilt og zoom. Med 20X optisk zoom kan du undersøge et mindre udsnit på afstand. Kameraet har automatisk sporing, personregistrering, natvisning, mikrofon og højttaler.

Følg først klargøringen og appopsætningen. Afprøv kameraet tæt på routeren, før du monterer det.

1. **Klargør telefon og netværk.** Du skal bruge appen, en konto og et stabilt 2,4 GHz WiFi-netværk. Hav netværkets adgangskode klar. Kameraet understøtter ikke 5 GHz WiFi.
2. **Vælg lokal lagring.** Vil du gemme video i kameraet, skal du bruge et microSD-kort på højst 128 GB. Kortet købes separat. Afbryd strømmen, før kortet sættes i eller tages ud. Se Optagelser og lagring.
3. **Tilslut strøm.** Brug den medfølgende 220 V til 12 V-strømadapter. Kameraet skal have strøm under brug. WiFi-forbindelsen erstatter ikke strømkablet.
4. **Tilføj og test.** Følg Tilføj til appen. Kontrollér livebillede, retning, zoom, tale og de beskeder, du vil bruge. Test også afspilning, hvis du har sat et hukommelseskort i.
5. **Montér og kontrollér igen.** Afprøv forbindelsen og kameraets udsyn på den endelige placering. Gentag testen af beskeder og optagelser efter montering.

Vigtigt om strøm og placering

Afbryd strømmen under montering. Brug ikke beskadigede kabler eller en beskadiget adapter. Placér strømforsyning og stikforbindelser tørt og beskyttet; udendørs brug af kameraet betyder ikke, at adapter og åbne stik må ligge i regn. Før kablet, så det ikke kommer i klemme eller trækker i kameraet.

Ret kameraet mod det område, du vil holde øje med. Undgå kraftigt modlys, og lad kameraets bevægelige del have fri plads. Et alarmvarsel er ikke i sig selv en bekræftelse på, at der er gemt en video.

02 · Strøm og montering

Strøm og montering

Tilslut den medfølgende adapter

1. **Vælg et sted til den første opsætning.** Hold kamera og telefon tæt på routeren. Støt kameraet sikkert, så det ikke kan vælte, og så kamerahovedet kan bevæge sig frit.
2. **Forbind strømstikket.** Tilslut adapterens kabel til kameraets strømindgang. Brug den medfølgende 12 V-adapter med 1,5 meter ledning.
3. **Tænd kameraet.** Sæt adapteren i stikkontakten, og lad kameraet starte færdigt. Følg derefter appopsætningen, og kontrollér livebilledet.

Kameraets tilslutninger

Kablet fra kameraet samler strømtilslutningen, en RJ45-port til Ethernet-kabel og RESET-knappen. RESET sidder under beskyttelseshætten ved portene. Brug den runde strømtilslutning til den medfølgende adapter og RJ45-porten, hvis du ønsker kablet netværk.

Find og afprøv placeringen

1. **Kontrollér udsynet.** Hold kameraet sikkert ved den ønskede monteringsplacering. Åbn livebilledet, og brug appens **Direction** samt zoomknapperne til at afprøve de områder, du vil se.
2. **Kontrollér forbindelsen.** Se, om livebilledet er stabilt. Flyt placeringen eller forbedr netværksdækningen, hvis forbindelsen falder ud. Test inden boring og fastgørelse.
3. **Afbryd strømmen.** Fastgør kameraets monteringsbeslag på et stabilt underlag med skruer og rawlplugs, der passer til underlaget. Kontrollér, at fastgørelsen kan holde kameraet sikkert.
4. **Før kablerne.** Beskyt strøm- og eventuelle netværksstik mod vand. Sørg for, at kablerne ikke hindrer kameraets bevægelser.
5. **Afprøv den færdige montering.** Tilslut strømmen igen. Kontrollér livebillede, panorering, tilt, zoom, natvisning, beskeder og en testoptagelse.

Kablet netværk og PoE

Kameraet understøtter også kablet netværk. Netværksforbindelse og strømforsyning er to forskellige tilslutninger. Strøm via PoE kræver en separat kompatibel splitter og passende PoE-udstyr. Tilslut derfor ikke kameraet som et kamera med indbygget PoE. Kontakt os, hvis du ønsker hjælp til at vælge den rigtige løsning.

03 · Tilføj til appen

Tilføj kameraet til appen

Vejledningen bruger SmartLife som hovedapp. Kameraet understøtter også Tuya. Menupunkter og udseende kan variere med sprog og appversion.

Forbered telefon og kamera

1. **Åbn SmartLife.** Installér appen fra telefonens appbutik, hvis du ikke allerede har den. Opret en konto eller log ind.
2. **Forbind telefonen til 2,4 GHz WiFi.** Vælg det netværk, kameraet skal bruge, i telefonens WiFi-indstillinger. Hav adgangskoden klar.
3. **Start kameraet.** Tilslut den medfølgende adapter, og lad kameraet starte. Ved første opsætning skal kameraet være klar til netværksopsætning. Kameraet giver et lydsignal, når det er klar til netværksopsætning. Hvis kameraet allerede er sat op, skal du først læse Skift af netværk og konto.

Tilføj med QR-kode

1. **Start tilføjelsen.** Tryk på **+** øverst til højre på appens forside → **Add Device**.
2. **Vælg kamera.** Vælg manuelt tilføjelse af et smartkamera med WiFi, og brug forbindelsesmetoden med QR-kode. Bekræft kun, at kameraet er klar, når det har givet signal om netværksopsætning.
3. **Indtast netværksoplysninger.** Vælg dit 2,4 GHz WiFi-netværk, og skriv adgangskoden præcist. Fortsæt, til appen viser en QR-kode på telefonen.
4. **Vis QR-koden til kameraet.** Vend hele telefonens QR-kode mod objektivet. Hold skærmen roligt, og justér afstanden, så kameraet kan læse koden. Sørg for, at skærmen er tydelig og fri for genskin.
5. **Bekræft kameraets lyd.** Når kameraet har læst koden og afgivet sit lydsignal, bekræfter du i appen, at lyden er hørt. Bekræft ikke, før kameraet har reageret.
6. **Afslut tilføjelsen.** Lad kameraet være tændt, mens forbindelsen oprettes. Når appen melder tilføjelsen gennemført, vælger du et genkendeligt navn og eventuelt et rum og afslutter.
7. **Åbn kameraet.** Tryk på kameraet i enhedsoversigten. Kontrollér, at livebilledet vises, og at kameraet reagerer på **Direction**.

Hvis tilføjelsen ikke lykkes

Kontrollér først strøm, 2,4 GHz-netværk og adgangskode. Prøv tæt på routeren. Hvis kameraet ikke reagerer på QR-koden, skal du justere skærmens lys og afstand og prøve igen. Se Fejlfinding, før du ændrer en eksisterende opsætning.

04 · Drej, vip og zoom

Drej, vip og zoom

Brug **Direction** til at ændre kameraets retning og zoome ind på et område. Kontrollér altid bevægelsen i livebilledet.

1. **Åbn styringen.** Åbn kameraet i SmartLife → tryk på **Direction** nederst. Under livebilledet vises et rundt retningsfelt og to zoomknapper.
2. **Drej eller vip kameraet.** Brug punkterne øverst, nederst, til venstre eller til højre i retningsfeltet. Følg livebilledet, mens du retter kameraet ind.
3. **Zoom ind.** Tryk på forstørrelsesglasset med **+** til højre for retningsfeltet. Kameraets 20X optiske zoom gør det muligt at se et mindre område tættere på.
4. **Zoom ud.** Tryk på forstørrelsesglasset med **–**, når du vil se et større område igen. Find et passende oversigtsbillede efter brug.

Automatisk sporing

Motion Tracking får kameraet til automatisk at følge registreret bevægelse. Sporing ændrer kameraets retning; indstillingen for alarmbeskeder gennemgås separat.

1. Åbn kameraet → **⋯** øverst til højre → **Detection Alarm Settings**.
2. Slå **Motion Tracking** til. Funktionen findes også som genvej under **Features**.
3. Bevæg dig gennem det område, kameraet skal følge, og kontrollér i livebilledet, om retningen følger bevægelsen.
4. Slå **Motion Tracking** fra igen, hvis du selv vil fastholde retningen. Brug derefter **Direction** til at vælge udsnittet.

Test sporing på den endelige placering. Zoom, afstand, lys og placering har betydning for det udsnit, du kan se.

05 · Daglig brug

Livevisning og daglig brug

Åbn SmartLife → tryk på kameraet. Livebilledet vises øverst. Under billedet ligger ikoner til fuld skærm, foto, tale og video. **Features** åbner funktionsområdet; brug pileikonet under billedet, hvis området er foldet sammen.

1. **Se i fuld skærm.** Tryk på ikonet med de fire hjørner under livebilledet. Brug visningens tilbagefunktion, når du vil tilbage til betjeningen.
2. **Lyt.** Tryk på højttalerikonet ved livebilledet for at slå lyden fra kameraet til eller fra på telefonen. Den gennemstregede højttaler viser, at lyden er slået fra i denne visning.
3. **Tag et billede.** Tryk på kameraikonet under livebilledet. Find det gemte billede under **Features → Gallery**.
4. **Gem et videoklip.** Tryk på videoikonet under livebilledet for at starte en manuel optagelse → tryk igen for at afslutte. Find klippet under **Features → Gallery**.
5. **Tal gennem kameraet.** Brug telefonikonet under livebilledet. Om du skal holde knappen nede eller trykke én gang, afhænger af **Talk Mode**. Se Lyd og samtale.

Privatlivstilstand

1. Åbn **Features → Private Mode**, eller tryk på ··· øverst til højre og find **Private Mode**.
2. Slå funktionen til, når kameraets lyd- og videoforbindelser skal afbrydes midlertidigt.
3. Slå funktionen fra igen, når du vil bruge kameraet. Kontrollér derefter livebilledet.

Find rundt i indstillingerne

Tryk på ··· øverst til højre for at åbne kameraets indstillinger. Her finder du blandt andet **Video Settings**, **Audio Settings**, **Detection Alarm Settings** og **Storage Settings**.

06 · Optagelser og lagring

Optagelser og lagring

Kameraet understøtter microSD-kort på op til 128 GB til lokal lagring. Kortet købes separat. Du kan vælge et 64 GB microSD-kort eller et 128 GB microSD-kort hos os.

Klargør hukommelseskortet

1. **Afbryd strømmen.** Tag strømmen fra kameraet, før du sætter kortet i eller tager det ud.
2. **Åbn kortpladsen.** Skru dækslet i toppen af kameraet af. MicroSD-pladsen sidder under dette dæksel. Sæt kortet forsigtigt i med korrekt retning; det må ikke tvinges ind. Luk og fastgør dækslet igen, før du tilslutter strøm.
3. **Start kameraet igen.** Tilslut adapteren, og åbn kameraet i SmartLife.
4. **Kontrollér kortet.** Tryk på ··· → **Storage Settings**. Kontrollér, at appen registrerer kortet og viser dets lagring.
5. **Kontrollér optageindstillingerne.** Vælg bevægelsesaktiveret optagelse i lagringsindstillingerne, hvis du vil gemme video ved aktivitet. Kameraet understøtter denne optagelsestilstand.
6. **Afprøv lagringen.** Lav en bevægelse foran kameraet. Åbn bagefter **Features → Playback**, og kontrollér, at den gemte video kan afspilles.

Beskeder, afspilning og galleri

- **Messages:** Registrerede hændelser og alarmbeskeder. En besked betyder ikke i sig selv, at der er en gemt video.
- **Features → Playback:** Afspilning af video fra kameraets hukommelseskort. Der skal være et registreret kort og en gemt optagelse.
- **Features → Gallery:** Billeder og videoklip, du gemmer manuelt fra livevisningen.

Når kortet bliver fyldt

Kameraets loop-optagelse erstatter de ældste optagelser med nye, når kortet er fyldt. Gem derfor vigtige klip, inden de overskrives. Hvor længe optagelserne kan gemmes, afhænger af indstillinger og mængden af aktivitet.

Formatering og valgfrie skytjenester

Formatering sletter kortets indhold. Gem de optagelser, du vil beholde, før du formaterer. Kameraet understøtter kort med filsystemerne exFAT og FAT32. Kontakt os, hvis kortet ikke bliver registreret efter kontrol.

Appen kan tilbyde en separat skytjeneste mod betaling. Kontrollér vilkår og pris i appen, hvis du vil bruge den. En reklame for en skytjeneste er ikke en bekræftelse på, at kameraet allerede gemmer optagelser i skyen.

07 · Billede og natvisning

Billede og natvisning

Åbn kameraet → ··· → **Video Settings**. Kontrollér livebilledet efter hver ændring.

Vælg natvisning

1. Åbn **Video Settings → Night Mode**. Du kan også åbne **Features → Night Mode**.
2. Vælg **Auto mode**, hvis kameraet skal skifte efter lyset. Vælg **Infrared Mode** for infrarød natvisning i sort/hvid eller **Color Mode** for farvevisning med kameraets LED-belysning.
3. Tryk på **Confirm**. Gå tilbage til livebilledet, og kontrollér resultatet under de lysforhold, kameraet skal bruges i.

Øvrige billedindstillinger

- **Smart Image Quality:** Automatisk forbedring af klarhed, farver og lys. Funktionen findes også som **Smart Quality** under Features.
- **Flip Screen:** Slå til eller fra, hvis billedet vender forkert. Kontrollér retningen i livevisningen.
- **Anti-Flicker:** Kan reducere flimren fra belysning. Vælg **Off**, **50Hz** eller **60Hz** → **Confirm**, og kontrollér resultatet.
- **Time Watermark:** Slå til eller fra for at vise eller skjule tidsstemplet på videoen.

Vinduer og blanke flader tæt på linsen kan give genskin ved natvisning. Sørg for frit udsyn, og test både dag- og natbillede. **Light** under **Features** giver adgang til kameraets lysfunktion.

08 · Lyd og samtale

Lyd og samtale

Kameraets mikrofon og højttaler gør det muligt at lytte og tale gennem appen. Telefonen skal give SmartLife adgang til mikrofonen, når du vil tale.

Vælg samtaletilstand

1. Åbn kameraet → ··· → **Audio Settings → Talk Mode**.

2. Vælg **One-Way Communication**, hvis du vil holde taleknappen nede, mens du taler, og slippe den, når du er færdig.
3. Vælg **Two-Way Talk**, hvis du vil starte samtalen med et tryk på taleknappen.
4. Tryk på **Confirm**. Gå tilbage til livevisningen, og afprøv telefonikonet under billedet. Vælg den tilstand, der fungerer bedst i omgivelserne.

Hvis du ikke kan høre eller tale

Kontrollér højttalerikonet ved livebilledet, telefonens lydstyrke og appens mikrofontilladelse. Kontrollér derefter Talk Mode og forbindelsen. Hvis lyden giver ekko, kan du afprøve den anden samtaletilstand.

09 · Bevægelse og alarmer

Bevægelse, sporing og alarmbeskeder

Start med at vælge, hvad kameraet skal registrere. Kontrollér derefter beskederne på telefonen. Åbn kameraet → ··· → **Detection Alarm Settings**.

Slå registrering til

1. Slå **Motion Detection Alarm** til. Når funktionen er slået fra, modtager du ikke dens alarmbeskeder.
2. Slå **Human Detection(Only Human Events)** til, hvis du vil prioritere beskeder om registrerede personer frem for øvrige bevægelser.
3. Åbn **Alarm Sensitivity Level** → vælg **Low Sensitivity**, **Medium** eller **High**. Lav følsomhed kræver tydeligere bevægelse, mens høj følsomhed reagerer på mindre ændringer.
4. Bevæg dig gennem det område, du vil overvåge. Kontrollér, om hændelsen registreres og giver den ønskede besked. Tilpas én indstilling ad gangen, og test igen.

Tilpas følsomheden

Hvis du får for mange beskeder, kan du sænke følsomheden og afprøve personregistrering. Hvis en bevægelse ikke opdages, skal du kontrollere udsnit og indstillinger og derefter teste med en højere følsomhed.

Automatisk sporing og sirene

Slå **Motion Tracking** til, hvis kameraet skal følge bevægelsen. Se også Drej, vip og zoom.

Slå **Trigger Siren** til, hvis kameraets sirene skal lyde ved registrerede alarmhændelser. Vær opmærksom på lyd i omgivelserne, når du afprøver sirenen. Slå Trigger Siren fra igen, hvis du kun ønsker appbeskeder.

Kontrollér beskeder på telefonen

1. Åbn kameraet → ··· → **Message notification Settings**, og gennemgå de ønskede beskeder.
2. Kontrollér i telefonens indstillinger, at SmartLife må vise notifikationer. Kameraet skal have strøm og internetforbindelse.
3. Åbn **Messages** nederst på kameraets side for at se hændelser. Afprøv også, at telefonen modtager beskeden, når du har forladt livevisningen.

Tidsplan

Skærmen **Schedule** har knappen **Add Schedule**. **No timer set** betyder, at ingen tidsplan er oprettet. Appen angiver en tidsafvigelse på ±30 sekunder. Kontrollér en eventuel tidsplan, hvis beskeder kun mangler på bestemte tidspunkter.

10 · Deling og vedligeholdelse

Deling, netværk og vedligeholdelse

Del kameraet med en anden bruger

1. Åbn kameraet → ··· → **Share Device**.
2. Følg appens trin for at vælge den bruger, der skal have adgang. Modtageren skal bruge en konto i den relevante app.
3. Kontrollér på modtagerens telefon, at kameraet kan åbnes. Del kun med personer, der skal have adgang til at se og betjene kameraet.

Kontrollér forbindelse og opdateringer

- **Device Information:** Find oplysninger om enheden under ··· → **Device Information**.
- **Check Device Network:** Brug ··· → **Check Device Network** til at kontrollere netværksforbindelsen.
- **Offline Notification:** Slå til, hvis du ønsker appens besked om, at kameraet er offline.
- **Device Update:** Åbn ··· → **Device Update**, og følg appen, hvis der tilbydes en

opdatering. Bevar strøm og forbindelse under opdateringen.

- **Genstart Enhed:** Findes under kameraets sikkerhedsindstillinger. Genstart er en anden handling end at nulstille og konfigurere kameraet igen.

Skift af netværk og konto

Ved en ny router eller ændrede WiFi-oplysninger skal kameraets netværksopsætning ændres. Kontrollér først, om problemet blot skyldes manglende strøm eller internet. Fjern ikke kameraet som første fejlfindingstrin.

Remove Device findes nederst i kameraets indstillinger og fjerner enheden fra kontoen. Det er relevant, hvis kameraet skal flyttes til en anden konto. Vær klar til at tilføje kameraet igen, før du bruger funktionen. Se nulstilling nedenfor, hvis kameraet skal sættes op på ny.

Nulstil kun, når kameraet skal sættes op igen

Nulstilling betyder, at kameraets netværksopsætning skal oprettes igen. Hav adgang til kameraet, appen og det nye WiFi-netværk, før du begynder. En fysisk nulstilling erstatter ikke fjernelse af kameraet fra en eksisterende appkonto.

1. Lad kameraet være tilsluttet strøm. Find **RESET** ved strøm- og RJ45-portene, og åbn knapbeskyttelsen.
2. Hold **RESET-knappen** inde, indtil kameraet fortæller, at det er nulstillet. Slip derefter knappen.
3. Luk beskyttelsen igen. Lad kameraet starte, og følg **Tilføj til appen** for at forbinde det til WiFi igen.
4. Kontrollér livevisning, retning, beskeder og optagelser efter den nye opsætning.

Rengøring og løbende kontrol

Afbryd strømmen før rengøring. Tør forsigtigt kamera og objektiv med en blød, tør klud. Undgå at ridse linsen og at få vand ind i stik eller åbninger. Kontrollér jævnligt fastgørelse, kabler og forbindelser. Efter en strømafbrydelse eller ændring af indstillinger skal du kontrollere livevisning, beskeder og en gemt testoptagelse igen.

11 · Fejlfinding

Fejlfinding

Kameraet starter ikke

Kontrollér stikkontakten og forbindelsen mellem kamera og den medfølgende 12 V-adapter. Hvis adapter eller kabel er beskadiget, skal du afbryde strømmen og kontakte os.

Kameraet kan ikke tilføjes

1. Kontrollér, at kameraet er startet og klar til opsætning, og at telefonen bruger 2,4 GHz WiFi.
2. Kontrollér netværksnavn og adgangskode. Store og små bogstaver skal være korrekte.
3. Prøv igen tæt på routeren. Hvis QR-koden ikke læses, skal hele koden være synlig på en tydelig skærm. Justér afstand og vinkel, indtil kameraet reagerer.
4. Bekræft først lydsignalet i appen, når kameraet har afgivet det. Kontakt os, hvis kameraet ikke går i opsætningstilstand eller stadig ikke kan tilføjes.

Kameraet er offline, eller billedet stopper

Kontrollér strøm og routerens internetforbindelse. Brug ··· → **Check Device Network**, når indstillingerne er tilgængelige. Afprøv kameraet tættere på routeren. Har du ændret WiFi-oplysninger, skal kameraet sættes op til de nye oplysninger.

Billedet er væk, vender forkert eller flimrer

Kontrollér, at **Private Mode** er slået fra. Vend billedet med ··· → **Video Settings** → **Flip Screen**. Ved flimren kan du afprøve **Anti-Flicker**. Ved et dårligt natbillede skal du kontrollere Night Mode samt genskin og lys tæt på linsen.

Kameraet drejer væk fra det valgte område

Kontrollér **Motion Tracking**. Slå sporing fra, hvis retningen skal være fast, og vælg udsnittet igen under **Direction**. Kontrollér, at kabler og genstande ikke hindrer bevægelsen. Hvis mekanikken ikke reagerer normalt, skal du kontakte os frem for at tvinge kamerahovedet.

Du får ingen eller for mange alarmbeskeder

Kontrollér **Motion Detection Alarm**, personregistrering, følsomhed og en eventuel tidsplan. Kontrollér derefter **Message notification Settings** og telefonens notifikationstilladelse. Ved for mange beskeder kan du sænke følsomheden og teste personregistrering. Se Bevægelse og alarmer.

Du kan ikke høre eller tale

Kontrollér højttalerikonet ved livebilledet og telefonens lydstyrke. Kontrollér mikrofontilladelsen og ··· → **Audio Settings** → **Talk Mode**. Ved One-Way Communication holdes taleknappen nede; ved Two-Way Talk starter du med et tryk.

Kortet bliver ikke registreret, eller Playback er tom

Kontrollér, at microSD-kortet højst er på 128 GB. Afbryd strømmen, før du kontrollerer, om kortet sidder korrekt. Start kameraet igen → ··· → **Storage Settings** → kontrollér kortets status og optageindstillinger. Lav en ny testoptagelse, og åbn **Features** → **Playback**. Manuelt gemte billeder og klip ligger under **Gallery**. Formatér kun efter sikkerhedskopiering, da indholdet slettes.

Hvornår skal du kontakte Qsmart?

Kontakt vores kundeservice, hvis kameraet fortsat ikke starter, ikke kan komme i opsætningstilstand, har en mekanisk fejl eller ikke genkender et egnet kort. Beskriv symptomet og de kontroller, du allerede har udført. Del aldrig din WiFi- eller kontoadgangskode.