Qsmart · HJÄLP MED DIN PRODUKT

Övervakningskamera

Bruksanvisning – DanGear® 4 MP mini-inomhuskamera med wifi

För inomhusbruk
USB-C 5 V / 1 A
Wifi 2,4 GHz



4 MP
Videoupplösning

Tvåvägstal
Mikrofon och högtalare

Svensk bruksanvisning · Version 22.11.2026

Läs även den uppdaterade guiden på qsmart.dk

Hitta i guiden

Välj ett avsnitt. Ordningen är densamma som i guiden på webbplatsen.

01 · Innan du börjar **4**
02 · Ström och placering **4**
03 · Lägg till i SmartLife-appen **5**
04 · Daglig användning **6**
05 · Inspelningar och lagring **7**
06 · Bildinställningar **8**
07 · Ljud och siren **9**
08 · Larm och meddelanden **9**
09 · Delning och nätverk **11**
10 · Felsökning **11**

Innan du börjar

Viktigt innan du börjar

Bra att veta innan du börjar

Sätt vid behov i minneskortet medan strömmen är frånkopplad. Anslut strömmen och koppla telefonen till wifi på 2,4 GHz. Öppna SmartLife-appen och lägg till kameran nära routern. Ha wifi-lösenordet till hands.

Ställ kameran inomhus med fri sikt över området. Kontrollera bild och anslutning innan du monterar den. För fjärrvisning och aviseringar måste kameran ha både ström och internet.

Tack för att du valt vår DanGear®-minikamera för inomhusbruk med wifi och 4 MP. Med SmartLife-appen kan du se livebilden, lyssna, prata och få aviseringar när kameran upptäcker rörelse eller ljud.

Anslut kameran till ström och till ett wifi på 2,4 GHz. Den fungerar även med Tuya. Anvisningarna här gäller SmartLife-appen. I Tuya kan menyerna se annorlunda ut.

01 · Innan du börjar

Innan du börjar

Följ stegen i ordning. Lägg till och testa kameran nära routern innan du monterar den på sin slutliga plats.

1. **Förbered wifi och telefon.** Anslut telefonen till det nät på 2,4 GHz som kameran ska använda. Ha lösenordet till hands och öppna SmartLife-appen.
2. **Välj om du vill lagra video på minneskort.** Kameran stöder microSD upp till 128 GB. Sätt i kortet med strömmen frånkopplad. Se avsnittet om inspelningar och lagring.
3. **Anslut ström och lägg till kameran.** Använd den medföljande USB-till-USB-C-kabeln och nätadaptern. Följ sedan avsnittet om att lägga till kameran i SmartLife-appen.
4. **Testa funktionerna du vill använda.** Kontrollera livebild, ljud och aviseringar. Ska du spara video på kortet, spela även upp en testinspelning.
5. **Placera kameran och testa igen.** Välj bildutsnitt, kontrollera wifi och fäst kameran. Prova sedan livebild, aviseringar och inspelning på plats.

Kort om kameran

Vår DanGear®-minikamera för inomhusbruk med 4 MP har mikrofon, högtalare, mörkerseende och detektering av rörelse, personer och ljud. Kameran ska vara ansluten till ström medan den används. I SmartLife-appen finns livebild, meddelanden, inspelningar och inställningar. Tuya stöds också.

Skillnaden mellan en avisering och en inspelning

En avisering betyder att kameran har registrerat en händelse. Kontrollera separat om en video sparades. ”Messages” visar meddelanden och ”Playback” visar videor från minneskortet.

02 · Ström och placering

Placering och förberedelser

1. **Välj en tillfällig plats.** Ställ kameran på ett stadigt underlag inomhus nära routern med linsen fri.
2. **Anslut strömmen.** Sätt USB-C-kontakten i kameran och USB-kontakten i nätadaptern. Anslut adaptern till ett vägguttag och vänta medan kameran startar.

3. **Lägg till kameran i appen.** Följ avsnittet om SmartLife-appen medan kameran står nära routern. Kontrollera att livebilden går att öppna.
4. **Välj slutlig placering.** Rikta kameran och titta på livebilden i SmartLife-appen. Vinkla kameran för hand uppåt eller nedåt. Vill du ändra riktningen i sidled flyttar du den. Lägg kabeln så att den inte kläms eller drar i kameran.
5. **Kontrollera anslutningen.** Se om livebilden är stabil på den valda platsen. Prova närmare routern om bilden ofta stannar eller kameran försvinner från nätet.

Om bilden är upp och ned

Öppna kameran i SmartLife-appen, tryck på ”···” överst till höger och öppna ”Video Settings”. Slå på eller av ”Flip Screen” och kontrollera livebilden.

Prova placeringen före montering

Lägg till kameran och prova bildutsnittet innan du sätter fast fästet. Välj skruv och plugg eller den medföljande dubbelhäftande tejpen efter underlaget. Kontrollera att kameran sitter stadigt när kabeln är ansluten.

03 · Lägg till i SmartLife-appen

Lägg till kameran i SmartLife-appen

Förbered app och wifi

1. **Öppna SmartLife-appen.** Hämta den vid behov och skapa ett konto eller logga in. Även Tuya fungerar, men stegen här gäller SmartLife-appen.
2. **Anslut telefonen till wifi.** Välj nätet på 2,4 GHz i telefonens inställningar. Ha lösenordet redo. Slå på Bluetooth om du vill låta appen söka automatiskt.
3. **Starta kameran.** Anslut strömmen och vänta på röstmeddelandet om installation. Ska en redan installerad kamera ställas in igen, håll återställningsknappen intryckt tills installationsmeddelandet hörs.

Lägg till med QR-kod

1. **Starta tillägget.** Öppna SmartLife-appen, tryck på ”+” överst till höger och välj ”Add Device”.
2. **Välj kameratyp.** Öppna kategorin för kameror och lås och välj smart kamera med wifi. Följ uppmaningen att kontrollera att kameran är redo.

3. **Ange wifi.** Välj nätet på 2,4 GHz och skriv lösenordet exakt. Fortsätt tills en QR-kod visas på telefonen.
4. **Visa QR-koden för kameran.** Håll hela koden synlig och telefonen stilla 15–20 cm framför linsen.
5. **Bekräfta ljudsignalen.** När kameran ger ett meddelande eller en signal trycker du på ”I Heard a Prompt”. Om inget hörs väljer du ”No Prompts”. Kontrollera avstånd, skärmens ljusstyrka och wifi-uppgifterna.
6. **Vänta på anslutningen.** Låt kameran vara på tills appen bekräftar att den har lagts till. Ge den gärna ett namn och välj ett rum.
7. **Kontrollera livebilden.** Öppna kameran i SmartLife-appens enhetslista. När bilden visas kan du gå vidare med övriga inställningar.

Om kameran hittas automatiskt

Om SmartLife-appen hittar kameran automatiskt kan du välja den direkt. Använd samma nät på 2,4 GHz och ange rätt lösenord.

04 · Daglig användning

Livevisning och daglig användning

Välj kameran i SmartLife-appen. Under livebilden finns knappar för helskärm, foto, mikrofon och video. Tryck på ”Features” nedtill. Om verktygen är dolda visar du dem med pilen och bläddrar sedan nedåt.

1. **Visa helskärm.** Tryck på symbolen med fyra hörn under bilden. Använd bakåtknappen för att komma tillbaka till kamerans reglage.
2. **Lyssna.** Tryck på högtalaren vid bilden för att slå på eller av ljudet i telefonen. En överstruken högtalare betyder att ljudet är avstängt i den här vyn.
3. **Ta ett foto.** Tryck på fotosymbolen under livebilden. Du hittar bilden under ”Features” → ”Gallery”.
4. **Spela in ett videoklipp.** Tryck på videosymbolen under bilden för att starta, sedan en gång till för att avsluta. Klippet finns under ”Features” → ”Gallery”.
5. **Tala via kameran.** Använd mikrofonknappen under bilden. Om du ska hålla in eller trycka en gång beror på inställningen under ”Talk Mode”. Se avsnittet om ljud och siren.

Bildkvalitet och visning

”HD” vid bilden visar vald bildkvalitet. ”Smart Quality” öppnar automatisk bildförbättring och ”Theme Color” ändrar appens färgtema.

Pausa ljud och bild

1. Öppna kameran och välj ”Private Mode” i funktionsområdet. Samma inställning finns under ”···” överst till höger.
2. Slå på ”Private Mode” för att bryta ljud- och bildförbindelsen.
3. Slå av ”Private Mode” när du vill kunna se och höra via kameran igen.

05 · Inspelningar och lagring

Minneskort och inspelningar

För lokal inspelning och uppspelning behöver du ett microSD-kort på högst 128 GB. Kortet köps separat.

Sätt i minneskortet

1. **Koppla från strömmen.** Dra ur strömkabeln innan du sätter i eller tar ut minneskortet.
2. **Sätt i kortet.** Skjut försiktigt in microSD-kortet i kortplatsen, som ibland är märkt TF. Tvinga aldrig in kortet.
3. **Anslut strömmen igen.** Vänta tills kameran startat och öppna den sedan i SmartLife-appen.
4. **Kontrollera lagringen.** Öppna kameran och välj ”···” överst till höger → ”Storage” → ”Storage Settings”. Där ser du om kortet känns igen. Kameran kan bara lagra lokalt när kortet är registrerat.
5. **Spela upp en provinspelning.** När kameran har sparat en video öppnar du ”Features” → ”Playback”. Spela upp klippet för att kontrollera att kortlagringen fungerar.

Hitta det du vill visa

- **”Playback”** visar inspelningar från minneskortet. Öppna kameran → ”Features” → ”Playback”. Kortet måste sitta i och innehålla inspelningar.
- **”Gallery”** samlar foton och videor som du sparar manuellt från livebilden. Öppna kameran → ”Features” → ”Gallery”.

- **”Messages”** visar kamerans larmmeddelanden. Ett rörelselarm innebär inte alltid att det finns en video från händelsen.

Molnlagring

Under ”Cloud” längst ned på kamerasidan finns den valfria molntjänsten. Den kan kräva ett separat abonnemang. Läs aktuellt pris och villkor i appen.

Viktigt om formatering

Formatering raderar allt på minneskortet. Spara de inspelningar du vill behålla först.

06 · Bildinställningar

Bildinställningar och mörkerseende

Öppna kameran, tryck på ”···” överst till höger och bläddra till ”Video Settings” för att anpassa bilden.

Mörkerseende

1. Öppna ”Video Settings” → ”Night Mode” eller välj nattläget direkt i kamerans funktionsområde.
2. Välj ”Auto mode” för automatisk växling efter ljuset, ”Infrared Mode” för svartvit IR-bild eller ”Color Mode” för färg. Använd automatisk växling eller IR i ett mörkt rum.
3. Tryck på ”Confirm” och kontrollera livebilden i den aktuella belysningen.

Undvik reflexer i mörkerseendet

Fönsterglas och blanka ytor nära linsen kan spegla tillbaka IR-ljuset. Ge kameran fri sikt och prova bilden både dag och natt på den slutliga platsen.

Bild, flimmer och tidsstämpel

- **”Smart Image Quality”** förbättrar automatiskt skärpa, färger och ljus.
- **”Flip Screen”** vänder bilden om monteringsriktningen gör att motivet visas upp och ned.
- **”Anti-Flicker”** kan minska flimmer från lampor. Välj ”Off”, ”50Hz” eller ”60Hz”, tryck på ”Confirm” och kontrollera bilden.
- **”Time Watermark”** visar datum och tid i videon när funktionen är på. Slå av den om du vill spela in utan tidsstämpel.

07 · Ljud och siren

Ljud, samtal och siren

Öppna kameran och tryck på ”···” överst till höger. Under ”Audio Settings” finns ”Talk Mode”, ”Device Volume” och ”Siren Adjustment”.

Välj hur du vill prata

1. Öppna ”Audio Settings” och välj ”Talk Mode”.
2. Välj ”One-Way Communication” om du vill hålla mikrofonknappen intryckt medan du talar. Med ”Two-Way Talk” startar du samtalet med ett tryck.
3. Tryck på ”Confirm”, gå tillbaka till livebilden och testa mikrofonknappen. Välj det läge som fungerar bäst i rummet.

Justera kamerans volym

1. Öppna ”Audio Settings” → ”Device Volume”. Samma volymreglage finns i kamerans funktionsområde.
2. Välj önskat procenttal med skjutreglaget och tryck på ”Confirm”. Det här ställer in kamerans ljud. Telefonens volym regleras på telefonen.

Ställ in sirenen

1. Öppna ”Audio Settings” → ”Siren Adjustment”.
2. Tryck på ”Alarm sounds” för att välja ett av appens larmljud.
3. Ställ in ”Siren Duration” med skjutreglaget. I appen kan du välja mellan 1 och 300 sekunder.
4. Ställ in ”Siren Volume” mellan 0 och 100 %. Välj en lagom nivå innan du provar sirenen.

Öppna ”Siren” i funktionsområdet för att använda sirenen. Vill du att den ska ljuda vid detektering, slå på ”Trigger Siren” under ”Detection Alarm Settings”.

08 · Larm och meddelanden

Rörelse, ljud och larmaviseringar

Öppna kameran och välj ”···” överst till höger → ”Detection Alarm Settings”. Ställ först in vad kameran ska upptäcka och testa sedan aviseringarna på telefonen.

Aktivera rörelsedetekteringen

1. Slå på ”Motion Detection Alarm” för att få rörelseaviseringar. Stängs funktionen av upphör dessa aviseringar.
2. Slå på ”Human Detection(Only Human Events)” om du bara vill få aviseringar när kameran känner igen en person.
3. Under ”Alarm Sensitivity Level” väljer du ”Low Sensitivity”, ”Medium” eller ”High”. Låg känslighet kräver tydligare rörelser. Hög känslighet reagerar även på mindre förändringar.
4. Gå tillbaka till livebilden och rör dig inom det tänkta området. Kontrollera att både detekteringen och aviseringen fungerar som du vill.

Välj det övervakade området

1. Öppna ”Detection Alarm Settings” och slå på ”Activity Area”.
2. Öppna ”Surveillance Area Setting” och tryck på ”Edit” för att välja delen av bilden där kameran ska reagera.
3. Testa detekteringen i området. Ändra området eller känsligheten om du får för många aviseringar.

Ljuddetektering och automatisk siren

- **Ljud.** Öppna ”Detection Alarm Settings” → ”Sound Detection” och slå av eller på ljuddetektering. Den reagerar på förändringar i ljudet nära kameran. Det finns även en genväg i funktionsområdet.
- **Siren.** Slå på ”Trigger Siren” om kameran ska ljuda automatiskt vid detektering. Välj ljud och längd under ”Audio Settings” → ”Siren Adjustment”.

Schema

Öppna ”Detection Alarm Settings” → ”Schedule”. Om ”No timer set” visas finns inget schema än. Med ”Add Schedule” lägger du till ett schema för detektering. Enligt appen kan tiden avvika med ±30 sekunder.

Aviseringar på telefonen

1. Öppna kameran och välj ”···” överst till höger → ”Message notification Settings” för att gå igenom enhetens aviseringsinställningar.
2. Tillåt aviseringar från SmartLife-appen i telefonen. Kameran måste också ha ström

och internet.

3. Öppna ”Messages” längst ned på kamerasidan för att se larmmeddelanden. Testa efter varje ändring så att du vet hur kameran reagerar.

09 · Delning och nätverk

Delning och nätverk

Dela kameran med en annan användare

1. Öppna kameran och välj ”···” överst till höger → ”Share Device”.
2. Följ stegen för att dela kameran med rätt person. Mottagaren behöver ett eget konto i samma app.
3. Kontrollera på mottagarens telefon att kameran går att öppna. Dela bara med personer som ska ha åtkomst.

Enhetsinformation och nätverk

- **”Device Information”.** Öppna kameran och välj ”···” överst till höger → ”Device Information” för enhetsuppgifter.
- **”Check Device Network”.** Öppna kameran och välj ”···” överst till höger → ”Check Device Network” för att kontrollera anslutningen.
- **”Third-party Control”** visar vilka tredjepartsfunktioner som finns för kameran och eventuella villkor för dem.
- **”Onvif”** finns under ”···” överst till höger. Här ställer du in ONVIF och väljer ett eget lösenord för anslutning till kompatibel utrustning.

Byt wifi-nät eller konto

Efter ett routerbyte måste du ansluta kameran till det nya nätet. För att byta konto öppnar du först kameran på det gamla kontot och väljer ”···” → ”Remove Device”. Lägg sedan till den på det nya kontot enligt avsnittet om SmartLife-appen. Ta bort den först när du är redo att ställa in den igen.

10 · Felsökning

Felsökning

Det går inte att lägga till kameran

1. Kontrollera att kameran får ström och att telefonen är ansluten till wifi på 2,4 GHz.
2. Kontrollera nätverksnamn och lösenord, inklusive stora och små bokstäver.
3. Flytta telefonen och kameran närmare routern och försök igen. En redan installerad kamera sätts i installationsläge med återställningsknappen.

Kameran reagerar inte på QR-koden

Håll hela QR-koden synlig 15–20 cm framför linsen. Prova att ändra avståndet eller skärmens ljusstyrka. Tryck på ”I Heard a Prompt” först när du hört signalen. Om den uteblir, välj ”No Prompts”.

Livebilden stannar eller kameran är inte tillgänglig

Kontrollera kamerans ström och routerns internet. Flytta kameran närmare routern och öppna den igen. Använd ”Check Device Network” under ”⋯” för anslutningstest. Efter routerbyte måste kameran läggas till på det nya nätet.

Bilden försvinner eller är felvänd

Stäng av ”Private Mode”. Är bilden upp och ned, välj ”⋯” → ”Video Settings” → ”Flip Screen”. Vid flimmer kan du testa ”Anti-Flicker” och kontrollera resultatet i livebilden.

Det går inte att höra eller prata

Kontrollera högtalaren vid livebilden och telefonens volym. För tal, öppna ”Audio Settings” → ”Talk Mode”. Med ”One-Way Communication” håller du mikrofonknappen intryckt, med ”Two-Way Talk” trycker du en gång. Kontrollera mikrofonbehörigheten för SmartLife-appen och kamerans ”Device Volume”.

Inga larmaviseringar kommer fram

Öppna ”Detection Alarm Settings” och kontrollera ”Motion Detection Alarm” eller ”Sound Detection” beroende på önskad detektering. Gå också igenom ”Activity Area”, ”Alarm Sensitivity Level” och eventuella tider under ”Schedule”. Kontrollera ”Message notification Settings”, telefonens aviseringsbehörighet och att kameran har ström och internet.

För många rörelseaviseringar

Justera ”Activity Area” och ”Surveillance Area Setting” eller sänk känsligheten under ”Alarm Sensitivity Level”. Välj vid behov ”Human Detection(Only Human Events)” om du

främst vill ha personaviseringar. Testa efter varje ändring.

Minneskortet hittas inte

Koppla från strömmen, kontrollera kortets placering och anslut sedan strömmen igen. Kortet får vara högst 128 GB. Kontakta Qsmart om det inte känns igen. Spara viktiga videor innan du formaterar, eftersom allt raderas.

Inga inspelningar under ”Playback”

Se till att kortet fungerar och att video har spelats in. Kontrollera kortet under ”···” → ”Storage” → ”Storage Settings” och öppna sedan ”Features” → ”Playback”. Manuella foton och klipp finns under ”Features” → ”Gallery”. Molninspelningar beror på vald tjänst.