Qsmart · HILFE ZU IHREM PRODUKT

Sirene

Bedienungsanleitung – DanGear®-Innensirene

- Für Innenräume
- 220-V-Steckdose
- Reserveakku mit 500 mAh



110 dB Alarmton	**Rotes Blinklicht** Licht bei Alarm

Deutsche Bedienungsanleitung · Stand 22.11.2026

Lesen Sie auch die aktuelle Anleitung auf qsmart.dk

Wegweiser durch die Anleitung

Wählen Sie einen Abschnitt. Die Reihenfolge entspricht der Anleitung auf der Website.

01 · Allgemeines **4**
02 · Gerät an der Alarmzentrale hinzufügen **4**
03 · Über die Innensirene **5**
04 · Verwendung **5**
05 · SmartLife-App **6**
06 · Montage und Standortwahl **6**

Bevor Sie beginnen

Wichtig, bevor Sie beginnen

Wichtig für die korrekte Einrichtung

Beachten Sie die Hinweise zu Einrichtung und Montageort. Bei ungünstiger Platzierung kann die Funkverbindung zu schwach sein oder der Akku eines Solarmodells zu wenig geladen werden. Testen Sie den Alarm daher am vorgesehenen Einsatzort.

Haftungsausschluss

Wir übernehmen keine Haftung für Fehler, ausbleibende Alarme oder Funktionsausfälle, die auf falsche Einrichtung oder Montage, mangelnde Batteriepflege oder die Nichtbeachtung dieser Anleitung zurückzuführen sind. Als Käufer sind Sie dafür verantwortlich, die Sirenen vor der Inbetriebnahme vorschriftsgemäß zu installieren und zu platzieren und sie regelmäßig zu testen.

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere DanGear®-Innensirene entschieden haben. Löst die Alarmanlage aus, warnt die Sirene mit Ton und Blinklicht. So werden Sie und andere Personen in der Nähe auf den Alarm aufmerksam.

Unsere Modelle

- DanGear®-Innensirene
- DanGear® – kompakte Solarsirene. Zur Bedienungsanleitung.
- DanGear® – große Solarsirene. Zur Bedienungsanleitung.

Die Innensirene gibt im Gebäude einen deutlichen Warnton und Blinklicht ab. Die solarbetriebenen Außenmodelle machen draußen akustisch und optisch auf einen Alarm aufmerksam. Wählen Sie das Modell passend zum Einsatzort.

Die Sirene wird mit dem Alarmpanel gekoppelt. Ist das Panel mit der SmartLife-App verbunden, können Sie dort die Alarmeinstellungen verwalten und den Alarm testen.

Die folgenden Schritte führen Sie durch Einrichtung, Montage und Bedienung Ihrer Sirene.

01 · Allgemeines

Über Sirenen für Innen- und Außenbereiche

- **Funktion.** Bei ausgelöstem Alarm gibt die Sirene einen lauten Warnton und Blinklicht ab.
- **Benachrichtigungen in der SmartLife-App.** Bei Alarm kann das Panel gleichzeitig mit dem Auslösen der Sirene eine Nachricht an Ihr Smartphone senden.
- **Montageort.** Wählen Sie je nach Modell einen Standort im Innen- oder Außenbereich.
- **Kommunikation.** Die Sirene kommuniziert drahtlos per Funk mit dem Alarmpanel.
- **Verbindung.** Fügen Sie die Sirene direkt am Alarmpanel hinzu.
- **Sabotagealarm.** Bei Modellen mit Sabotagekontakt kann das Öffnen des Gehäuses oder das Abnehmen von der Wand einen Alarm auslösen.
- **Einstellungen.** Sie können die Alarmdauer und den Bestätigungston beim Scharfschalten anpassen.
- **Test.** Lösen Sie über das Panel oder die App einen Testalarm aus, um die Sirene zu prüfen.
- **Kompatibilität.** Die Sirene lässt sich in einer kompatiblen Alarmanlage zusammen mit den vom Panel unterstützten Sensoren, Fernbedienungen und Bedienteilen verwenden.

02 · Gerät an der Alarmzentrale hinzufügen

Gerät an der Alarmzentrale hinzufügen

1. Öffnen Sie auf der Alarmzentrale mit dänischer Menüführung **Indstillinger** → **Tilbehør**.
2. Halten Sie die weiße Taste mit dem roten Kreis an der Sirene etwa fünf Sekunden gedrückt. Sobald die Sirene rot leuchtet und einmal piept, ist der Kopplungsmodus 20 Sekunden lang aktiv.
3. Tippen Sie links am Panel auf das **Sirenensymbol** unter **+**.
4. Tippen Sie auf **Send**, um Panel und Sirene zu koppeln. Nach etwa drei Sekunden hören Sie einen Piepton und die Anzeige an der Sirene erlischt.
5. Die Sirene ist nun mit dem Alarmpanel gekoppelt.

6. **Beachten Sie,** dass der Kopplungsmodus nur 20 Sekunden lang aktiv ist. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, falls die Zeit abgelaufen ist.
7. Reagiert die Sirene anders, muss sie gegebenenfalls **zurückgesetzt werden**. Halten Sie **SET** zehn Sekunden gedrückt. Das Licht leuchtet dauerhaft. Drei lange Pieptöne und dreimaliges Blinken bestätigen das Zurücksetzen.

Anzeige nach der Kopplung. Die Sirene arbeitet als externer **Signalgeber** des Panels. Sie erscheint deshalb anschließend nicht als eigenes Gerät in der Zubehörliste der App oder des Panels.

03 · Über die Innensirene

Merkmale der Innensirene

Lautstärke. Die Sirene erreicht bis zu etwa 110 dB.

Montageort. Stecken Sie die Sirene im Innenraum direkt in eine 230-V-Steckdose.

Größe. Das kleine Gehäuse eignet sich für den dezenten Einsatz im Innenraum.

Bauform. Kompaktes Modell mit unkompliziertem Anschluss.

Einsatz. Geeignet als zusätzlicher Signalgeber in weiter vom Panel entfernten Räumen oder auf einem anderen Stockwerk.

04 · Verwendung

Sirene verwenden

Im normalen Betrieb steuert das Alarmpanel die Sirene automatisch.

- **Notstromakku.** Schieben Sie den Schalter auf der Rückseite von **OFF auf ON**. Dann kann die Sirene bei einem Stromausfall den Akku nutzen. Bleibt er abgeschaltet, fällt die Sirene bei fehlender Netzspannung aus. Lassen Sie ihn deshalb normalerweise auf **ON**.
- **Stromversorgung.** Die Innensirene erhält ihren Strom direkt aus der Steckdose.
- **Automatischer Betrieb.** Die Sirene ertönt, wenn eine aktive Alarmzone auslöst, etwa bei Bewegung oder dem Öffnen von Türen oder Fenstern. Im unscharfen Zustand hängt es von der Zoneneinstellung des Panels ab, welche Ereignisse weiterhin alarmieren können.

- **Benachrichtigungen in der SmartLife-App.** Bei ausgelöstem Alarm können Sie eine Nachricht am Smartphone erhalten, während die Sirene mit Ton und Licht warnt.
- **Automatisierungen erstellen.** Verwenden Sie den Panelstatus, etwa Alarm, SOS oder Scharf-/Unscharfschaltung, als Auslöser für andere kompatible Geräte. Wählen Sie in der SmartLife-App **Scene** und anschließend **Create Scene**.

- **Sirene testen.** Starten Sie einen Testalarm am Panel oder über die SmartLife-App.
- **Einstellungen.** Alarmdauer und Bestätigungstöne passen Sie unter **Setting** in der SmartLife-App oder unter **Einstellungen** am Panel an.

05 · SmartLife-App

SmartLife-App und Sirene

Anzeige nach der Kopplung. Die Sirene arbeitet als externer **Signalgeber** des Panels. Sie erscheint deshalb anschließend nicht als eigenes Gerät in der Zubehörliste der App oder des Panels.

Die Sirene lässt sich nur über das Alarmpanel koppeln.

Diese Funktionen bietet die App

- **Benachrichtigungen empfangen.** Bei gekoppelter Sirene kann das Panel Ihr Smartphone benachrichtigen, wenn der Alarm die Sirene auslöst.
- **Alarmdauer.** Unter **Alarm duration** im Bereich **Setting** legen Sie fest, wie lange der Alarm und die Sirene ertönen.
- **Lautstärke des Panels. Alarm sound volume** unter **Setting** regelt die eingebaute Sirene des Panels. Die Lautstärke angeschlossener externer Sirenen bleibt davon unberührt.
- **Automatisierungen erstellen.** Verwenden Sie den Panelstatus, etwa Alarm, SOS oder Scharf-/Unscharfschaltung, als Auslöser für andere kompatible Geräte. Wählen Sie in der SmartLife-App **Scene** und anschließend **Create Scene**.

06 · Montage und Standortwahl

Montage und Platzierung der Sirene

- **Montageort.** Wählen Sie einen zentralen Platz in der Wohnung, an dem der Warnton

gut hörbar ist.

- **Stromversorgung.** Die Sirene wird direkt über eine Steckdose versorgt.
- **Montage.** Stecken Sie die Sirene in die Steckdose. Schrauben oder Klebeband sind dafür nicht erforderlich.
- **Test.** Lösen Sie einen Testalarm aus und prüfen Sie, ob die Sirene reagiert.

Reichweite und Bauweise des Gebäudes

Massives Mauerwerk, Beton, Metall, manche Dampfsperren und große Entfernungen können das Funksignal zwischen Panel und Sirene dämpfen. Die Reichweite hängt von Größe und Bauweise des Gebäudes ab und muss am Montageort geprüft werden.

Prüfen Sie deshalb nach der Kopplung und Montage **immer** die Funktion und die Reichweite.

So testen Sie die Verbindung

- Lösen Sie SOS über Panel, App oder Fernbedienung aus. Prüfen Sie, ob die Sirene nach etwa fünf Sekunden ertönt und blinkt.

Ist die Entfernung zu groß oder schirmt das Gebäude das Funksignal zu stark ab, versuchen Sie eine der folgenden Maßnahmen.

- Stellen Sie das Panel an einer zentraleren Stelle im Gebäude auf.
- Platzieren Sie unseren Funkrepeater etwa auf halber Strecke zwischen Sirene und Panel und prüfen Sie die Verbindung erneut.