Qsmart · HJÄLP MED DIN PRODUKT

Siren

Bruksanvisning – DanGear® inomhussiren

- För inomhusbruk
- 220 V-uttag
- Reservbatteri på 500 mAh



110 dB
Larmljud

Rött blinkljus
Ljus vid larm

Svensk bruksanvisning · Version 22.11.2026

Läs även den uppdaterade guiden på qsmart.dk

Hitta i guiden

Välj ett avsnitt. Ordningen är densamma som i guiden på webbplatsen.

01 · Allmänt **4**
02 · Lägg till enheten på larmpanelen **4**
03 · Om inomhussirenen **5**
04 · Användning **5**
05 · SmartLife-appen **6**
06 · Montering och placering **6**

Innan du börjar

Viktigt innan du börjar

Viktigt vid installationen

Följ anvisningarna när du ställer in och placerar sirenen. Fel placering kan försvaga radiosignalen eller göra att en solcellsmodell laddas för dåligt. Testa därför larmet där sirenen ska användas.

Ansvarsfriskrivning

Vi ansvarar inte för fel, uteblivna larm eller funktionsstörningar som beror på felaktig inställning eller montering, bristande batteriunderhåll eller avvikelser från denna bruksanvisning. Som köpare ansvarar du för att sirenerna monteras och placeras enligt anvisningarna före användning och testas regelbundet.

Tack för att du har valt vår DanGear®-inomhussiren. När larmsystemet utlöses varnar sirenen med både ljud och blixtljus. Det gör det lättare för dig och andra i närheten att uppmärksamma larmet.

Våra modeller

- DanGear®-inomhussiren
- DanGear® – kompakt solcellssiren. Öppna bruksanvisningen.
- DanGear® – stor solcellssiren. Öppna bruksanvisningen.

Inomhussirenen ger en tydlig ljudsignal och blixtljus inne i byggnaden. De solcellsdrivna utomhusmodellerna varnar med ljud och ljus på utsidan. Välj modellen för den plats där larmet ska märkas.

Sirenen kopplas till larmpanelen. När panelen är ansluten till SmartLife-appen kan du hantera larminställningarna och prova larmet därifrån.

Följ stegen nedan för att ställa in, montera och använda din siren.

01 · Allmänt

Om sirener för inom- och utomhusbruk

- **Funktion.** Sirenen varnar med ett högt ljud och blixtljus när larmsystemet utlöses.
- **Aviseringar i SmartLife-appen.** När larmet går kan panelen skicka en avisering till telefonen samtidigt som sirenen aktiveras.
- **Placering.** Välj en plats inomhus eller utomhus beroende på vilken modell du har.
- **Kommunikation.** Sirenen kommunicerar trådlöst med larmpanelen via radio.
- **Anslutning.** Lägg till sirenen direkt från larmpanelen.
- **Sabotagelarm.** På modeller med sabotagekontakt kan ett larm utlösas om höljet öppnas eller sirenen tas loss från väggen.
- **Inställningar.** Du kan ändra hur länge larmet ljuder och om tillkoppling ska ge en ljudsignal.
- **Test.** Prova sirenen genom att utlösa ett testlarm från panelen eller appen.
- **Kompatibilitet.** Sirenen kan användas i samma kompatibla larmsystem som sensorer, fjärrkontroller och knappsatser som stöds av panelen.

02 · Lägg till enheten på larmpanelen

Lägg till enheten på larmpanelen

1. Öppna **Indstillinger** → **Tilbehør** på larmpanelen med dansk meny.
2. Håll in den vita knappen med röd cirkel på sirenen i cirka fem sekunder. När sirenen lyser rött och piper en gång är parkopplingsläget aktivt i 20 sekunder.
3. Tryck på **sirensymbolen** under **+** till vänster på larmpanelen.
4. Tryck på **Send** på skärmen för att koppla sirenen till panelen. Efter ungefär tre sekunder hörs ett pip och sirenens lampa slocknar.
5. Sirenen är nu kopplad till larmpanelen.
6. **Observera att** parkopplingsläget bara är aktivt i 20 sekunder. Upprepa steg 2–5 om tiden har gått ut.
7. Om sirenen reagerar annorlunda kan du behöva **återställa den**. Håll **SET** intryckt i tio sekunder. Lampan börjar lysa med fast sken. Återställningen är klar när tre långa pip hörs och lampan har blinkat tre gånger.

Så visas sirenen. Den fungerar som en extern **ljudgivare** för panelen. Efter parkoppling visas den därför inte som en egen enhet i appens eller panelens tillbehörslista.

03 · Om inomhussirenen

Inomhussirenens egenskaper

Ljudnivå. Sirenen ger en varningston på upp till cirka 110 dB.

Placering. Sätt sirenen direkt i ett 230 V-vägguttag inomhus.

Storlek. Det lilla höljet passar när du vill ha en diskret siren inomhus.

Utformning. Kompakt modell som är enkel att ansluta.

Användning. Ett extra ljudlarm passar i rum långt från panelen eller på ett annat våningsplan.

04 · Användning

Använda sirenen

Vid normal användning styr larmpanelen sirenen automatiskt.

- **Reservbatteri.** Skjut strömbrytaren på sirenens baksida från **OFF till ON**. Då kan sirenen använda reservbatteriet vid strömavbrott. Är brytaren avstängd tystnar sirenen när nätströmmen försvinner. Låt den därför normalt stå på **ON**.
- **Strömförsörjning.** Inomhussirenen får ström direkt via ett vägguttag.
- **Automatisk drift.** Sirenen ljuder automatiskt när en aktiv larmzon utlöser larm, exempelvis vid rörelse eller öppning av en dörr eller ett fönster. Vid frånkoppling styr panelens zoninställningar vilka händelser som fortfarande kan larma.
- **Aviseringar i SmartLife-appen.** När larmet utlöses kan du samtidigt få en avisering på telefonen och en varning med ljud och ljus från sirenen.
- **Skapa automatiseringar.** Använd panelens läge, till exempel larm, SOS eller till- och frånkoppling, som villkor för andra kompatibla enheter. I SmartLife-appen väljer du **Scene** och sedan **Create Scene**.
- **Testa sirenen.** Starta ett testlarm från panelen eller via SmartLife-appen.

- **Inställningar.** Larmtid och ljud vid till- eller frånkoppling kan ändras under **Setting** i SmartLife-appen eller under **Inställningar** på panelen.

05 · SmartLife-appen

SmartLife-appen och sirenen

Så visas sirenen. Den fungerar som en extern **ljudgivare** för panelen. Efter parkoppling visas den därför inte som en egen enhet i appens eller panelens tillbehörslista.

Sirenen kan bara parkopplas via larmpanelen.

Det här kan du göra i appen

- **Ta emot aviseringar.** När sirenen är kopplad till panelen kan panelen meddela telefonen samtidigt som larmet aktiverar sirenen.
- **Larmtid.** Välj **Alarm duration** under **Setting** för att ställa in hur länge larmet och sirenen ska ljuda.
- **Panelens ljudnivå. Alarm sound volume** under **Setting** ändrar ljudnivån i panelens inbyggda siren. De anslutna externa sirenerna har sin egen ljudnivå.
- **Skapa automatiseringar.** Använd panelens läge, till exempel larm, SOS eller till- och frånkoppling, som villkor för andra kompatibla enheter. I SmartLife-appen väljer du **Scene** och sedan **Create Scene**.

06 · Montering och placering

Montering och placering av sirenen

- **Placering.** Välj en central plats i bostaden där larmljudet hörs tydligt.
- **Strömförsörjning.** Sirenen får ström direkt från ett vägguttag.
- **Montering.** Sätt sirenen i vägguttaget. Du behöver varken skruvar eller tejp.
- **Test.** Utlös ett testlarm och kontrollera att sirenen reagerar.

Räckvidd och byggnadens konstruktion

Tjocka murväggar, betong, metall, vissa ångspärrar och stora avstånd kan dämpa radiosignalen mellan panel och siren. Räckvidden varierar därför med byggnadens storlek och konstruktion och behöver provas på plats.

Testa därför **alltid** funktion och räckvidd när sirenen har kopplats och monterats.

Så testar du förbindelsen

- Aktivera SOS från panelen, appen eller fjärrkontrollen. Kontrollera att sirenen börjar ljuda och blinka efter cirka fem sekunder.

Om räckvidden är för kort eller byggnaden försvagar signalen kan du prova något av följande.

- Placera panelen mer centralt i byggnaden.
- Placera vår signalförstärkare ungefär halvvägs mellan siren och larmpanel och prova sedan förbindelsen igen.