Qsmart · HJELP MED PRODUKTET DITT

Sirene

Bruksanvisning – DanGear® solcelledrevet utesirene

- Til utendørs bruk
- Solcellelading
- Batteri på 700 mAh



100 dB
Alarmlyd

IP65
Kapslingsgrad

Norsk bruksanvisning · Versjon 22.11.2026

Les også den oppdaterte veiledningen på qsmart.dk

Finn frem i veiledningen

Velg et avsnitt. Rekkefølgen er den samme som i veiledningen på nettstedet.

01 · Generelt **4**
02 · Legg til enheten på alarmpanelet **4**
03 · Om den kompakte solcellesirenen **5**
04 · Bruk **5**
05 · SmartLife-appen **6**
06 · Montering og plassering **6**

Før du begynner

Viktig før du begynner

Viktig ved oppsett

Følg veiledningen når du setter opp og plasserer sirenen. Feil plassering kan svekke radiosignalet eller gjøre at en solcellemodell lades for dårlig. Prøv derfor alarmen der sirenen skal brukes.

Ansvarsfraskrivelse

Vi påtar oss ikke ansvar for feil, uteblitte alarmer eller funksjonssvikt som skyldes feil oppsett eller montering, manglende batterivedlikehold eller avvik fra denne bruksanvisningen. Som kjøper har du ansvar for at sirenene monteres og plasseres som anvist før bruk og testes regelmessig.

Takk for at du valgte vår solcelledrevne DanGear®-utesirene. Når alarmsystemet utløses, varsler sirenen med både lyd og blinklys. Også folk utenfor bygget kan dermed legge merke til alarmen.

Modellene våre

- DanGear®-innesirene. Åpne bruksanvisningen.
- DanGear® – kompakt solcellesirene
- DanGear® – stor solcellesirene. Åpne bruksanvisningen.

Innesirenen gir et tydelig lydsignal og blinklys inne i bygget. De solcelledrevne utemodellene varsler med lyd og lys på utsiden. Velg modellen ut fra hvor alarmen skal merkes.

Sirenen kobles til alarmpanelet. Når panelet er koblet til SmartLife-appen, kan du styre alarminnstillingene og prøve alarmen derfra.

Følg trinnene nedenfor for å sette opp, montere og bruke sirenen.

01 · Generelt

Om sirener for innendørs og utendørs bruk

- **Funksjon.** Sirenen varsler med høy lyd og blinklys når alarmsystemet utløses.
- **Varsler i SmartLife-appen.** Når alarmen går, kan panelet sende et varsel til telefonen samtidig som sirenen aktiveres.
- **Plassering.** Velg et sted inne eller ute etter hvilken modell du har.
- **Kommunikasjon.** Sirenen kommuniserer trådløst med alarmpanelet via radio.
- **Tilkobling.** Par sirenen direkte med alarmpanelet.
- **Sabotasjealarm.** På modeller med sabotasjekontakt kan en alarm utløses hvis dekselet åpnes eller sirenen tas av veggen.
- **Innstillinger.** Du kan endre hvor lenge alarmen lyder og om tilkobling skal gi et lydsignal.
- **Test.** Prøv sirenen ved å utløse en testalarm fra panelet eller appen.
- **Kompatibilitet.** Sirenen kan brukes i samme kompatible alarmsystem som sensorer, fjernkontroller og tastaturer som panelet støtter.

02 · Legg til enheten på alarmpanelet

Legg til enheten på alarmpanelet

1. Åpne **Indstillinger** → **Tilbehør** på alarmpanelet med dansk meny.
2. Hold **SET** inne på baksiden av sirenen til den lyser rødt, piper og har blinket tre ganger.
3. Slipp knappen etter de tre blinkene. Sirenen blinker nå raskt og er i paringsmodus i fem sekunder.
4. Trykk på **sirenesymbolet** under **+** til venstre på panelet og deretter på **Send**.
5. To pip og to blink bekrefter at sirenen er paret.
6. **Merk at** du bare har **5 sekunder** på å trykke på **Send** mens sirenen blinker raskt. Går tiden ut, avsluttes paringsmodus. Gjenta da trinn 2–5.
7. Hvis sirenen reagerer annerledes, må den kanskje **tilbakestilles**. Hold **SET** inne til den har blinket mer enn fire ganger. Slipp knappen. Etter cirka fem sekunder blinker den og piper to ganger som bekreftelse.

Slik vises sirenen. Den fungerer som en ekstern **lydgiver** for panelet. Etter paring vises den derfor ikke som en egen enhet i tilbehørslisten i appen eller på panelet.

03 · Om den kompakte solcellesirenen

Egenskapene til den kompakte solcellesirenen

- **Lydnivå.** Sirenen gir en varseltone på 100 dB sammen med blinkende LED-lys.
- **Batteri og solcelle**: Det kraftige, innebygde batteriet på 700 mAh lades av den integrerte solcellen på 3 W og gir opptil 20 dagers standbytid, selv uten sollys.
- **Plassering.** Monter sirenen ute på en vegg eller fasade der sollyset når solcellen.
- **Værbeskyttelse.** Kapslingsgrad IP65 betyr at dekselet er støvtett og beskyttet mot vannstråler.
- **Bruk.** Sirenen varsler både synlig og hørbart når alarmen på eiendommen utløses.

04 · Bruk

Bruke sirenen

Ved vanlig bruk styres sirenen automatisk av alarmpanelet.

- **Batteridrift.** Skyv batteribryteren på baksiden fra **OFF til ON**. Da kan batteriet drive sirenen når solcellen ikke gir nok strøm. La bryteren stå på **ON** ved vanlig bruk.
- **Automatisk drift.** Sirenen lyder automatisk når en aktiv alarmsone utløser alarm, for eksempel ved bevegelse eller åpning av dør eller vindu. Når anlegget er frakoblet, avgjør panelets soneinnstillinger hvilke hendelser som fortsatt kan utløse alarm.
- **Varsler i SmartLife-appen.** Ved utløst alarm kan du samtidig få varsel på telefonen og lyd- og lyssignal fra sirenen.
- **Opprett automatiseringer.** Bruk panelets tilstand, for eksempel alarm, SOS eller til- og frakobling, som vilkår for andre kompatible enheter. I SmartLife-appen velger du **Scene** og deretter **Create Scene**.
- **Prøv sirenen.** Start en testalarm fra panelet eller via SmartLife-appen.
- **Innstillinger.** Alarmvarighet og lyd ved til- eller frakobling kan endres under **Setting** i SmartLife-appen eller under **Innstillinger** på panelet.

05 · SmartLife-appen

SmartLife-appen og sirenen

Slik vises sirenen. Den fungerer som en ekstern **lydgiver** for panelet. Etter paring vises den derfor ikke som en egen enhet i tilbehørslisten i appen eller på panelet.

Sirenen kan bare pares via alarmpanelet.

Dette kan du gjøre i appen

- **Motta varsler.** Når sirenen er paret med panelet, kan panelet varsle telefonen samtidig som alarmen aktiverer sirenen.
- **Alarmvarighet.** Velg **Alarm duration** under **Setting** for å stille inn hvor lenge alarmen og sirenen skal lyde.
- **Lydnivå på panelet. Alarm sound volume** under **Setting** endrer lydnivået på sirenen i selve panelet. Tilkoblede eksterne sirener har sitt eget lydnivå.
- **Opprett automatiseringer.** Bruk panelets tilstand, for eksempel alarm, SOS eller til- og frakobling, som vilkår for andre kompatible enheter. I SmartLife-appen velger du **Scene** og deretter **Create Scene**.

06 · Montering og plassering

Montering og plassering av sirenen

- **Forberedelse.** Ta av bakplaten for å komme til monteringshullene.
- **Plassering.** Velg en vegg eller fasade med direkte sollys store deler av dagen slik at solcellen kan lade batteriet.
- **Boring.** Bor monteringshullene i veggen og sett inn de medfølgende pluggene hvis de passer til underlaget.
- **Feste.** Skru fast bakplaten med de medfølgende skruene gjennom monteringshullene.
- **Retning.** Velg en høyde og vinkel der sirenen synes. Vend solcellen mot sør hvis mulig.
- **Tilkobling.** Par den monterte sirenen trådløst via **Tilbehør** i panelmenyen. Se **Legg sirenen til i alarmpanelet**.
- **Test.** Utløs en testalarm og sjekk at både sirenen og blinklyset virker.

Rekkevidde og byggets konstruksjon

Tykke murvegger, betong, metall, enkelte dampsperrer og lange avstander kan dempe radiosignalet mellom panel og sirene. Rekkevidden varierer derfor med byggets størrelse og konstruksjon og må prøves på stedet.

Test derfor **alltid** funksjon og rekkevidde etter at sirenen er paret og montert.

Slik tester du forbindelsen

- Aktiver SOS fra panelet, appen eller fjernkontrollen. Sjekk om sirenen begynner å lyde og blinke etter cirka fem sekunder.

Hvis avstanden er for stor eller bygget demper signalet, kan du prøve ett av følgende tiltak.

- Plasser panelet mer sentralt i bygget.
- Plasser vår signalforsterker omtrent midt mellom sirenen og alarmpanelet, og prøv forbindelsen igjen.