Qsmart · HJÄLP MED DIN PRODUKT

Siren

Bruksanvisning – DanGear® stor solcellsdriven utomhussiren

- För utomhusbruk
- Laddning med solceller
- Batteri på 1.000 mAh



110 dB
Larmljud

IP65
Kapslingsklass

Svensk bruksanvisning · Version 22.11.2026

Läs även den uppdaterade guiden på qsmart.dk

Hitta i guiden

Välj ett avsnitt. Ordningen är densamma som i guiden på webbplatsen.

01 · Allmänt **4**
02 · Lägg till enheten på larmpanelen **4**
03 · Om den stora solcellssirenen **5**
04 · Användning **5**
05 · SmartLife-appen **6**
06 · Montering och placering **6**

Innan du börjar

Viktigt innan du börjar

Viktigt vid installationen

Följ anvisningarna när du ställer in och placerar sirenen. Fel placering kan försvaga radiosignalen eller göra att en solcellsmodell laddas för dåligt. Testa därför larmet där sirenen ska användas.

Ansvarsfriskrivning

Vi ansvarar inte för fel, uteblivna larm eller funktionsstörningar som beror på felaktig inställning eller montering, bristande batteriunderhåll eller avvikelser från denna bruksanvisning. Som köpare ansvarar du för att sirenerna monteras och placeras enligt anvisningarna före användning och testas regelbundet.

Tack för att du har valt vår stora solcellsdrivna DanGear®-utomhussiren. Vid larm varnar den med både ljud och blixtljus. Det gör att personer både på fastigheten och i närheten kan uppmärksamma larmet.

Våra modeller

- DanGear®-inomhussiren
  Öppna bruksanvisningen
- DanGear® – kompakt solcellssiren
  Öppna bruksanvisningen
- DanGear® – stor solcellssiren

Inomhussirenen ger en tydlig ljudsignal och blixtljus inne i byggnaden. De solcellsdrivna utomhusmodellerna varnar med ljud och ljus på utsidan. Välj modellen för den plats där larmet ska märkas.

Sirenen kopplas till larmpanelen. När panelen är ansluten till SmartLife-appen kan du hantera larminställningarna och prova larmet därifrån.

Följ stegen nedan för att ställa in, montera och använda din siren.

01 · Allmänt

Om sirener för inom- och utomhusbruk

- **Funktion.** Sirenen varnar med ett högt ljud och blixtljus när larmsystemet utlöses.
- **Aviseringar i SmartLife-appen.** När larmet går kan panelen skicka en avisering till telefonen samtidigt som sirenen aktiveras.
- **Placering.** Välj en plats inomhus eller utomhus beroende på vilken modell du har.
- **Kommunikation.** Sirenen kommunicerar trådlöst med larmpanelen via radio.
- **Anslutning.** Koppla sirenen direkt till larmpanelen.
- **Sabotagelarm.** På modeller med sabotagekontakt kan ett larm utlösas om höljet öppnas eller sirenen tas loss från väggen.
- **Inställningar.** Du kan ändra hur länge larmet ljuder och om tillkoppling ska ge en ljudsignal.
- **Test.** Prova sirenen genom att utlösa ett testlarm från panelen eller appen.
- **Kompatibilitet.** Sirenen kan användas i samma kompatibla larmsystem som sensorer, fjärrkontroller och knappsatser som stöds av panelen.

02 · Lägg till enheten på larmpanelen

Lägg till enheten på larmpanelen

1. Öppna **Indstillinger (inställningar)** och sedan **Tilbehør (tillbehör)** på larmpanelen.
2. Håll **SET** intryckt längst ned till höger på sirenens baksida. När den piper en gång och lampan lyser med fast sken är parkopplingsläget aktivt i 20 sekunder.
3. Tryck på **sirensymbolen** under **+** till vänster på larmpanelen.
4. Tryck på **Send** på skärmen för att koppla panelen och sirenen.
5. Pip och två blinkningar bekräftar att sirenen är kopplad.
6. **Observera att** parkopplingsläget bara är aktivt i 20 sekunder. Upprepa steg 2–5 om tiden har gått ut.
7. Om sirenen reagerar annorlunda kan en **återställning** behövas.
   Håll **SET** intryckt i fem sekunder. Två blinkningar och pip bekräftar att sirenen har återställts.

Så visas sirenen. Den fungerar som en extern ljudgivare för panelen. Efter parkopplingen visas den därför inte som en egen enhet i appens eller panelens tillbehörslista.

03 · Om den stora solcellssirenen

Den stora solcellssirenens egenskaper

- **Ljudnivå.** Sirenen avger 110 dB och har ett kraftigt blinkande LED-ljus.
- **Batteri och solcell.** Solcellen laddar det inbyggda batteriet på 1 000 mAh. Den stora modellen har en angiven standbytid på upp till 20 dagar utan solljus.
- **Väderskydd.** Höljet är dammtätt och skyddat mot vattenstrålar enligt IP65. Angivet temperaturområde är −20 till 60 °C.
- **På och av.** På baksidan sitter en ON/OFF-brytare.
- **Placering.** Montera sirenen på en fasad, vid en infart eller på en annan synlig plats där solcellen får ljus varje dag.
- **Användning.** Passar större fastigheter och verksamhetslokaler där varningen ska synas och höras tydligt.

04 · Användning

Använda sirenen

Vid normal användning styr larmpanelen sirenen automatiskt.

- **Batteridrift.** Skjut brytaren på sirenens baksida från **OFF till ON**. Då kan sirenen använda batteriet när solcellen ger för lite ström.
  Låt brytaren stå på **ON** under normal användning.
- **Automatisk drift.** Sirenen ljuder automatiskt när en aktiv larmzon utlöser larm, exempelvis vid rörelse eller öppning av en dörr eller ett fönster. Vid frånkoppling styr panelens zoninställningar vilka händelser som fortfarande kan larma.
- **Aviseringar i SmartLife-appen.** När larmet utlöses kan du samtidigt få en avisering på telefonen och en varning med ljud och ljus från sirenen.
- **Automatiseringar och scener** – låt kompatibla enheter reagera på larmcentralens status, till exempel SOS, larm eller på- och avlarmning.
  Skapa en scen i appen under **Scene** och sedan **Create Scene**.
- **Testa sirenen.** Starta ett testlarm från panelen eller via SmartLife-appen.

- **Inställningar.** Larmtid och ljud vid till- eller frånkoppling kan ändras under **Setting** i SmartLife-appen eller under **Inställningar** på panelen.

05 · SmartLife-appen

SmartLife-appen och sirenen

Så visas sirenen. Den fungerar som en extern **ljudgivare** för panelen. Efter parkoppling visas den därför inte som en egen enhet i appens eller panelens tillbehörslista.

Sirenen kan bara parkopplas via larmpanelen.

Det här kan du göra i appen

- **Ta emot aviseringar.** När sirenen är kopplad till panelen kan panelen meddela telefonen samtidigt som larmet aktiverar sirenen.
- **Larmtid.** Välj **Alarm duration** under **Setting** för att ställa in hur länge larmet och sirenen ska ljuda.
- **Panelens ljudnivå. Alarm sound volume** under **Setting** ändrar ljudnivån i panelens inbyggda siren. De anslutna externa sirenerna har sin egen ljudnivå.
- **Automatiseringar och scener** – låt kompatibla enheter reagera på larmcentralens status, till exempel SOS, larm eller på- och avlarmning.
  Skapa en scen i appen under **Scene** och sedan **Create Scene**.

06 · Montering och placering

Montera och placera sirenen

- **Förberedelse.** Ta av sirenens bakstycke för att komma åt monteringshålen.
- **Placering.** Välj en vägg eller fasad med direkt solljus större delen av dagen så att solcellen kan ladda batteriet.
- **Borra.** Borra monteringshålen i väggen och sätt i de medföljande pluggarna om de passar underlaget.
- **Fastsättning.** Skruva fast bakstycket med de medföljande skruvarna genom monteringshålen.
- **Riktning.** Välj en höjd och vinkel där sirenen syns. Vänd om möjligt solcellen mot söder.

- **Anslutning.** Koppla den monterade sirenen trådlöst via **Tillbehör** i panelens meny. Se **Lägg till sirenen i larmpanelen**.
- **Test.** Utlös ett testlarm och kontrollera att både sirenen och blixtljuset fungerar.

Räckvidd och byggnadens konstruktion

Tjocka murväggar, betong, metall, vissa ångspärrar och stora avstånd kan dämpa radiosignalen mellan panel och siren. Räckvidden varierar därför med byggnadens storlek och konstruktion och behöver provas på plats.

Testa därför **alltid** funktion och räckvidd när sirenen har kopplats och monterats.

Så testar du förbindelsen

- Aktivera SOS från panelen, appen eller fjärrkontrollen. Kontrollera att sirenen börjar ljuda och blinka efter cirka fem sekunder.

Om räckvidden är för kort eller byggnaden försvagar signalen kan du prova något av följande.

- Placera panelen mer centralt i byggnaden.
- Placera vår signalförstärkare ungefär halvvägs mellan siren och larmpanel och prova sedan förbindelsen igen.