Qsmart · HILFE ZU IHREM PRODUKT

Bedienteil

Bedienungsanleitung – DanGear®-Bedienteil mit RFID-Chip

- Wandmontage
- Micro-USB + Notstromversorgung
- Für HEIMDALL-Zentralen



Code + RFID
Bedienung der Alarmanlage

Bis 10
RFID-Transponder

Deutsche Bedienungsanleitung · Stand 22.11.2026

Lesen Sie auch die aktuelle Anleitung auf qsmart.dk

Wegweiser durch die Anleitung

Wählen Sie einen Abschnitt. Die Reihenfolge entspricht der Anleitung auf der Website.

01 · Allgemeines **4**
02 · Gerät an der Alarmzentrale hinzufügen **4**
03 · Bedienung **5**
04 · SmartLife-App **7**
05 · RFID-Chip **8**
06 · Benutzercode und Verwaltung **9**
07 · Zurücksetzen **9**
08 · Montage und Standortwahl **10**

Bevor Sie beginnen

Wichtig, bevor Sie beginnen

Wichtig für die korrekte Einrichtung

Lernen Sie das Bedienteil an der Alarmzentrale an. Prüfen Sie anschließend, ob die Scharf- und Unscharfschaltung mit Code und Chip funktionieren.

Haftungsausschluss

Wir übernehmen keine Haftung für Fehler, ausbleibende Alarme oder Funktionsausfälle, die auf falsche Einrichtung, unterlassene Tests oder die Nichtbeachtung dieser Anleitung zurückzuführen sind. Als Käufer sind Sie dafür verantwortlich, das Bedienteil vor der Inbetriebnahme korrekt zu installieren und zu testen und anschließend gemäß Anleitung zu verwenden.

Mit unserem DanGear®-Bedienteil mit RFID-Chip schalten Sie die Alarmanlage beim Verlassen oder Betreten des Hauses scharf oder unscharf. Dafür stehen die Tastatur und der kontaktlose Chip zur Verfügung.

Die LEDs zeigen Scharf- und Unscharfschaltung sowie Störungen an. Das Bedienteil ist in Weiß und Schwarz erhältlich. Halten Sie zur kontaktlosen Bedienung den beiliegenden RFID-Chip an den Leser oder geben Sie Ihren Benutzercode auf der Tastatur ein.

Das Bedienteil passt zu unserer DanGear® HEIMDALL PRO™-Alarmzentrale mit Touchscreen. Über die Zentrale sehen Sie Status und Verlauf der Anlage in der SmartLife-App.

01 · Allgemeines

Das Bedienteil im Überblick

- **Hintergrundbeleuchtung** erleichtert die Bedienung der Tasten im Dunkeln.
- **Funkverbindung** – das Bedienteil kommuniziert mit der Zentrale auf 433 MHz. Unter günstigen Bedingungen beträgt die Reichweite bis zu 100 m. Wände und Montageort beeinflussen die Entfernung.
- **Reichweite zur Alarmzentrale** – je nach Bedingungen bis zu 100 m. Prüfen Sie die Verbindung am Montageort.
- **Meldungen in der SmartLife-App** – ist die Zentrale online und sind Benachrichtigungen erlaubt, kann die App Sie bei einem Alarm informieren.
- **Stromversorgung** – schließen Sie das Bedienteil mit dem beiliegenden USB-auf-Micro-USB-Kabel an.
- **Pufferakku** – der eingebaute Akku mit 500 mAh versorgt das Bedienteil bei Stromausfall vorübergehend. Die Laufzeit hängt von der Nutzung ab. Lassen Sie das Bedienteil im Normalbetrieb über das Kabel angeschlossen.
- **RFID-Chips** – halten Sie einen angelernten Chip an den Leser, um scharf oder unscharf zu schalten. Am Bedienteil lassen sich bis zu zehn Chips anlernen.
- **Benutzercode** – mit Ihrem Code schalten Sie die Anlage direkt am Bedienteil scharf oder unscharf, auch ohne App oder Chip.
- **Montage** – befestigen Sie das Bedienteil mit Halterung und Schrauben an einem geeigneten Eingang. Prüfen Sie vor dem Anschrauben die Verbindung zur Zentrale.
- **Kompatibilität** – das Bedienteil funktioniert mit unserer DanGear® HEIMDALL PRO™-Alarmzentrale. Die Anbindung an die SmartLife-App erfolgt über die Zentrale.
- **Farben** – das Modell ist in Weiß und Schwarz erhältlich.

02 · Gerät an der Alarmzentrale hinzufügen

Gerät an der Alarmzentrale hinzufügen

Hinweis Fügen Sie Melder und Zubehör möglichst direkt über die Alarmzentrale hinzu. Öffnen Sie anschließend **Accessories** in der SmartLife-App und geben Sie jedem Gerät einen Namen, beispielsweise nach seinem Standort.

Die Tastatur der Zentrale unterstützt die dänischen Buchstaben æ, ø und å nicht. Wenn

Sie diese Zeichen in einem Namen verwenden möchten, geben Sie den Namen in der App ein.

Bedienteil an der Alarmzentrale anlernen

1. Öffnen Sie am Bedienfeld **Indstillinger (Einstellungen)** und anschließend **Tilbehør (Zubehör)**.
2. Tippen Sie in der linken Ecke auf **+**.
3. Tippen Sie auf dem Bildschirm auf **Start**.
4. Aktivieren Sie das Bedienteil mit Ihrem **Benutzercode** und drücken Sie die **Scharfschalttaste**.
5. Sobald die Zentrale das Bedienteil erkennt, erscheint es auf dem Bildschirm.
6. Geben Sie dem Gerät einen Namen.
7. Bestätigen Sie mit **Enter**, um das Bedienteil hinzuzufügen.

Das Bedienteil erscheint nun auf dem Bildschirm im Abschnitt **Fernbedienungen**. Zum Bearbeiten tippen Sie auf das Stiftsymbol links neben dem Eintrag.

03 · Bedienung

Das Bedienteil verwenden

Geben Sie Ihren Code ein oder halten Sie einen angelernten RFID-Chip an den Leser. Die folgenden Tasten und Anzeigen helfen bei der Bedienung.

- **RFID-Leser** – halten Sie den Chip hierhin, um die Anlage kontaktlos scharf oder unscharf zu schalten.
- **Stromanzeige** – Grün zeigt externe Versorgung an, Rot eine fehlende Versorgung. Lassen Sie das Kabel im Normalbetrieb angeschlossen.
- **Anzeige für Scharfschaltung oder Außenhautschutz** – leuchtet, wenn einer dieser Modi aktiv ist.
- **Unscharf-Anzeige** – leuchtet bei unscharf geschalteter Anlage.
- **Einstellanzeige** – leuchtet beim Programmieren, etwa wenn Sie einen RFID-Chip hinzufügen oder entfernen.

Weitere Tasten

- **Scharfschalten** – aktiviert den vollständigen Einbruchschutz.
- **Unscharfschalten** – schaltet den Einbruchschutz unscharf.
- **Außenhautschutz** – aktiviert die an der Zentrale für diesen Modus vorgesehenen Sensoren.
- **Zifferntasten** (0–9) – zur Eingabe von Codes.
- **Bestätigen** (✓) – schließt die Eingabe ab oder bestätigt die Auswahl.
- **Zurück** (←) – löscht das zuletzt eingegebene Zeichen.
- **SOS-Taste** (Alarmglocke) – löst sofort einen Alarm aus. Welche Kontakte benachrichtigt werden, hängt von Konfiguration und Verbindung der Zentrale ab.



RFID-Chip oder Code verwenden

Bedienen Sie das Gerät wahlweise kontaktlos mit einem angelernten RFID-Chip oder über Ihren Benutzercode.

- **Mit RFID-Chip** – drücken Sie die Taste für den gewünschten Modus, etwa Außenhautschutz. Leuchtet die Modusanzeige oben rot, halten Sie den Chip vor den Leser oben am Bedienteil.
- Das Bedienteil piept und die Anzeige erlischt.
- **Mit Benutzercode** – geben Sie Ihren vierstelligen Benutzercode ein und drücken Sie die Taste für den gewünschten Modus.
- Das Bedienteil piept und die Anzeige des gewählten Modus blinkt oben rot.

Bei Bedienung mit Code wie auch mit Chip bestätigt das Bedienteil die Eingabe durch einen Ton und die LED-Anzeige.

Leuchtet nach einer Fehleingabe die Anzeige für **Einstellungen** grün, warten Sie, bis sie erlischt, und versuchen Sie es erneut.

04 · SmartLife-App

Bedienteil und SmartLife-App

Nach dem Anlernen an der Alarmzentrale können Sie das Bedienteil über die Zentrale in der SmartLife-App verwalten.

Diese Funktionen bietet die App

- **Status anzeigen** – prüfen Sie, welche Betriebsart aktiv ist.
- **Mitteilungen** – lassen Sie sich bei einem Alarm auf dem Telefon benachrichtigen.
- **Automatisierungen und Szenen** – richten Sie Reaktionen kompatibler Geräte auf Zustände der Zentrale ein, etwa SOS, Alarm oder Scharf- und Unscharfschaltung. Erstellen Sie eine Szene in der App unter **Scene** und anschließend **Create Scene**.

Bedienteil über die SmartLife-App hinzufügen

1. Öffnen Sie die Geräteseite des Bedienfelds und wählen Sie **Accessories**.
2. Tippen Sie oben rechts auf **+**.
3. Die App sucht jetzt nach aktivierten Geräten.
4. Aktivieren Sie das Bedienteil mit Ihrem **Benutzercode**. Drücken Sie das **Scharfschaltsymbol**.
5. Sobald **Adding is successful** erscheint, ist das Bedienteil hinzugefügt. Sie finden es unter **Remote**.
6. Tippen Sie in der App auf das Gerät, um den Namen zu ändern.

Wenn Sie das Bedienteil an der Zentrale anlernen, erscheint es auch in der SmartLife-App. Umgekehrt wird es an der Zentrale angezeigt, wenn Sie es über die App hinzufügen.

05 · RFID-Chip

RFID-Chip

Zum Bedienteil gehört ein RFID-Chip. Mit ihm können Sie die Anlage scharf oder unscharf schalten oder die Außenhautsicherung wählen. Drücken Sie zuerst auf den gewünschten Modus, etwa auf das Symbol mit der stehenden Person für die Außenhautsicherung. Halten Sie den Chip anschließend an das Lesefeld oben am Bedienteil.

Einen oder mehrere RFID-Chips anmelden

1. Geben Sie **Ihren aktuellen Administratorcode** ein und drücken Sie ✓.
2. Drücken Sie **1** und anschließend ✓.
3. Vergeben Sie für den Chip eine freie Nummer von **0 bis 9** und drücken Sie ✓.
4. Die Anzeigen für Scharfschaltung, Unscharfschaltung und Einstellung blinken gleichzeitig.
5. Halten Sie den RFID-Chip vor das Lesefeld.
6. Zwei Pieptöne am Bedienteil bestätigen die Anmeldung.

Einen einzelnen RFID-Chip abmelden

1. Geben Sie **Ihren aktuellen Administratorcode** ein und drücken Sie ✓.
2. Drücken Sie **2** und anschließend ✓.
3. Geben Sie die Nummer des zu entfernenden Chips ein (**0–9**) und drücken Sie ✓.
4. Zwei Pieptöne am Bedienteil bestätigen die Abmeldung.

Alle angemeldeten RFID-Chips abmelden

1. Geben Sie **Ihren aktuellen Administratorcode** ein und drücken Sie ✓.
2. Wählen Sie **3** nur, wenn Sie sämtliche RFID-Chips abmelden möchten. Bestätigen Sie mit ✓.
3. Zwei Pieptöne am Bedienteil bestätigen die Abmeldung.

06 · Benutzercode und Verwaltung

Benutzer- und Administratorcode

Verwenden Sie zur Bedienung Ihren **persönlichen Benutzercode** oder einen angelernten RFID-Chip.

So ändern Sie den Benutzercode.

1. Geben Sie Ihren aktuellen **Administratorcode** ein und drücken Sie ✓.
2. Drücken Sie **0** und anschließend ✓.
3. Geben Sie einen **neuen vierstelligen Benutzercode** ein und drücken Sie ✓.
4. Das Bedienteil bestätigt mit zwei Signaltönen.

Zum Ändern des Benutzercodes oder Anlernen von RFID-Chips benötigen Sie **Administratorrechte**. Verwenden Sie Ihren eigenen **Administratorcode**.

So ändern Sie den Administratorcode.

1. Geben Sie den aktuellen Administratorcode ein und drücken Sie ✓.
2. Drücken Sie **9** und anschließend ✓.
3. Geben Sie einen **neuen vierstelligen Administratorcode** ein und drücken Sie ✓.
4. Das Bedienteil bestätigt mit zwei Signaltönen.

07 · Zurücksetzen

Werkseinstellungen

Ist der geänderte Administratorcode verloren gegangen oder ein angelernter Chip nicht mehr zuzuordnen, muss der Eigentümer das Bedienteil gegebenenfalls zurücksetzen und die Chips neu anlernen.

Wenden Sie sich als Eigentümer an Qsmart, wenn Sie Unterstützung beim

Zurücksetzen benötigen.

1. Folgen Sie der zu Ihrem Modell gehörenden Wiederherstellungsanleitung und planen Sie die erneute Einrichtung Ihrer persönlichen Einstellungen ein.
2. Zur Bestätigung leuchten die Anzeigen auf und das Bedienteil gibt einen Signalton aus.
3. Das Bedienteil startet anschließend automatisch neu.

08 · Montage und Standortwahl

Montage und Platzierung des Bedienteils

- **Standort** – wählen Sie einen geeigneten Platz am Eingang, damit berechtigte Nutzer die Anlage beim Betreten oder Verlassen bedienen können.
- **Höhe** – montieren Sie Tastatur und RFID-Leser in einer für die Nutzer gut erreichbaren Höhe.
- **Vorbereitung** – nehmen Sie die Montagehalterung von der Rückseite des Bedienteils ab.
- **Bohren.** Bohren Sie die Montagelöcher und setzen Sie die beiliegenden Dübel ein, sofern diese zum Untergrund passen.
- **Befestigung** – schrauben Sie die Halterung mit den beiliegenden Schrauben fest.
- **Einsetzen** – lassen Sie das Bedienteil in die Halterung einrasten.
- **Sabotagealarm** – der Kontakt unter der Halterung kann einen Alarm auslösen, wenn das Bedienteil von der Wand genommen wird.
- **Prüfung** – testen Sie nach der Montage die Funktion mit Ihrem Benutzercode und einem angelernten RFID-Chip.