Qsmart · HJELP MED PRODUKTET DITT

Tastatur

Bruksanvisning – DanGear® tastatur med RFID-brikke

- Veggmontering
- Micro-USB + reservestrøm
- Til HEIMDALL-panel



Kode + RFID
Betjening av alarmen

Opptil 10
RFID-brikker

Norsk bruksanvisning · Versjon 22.11.2026

Les også den oppdaterte veiledningen på qsmart.dk

Finn frem i veiledningen

Velg et avsnitt. Rekkefølgen er den samme som i veiledningen på nettstedet.

01 · Generelt **4**
02 · Legg til enheten på alarmpanelet **4**
03 · Betjening **5**
04 · SmartLife-appen **7**
05 · RFID-brikke **7**
06 · Brukerkode og administrator **8**
07 · Tilbakestilling **9**
08 · Montering og plassering **10**

Før du begynner

Viktig før du begynner

Viktig ved oppsett

Legg betjeningspanelet til i alarmsentralen og kontroller etterpå at du kan slå alarmen på og av med både kode og brikke.

Ansvarsfraskrivelse

Vi påtar oss ikke ansvar for feil, uteblitte alarmer eller funksjonssvikt som skyldes feil oppsett, manglende testing eller avvik fra denne bruksanvisningen. Som kjøper har du ansvar for at tastaturet installeres riktig og testes før bruk og deretter brukes som anvist.

Med vårt DanGear®-betjeningspanel med RFID-brikke kan du slå alarmen på og av når du går ut eller kommer hjem. Velg mellom tastene og den kontaktløse brikken.

Lysdiodene viser tilkobling, frakobling og eventuelle feil. Betjeningspanelet finnes i hvitt og svart. Hold den medfølgende RFID-brikken mot leseren for kontaktløs betjening, eller bruk brukerkoden på tastaturet.

Betjeningspanelet passer til vår DanGear® HEIMDALL PRO™-alarmsentral med berøringsskjerm. Via sentralen ser du alarmens status og historikk i SmartLife-appen.

01 · Generelt

Om betjeningspanelet

- **Bakgrunnsbelysning** gjør tastene lettere å finne også i mørket.
- **Radioforbindelse** – betjeningspanelet kommuniserer med sentralen på 433 MHz. Rekkevidden er opptil 100 meter under gunstige forhold. Vegger og plassering påvirker avstanden.
- **Rekkevidde til alarmsentralen** – opptil 100 meter avhengig av forholdene. Kontroller forbindelsen på monteringsstedet.
- **Varsler i SmartLife-appen** – når sentralen er på nett og varsler er aktivert, kan appen gi beskjed når alarmen løses ut.
- **Strømforsyning** – koble betjeningspanelet til strøm med den medfølgende kabelen fra USB til Micro-USB.
- **Reservebatteri** – det innebygde batteriet på 500 mAh kan drive panelet midlertidig ved strømbrudd. Driftstiden avhenger av bruken. La panelet være tilkoblet strøm via kabelen under normal bruk.
- **RFID-brikker** – slå alarmen på og av ved å holde en registrert brikke mot leseren. Opptil ti brikker kan legges til på panelet.
- **Brukerkode** – bruk koden til å slå alarmen på og av direkte på panelet uten app eller brikke.
- **Montering** – bruk skruene og veggfestet ved en egnet inngang. Kontroller forbindelsen til sentralen før du skrur fast festet.
- **Kompatibilitet** – panelet fungerer med vår DanGear® HEIMDALL PRO™-alarmsentral. Tilkoblingen til SmartLife-appen går via sentralen.
- **Farger** – modellen finnes i hvitt og svart.

02 · Legg til enheten på alarmpanelet

Legg til enheten på alarmpanelet

Tips Legg helst til sensorer og tilbehør direkte på alarmpanelet. Åpne deretter **Accessories** i SmartLife-appen og gi hver enhet et navn, for eksempel etter hvor den er plassert.

Tastaturet på alarmpanelet støtter ikke æ, ø og å. Hvis du vil bruke disse tegnene i et

navn, kan du skrive navnet i appen i stedet.

Legg til betjeningspanelet via alarmsentralen

1. Åpne **Indstillinger (innstillinger)** og deretter **Tilbehør** på alarmpanelet.
2. Trykk på **+** i venstre hjørne.
3. Trykk på **Start** på skjermen.
4. Aktiver panelet med din **brukerkode** og trykk på **tilkoblingsknappen**.
5. Panelet vises på skjermen når sentralen registrerer det.
6. Gi enheten et navn.
7. Trykk på **Enter** for å legge til panelet.

Tastaturet vises nå under **Fjernkontroller** på skjermen. Trykk på blyantikonet til venstre for enheten hvis du vil redigere den.

03 · Betjening

Bruke betjeningspanelet

Bruk koden eller hold en registrert RFID-brikke mot leseren. Disse knappene og indikatorene viser hva som skjer.

- **RFID-leser** – hold brikken her for å slå alarmen på eller av uten kontakt.
- **Strømindikator** – grønt betyr at panelet får ekstern strøm. Rødt betyr at strømforsyningen mangler. La kabelen stå i under normal bruk.
- **Indikator for tilkobling eller skallsikring** – lyser når en av modusene er aktiv.
- **Indikator for frakobling** – lyser når alarmen er frakoblet.
- **Innstillingsindikator** – lyser når panelet programmeres, for eksempel når en RFID-brikke legges til eller fjernes.

Andre knapper

- **Tilkobling** – aktiverer hele innbruddsalarmen.
- **Frakobling** – kobler fra innbruddsalarmen.
- **Skallsikring** – aktiverer sensorene som er satt opp for skallsikring på sentralen.
- **Talltaster** (0–9) – brukes til å angi koder.

- **Bekreft** (✓) – fullfører inntastingen eller bekrefter et valg.
- **Tilbake** (←) – sletter det sist inntastede tegnet.
- **SOS-knapp** (alarmklokke) – aktiverer alarmen med en gang. Hvem som varsles, avhenger av sentralens oppsett og tilkobling.



Bruke RFID-brikke eller kode

Velg mellom kontaktløs betjening med en registrert RFID-brikke og betjening med brukerkoden din.

- **Med RFID-brikke** – trykk på knappen for ønsket modus, for eksempel skallsikring. Når indikatoren øverst lyser rødt, holder du brikken mot leseren øverst.
- Panelet piper og indikatoren slukker.
- **Med brukerkode** – tast din firesifrede brukerkode og trykk på knappen for ønsket modus.
- Panelet piper og indikatoren for valgt modus blinker rødt øverst.

Ved både kode og brikke bekrefter panelet handlingen med lydsignal og lysdioder.

Hvis en feil inntasting gjør at indikatoren for **innstillinger** lyser grønt, venter du til den slukker og prøver på nytt.

04 · SmartLife-appen

Betjeningspanelet og SmartLife-appen

Når panelet er lagt til i alarmsentralen, kan du administrere det via sentralen i SmartLife-appen.

Dette kan du gjøre i appen

- **Se status** – sjekk hvilken alarmmodus som er aktiv.
- **Varsler** – få varsel på telefonen når alarmen utløses.
- **Automatiseringer og scener** – la kompatible enheter reagere på statusen til alarmsentralen, for eksempel SOS, alarm eller at alarmen slås på og av.
  Opprett en scene i appen under **Scene** og deretter **Create Scene**.

Legg til panelet via SmartLife-appen

1. Åpne alarmpanelets side og velg **Accessories**.
2. Trykk på **+** øverst til høyre.
3. Appen søker nå etter aktiverte enheter.
4. Aktiver panelet med din **brukerkode**. Trykk på **tilkoblingssymbolet**.
5. Når **Adding is successful** vises, er panelet lagt til. Du finner det under **Remote**.
6. Trykk på enheten i appen for å endre navnet.

Legger du til panelet via sentralen, vises det også i SmartLife-appen. Omvendt vises det på sentralen når det legges til via appen.

05 · RFID-brikke

RFID-brikke

En RFID-brikke følger med tastaturet. Du kan bruke den til å koble alarmen til eller fra eller velge skallsikring. Trykk først på ønsket modus, for eksempel skallsikring med symbolet av en stillestående person. Hold deretter brikken mot leseren øverst på tastaturet.

Legg til én eller flere RFID-brikker

1. Skriv inn **din gjeldende administratorkode** og trykk på ✓.

2. Trykk på **1** og deretter på ✓.
3. Velg et ledig nummer fra **0 til 9** til brikken og trykk på ✓.
4. Lampene for tilkobling, frakobling og innstilling blinker samtidig.
5. Hold RFID-brikken foran lesefeltet.
6. Tastaturet piper to ganger når brikken er registrert.

Fjern én RFID-brikke

1. Skriv inn **din gjeldende administratorkode** og trykk på ✓.
2. Trykk på **2** og deretter på ✓.
3. Skriv inn nummeret på brikken som skal fjernes (**0–9**), og trykk på ✓.
4. To pip fra tastaturet bekrefter at brikken er fjernet.

Fjern alle registrerte RFID-brikker

1. Skriv inn **din gjeldende administratorkode** og trykk på ✓.
2. Velg **3** bare hvis alle RFID-brikkene skal fjernes. Bekreft med ✓.
3. To pip fra tastaturet bekrefter at brikken er fjernet.

06 · Brukerkode og administrator

Brukerkode og administratorkode

Bruk din **personlige brukerkode** eller en registrert RFID-brikke til å betjene panelet.

Slik endrer du brukerkoden.

1. Tast den gjeldende **administratorkoden** og trykk på ✓.
2. Trykk på **0** og deretter på ✓.
3. Tast en **ny firesifret brukerkode** og trykk på ✓.
4. Panelet bekrefter med to pip.

For å endre brukerkoden eller legge til RFID-brikker trenger du **administratortilgang**. Bruk din egen **administratorkode**.

Slik endrer du administratorkoden.

1. Tast den gjeldende administratorkoden og trykk på ✓.
2. Trykk på **9** og deretter på ✓.
3. Tast en **ny firesifret administratorkode** og trykk på ✓.
4. Panelet bekrefter med to pip.

07 · Tilbakestilling

Fabrikktilbakestilling

Hvis du har glemt den endrede administratorkoden eller ikke kan identifisere en registrert brikke, kan eieren måtte tilbakestille panelet og registrere tilbehøret på nytt.

Kontakt Qsmart hvis du som eier trenger hjelp til å tilbakestille panelet.

1. Følg tilbakestillingsveiledningen for din modell og planlegg å legge inn dine egne innstillinger på nytt.
2. Når tilbakestillingen bekreftes, tennes indikatorene, og panelet piper én gang.
3. Panelet starter deretter automatisk på nytt.

08 · Montering og plassering

Montere og plassere betjeningspanelet

- **Plassering** – velg et egnet sted ved inngangen slik at autoriserte brukere enkelt kan betjene alarmen på vei inn eller ut.
- **Høyde** – monter tastene og RFID-leseren i en høyde som er lett tilgjengelig for brukerne.
- **Forberedelse** – løsne monteringsfestet fra baksiden av panelet.
- **Boring.** Bor monteringshullene i veggen og sett inn de medfølgende pluggene hvis de passer til underlaget.
- **Feste** – skru fast festet med de medfølgende skruene.
- **Montering** – klikk panelet på plass i festet.
- **Sabotasjealarm** – kontakten under festet kan utløse alarm hvis noen forsøker å fjerne panelet fra veggen.
- **Kontroll** – prøv etter montering at din brukerkode og en registrert RFID-brikke fungerer.