Qsmart · HJELP MED PRODUKTET DITT

Røykvarsler

Bruksanvisning – DanGear® røykvarsler

- Til innendørs bruk
- 1 × 9 V-batteri
- Radioforbindelse på 433 MHz



85 dB
Lokal alarmlyd

Optisk
Fotoelektrisk røykdeteksjon

Norsk bruksanvisning · Versjon 22.11.2026

Les også den oppdaterte veiledningen på qsmart.dk

Finn frem i veiledningen

Velg et avsnitt. Rekkefølgen er den samme som i veiledningen på nettstedet.

01 · Generelt **4**
02 · Legg til enheten på alarmpanelet **4**
03 · Bruk og signaler **5**
04 · Batteri **5**
05 · Montering og plassering **5**
06 · Vedlikehold og feil **7**

Før du begynner

Viktig før du begynner

Før du starter

Sett inn 9 V-batteriet → legg røykvarsleren til i alarmpanelet → velg sensormodusen «24 timer» → monter røykvarsleren → test den.

Riktig montering og regelmessig testing er avgjørende

Røykvarsleren må ha strøm, være riktig plassert og fungere for å kunne varsle. Test den én gang i uken, etter batteriskift og når den er montert på nytt. Test aldri med åpen flamme.

Ansvarsfraskrivelse

Vi påtar oss ikke ansvar for feil, uteblitte alarmer eller funksjonssvikt som skyldes feil montering, manglende testing, et utladet eller feil innsatt batteri eller avvik fra denne bruksanvisningen. Som kjøper har du ansvar for at røykvarsleren installeres, testes og brukes som anvist.

Takk for at du valgte vår smarte DanGear®-røykvarsler til alarmsystemet ditt. Den fotoelektriske sensoren oppdager røyk, starter den innebygde sirenen og sender et radiosignal til alarmpanelet. Når panelet er tilkoblet nettet, kan du også få et varsel i SmartLife-appen.

Røykvarsleren bruker et utskiftbart 9 V-batteri. Med TEST/MUTE kan du teste funksjonen og midlertidig dempe en bekreftet feilalarm. Monter, par og test røykvarsleren før du tar den i bruk.

01 · Generelt

Om røykvarsleren

- **Fotoelektrisk røykdeteksjon** reagerer på røykpartikler og egner seg særlig godt til å oppdage langsomme ulmebranner.
- **Innebygd sirene** som gir et lokalt varsel på cirka 85 dB når det oppdages røyk.
- **Trådløs forbindelse** sender alarmen til DanGear®-panelet via radiosignal på 433 MHz.
- **9 V-batteri** som kan skiftes ut. Røykvarsleren varsler når batterinivået blir lavt.
- **TEST/MUTE-knapp** for funksjonstest og midlertidig demping av en bekreftet feilalarm.
- **Statuslys** som blinker kort med jevne mellomrom ved normal drift og raskt ved alarm.

Ved brann
Forlat bygningen straks, varsle andre og ring brannvesenet på 110 i Norge fra et trygt sted. Bruk MUTE bare når du har kontrollert at det ikke brenner.

02 · Legg til enheten på alarmpanelet

Legg røykvarsleren til i alarmpanelet

1. Sett inn et 9 V-batteri og kontroller at pluss og minus er riktig vei.
2. Åpne **Innstillinger → Tilbehør** på alarmpanelet.
3. Trykk på **+** i venstre hjørne og deretter på **Start**.
4. Trykk på TEST/MUTE-knappen foran på røykvarsleren for å aktivere den.
5. Når røykvarsleren vises på panelet, gir du den et tydelig navn, for eksempel «Røykvarsler stue».
6. Trykk på **Enter** for å lagre.

Røykvarsleren vises nå blant sensorene. Trykk på blyantsymbolet ved enheten og velg modusen **24 timer**. Da kan den utløse alarm uansett om resten av alarmsystemet er til- eller frakoblet.

Legger du til røykvarsleren via panelet, vises den også under **Accessories (tilbehør)** i SmartLife-appen. Der kan du endre navnet.

03 · Bruk og signaler

Bruk, test og demping

- **Normal drift** vises ved at det røde lyset blinker kort med jevne mellomrom.
- Ved **røykalarm** lyder sirenen, lyset blinker raskt og et signal sendes til det parede alarmpanelet.
- **Test** ved å holde TEST/MUTE inne til sirenen lyder og lyset blinker. Slipp deretter knappen. Test minst én gang i uken.
- **Midlertidig demping.** Når du har kontrollert at det ikke brenner, kan du trykke på TEST/MUTE for å dempe en feilalarm midlertidig. Røykvarsleren går automatisk tilbake til normal drift og kan varsle igjen hvis det fortsatt er røyk.
- **Lavt batterinivå.** Et kort pip med jevne mellomrom betyr at 9 V-batteriet må byttes så snart som mulig.

Viktig. Ta aldri ut batteriet for å stoppe en feilalarm. Luft ut, bruk MUTE og kontroller plasseringen og at røykvarsleren er ren.

04 · Batteri

Sette inn og skifte batteri

1. Vri røykvarsleren mot klokken og løft den av monteringsbraketten.
2. Koble til et nytt 9 V-batteri med riktig polaritet og legg det helt på plass i batterirommet.
3. Sett røykvarsleren tilbake på braketten og vri med klokken til den sitter fast.
4. Trykk på TEST/MUTE og sjekk at sirenen lyder og lyset blinker. Sjekk også at alarmpanelet mottar signalet.

Bytt batteriet straks hvis røykvarsleren varsler om lavt batteri eller ikke består testen. Lever det brukte batteriet til lokal batteriinnsamling.

05 · Montering og plassering

Montering og plassering

- **Plasser den høyt.** Monter røykvarsleren i taket, gjerne sentralt i rommet, siden røyk stiger.
- **Dekk boligen.** Monter røykvarslere i hver etasje og i eller nær soveområdene.
- **Unngå feilalarmer.** Ikke monter nær komfyr, dusj, ventiler eller vifter, eller på steder med damp, stekeos, mye støv eller kraftig luftstrøm.
- **Skråtak.** Monter røykvarsleren høyt, med avstand til den øverste spissen. Stillestående luft der kan hindre røyken i å nå sensoren.

Montering med skruer

1. Bruk braketten som mal, merk hullene, bor og sett inn pluggene.
2. Skru fast braketten.
3. Sett røykvarsleren på braketten og vri med klokken til den låser.
4. Test røykvarsleren på det endelige monteringsstedet.

Hvis du bruker den medfølgende dobbeltsidige teipen, skal underlaget være plant, rent, tørt og fettfritt. Sjekk jevnlig at røykvarsleren sitter godt.

06 · Vedlikehold og feil

Vedlikehold og feilsøking

- **Rengjøring.** Fjern støv fra åpningene med en myk børste eller støvsuger minst hver sjette måned. Ikke bruk rengjøringsspray, løsemidler eller vann på enheten.
- **Ingen lyd ved test.** Sjekk at batteriet er nytt, riktig tilkoblet og har god kontakt. Test igjen. Hvis røykvarsleren fremdeles ikke reagerer, må den byttes eller kontrolleres av kundeservice.
- **Gjentatte feilalarmer.** Luft ut, rengjør røykvarsleren og sjekk at den ikke sitter for nær kjøkken, bad, ventilasjon eller mye støv.
- **Ikke signal til panelet.** Sjekk paringen, velg «24 timer» og prøv nærmere panelet. Betong, metall og lang avstand kan dempe radiosignalet.
- **Oppbevaring.** Oppbevar røykvarsleren tørt og luftig. Beskytt den mot fukt, støt og kraftig trykk.

Røykvarsleren må ikke males, tildekkes, demonteres eller endres.