Qsmart · HJÄLP MED DIN PRODUKT

Brandvarnare

Bruksanvisning – DanGear® brandvarnare

För inomhusbruk
1 × 9 V-batteri
Radioförbindelse på 433 MHz



85 dB
Larmljud på plats

Optisk
Fotoelektrisk rökdetektering

Svensk bruksanvisning · Version 22.11.2026

Läs även den uppdaterade guiden på qsmart.dk

Hitta i guiden

Välj ett avsnitt. Ordningen är densamma som i guiden på webbplatsen.

01 · Allmänt **4**
02 · Lägg till enheten på larmpanelen **4**
03 · Användning och signaler **5**
04 · Batteri **5**
05 · Montering och placering **5**
06 · Underhåll och fel **6**

Innan du börjar

Viktigt innan du börjar

Innan du börjar

Sätt i 9 V-batteriet → lägg till brandvarnaren i larmpanelen → välj sensorläget ”24 timmar” → montera brandvarnaren → testa den.

Rätt montering och regelbundna tester är avgörande

Brandvarnaren behöver ström, rätt placering och fungerande elektronik för att kunna varna. Testa den en gång i veckan, efter batteribyte och när du har satt tillbaka den på fästet. Använd aldrig öppen låga vid test.

Ansvarsfriskrivning

Vi ansvarar inte för fel, uteblivna larm eller funktionsstörningar som beror på felaktig montering, uteblivet test, ett urladdat eller felaktigt isatt batteri eller avvikelser från denna bruksanvisning. Som köpare ansvarar du för att brandvarnaren installeras, testas och används enligt anvisningarna.

Tack för att du har valt vår smarta DanGear®-brandvarnare till ditt larmsystem. Den fotoelektriska sensorn känner av rök, startar den inbyggda sirenen och skickar en radiosignal till larmpanelen. När panelen är uppkopplad kan du även få en avisering i SmartLife-appen.

Brandvarnaren använder ett utbytbart 9 V-batteri. Med TEST/MUTE testar du funktionen och tystar vid behov ett konstaterat falsklarm tillfälligt. Montera, parkoppla och testa brandvarnaren innan du tar den i bruk.

01 · Allmänt

Om brandvarnaren

- **Fotoelektrisk rökdetektering** reagerar på rökpartiklar och är särskilt lämpad för att upptäcka långsamma, pyrande bränder.
- **Inbyggd siren** som ger ett lokalt larm på cirka 85 dB när rök upptäcks.
- **Trådlös anslutning** skickar larmet till DanGear®-panelen via radiosignal på 433 MHz.
- **9 V-batteri** som kan bytas ut. Brandvarnaren varnar när batterinivån blir låg.
- **TEST/MUTE-knapp** för funktionstest och tillfällig tystning av ett konstaterat falsklarm.
- **Indikatorlampa** som blinkar kort med jämna mellanrum vid normal drift och snabbt vid larm.

Vid brand
Lämna byggnaden genast, varna andra och ring 112 i Sverige från en säker plats. Använd endast MUTE när du har förvissat dig om att det inte brinner.

02 · Lägg till enheten på larmpanelen

Lägg till brandvarnaren i larmpanelen

1. Sätt i ett 9 V-batteri och kontrollera att plus och minus är rätt vända.
2. Öppna **Inställningar → Tillbehör** på larmpanelen.
3. Tryck på **+** i det vänstra hörnet och sedan på **Start**.
4. Tryck på TEST/MUTE-knappen på brandvarnarens framsida för att aktivera den.
5. När brandvarnaren syns på panelen ger du den ett tydligt namn, exempelvis ”Brandvarnare vardagsrum”.
6. Tryck på **Enter** för att spara.

Brandvarnaren visas nu bland sensorerna. Tryck på pennsymbolen bredvid enheten och välj läget **24 timmar**. Då kan den utlösa larm oavsett om ditt övriga larmsystem är till- eller frånkopplat.

Lägger du till brandvarnaren via panelen visas den även under **Accessories (tillbehör)** i SmartLife-appen. Där kan du ändra namnet.

03 · Användning och signaler

Användning, test och tystning

- **Normal drift** innebär att den röda lampan blinkar kort med jämna mellanrum.
- **Röklarm** innebär att sirenen ljuder, lampan blinkar snabbt och en signal skickas till den parkopplade larmpanelen.
- **Testa** genom att hålla TEST/MUTE intryckt tills sirenen ljuder och lampan blinkar. Släpp sedan knappen. Testa minst en gång i veckan.
- **Tillfällig tystning.** Om du har kontrollerat att det inte brinner kan du trycka på TEST/MUTE för att tillfälligt tysta ett falsklarm. Brandvarnaren återgår automatiskt till normal drift och kan larma igen om rök finns kvar.
- **Lågt batteri.** Ett kort pip med jämna mellanrum betyder att 9 V-batteriet behöver bytas så snart som möjligt.

Viktigt. Ta aldrig ur batteriet för att tysta ett falsklarm. Vädra, använd MUTE och kontrollera brandvarnarens placering och att den är ren.

04 · Batteri

Sätta i och byta batteri

1. Vrid brandvarnaren moturs och lyft av den från monteringsfästet.
2. Anslut ett nytt 9 V-batteri med rätt polaritet och lägg det helt på plats i batterifacket.
3. Sätt tillbaka brandvarnaren på fästet och vrid medurs tills den sitter fast.
4. Tryck på TEST/MUTE och kontrollera att sirenen ljuder och lampan blinkar. Kontrollera också att larmpanelen tar emot signalen.

Byt batteriet direkt om brandvarnaren varnar för lågt batteri eller om den inte klarar testet. Lämna det förbrukade batteriet till lokal batteriinsamling.

05 · Montering och placering

Montering och placering

- **Placera högt.** Montera brandvarnaren i taket, gärna centralt i rummet, eftersom rök stiger uppåt.

- **Täck bostaden.** Sätt upp brandvarnare på varje våningsplan och i eller nära sovutrymmena.
- **Undvik falsklarm.** Montera inte nära spis, dusch, ventilationsöppningar, fläktar eller på platser med ånga, matos, mycket damm eller kraftigt luftdrag.
- **Snedtak.** Placera brandvarnaren högt men med avstånd till själva nocken. Luft som står stilla i spetsen kan hindra röken från att nå sensorn.

Montering med skruvar

1. Använd fästet som mall, markera hålen, borra och sätt i pluggarna.
2. Skruva fast fästet.
3. Sätt brandvarnaren på fästet och vrid den medurs tills den låser.
4. Testa brandvarnaren från den färdiga monteringsplatsen.

Om du använder den medföljande dubbelhäftande tejpen ska ytan vara plan, ren, torr och fettfri. Kontrollera regelbundet att brandvarnaren sitter stadigt.

06 · Underhåll och fel

Underhåll och felsökning

- **Rengöring.** Ta bort damm från öppningarna med en mjuk borste eller dammsugare minst var sjätte månad. Använd inte rengöringsspray, lösningsmedel eller vatten på enheten.
- **Inget ljud vid test.** Kontrollera att batteriet är nytt, rätt isatt och har god kontakt. Testa igen. Reagerar brandvarnaren fortfarande inte ska den bytas ut eller kontrolleras av kundservice.
- **Upprepade falsklarm.** Vädra, rengör brandvarnaren och kontrollera att den inte sitter för nära kök, badrum, ventilation eller en dammig plats.
- **Ingen signal till panelen.** Kontrollera parkopplingen, välj ”24 timmar” och prova närmare panelen. Betong, metall och långt avstånd kan dämpa radiosignalen.
- **Förvaring.** Förvara brandvarnaren torrt och ventilerat. Skydda den mot fukt, stötar och kraftigt tryck.

Måla aldrig över brandvarnaren. Täck inte över den och ta inte isär eller ändra den.