Qsmart · HILFE ZU IHREM PRODUKT

Wassermelder

Bedienungsanleitung – DanGear® Wassermelder

- Für Innenräume
- 1 × CR123A-Batterie
- Für HEIMDALL PRO



Wasserkontakt
Erkennung über Elektroden

App-Benachrichtigung
Über die Alarmzentrale

Deutsche Bedienungsanleitung · Stand 22.11.2026

Lesen Sie auch die aktuelle Anleitung auf qsmart.dk

Wegweiser durch die Anleitung

Wählen Sie einen Abschnitt. Die Reihenfolge entspricht der Anleitung auf der Website.

01 · Allgemeines **4**
02 · Gerät an der Alarmzentrale hinzufügen **4**
03 · Bedienung **5**
04 · Meldermodus auswählen **6**
05 · SmartLife-App **6**
06 · Montage und Standortwahl **7**

Bevor Sie beginnen

Wichtig, bevor Sie beginnen

Wichtig für die korrekte Einrichtung

Platzieren Sie den Sensor richtig und testen Sie ihn nach der Installation. Prüfen Sie den Alarm am Panel und die Benachrichtigung auf Ihrem Handy, bevor Sie sich darauf verlassen.

Haftungsausschluss

Wir übernehmen keine Haftung für Fehler, ausbleibende Alarme oder Funktionsausfälle, die auf falsche Einrichtung, unterlassene Tests oder die Nichtbeachtung dieser Anleitung zurückzuführen sind. Als Käufer sind Sie dafür verantwortlich, den Wassersensor vor der Inbetriebnahme korrekt zu installieren und zu testen und anschließend gemäß Anleitung zu verwenden.

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren DanGear®-Wassersensor entschieden haben. Er hilft, Leckagen und eindringendes Wasser frühzeitig zu erkennen, damit Sie zu Hause oder im Betrieb reagieren können.

Der batteriebetriebene Sensor meldet erkanntes Wasser per Funk an Ihr HEIMDALL PRO™-Alarmpanel. Bei passenden Einstellungen und funktionierender Verbindung kann das Panel Sie auch unterwegs über die SmartLife-App benachrichtigen.

01 · Allgemeines

Zum Wassersensor

- **Wassererkennung** → der Sensor erkennt Wasser, wenn es beide Elektroden an der Unterseite berührt.
- **Alarmmeldung** → der Sensor meldet erkannten Wasserkontakt an das Alarmpanel.
- **LED-Anzeige** → die Anzeige an der Vorderseite leuchtet bei erkanntem Wasser rot und blinkt bei niedrigem Batteriestand.
- **Elektroden** → die Kontakte an der Unterseite sind für den Einsatz an möglichen Leckstellen korrosionsbeständig ausgeführt.
- **Meldungen der SmartLife-App** → das Panel kann Sie bei erkanntem Wasser auf dem Handy benachrichtigen. Erlauben Sie dazu App-Benachrichtigungen.
- **Funkverbindung** → in Innenräumen beträgt die Reichweite zum Panel bis zu etwa 30 m. Wände und andere bauliche Gegebenheiten beeinflussen die tatsächliche Reichweite.
- **Automatischer Betrieb** → nach der Kopplung arbeitet der Sensor entsprechend dem eingestellten Sensormodus.
- **Batterie** → der Sensor benötigt eine austauschbare CR123A-Batterie. Panel und App können bei niedrigem Batteriestand warnen.
- **Batterielaufzeit** → bei seltener Auslösung sind bis zu fünf Jahre möglich.
- **Kompakte Bauform** → der kleine Sensor lässt sich bei Wasserleitungen, Geschirrspülern, Waschmaschinen und anderen möglichen Leckstellen platzieren.
- **Kompatibilität** → dieser Wassersensor ist für das HEIMDALL PRO™-Panel mit 7-Zoll-Display vorgesehen.

02 · Gerät an der Alarmzentrale hinzufügen

Gerät an der Alarmzentrale hinzufügen

Hinweis Fügen Sie Melder und Zubehör möglichst direkt über die Alarmzentrale hinzu. Öffnen Sie anschließend **Accessories** in der SmartLife-App und geben Sie jedem Gerät einen Namen, beispielsweise nach seinem Standort.

Die Tastatur der Zentrale unterstützt die dänischen Buchstaben æ, ø und å nicht. Wenn Sie diese Zeichen in einem Namen verwenden möchten, geben Sie den Namen in der App

ein.

Wassersensor am Alarmpanel hinzufügen

1. Öffnen Sie auf der Alarmzentrale mit dänischer Menüführung **Indstillinger** → **Tilbehør**.
2. Tippen Sie in der linken Ecke auf **+**.
3. Tippen Sie auf dem Bildschirm auf **Start**.
4. Lösen Sie den Sensor aus, indem Sie beide Elektroden mit einem leicht feuchten Tuch berühren. Alternativ berühren Sie je eine Elektrode mit einer Fingerspitze.
5. Sobald der Sensor erkannt wurde, erscheint er auf dem Display des Alarmpanels.
6. Geben Sie dem Gerät einen Namen.
7. Wählen Sie den Sensormodus. Siehe **Sensormodus auswählen**.
8. Wählen Sie Wasserleckage als Sensortyp.
9. Tippen Sie auf **Enter**, um den Wassersensor hinzuzufügen.

Der Wassersensor erscheint nun unter **Sensoren**. Über das Stiftsymbol links neben dem Gerät bearbeiten Sie seine Einstellungen.

03 · Bedienung

Betrieb des Wassersensors

Der Sensor arbeitet automatisch über das Alarmpanel. In der SmartLife-App können Sie den Status einsehen und Benachrichtigungen erhalten.

- **Automatischer Betrieb** → im Normalmodus warnt das Panel bei scharfgeschalteter Anlage (Away Arm oder Home Arm). Soll es auch im unscharfen Zustand (Disarm) bei Wasser warnen, wählen Sie den 24-Stunden-Modus. Siehe **Sensormodus wählen**.
- **Benachrichtigungen der SmartLife-App** → wenn die Anlage Alarm auslöst, können Sie eine Nachricht auf Ihrem Handy erhalten. Darin sehen Sie, welcher Sensor ausgelöst hat.
- **Verlauf** → am Panel und in der SmartLife-App sehen Sie frühere Auslösungen mit Datum und Uhrzeit.
- **Automationen und Szenen** → kompatible Geräte in der SmartLife-App können auf Alarm, SOS oder das Scharf- und Unscharfschalten des Panels reagieren.

- **Sensor testen** → berühren Sie die Elektroden an der Unterseite mit einem leicht feuchten Tuch oder wenigen Wassertropfen. Kontrollieren Sie, ob das Ereignis am Panel und in der App erscheint.
- **Einstellungen** → allgemeine Benachrichtigungen verwalten Sie in der SmartLife-App unter **Setting** oder am Panel unter **Einstellungen**. Einzelne Sensoren finden Sie in der App unter **Accessories** und am Panel unter **Zubehör**.

04 · Meldermodus auswählen

Meldermodus auswählen

Jeder Melder erhält einen Zonenmodus. Er legt fest, wie die Alarmanlage reagiert, wenn der Melder auslöst.

- **Normal, ohne Verzögerung** – der Sensor ist sowohl bei vollständiger Scharfschaltung als auch im Außenhautschutz aktiv.
- **24 Stunden** → das Panel löst bei scharfer und unscharfer Anlage Alarm mit Signalton aus. Für den Wassersensor empfehlen wir diesen Modus, damit Sie rund um die Uhr vor Leckagen gewarnt werden können.
- **Verzögerung** – nach dem Auslösen des Sensors alarmiert die Zentrale erst nach der eingestellten Eingangsverzögerung. Diese Einstellung eignet sich etwa für den Türkontakt am Haupteingang.
- **Skalsikring (Außenhautschutz)** – der Sensor ist bei vollständiger Scharfschaltung aktiv. Im Außenhautschutz-Modus bleibt dieser Sensor aus.
- **24 Stunden, lautlos** – wie im 24-Stunden-Modus, aber mit Benachrichtigung ohne Ton.
- **Skalsikring (mit Verzögerung)** – wie der Außenhautschutz-Modus, zusätzlich mit der eingestellten Eingangsverzögerung.
- **Aus** → der Melder ist vollständig deaktiviert.

05 · SmartLife-App

Der Wassersensor in der SmartLife-App

Nach der Kopplung können Sie den Sensor unter dem Alarmpanel in der SmartLife-App einsehen und verwalten.

Diese Funktionen bietet die App

- **Status** → sehen Sie, ob Wasser erkannt wurde, und prüfen Sie den Batteriestatus des Sensors.
- **Benachrichtigungen** → erhalten Sie eine Meldung auf Ihrem Handy, wenn der Sensor auslöst.
- **Automatisierungen und Szenen** – lassen Sie kompatible Geräte auf Alarm, SOS oder das Scharf- und Unscharfschalten der Zentrale reagieren. Erstellen Sie in der App eine Szene unter **Scene** und anschließend **Create Scene**.

Wassersensor in der SmartLife-App hinzufügen

1. Öffnen Sie die Geräteseite des Bedienfelds und wählen Sie **Accessories**.
2. Tippen Sie oben rechts auf **+**.
3. Die App sucht jetzt nach aktivierten Geräten.
4. Lösen Sie den Sensor aus, indem Sie beide Elektroden mit einem leicht feuchten Tuch berühren. Alternativ berühren Sie je eine Elektrode mit einer Fingerspitze.
5. Wenn **Adding is successful** erscheint, ist der Sensor hinzugefügt. Er ist anschließend unter **Detector** zu finden.
6. Tippen Sie in der App auf den Sensor, um seinen Namen zu ändern und den gewünschten Sensormodus auszuwählen.

Ein am Panel hinzugefügter Sensor erscheint auch in der SmartLife-App. Fügen Sie ihn über das Panel in der App hinzu, erscheint er ebenfalls am Panel.

06 · Montage und Standortwahl

Platzierung und Befestigung des Wassersensors

- **Standort** → stellen Sie den Sensor bodennah dort auf, wo austretendes Wasser zuerst ankommt, etwa unter Waschmaschine, Spülmaschine oder Spüle oder an einer Wasserleitung.
- **Untergrund** → wählen Sie eine trockene, ebene Fläche, damit beide Elektroden an der Unterseite Wasser erfassen können.
- **Klebebefestigung** → verwenden Sie bei Bedarf das beiliegende doppelseitige

Klebeband. Reinigen und entfetten Sie die Fläche und lassen Sie sie vor dem Aufkleben trocknen.

- **Lose aufstellen** → der Sensor kann auch lose auf dem Boden liegen. So lässt er sich leicht versetzen und testen.
- **Feuchte Umgebung** → vermeiden Sie dauerhaft nasse Bereiche wie Duschkabinen, da dort unerwünschte Alarme auftreten können.
- **Test** → benetzen Sie die Elektroden mit wenigen Tropfen Wasser. Prüfen Sie die Alarmmeldung am Panel und in der SmartLife-App. Trocknen Sie die Kontakte anschließend ab.

  Hinweis: Der Nutzer ist für die korrekte Montage verantwortlich.

Reichweite und Bauweise des Gebäudes

Massive Wände, Beton, Dampfsperren, Metallkonstruktionen und große Abstände zum Panel können das Funksignal dämpfen. Die Reichweite hängt vom Gebäude ab und kann von Raum zu Raum variieren. Testen Sie am vorgesehenen Einsatzort.

Prüfen Sie nach Kopplung und Montage **immer** Funktion und Reichweite. Vergewissern Sie sich, dass die Sensoren die Alarmzentrale von ihren Montageorten aus erreichen.

So können Sie den Sensor testen.

- Schalten Sie die Anlage scharf und prüfen Sie, ob sie Alarm meldet, wenn Sie beide Kontakte berühren oder mit wenigen Wassertropfen anfeuchten.

Ist der Abstand zwischen Sensor und Alarmzentrale zu groß oder dämpft das Gebäude das Funksignal, haben Sie folgende Möglichkeiten.

- Stellen Sie das Panel an einer zentraleren Stelle im Gebäude auf.
- Bringen Sie unseren Funk-Repeater für Alarmanlagen ungefähr auf halber Strecke zwischen Sensor und Alarmzentrale an. Prüfen Sie die Funkverbindung am endgültigen Standort.