Qsmart · HJELP MED PRODUKTET DITT

Vibrasjonssensor

Bruksanvisning – DanGear® vibrasjonssensor med SOS-knapp

- Til innendørs bruk
- 1 × A23-batteri, 12 V
- Til DanGear-alarmsystem



Vibrasjon
Registrering av rystelser

SOS
Manuell alarmknapp

Norsk bruksanvisning · Versjon 22.11.2026

Les også den oppdaterte veiledningen på qsmart.dk

Finn frem i veiledningen

Velg et avsnitt. Rekkefølgen er den samme som i veiledningen på nettstedet.

01 · Generelt **4**
02 · Legg til enheten på alarmpanelet **4**
03 · Betjening **5**
04 · Velg sensormodus **6**
05 · SmartLife-appen **6**
06 · Montering og plassering **7**

Før du begynner

Viktig før du begynner

Viktig ved oppsett

Monter sensoren på en stabil flate og test den der den skal brukes. Plasseringen påvirker hvilke vibrasjoner den registrerer. Prøv deretter SOS-knappen separat og sjekk at alarmsentralen mottar begge signalene.

Ansvarsfraskrivelse

Vi påtar oss ikke ansvar for feil, uteblitte alarmer eller funksjonssvikt som skyldes feil oppsett, manglende testing eller avvik fra denne bruksanvisningen. Som kjøper har du ansvar for at enheten monteres riktig og testes før bruk og deretter brukes som anvist.

Vår DanGear®-vibrasjonssensor med SOS-knapp har to funksjoner. Den registrerer støt og vibrasjoner i flaten den er festet til, for eksempel et vindu, en dør eller en safe. Med SOS-knappen kan du selv sende en alarm til alarmsentralen.

Sensoren går på batteri og festes med den medfølgende dobbeltsidige teipen. Når den registrerer vibrasjon eller du trykker på SOS-knappen, sender den radiosignal til alarmsentralen. Avhengig av systeminnstillingene utløses alarmen og du får et varsel i SmartLife-appen.

Sensoren fungerer sammen med HEIMDALL PRO™-alarmpanelet. Via panelets støttede alarmhendelser kan du også lage automatiseringer i SmartLife-appen.

01 · Generelt

Slik fungerer vibrasjonssensoren

- **Vibrasjonsregistrering** – registrerer støt og rystelser i vinduet, døren, skapet eller den andre flaten sensoren sitter på, og sender signal til alarmsentralen.
- **SOS-funksjon** – trykk på SOS-knappen for å sende en alarm til alarmsentralen selv.
- **Trådløs forbindelse** – 433 MHz-radio med rekkevidde på opptil ca. 30 m innendørs. Vegger og andre hindringer kan redusere rekkevidden.
- **Varsler i SmartLife-appen** – en tilkoblet alarmsentral kan varsle mobilen ved alarm når varsling er aktivert.
- **Automatisk drift** – etter sammenkoblingen arbeider sensoren sammen med alarmsentralen.
- **Batteri** – ett A23-batteri på 12 V.
- **Batteritid** – vanligvis 1–2 år avhengig av bruk og plassering.
- **Montering** – bruk den medfølgende dobbeltsidige teipen på en ren og tørr flate. Bruk bare skruer der det finnes egnede festepunkter og underlaget tillater det.
- **Kompatibilitet** – brukes med et kompatibelt DanGear®-alarmsystem og tilhørende utstyr.

02 · Legg til enheten på alarmpanelet

Legg til enheten på alarmpanelet

Tips Legg helst til sensorer og tilbehør direkte på alarmpanelet. Åpne deretter **Accessories** i SmartLife-appen og gi hver enhet et navn, for eksempel etter hvor den er plassert.

Tastaturet på alarmpanelet støtter ikke æ, ø og å. Hvis du vil bruke disse tegnene i et navn, kan du skrive navnet i appen i stedet.

Legg til vibrasjonssensoren på alarmsentralen

1. Åpne **Indstillinger (innstillinger)** og deretter **Tilbehør** på alarmpanelet.
2. Trykk på **+** i venstre hjørne.
3. Trykk på **Start** på skjermen.

4. Trykk på SOS-knappen for å aktivere sensoren under sammenkoblingen.
5. Når panelet oppdager vibrasjonssensoren, vises den på skjermen.
6. Gi enheten et navn.
7. Velg sensormodus. Se **Velg sensormodus**.
8. Velg sensortype.
9. Trykk på **Enter** for å legge til sensoren.

Sensoren vises under **Sensorer** på panelet. Trykk på blyantikonet til venstre for enheten for å endre innstillingene.

03 · Betjening

Bruk av vibrasjonssensoren

Når sensoren er lagt til, håndterer alarmsentralen alarmene. I SmartLife-appen kan du se status, få varsler og bruke panelets støttede hendelser i automatiseringer.

- **Automatisk drift** – i borte- eller hjemmemodus avgjør sonemodus om vibrasjoner utløser alarm. Ved frakoblet anlegg kreves en 24-timersmodus for vibrasjonsalarm.
- **SOS-funksjon** – SOS-knappen kan utløse en manuell alarm både når anlegget er tilkoblet og når det er frakoblet. Test knappen separat etter sammenkoblingen.
- **Varsler i SmartLife-appen** – alarmsentralen kan varsle telefonen ved alarm og vise hvilken sensor som ble utløst.
- **Historikk** – tidligere alarmer vises med dato og klokkeslett i SmartLife-appen og på alarmsentralen.
- **Automatiseringer og scener** – la andre kompatible enheter reagere på panelets støttede hendelser, som alarm, SOS eller til- og frakobling.
- **Test sensoren** – bank lett på monteringsflaten for å teste vibrasjon. Test deretter SOS-knappen separat. Kontroller begge hendelsene på panelet og i SmartLife-appen.
- **Innstillinger** – endre varsler under **Setting** i SmartLife-appen eller **Innstillinger** på panelet. Enhetens egne innstillinger ligger under **Accessories** i appen eller **Tilbehør** på panelet.

04 · Velg sensormodus

Velg sensormodus

Hver sensor får en sonemodus som avgjør hvordan alarmen reagerer når sensoren utløses.

- **Normal, uten forsinkelse** – sensoren er aktiv ved både borte- og hjemmemodus.
- **24 timer** – sensoren kan utløse alarm med lyd også når anlegget er frakoblet.
- **Forsinkelse** – ved aktivering venter panelet til den innstilte inngangsforsinkelsen er ute før alarmen starter.
  Modusen passer for eksempel til en dørsensor ved hovedinngangen.
- **Forbikobling i hjemmemodus** – sensoren er aktiv når hele anlegget er tilkoblet.
  I hjemmemodus er den forbikoblet og utløser ikke alarm.
- **24 timer, lydløs** – fungerer som 24-timersmodus, men gir bare varsel uten sirenelyd.
- **Forbikobling i hjemmemodus med forsinkelse** – som ovenfor, med inngangsforsinkelse når sensoren er aktiv.
- **Av** – sensoren er helt deaktivert.

05 · SmartLife-appen

Vibrasjonssensoren i SmartLife-appen

Når sensoren er lagt til på alarmsentralen, kan du åpne og administrere den via sentralens side i SmartLife-appen.

Dette kan du gjøre i appen

- **Motta varsler** – få beskjed på mobilen når sensoren utløser alarm.
- **Endre innstillinger** – rediger enhetens navn, modus og type.
- **Opprett automatiseringer og scener** – la andre enheter reagere på støttede hendelser som alarm, SOS og til- eller frakobling.
  Åpne **Scene** og velg **Create Scene** i SmartLife-appen.

Legg til vibrasjonssensoren via SmartLife-appen

1. Åpne alarmpanelets side og velg **Accessories**.

2. Trykk på **+** øverst til høyre.
3. Appen søker nå etter aktiverte enheter.
4. Trykk på SOS-knappen for å aktivere sensoren under sammenkoblingen.
5. Når **Adding is successful** vises, er sammenkoblingen fullført. Sensoren finnes nå under **Detector**.
6. Trykk på sensoren i appen for å endre navnet og velge sensormodus.

En sensor som legges til på alarmpanelet, vises også i SmartLife-appen. Legger du den til via panelet i appen, vises den også på panelet.

06 · Montering og plassering

Montering og plassering av vibrasjonssensoren

- **Plassering** – monter sensoren stødig på flaten der støt eller vibrasjoner skal registreres, for eksempel et vindu, en dør, et skap eller en safe.
- **Høyde og retning** – fest sensoren stødig og plant mot underlaget slik at vibrasjonene overføres til den.
- **Montering med teip** – rengjør og avfett en flate som tåler rengjøringsmiddelet. La den tørke og fest sensoren med den medfølgende dobbeltsidige teipen.
- **Sabotasjevarsel** – dersom demontering eller åpning utløser alarm på din enhet, vises hendelsen på alarmsentralen. Kontroller funksjonen ved installasjon.
- **Test** – prøv vibrasjon og SOS separat etter montering. Bank lett på underlaget og kontroller registreringen på panelet og forventet varsel i SmartLife-appen. Trykk deretter på SOS-knappen og gjenta kontrollen.

Merk – teipen fester best på et godt klargjort underlag. Kontroller at sensoren sitter fast etter montering.

Rekkevidde og byggets konstruksjon

Massive vegger, betong, dampsperrer, metallkonstruksjoner og stor avstand til alarmpanelet kan dempe radiosignalet. Rekkevidden avhenger derfor av bygningens konstruksjon og kan variere fra rom til rom. Test på stedet der sensoren skal brukes.

Kontroller **alltid** funksjon og rekkevidde etter paring og montering. Sjekk at sensorene når alarmpanelet fra stedene der de skal brukes.

Utfør testen på sensorens endelige monteringssted.

- **Test vibrasjonsregistreringen** – koble til anlegget i en modus der sensoren er aktiv. Bank lett på monteringsflaten. Kontroller alarmen og hendelsen på panelet samt forventet varsel i SmartLife-appen.
- **Test SOS-knappen separat** – trykk på knappen og kontroller SOS-alarmen på panelet og forventet varsel i SmartLife-appen.

Hvis avstanden mellom sensoren og alarmpanelet er for stor eller bygningen svekker radiosignalet, kan du gjøre ett av følgende.

- Plasser panelet mer sentralt i bygget.
- montere vår signalforsterker for radio omtrent halvveis mellom sensoren og alarmsentralen og sjekke radiosignalet på nytt.

Gjenta funksjons- og rekkeviddetesten hvis du flytter sensoren eller monterer en signalforsterker.