Qsmart · HJELP MED PRODUKTET DITT

Ringeklokke

Bruksanvisning – DanGear® miniringeklokke

- Innendørs og utendørs
- 1 × CR2032-batteri
- Radioforbindelse på 433 MHz



Ringeknapp
Ding-dong fra alarmpanelet

Appvarsel
Via alarmsystemet

Norsk bruksanvisning · Versjon 22.11.2026

Les også den oppdaterte veiledningen på qsmart.dk

Finn frem i veiledningen

Velg et avsnitt. Rekkefølgen er den samme som i veiledningen på nettstedet.

01 · Generelt **4**
02 · Legg til enheten på alarmpanelet **4**
03 · Betjening **5**
04 · Velg sensormodus **5**
05 · SmartLife-appen **6**
06 · Montering og plassering **7**

Før du begynner

Viktig før du begynner

Viktig ved oppsett

Legg ringeklokken til på alarmpanelet og test den etter montering. Feil oppsett kan føre til at forventet ringelyd eller varsel uteblir.

Ansvarsfraskrivelse

Som kjøper har du ansvar for at ringeklokken installeres, testes og brukes etter bruksanvisningen. Vi har ikke ansvar for uteblitte alarmer eller funksjonsfeil som skyldes feil oppsett, utilstrekkelig testing eller avvik fra anvisningene.

Takk for at du har valgt vår DanGear® miniringeklokke. Et trykk på knappen sender et signal til alarmpanelet, der ringelyden spilles. Med SmartLife-appen kan du også få et varsel på telefonen når du er borte.

Den trådløse miniringeklokken passer til alarmpanelet HEIMDALL PRO™ og brukes sammen med SmartLife-appen.

Vi har en standardmodell og en mindre miniringeklokke.

Modellene våre

- DanGear® miniringeklokke
- DanGear®-ringeklokke
  – åpne bruksanvisningen.

01 · Generelt

Om ringeklokken

- **Ringeklokke** – trykk på knappen for å ringe på.
- **Ringelyd** – alarmpanelet spiller en tydelig ding-dong-lyd.
- **Radioforbindelse** – kobles til alarmpanelet via 433 MHz radio. Rekkevidden innendørs er opptil omtrent 30 meter, avhengig av bygningen.
- **SmartLife-appen** – ringeklokken vises i appen og kan inngå i automatiseringer basert på panelets status.
- **Batteri** – ett CR2032-knappcellebatteri. Batteritiden kan være opptil to år og avhenger av bruk.
- **Montering** – fest enheten med dobbeltsidig tape. De merkede punktene kan brukes til skruemontering.
- **Kompakt format** – rund knapp som måler 5 cm i diameter og 1 cm i dybden.

02 · Legg til enheten på alarmpanelet

Legg til enheten på alarmpanelet

Tips Legg helst til sensorer og tilbehør direkte på alarmpanelet. Åpne deretter **Accessories** i SmartLife-appen og gi hver enhet et navn, for eksempel etter hvor den er plassert.

Tastaturet på alarmpanelet støtter ikke æ, ø og å. Hvis du vil bruke disse tegnene i et navn, kan du skrive navnet i appen i stedet.

Legg til ringeklokken på alarmpanelet

1. Åpne **Indstillinger (innstillinger)** og deretter **Tilbehør** på alarmpanelet.
2. Trykk på **+** i venstre hjørne.
3. Trykk på **Start** på skjermen.
4. Trykk på ringeknappen for å aktivere enheten.
5. Når alarmpanelet har funnet ringeklokken, vises den på skjermen.
6. Gi enheten et navn.
7. Velg sensormodus. Se **Velg sensormodus**.

8. Velg ringeklokke som sensortype.
9. Trykk på **Enter** for å legge til ringeklokken.

Ringeklokken vises nå under **Sensorer** på panelet. Trykk på blyanten til venstre for enheten for å redigere den.

03 · Betjening

Bruk ringeklokken

Når ringeklokken er koblet til, håndterer alarmpanelet og SmartLife-appen ringelyd og varsler automatisk.

- **Automatisk funksjon** – når noen trykker på knappen, sendes et signal til alarmpanelet som spiller ringelyden. Du kan også få et varsel på telefonen i SmartLife-appen.
- **Batteribytte** – åpne bakdekselet og bytt CR2032-knappcellebatteriet ved behov.
- **Signal på panelet** – panelet spiller en ding-dong-lyd, viser «Der bliver ringet på» (det ringer på) og blinker med den runde indikatoren. Meldingen og blinkingen forsvinner etter noen sekunder.
- **Varsel i SmartLife-appen** – når noen ringer på, kan du få et varsel på telefonen.
- **Funksjonstest** – trykk på knappen og sjekk både ringelyd og varsel.
- **Innstillinger** – administrer varsler under **Setting** i SmartLife-appen og under **Tilbehør** på alarmpanelet.

04 · Velg sensormodus

Velg sensormodus

Hver sensor får en sonemodus som avgjør hvordan alarmen reagerer når sensoren utløses.

- **Normal, uten forsinkelse** – sensoren er aktiv både når hele alarmen er på og ved skallsikring.
- **24 timer** – sensoren utløser alarm og lyd uansett om systemet er slått av eller på.
- **Forsinkelse** – når sensoren løser ut, går alarmen etter den innstilte inngangsforsinkelsen.
  Modusen kan brukes for en dørsensor ved hovedinngangen.

- **Skallsikring** – sensoren er aktiv når hele systemet er slått på.
  I skallsikringsmodus er akkurat denne sensoren avslått.
- **24 timer, lydløs** – samme funksjon som døgnmodusen, med varsel uten lyd.
- **Skallsikring (med forsinkelse)** – som skallsikringsmodus, med innstilt inngangsforsinkelse.
- **Av** → sensoren er helt deaktivert.

05 · SmartLife-appen

SmartLife-appen og ringeklokken

Når ringeklokken er lagt til i alarmsystemet, kan du se og administrere den i SmartLife-appen.

Dette kan du gjøre i appen

- **Varsler** – få et varsel på telefonen når noen ringer på.
- **Endre innstillinger** – rediger enhetens navn, modus og type.
- **Automatiseringer og scener** – la kompatible enheter reagere når panelet for eksempel melder alarm, SOS eller at alarmen slås på eller av.
  Lag en scene i appen under **Scene** og deretter **Create Scene**.

Legg til ringeklokken via SmartLife-appen

1. Åpne alarmpanelets side og velg **Accessories**.
2. Trykk på **+** øverst til høyre.
3. Appen søker nå etter aktiverte enheter.
4. Trykk på ringeknappen for å aktivere enheten.
5. Når **Adding is successful** vises, er ringeklokken lagt til. Du finner den under **Detector**.
6. Trykk på ringeklokken i appen for å endre navn og sensormodus.

Legger du til ringeklokken på panelet, vises den automatisk i SmartLife-appen. Det fungerer også motsatt vei.

06 · Montering og plassering

Monter og plasser ringeklokken

- **Plassering** – sett knappen der besøkende når den, for eksempel ved inngangsdøren, bakdøren eller porten. Sjekk at signalet når panelet.
- **Montering med tape** – rengjør underlaget med egnet rengjøringssprit og la det tørke. Fest enheten med den medfølgende dobbeltsidige tapen.
- **Skruemontering** – for et mer permanent feste kan du også skru enheten fast i veggen.
- **Avstand** – plasser enheten innenfor radiorekkevidde. Innendørs er rekkevidden opptil omtrent 30 meter og påvirkes av bygningens konstruksjon.
- **Test** – trykk på knappen etter montering. Sjekk at panelet spiller ringelyden og at du får varsel i appen.

Merk at den dobbeltsidige tapen fester best på et rent underlag.