Qsmart · HILFE ZU IHREM PRODUKT

Türklingel

Bedienungsanleitung – DanGear®-Türklingel

- Für innen und außen
- 1 × LR29A-Batterie
- Funkverbindung über 433 MHz



Klingeltaste
Ding-Dong-Ton an der Alarmzentrale

App-Benachrichtigung
Über die Alarmanlage

Deutsche Bedienungsanleitung · Stand 22.11.2026

Lesen Sie auch die aktuelle Anleitung auf qsmart.dk

Wegweiser durch die Anleitung

Wählen Sie einen Abschnitt. Die Reihenfolge entspricht der Anleitung auf der Website.

01 · Allgemeines **4**
02 · Gerät an der Alarmzentrale hinzufügen **4**
03 · Bedienung **5**
04 · Meldermodus auswählen **5**
05 · SmartLife-App **6**
06 · Montage und Standortwahl **7**

Bevor Sie beginnen

Wichtig, bevor Sie beginnen

Wichtig für die korrekte Einrichtung

Lernen Sie die Türklingel am Bedienfeld an und testen Sie sie nach der Montage. Bei fehlerhafter Einrichtung kann der erwartete Gong oder die Mitteilung ausbleiben.

Haftungsausschluss

Als Käufer sind Sie dafür verantwortlich, die Türklingel gemäß Anleitung einzurichten, zu testen und zu verwenden. Für ausbleibende Alarme oder Störungen infolge fehlerhafter Einrichtung, unzureichender Tests oder Abweichungen von der Anleitung übernehmen wir keine Verantwortung.

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere DanGear®-Türklingel entschieden haben. Drückt jemand die Taste, sendet sie ein Funksignal an das Bedienfeld. Dieses gibt einen deutlichen Gong wieder und zeigt kurz eine Meldung an. Auch unterwegs können Sie eine Mitteilung in der SmartLife-App erhalten.

Die drahtlose Türklingel lässt sich mit dem Bedienfeld HEIMDALL PRO™ verbinden und mit der SmartLife-App verwenden.

Es gibt eine Standardausführung und eine kleinere Mini-Türklingel.

Unsere Modelle

- DanGear® Mini-Türklingel – Anleitung öffnen.
- DanGear®-Türklingel

01 · Allgemeines

Über die Türklingel

- **Klingelfunktion** – durch Drücken der Taste klingeln Sie an der Tür.
- **Gong** – das Bedienfeld gibt einen deutlichen Dingdong-Ton aus.
- **Funkverbindung** – Verbindung zum Bedienfeld über 433-MHz-Funk. Die Reichweite beträgt im Gebäude je nach Bauweise bis zu etwa 30 Meter.
- **SmartLife-App** – die Türklingel wird in der App angezeigt und kann in Automatisierungen auf Basis des Anlagenstatus eingebunden werden.
- **Batterie** – eine LR29A-Batterie. Die Laufzeit beträgt je nach Nutzung bis zu zwei Jahre.
- **Montage** – befestigen Sie das Gerät mit doppelseitigem Klebeband. Für Schrauben sind die Befestigungsstellen markiert.

02 · Gerät an der Alarmzentrale hinzufügen

Gerät an der Alarmzentrale hinzufügen

Hinweis Fügen Sie Melder und Zubehör möglichst direkt über die Alarmzentrale hinzu. Öffnen Sie anschließend **Accessories** in der SmartLife-App und geben Sie jedem Gerät einen Namen, beispielsweise nach seinem Standort.

Die Tastatur der Zentrale unterstützt die dänischen Buchstaben æ, ø und å nicht. Wenn Sie diese Zeichen in einem Namen verwenden möchten, geben Sie den Namen in der App ein.

Türklingel am Bedienfeld anlernen

1. Öffnen Sie auf der Alarmzentrale mit dänischer Menüführung **Indstillinger** → **Tilbehør**.
2. Tippen Sie in der linken Ecke auf **+**.
3. Tippen Sie auf dem Bildschirm auf **Start**.
4. Drücken Sie zum Aktivieren die Klingeltaste.
5. Sobald das Bedienfeld die Türklingel erkannt hat, erscheint sie auf dem Bildschirm.
6. Geben Sie dem Gerät einen Namen.

7. Wählen Sie den Sensormodus. Siehe **Sensormodus auswählen**.
8. Wählen Sie als Sensortyp Türklingel.
9. Tippen Sie auf **Enter**, um die Türklingel hinzuzufügen.

Die Türklingel erscheint unter **Sensorer (Sensoren)** auf dem Bedienfeld. Tippen Sie zum Bearbeiten auf den Stift links neben dem Gerät.

03 · Bedienung

Türklingel bedienen

Nach der Einrichtung übernehmen das Bedienfeld und die SmartLife-App den Gong und die Benachrichtigungen automatisch.

- **Automatische Funktion** – ein Tastendruck sendet ein Signal an das Bedienfeld, das den Gong wiedergibt. Über die SmartLife-App können Sie zusätzlich eine Nachricht auf dem Telefon erhalten.
- **Batteriewechsel** – öffnen Sie die Rückseite und ersetzen Sie die LR29A-Batterie bei Bedarf.
- **Anzeige am Bedienfeld** – der Gong ertönt, die Meldung „Der bliver ringet på“ (Es klingelt) erscheint und die runde Anzeige blinkt. Nach einigen Sekunden erlöschen Meldung und Anzeige.
- **Mitteilung der SmartLife-App** – wenn jemand klingelt, können Sie eine Nachricht auf dem Telefon erhalten.
- **Funktionstest** – drücken Sie die Taste und prüfen Sie sowohl den Gong als auch die Benachrichtigung.
- **Einstellungen** – verwalten Sie Mitteilungen unter **Setting** in der SmartLife-App und unter **Tilbehør (Zubehör)** am Bedienfeld.

04 · Meldermodus auswählen

Meldermodus auswählen

Jeder Melder erhält einen Zonenmodus. Er legt fest, wie die Alarmanlage reagiert, wenn der Melder auslöst.

- **Normal, ohne Verzögerung** – der Sensor ist sowohl bei vollständiger

Scharfschaltung als auch im Außenhautschutz aktiv.

- **24 Stunden** – der Sensor löst einen hörbaren Alarm aus, unabhängig davon, ob das System scharf oder unscharf geschaltet ist.
- **Verzögerung** – nach dem Auslösen des Sensors alarmiert die Zentrale erst nach der eingestellten Eingangsverzögerung. Diese Einstellung eignet sich etwa für den Türkontakt am Haupteingang.
- **Skalsikring (Außenhautschutz)** – der Sensor ist bei vollständiger Scharfschaltung aktiv. Im Außenhautschutz-Modus bleibt dieser Sensor aus.
- **24 Stunden, lautlos** – wie im 24-Stunden-Modus, aber mit Benachrichtigung ohne Ton.
- **Skalsikring (mit Verzögerung)** – wie der Außenhautschutz-Modus, zusätzlich mit der eingestellten Eingangsverzögerung.
- **Aus** → der Melder ist vollständig deaktiviert.

05 · SmartLife-App

SmartLife-App und Türklingel

Nach dem Anlernen an der Alarmanlage können Sie die Türklingel in der SmartLife-App anzeigen und verwalten.

Diese Funktionen bietet die App

- **Mitteilungen** – erhalten Sie eine Nachricht auf dem Telefon, wenn jemand klingelt.
- **Einstellungen bearbeiten** – ändern Sie Name, Modus und Gerätetyp.
- **Automatisierungen und Szenen** – lassen Sie kompatible Geräte auf Alarm, SOS oder das Scharf- und Unscharfschalten der Zentrale reagieren. Erstellen Sie in der App eine Szene unter **Scene** und anschließend **Create Scene**.

Türklingel über die SmartLife-App anlernen

1. Öffnen Sie die Geräteseite des Bedienfelds und wählen Sie **Accessories**.
2. Tippen Sie oben rechts auf **+**.
3. Die App sucht jetzt nach aktivierten Geräten.
4. Drücken Sie zum Aktivieren die Klingeltaste.

5. Sobald **Adding is successful** angezeigt wird, ist die Türklingel hinzugefügt. Sie erscheint unter **Detector**.
6. Tippen Sie in der App auf die Türklingel, um den Namen oder Sensormodus zu ändern.

Lernen Sie die Türklingel am Bedienfeld an, erscheint sie automatisch in der SmartLife-App. Dies funktioniert auch umgekehrt.

06 · Montage und Standortwahl

Türklingel montieren und platzieren

- **Standort** – montieren Sie die Taste gut erreichbar, etwa an der Haus- oder Hintertür oder am Tor. Prüfen Sie dort die Funkverbindung zum Bedienfeld.
- **Klebemontage** – reinigen Sie den Untergrund mit geeignetem Reinigungsalkohol und lassen Sie ihn trocknen. Befestigen Sie das Gerät mit dem beiliegenden doppelseitigen Klebeband.
- **Schraubmontage** – für dauerhaften Halt können Sie das Gerät alternativ an die Wand schrauben.
- **Abstand** – bringen Sie das Gerät in Funkreichweite an. Im Gebäude sind je nach Bauweise bis zu etwa 30 Meter möglich.
- **Test** – drücken Sie nach der Montage die Taste. Prüfen Sie, ob der Gong am Bedienfeld ertönt und die App eine Mitteilung anzeigt.

Hinweis – das beiliegende doppelseitige Klebeband haftet am besten auf einem sauberen Untergrund.