Qsmart · HILFE ZU IHREM PRODUKT

Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesser

Bedienungsanleitung – Smartes WLAN-Thermometer mit Feuchtesensor für Innenräume

- Für Innenräume
- 2 × AAA-Batterien
- WLAN 2,4 GHz



Temperatur
Messwerte in der SmartLife-App

Feuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit in der App

Deutsche Bedienungsanleitung · Stand 22.11.2026

Lesen Sie auch die aktuelle Anleitung auf qsmart.dk

Wegweiser durch die Anleitung

Wählen Sie einen Abschnitt. Die Reihenfolge entspricht der Anleitung auf der Website.

01 · Allgemeines **4**
02 · Verwendung **4**
03 · Gerät zur SmartLife-App hinzufügen **5**

Bevor Sie beginnen

Wichtig, bevor Sie beginnen

Wichtig für die korrekte Einrichtung

Fügen Sie den Sensor gemäß Anleitung zur SmartLife-App hinzu und testen Sie ihn anschließend. Bei einer fehlerhaften Einrichtung werden Messwerte möglicherweise nicht aktualisiert, Alarme ungenau ausgelöst oder Benachrichtigungen nicht zugestellt.

Haftungsausschluss

Wir übernehmen keine Verantwortung für Fehler, ausbleibende Meldungen oder Funktionsausfälle, die auf eine fehlerhafte Einrichtung, fehlende Tests oder Abweichungen von dieser Anleitung zurückzuführen sind. Der Käufer ist dafür verantwortlich, das Gerät vor der Inbetriebnahme korrekt zu installieren und zu testen sowie es gemäß der Anleitung zu verwenden.

Mit unserem WLAN-Thermo-Hygrometer für Innenräume sehen Sie Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu Hause in der SmartLife-App. Diagramme und Messverlauf zeigen die Entwicklung über die Zeit. Legen Sie eigene Grenzwerte fest, um bei einer Über- oder Unterschreitung benachrichtigt zu werden.

Der kleine Sensor kann auf einem Regal stehen oder mit dem mitgelieferten doppelseitigen Klebeband an der Wand befestigt werden. Er ist kabellos und batteriebetrieben.

In der SmartLife-App oder der Tuya-App sehen Sie Messwerte, Verlauf und Status. Der Sensor kann auch Automatisierungen auslösen, etwa einen Ventilator oder Luftentfeuchter über eine kompatible smarte Steckdose steuern.

01 · Allgemeines

Über das WLAN-Thermo-Hygrometer für Innenräume

- **Temperatur und Luftfeuchtigkeit** → der Sensor erfasst beide Werte und gibt Ihnen einen Überblick über das Raumklima.
- **Messwerte und Verlauf in der SmartLife-App** → sehen Sie aktuelle Werte und verfolgen Sie die Entwicklung anhand von Diagrammen und gespeicherten Messungen.
- **Grenzwerte und Benachrichtigungen** → legen Sie eigene Grenzen für Temperatur und Luftfeuchtigkeit fest. Wird es zu trocken, feucht, warm oder kalt, können Sie auch unterwegs eine Push-Mitteilung erhalten.
- **Automatisierungen** → schalten Sie beispielsweise einen Ventilator oder Luftentfeuchter über eine smarte Steckdose ein oder verwenden Sie die Messwerte zusammen mit einem smarten Heizkörperthermostat.
- **Kabelloser Batteriebetrieb** → mit 2 AAA-Batterien können Sie den Sensor im Innenraum ohne Stromkabel platzieren. Die Batterien sind separat erhältlich.
- **Montage** → stellen Sie den Sensor auf ein Regal, schrauben Sie ihn an die Wand oder verwenden Sie das beiliegende starke doppelseitige Klebeband.
- **Zurücksetzen und Einrichten** → mit der Reset-Taste können Sie den Sensor bei der Einrichtung oder Fehlersuche zurücksetzen.
- **Verwendung im Innenraum** → dieses Modell ist für Messungen in Innenräumen vorgesehen. Für Messungen im Freien wählen Sie unser Außenmodell.

02 · Verwendung

Das WLAN-Thermo-Hygrometer verwenden

Der Sensor misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit und sendet die Werte über WLAN an die SmartLife-App. Mit Internetverbindung können Sie das Raumklima auch von unterwegs prüfen.

Die SmartLife-App zeigt die aktuellen Messwerte. Im Verlauf und in den Diagrammen sehen Sie, wie sich Temperatur und Luftfeuchtigkeit von Tag zu Tag verändert haben.

Verlauf → in der SmartLife-App sehen Sie frühere Messungen und Änderungen des Raumklimas. **Test** → öffnen Sie den Sensor und prüfen Sie, ob Temperatur und

Luftfeuchtigkeit angezeigt werden. Bringen Sie ihn an einen Ort mit anderer Temperatur und beobachten Sie, ob sich die Werte bei der nächsten Übertragung ändern. **Einstellungen** → legen Sie Grenzwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie die gewünschten Benachrichtigungen fest. Sie können auch Szenen anhand der Messwerte einrichten.

03 · Gerät zur SmartLife-App hinzufügen

Gerät zur SmartLife-App hinzufügen

Verbinden Sie den Sensor mit der SmartLife-App, um Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu Hause und unterwegs am Smartphone abzulesen. Legen Sie Ihre Grenzwerte fest. Über- oder unterschreitet eine neue Messung diese Grenzen, können Sie eine Meldung erhalten, etwa wenn die Luft zu trocken wird oder die Feuchtigkeit ansteigt.

So fügen Sie das Thermo-Hygrometer zur SmartLife-App hinzu

- Prüfen Sie, ob Ihr Smartphone WLAN-Empfang hat.
- Schieben Sie die Halterung auf der Rückseite mit dem Daumen nach unten, bis sie sich löst. Legen Sie 2 AAA-Batterien in das Thermo-Hygrometer ein.
- Öffnen Sie die SmartLife-App, tippen Sie oben rechts auf **+** und wählen Sie **Add Device**.
- Halten Sie **RESET** etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu starten. Die Taste befindet sich entweder oben am Gerät oder unter der rückseitigen Halterung. Sitzt sie oben, halten Sie sie mit der mitgelieferten Pinzette gedrückt.
- Die Anzeige beginnt zu blinken.
- Das Thermo-Hygrometer erscheint automatisch in der App. Tippen Sie darauf, um es hinzuzufügen.
- Prüfen Sie das angezeigte WLAN und tippen Sie zur Bestätigung auf **Next**.
- Tippen Sie auf **Done**, um die Einrichtung abzuschließen.

Das Thermo-Hygrometer wurde hinzugefügt und erscheint jetzt auf der Startseite der SmartLife-App.