Qsmart · HJELP MED PRODUKTET DITT

Temperatur- og fuktighetsmåler

Bruksanvisning – Smart termometer og fuktighetssensor med WiFi til innendørs bruk

- Til innendørs bruk
- 2 × AAA-batterier
- Wifi 2,4 GHz



Temperatur
Målinger i SmartLife-appen

Fukt
Luftfuktighet i appen

Norsk bruksanvisning · Versjon 22.11.2026

Les også den oppdaterte veiledningen på qsmart.dk

Finn frem i veiledningen

Velg et avsnitt. Rekkefølgen er den samme som i veiledningen på nettstedet.

01 · Generelt **4**
02 · Bruk **4**
03 · Legg til enheten i SmartLife-appen **5**

Før du begynner

Viktig før du begynner

Viktig ved oppsett

Legg til sensoren i SmartLife-appen som beskrevet og test den etter oppsettet. Feil oppsett kan gjøre at målinger ikke oppdateres, at alarmer blir misvisende eller at varsler uteblir.

Ansvarsfraskrivelse

Vi påtar oss ikke ansvar for feil, manglende varsler eller funksjonssvikt som skyldes feil oppsett, manglende testing eller avvik fra denne bruksanvisningen. Kjøperen er ansvarlig for at enheten er riktig installert og testet før bruk, og at den brukes etter anvisningene.

Med vårt wifi-termometer og vår luftfuktighetssensor for innebruk kan du se temperaturen og luftfuktigheten hjemme i SmartLife-appen. Grafer og historikk viser hvordan verdiene endrer seg over tid. Velg egne grenser for å få et varsel når en måling er utenfor dem.

Den lille sensoren kan stå på en hylle eller festes til veggen med den medfølgende dobbeltsidige teipen. Den er trådløs og batteridrevet, så du slipper å trekke kabler.

I SmartLife-appen eller Tuya-appen kan du se målinger, historikk og status. Du kan også bruke sensoren i en automatisering og for eksempel styre en vifte eller avfukter via en kompatibel smartplugg.

01 · Generelt

Om wifi-termometeret og luftfuktighetssensoren for innebruk

- **Temperatur og luftfuktighet** → sensoren måler begge verdiene slik at du kan følge inneklimaet på ett sted.
- **Målinger og historikk i SmartLife-appen** → se aktuelle verdier og følg utviklingen i grafer og lagrede målinger.
- **Grenseverdier og varsler** → velg egne grenser for temperatur og luftfuktighet. Du kan få et pushvarsel dersom det blir for tørt, fuktig, varmt eller kaldt, også når du er borte.
- **Automatiseringer** → la for eksempel en smartplugg starte en vifte eller avfukter, eller bruk målingene sammen med en smart radiatortermostat.
- **Trådløs batteridrift** → sensoren bruker 2 AAA-batterier og kan plasseres inne uten strømkabel. Batterier kjøpes separat.
- **Montering** → sett sensoren på en hylle, skru den fast på veggen eller bruk den kraftige dobbeltsidige teipen som følger med.
- **Tilbakestilling og oppsett** → bruk tilbakestillingsknappen for å nullstille sensoren ved oppsett eller feilsøking.
- **Innebruk** → denne modellen er laget for måling innendørs. For målinger ute velger du vår utendørsmodell.

02 · Bruk

Slik bruker du wifi-termometeret og luftfuktighetssensoren

Sensoren måler temperatur og luftfuktighet og sender verdiene til SmartLife-appen via wifi. Med internett kan du følge inneklimaet også når du er borte.

SmartLife-appen viser de nyeste målingene. I historikken og grafene kan du se hvordan temperaturen og luftfuktigheten har endret seg fra dag til dag.

Historikk → se tidligere målinger og endringer i inneklimaet i SmartLife-appen. **Test** → åpne sensoren og kontroller at temperatur og luftfuktighet vises. Flytt den til et sted med en annen temperatur og se om verdiene endrer seg ved neste måling. **Innstillinger** → velg grenser for temperatur og luftfuktighet og angi når du vil få varsler. Du kan også lage scener som reagerer på målingene.

03 · Legg til enheten i SmartLife-appen

Legg til enheten i SmartLife-appen

Koble sensoren til SmartLife-appen for å lese av temperatur og luftfuktighet på mobilen både hjemme og borte. Still inn egne grenseverdier. Går en ny måling over eller under disse grensene, kan du få varsel, for eksempel når luften blir for tørr eller fuktigheten stiger.

Slik legger du til termometeret og luftfuktighetsmåleren i SmartLife-appen

- Sjekk at mobilen har wifidekning.
- Skyv festet på baksiden ned med tommelen til det klikker løs. Sett inn 2 AAA-batterier i termometeret og luftfuktighetsmåleren.
- Åpne SmartLife-appen, trykk på **+** øverst til høyre og velg **Add Device**.
- Hold **RESET** inne i omtrent 5 sekunder for å starte sammenkoblingen. Knappen sitter enten på toppen av enheten eller under festet på baksiden. Sitter den på toppen, bruker du den medfølgende pinsetten til å holde den inne.
- Lyset begynner å blinke.
- Termometeret og luftfuktighetsmåleren vises automatisk i appen. Trykk på enheten for å legge den til.
- Kontroller wifinettverket som vises, og trykk på **Next** for å bekrefte.
- Trykk på **Done** for å fullføre oppsettet.

Termometeret og luftfuktighetsmåleren er nå lagt til og vises på startsiden i SmartLife-appen.