Qsmart · HJÄLP MED DIN PRODUKT

Temperatur- och luftfuktighetsmätare

Bruksanvisning – Smart termometer och fuktsensor med WiFi för inomhusbruk

- För inomhusbruk
- 2 × AAA-batterier
- Wifi 2,4 GHz



Temperatur
Mätvärden i SmartLife-appen

Fukt
Luftfuktighet i appen

Svensk bruksanvisning · Version 22.11.2026

Läs även den uppdaterade guiden på qsmart.dk

Hitta i guiden

Välj ett avsnitt. Ordningen är densamma som i guiden på webbplatsen.

01 · Allmänt **4**
02 · Användning **4**
03 · Lägg till enheten i SmartLife-appen **5**

Innan du börjar

Viktigt innan du börjar

Viktigt vid installationen

Lägg till sensorn i SmartLife-appen enligt instruktionerna och testa den efteråt. En felaktig installation kan göra att mätvärden inte uppdateras, att larm blir missvisande eller att aviseringar uteblir.

Ansvarsfriskrivning

Vi ansvarar inte för fel, uteblivna aviseringar eller funktionsfel som beror på felaktig installation, uteblivna tester eller avvikelser från denna bruksanvisning. Köparen ansvarar för att enheten har installerats och testats korrekt innan den tas i bruk och att den används enligt anvisningarna.

Med vår wifi-termometer och luftfuktighetssensor för inomhusbruk kan du se temperaturen och luftfuktigheten hemma i SmartLife-appen. Diagram och historik visar hur värdena förändras över tid. Välj egna gränsvärden så får du en avisering om en mätning ligger utanför dem.

Den lilla sensorn kan stå på en hylla eller monteras på väggen med den medföljande dubbelhäftande tejpen. Den är trådlös och batteridriven, så du slipper dra kablar.

I SmartLife-appen eller Tuya-appen kan du se mätvärden, historik och status. Du kan också använda sensorn i en automatisering och till exempel styra en fläkt eller avfuktare via ett kompatibelt smart uttag.

01 · Allmänt

Om wifi-termometern och luftfuktighetssensorn för inomhusbruk

- **Temperatur och luftfuktighet** → sensorn mäter båda värdena så att du kan följa inomhusklimatet på ett ställe.
- **Mätningar och historik i SmartLife-appen** → se aktuella värden och följ utvecklingen med diagram och sparade mätningar.
- **Gränsvärden och aviseringar** → välj egna gränser för temperatur och luftfuktighet. Du kan få en pushavisering om det blir för torrt, fuktigt, varmt eller kallt, även när du är borta.
- **Automatiseringar** → låt till exempel ett smart uttag starta en fläkt eller avfuktare, eller använd mätvärdena tillsammans med en smart radiatortermostat.
- **Trådlös batteridrift** → sensorn drivs av 2 AAA-batterier och kan placeras inomhus utan strömkabel. Batterier säljs separat.
- **Montering** → ställ sensorn på en hylla, skruva fast den på väggen eller använd den medföljande kraftiga dubbelhäftande tejpen.
- **Återställning och installation** → med återställningsknappen kan du nollställa sensorn vid installation eller felsökning.
- **Inomhusbruk** → modellen är avsedd för mätning inomhus. För mätning ute väljer du vår utomhusmodell.

02 · Användning

Så använder du wifi-termometern och luftfuktighetssensorn

Sensorn mäter temperatur och luftfuktighet och skickar värdena till SmartLife-appen via wifi. Med internetanslutning kan du se hur inomhusklimatet är även när du är borta.

SmartLife-appen visar de senaste mätvärdena. I historiken och diagrammen kan du se hur temperaturen och luftfuktigheten har förändrats dag för dag.

Historik → se tidigare mätningar och förändringar i inomhusklimatet i SmartLife-appen.
Test → öppna sensorn och kontrollera att temperatur och luftfuktighet visas. Flytta den till en plats med en annan temperatur och se om värdena ändras vid nästa mätning.
Inställningar → välj gränsvärden för temperatur och luftfuktighet och ange när du vill få aviseringar. Du kan också skapa scener som reagerar på mätvärdena.

03 · Lägg till enheten i SmartLife-appen

Lägg till enheten i SmartLife-appen

Anslut sensorn till SmartLife-appen för att kunna läsa av temperatur och luftfuktighet på mobilen, både hemma och på språng. Ställ in egna gränsvärden. Om en ny mätning ligger över eller under dem kan du få en avisering, till exempel när luften blir för torr eller fukten stiger.

Så lägger du till termometern och luftfuktighetsmätaren i SmartLife-appen

- Kontrollera att mobilen har wifitäckning.
- Skjut fästet på baksidan nedåt med tummen tills det klickar loss. Sätt i 2 AAA-batterier i termometern och luftfuktighetsmätaren.
- Öppna SmartLife-appen, tryck på **+** uppe till höger och välj **Add Device**.
- Håll **RESET** intryckt i cirka 5 sekunder för att starta parkopplingen. Knappen sitter antingen upptill på enheten eller under det bakre fästet. Sitter den upptill använder du den medföljande pincetten för att hålla den intryckt.
- Lampan börjar blinka.
- Termometern och luftfuktighetsmätaren visas automatiskt i appen. Tryck på den för att lägga till den.
- Kontrollera wifinätet som visas och tryck på **Next** för att bekräfta.
- Tryck på **Done** för att slutföra installationen.

Termometern och luftfuktighetsmätaren har nu lagts till och visas på startsidan i SmartLife-appen.