Qsmart · HILFE ZU IHREM PRODUKT

Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesser

Bedienungsanleitung – Smartes WLAN-Thermometer mit Feuchtesensor für den Außenbereich

- Für innen und außen
- 2 × AAA-Batterien
- WLAN 2,4 GHz



Temperatur
Messwerte in der SmartLife-App

Feuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit in der App

Deutsche Bedienungsanleitung · Stand 22.11.2026

Lesen Sie auch die aktuelle Anleitung auf qsmart.dk

Wegweiser durch die Anleitung

Wählen Sie einen Abschnitt. Die Reihenfolge entspricht der Anleitung auf der Website.

01 · Allgemeines **4**
02 · Verwendung **4**
03 · Gerät zur SmartLife-App hinzufügen **5**

Bevor Sie beginnen

Wichtig, bevor Sie beginnen

Wichtig für die korrekte Einrichtung

Fügen Sie den Sensor gemäß Anleitung zur SmartLife-App hinzu und testen Sie ihn anschließend. Bei einer fehlerhaften Einrichtung werden Messwerte möglicherweise nicht aktualisiert, Alarme ungenau ausgelöst oder Benachrichtigungen nicht zugestellt.

Haftungsausschluss

Wir übernehmen keine Verantwortung für Fehler, ausbleibende Meldungen oder Funktionsausfälle, die auf eine fehlerhafte Einrichtung, fehlende Tests oder Abweichungen von dieser Anleitung zurückzuführen sind. Der Käufer ist dafür verantwortlich, das Gerät vor der Inbetriebnahme korrekt zu installieren und zu testen sowie es gemäß der Anleitung zu verwenden.

Mit unserem WLAN-Thermo-Hygrometer für den Außenbereich behalten Sie die Bedingungen am Aufstellort im Blick. In der SmartLife-App sehen Sie aktuelle Messungen, Diagramme und den Verlauf. Legen Sie eigene Grenzwerte fest, wenn Sie bei zu hoher oder zu niedriger Temperatur oder Luftfeuchtigkeit benachrichtigt werden möchten.

Der kabellose Sensor ist für den Außenbereich ausgelegt und hat die Schutzart IP65. Er wird mit 2 AAA-Batterien betrieben und braucht kein Stromkabel.

In der SmartLife-App sehen Sie Messwerte, Verlauf und Gerätestatus. Die Messungen lassen sich auch für Smart-Home-Automatisierungen verwenden.

01 · Allgemeines

Über das WLAN-Thermo-Hygrometer für den Außenbereich

- **Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Freien** → der Messbereich liegt bei −15 bis 60 °C und 10 bis 90 % Luftfeuchtigkeit. Beobachten Sie beispielsweise das Klima auf der Terrasse, im Schuppen, Gewächshaus oder Carport.
- **Wetterschutz nach IP65** → das Gehäuse verträgt Staub, Regen und Spritzwasser. Für stabile Bedingungen montieren Sie den Sensor etwa an einer Wand, an einem Zaun oder unter einem Dachüberstand.
- **Aktuelle Werte und Verlauf in der SmartLife-App** → lesen Sie die Messungen ab und verfolgen Sie die Entwicklung in den Diagrammen.
- **Grenzwerte und Benachrichtigungen** → legen Sie eigene Grenzen für Temperatur und Luftfeuchtigkeit fest. Bei über- oder unterschrittenen Werten können Sie auch unterwegs Push-Mitteilungen erhalten.
- **2,4-GHz-WLAN** → verbinden Sie den Sensor mit dem drahtlosen Netzwerk, um die Werte aus der Ferne abzulesen.
- **Automatisierungen in der SmartLife-App** → richten Sie Szenen ein, die bei hoher Luftfeuchtigkeit über eine smarte Steckdose den Entfeuchter oder die Lüftung starten, bei niedriger Temperatur die Heizung einschalten oder vor Frost im Schuppen oder Gewächshaus warnen.
- **Sprachsteuerung** → fragen Sie Google Assistant oder Amazon Alexa nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
- **Kabelloser Betrieb** → mit 2 AAA-Batterien benötigt der Sensor kein Kabel.
- **Zurücksetzen und Einrichten** → verwenden Sie die Reset-Taste zum Koppeln oder wenn Sie den Sensor erneut einrichten müssen.

02 · Verwendung

Das WLAN-Thermo-Hygrometer verwenden

Der Sensor sendet Temperatur und Luftfeuchtigkeit über WLAN an die SmartLife-App. Dort sehen Sie die letzten Messungen vom Montageort.

Die SmartLife-App zeigt die aktuellen Messwerte. Im Verlauf und in den Diagrammen sehen Sie, wie sich Temperatur und Luftfeuchtigkeit von Tag zu Tag verändert haben.

Verlauf → sehen Sie, wie sich Temperatur und Luftfeuchtigkeit am Standort verändert haben. **Test** → öffnen Sie den Sensor in der SmartLife-App und prüfen Sie, ob beide Werte angezeigt werden. Bringen Sie ihn an einen Ort mit anderer Temperatur und prüfen Sie den Wert bei der nächsten Messung. **Einstellungen** → in den Geräteeinstellungen wählen Sie die Grenzwerte und die gewünschten Meldungen. Sie können außerdem Szenen anhand der Messwerte einrichten.

03 · Gerät zur SmartLife-App hinzufügen

Gerät zur SmartLife-App hinzufügen

Verbinden Sie den Sensor mit der SmartLife-App, um die Werte zu Hause und unterwegs auf dem Smartphone abzulesen. Legen Sie eigene Grenzwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit fest. Liegt eine neue Messung außerhalb des eingestellten Bereichs, können Sie benachrichtigt werden, etwa wenn die Luft zu trocken wird oder die Feuchtigkeit steigt.

So fügen Sie das Außen-Thermo-Hygrometer zur SmartLife-App hinzu

- Prüfen Sie, ob Ihr Smartphone WLAN-Empfang hat.
- Lösen Sie die rückseitige Halterung an der Kerbe oben am Thermometer und legen Sie 2 AAA-Batterien ein. Falls die Halterung festsitzt, können Sie sie vorsichtig mit einem kleinen, schmalen Werkzeug lösen.
- Öffnen Sie die SmartLife-App, tippen Sie oben rechts auf **+** und wählen Sie **Add Device**.
- Halten Sie **RESET** etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu starten. Die Taste befindet sich unter der rückseitigen Halterung bei den Batterien.
- Die Anzeige beginnt zu blinken.
- Das Thermo-Hygrometer erscheint automatisch in der App. Tippen Sie darauf, um es hinzuzufügen.
- Prüfen Sie das angezeigte WLAN und tippen Sie zur Bestätigung auf **Next**.
- Tippen Sie auf **Done**, um die Einrichtung abzuschließen.

Das Außen-Thermo-Hygrometer wurde hinzugefügt und erscheint jetzt auf der Startseite der SmartLife-App.