Qsmart · HJELP MED PRODUKTET DITT

Temperatur- og fuktighetsmåler

# Bruksanvisning – Smart termometer og fuktighetssensor med WiFi til utendørs bruk

- Innendørs og utendørs
- 2 × AAA-batterier
- Wifi 2,4 GHz



**Temperatur**
Målinger i SmartLife-appen

**Fukt**
Luftfuktighet i appen

Norsk bruksanvisning · Versjon 22.11.2026

Les også den oppdaterte veiledningen på qsmart.dk

# Finn frem i veiledningen

Velg et avsnitt. Rekkefølgen er den samme som i veiledningen på nettstedet.

**01 · Generelt** ..... **4**
**02 · Bruk** ..... **4**
**03 · Legg til enheten i SmartLife-appen** ..... **5**

# Før du begynner

## Viktig før du begynner

**Viktig ved oppsett**

**Legg til sensoren i SmartLife-appen som beskrevet og test den etter oppsettet. Feil oppsett kan gjøre at målinger ikke oppdateres, at alarmer blir misvisende eller at varsler uteblir.**

**Ansvarsfraskrivelse**

**Vi påtar oss ikke ansvar for feil, manglende varsler eller funksjonssvikt som skyldes feil oppsett, manglende testing eller avvik fra denne bruksanvisningen. Kjøperen er ansvarlig for at enheten er riktig installert og testet før bruk, og at den brukes etter anvisningene.**

**Med vår værbestandige temperatur- og luftfuktighetssensor med wifi kan du følge med på forholdene der sensoren står ute.** I SmartLife-appen ser du de siste målingene, grafer og historikk. Velg egne grenser hvis du vil ha varsel når temperatur eller luftfuktighet går utenfor dem.

Den trådløse sensoren er laget for utendørs bruk og har kapslingsgrad IP65. Den drives av 2 AAA-batterier, så du trenger ingen strømkabel.

I SmartLife-appen ser du målinger, historikk og sensorstatus. Målingene kan også brukes til automatiseringer i smarthjemmet.

# 01 · Generelt

## Om wifi-termometeret og luftfuktighetssensoren for utebruk

- **Temperatur og luftfuktighet utendørs** → måler fra −15 til 60 °C og fra 10 til 90 % luftfuktighet. Følg klimaet på terrassen, i boden, i drivhuset eller ved carporten.
- **Værbeskyttelse med IP65** → huset tåler støv, regn og vannsprut. Monter gjerne sensoren på en vegg eller et gjerde, eller under et takutstikk der forholdene er stabile.
- **Aktuelle verdier og historikk i SmartLife-appen** → les av målingene og følg utviklingen i grafene.
- **Grenseverdier og varsler** → velg egne grenser for temperatur og luftfuktighet. Du kan få pushvarsler også når du er borte hvis verdiene blir for høye eller lave.
- **Wifi på 2,4 GHz** → koble sensoren til det trådløse nettverket ditt for å lese av målingene på avstand.
- **Automatiseringer i SmartLife-appen** → lag scener som slår på en avfukter eller vifte via en smartplugg ved høy luftfuktighet, starter oppvarming når temperaturen synker, eller varsler om frostfare i boden eller drivhuset.
- **Talestyring** → spør Google Assistant eller Amazon Alexa om temperatur og luftfuktighet.
- **Trådløs drift** → sensoren bruker 2 AAA-batterier og trenger ingen kabel.
- **Tilbakestilling og oppsett** → bruk tilbakestillingsknappen ved sammenkobling eller hvis du trenger å sette opp sensoren på nytt.

# 02 · Bruk

## Slik bruker du wifi-termometeret og luftfuktighetssensoren

Sensoren sender temperatur og luftfuktighet via wifi til SmartLife-appen. Der ser du de nyeste målingene fra stedet der den er montert.

SmartLife-appen viser de nyeste målingene. I historikken og grafene kan du se hvordan temperaturen og luftfuktigheten har endret seg fra dag til dag.

**Historikk** → se hvordan temperatur og luftfuktighet på stedet har endret seg over tid.
**Test** → åpne sensoren i SmartLife-appen og sjekk at begge verdiene vises. Flytt den til et sted med en annen temperatur og se om verdien endrer seg ved neste måling.
**Innstillinger** → under enhetsinnstillingene velger du grenser og når du ønsker varsler. Du

kan også lage scener som utløses av målingene.

# 03 · Legg til enheten i SmartLife-appen

## Legg til enheten i SmartLife-appen

Koble sensoren til SmartLife-appen for å kunne lese av målingene på mobilen hjemme og borte. Velg egne grenser for temperatur og luftfuktighet. Du kan få varsel dersom en ny måling går over eller under grensen, for eksempel hvis luften blir for tørr eller fuktigheten øker.

**Slik legger du til utetermometeret og luftfuktighetsmåleren i SmartLife-appen**

- Sjekk at mobilen har wifidekning.
- Løsne festet på baksiden ved hakket øverst på termometeret og sett inn 2 AAA-batterier. Sitter festet hardt, kan du løsne det forsiktig med et lite, smalt verktøy.
- Åpne SmartLife-appen, trykk på **+** øverst til høyre og velg **Add Device**.
- Hold **RESET** inne i omtrent 5 sekunder for å starte sammenkoblingen. Knappen sitter under festet på baksiden ved batteriene.
- Lyset begynner å blinke.
- Termometeret og luftfuktighetsmåleren vises automatisk i appen. Trykk på enheten for å legge den til.
- Kontroller wifinettverket som vises, og trykk på **Next** for å bekrefte.
- Trykk på **Done** for å fullføre oppsettet.

Utetermometeret og luftfuktighetsmåleren er nå lagt til og vises på startsiden i SmartLife-appen.