Qsmart · HJÄLP MED DIN PRODUKT

Temperatur- och luftfuktighetsmätare

Bruksanvisning – Smart termometer och fuktsensor med WiFi för utomhusbruk

- Inomhus och utomhus
- 2 × AAA-batterier
- Wifi 2,4 GHz



Temperatur
Mätvärden i SmartLife-appen

Fukt
Luftfuktighet i appen

Svensk bruksanvisning · Version 22.11.2026

Läs även den uppdaterade guiden på qsmart.dk

Hitta i guiden

Välj ett avsnitt. Ordningen är densamma som i guiden på webbplatsen.

01 · Allmänt **4**
02 · Användning **4**
03 · Lägg till enheten i SmartLife-appen **5**

Innan du börjar

Viktigt innan du börjar

Viktigt vid installationen

Lägg till sensorn i SmartLife-appen enligt instruktionerna och testa den efteråt. En felaktig installation kan göra att mätvärden inte uppdateras, att larm blir missvisande eller att aviseringar uteblir.

Ansvarsfriskrivning

Vi ansvarar inte för fel, uteblivna aviseringar eller funktionsfel som beror på felaktig installation, uteblivna tester eller avvikelser från denna bruksanvisning. Köparen ansvarar för att enheten har installerats och testats korrekt innan den tas i bruk och att den används enligt anvisningarna.

Med vår wifi-termometer och luftfuktighetssensor för utomhusbruk kan du följa vädret där sensorn sitter. I SmartLife-appen ser du de senaste mätningarna, diagram och historik. Välj egna gränsvärden om du vill få en avisering när temperaturen eller luftfuktigheten går utanför dem.

Den trådlösa sensorn är byggd för utomhusbruk och har kapslingsklass IP65. Den drivs av 2 AAA-batterier, så du behöver ingen strömkabel.

I SmartLife-appen kan du se mätningar, historik och sensorstatus. Mätvärdena kan också användas för automatiseringar i det smarta hemmet.

01 · Allmänt

Om wifi-termometern och luftfuktighetssensorn för utomhusbruk

- **Temperatur och luftfuktighet utomhus** → mäter från −15 till 60 °C och från 10 till 90 % luftfuktighet. Följ klimatet på terrassen, i förrådet, i växthuset eller vid carporten.
- **Väderskydd med IP65** → höljet tål damm, regn och vattenstänk. Montera helst sensorn på en vägg, ett staket eller under takutsprånget, där förhållandena är stabila.
- **Aktuella värden och historik i SmartLife-appen** → läs av mätningarna och följ utvecklingen i diagrammen.
- **Gränsvärden och aviseringar** → välj egna gränser för temperatur och luftfuktighet. Du kan få pushaviseringar även när du är borta om värdena blir för höga eller låga.
- **Wifi på 2,4 GHz** → anslut sensorn till ditt trådlösa nätverk för att läsa av den på håll.
- **Automatiseringar i SmartLife-appen** → skapa scener som startar en avfuktare eller fläkt via ett smart uttag vid hög luftfuktighet, slår på värmen när temperaturen faller eller varnar för frostrisk i förrådet eller växthuset.
- **Röststyrning** → fråga Google Assistant eller Amazon Alexa om temperatur och luftfuktighet.
- **Trådlös drift** → sensorn använder 2 AAA-batterier och behöver ingen kabel.
- **Återställning och installation** → använd återställningsknappen vid parkoppling eller om du behöver ställa in sensorn på nytt.

02 · Användning

Så använder du wifi-termometern och luftfuktighetssensorn

Sensorn skickar temperatur och luftfuktighet via wifi till SmartLife-appen. Där ser du de senaste mätvärdena från platsen där den är monterad.

SmartLife-appen visar de senaste mätvärdena. I historiken och diagrammen kan du se hur temperaturen och luftfuktigheten har förändrats dag för dag.

Historik → se hur temperatur och luftfuktighet på platsen har ändrats över tid. **Test** → öppna sensorn i SmartLife-appen och kontrollera att båda värdena visas. Flytta den till en plats med en annan temperatur och se om värdet ändras vid nästa mätning. **Inställningar** → under enhetens inställningar väljer du gränsvärden och när du vill få aviseringar. Du kan också skapa scener som utlöses av mätvärdena.

03 · Lägg till enheten i SmartLife-appen

Lägg till enheten i SmartLife-appen

Anslut sensorn till SmartLife-appen för att kunna läsa av den på mobilen både hemma och på språng. Välj egna gränser för temperatur och luftfuktighet. Du kan få en avisering om en ny mätning överskrider en gräns eller ligger under den, till exempel om luften blir för torr eller fukten stiger.

Så lägger du till utomhustermometern och luftfuktighetsmätaren i SmartLife-appen

- Kontrollera att mobilen har wifitäckning.
- Öppna det bakre fästet vid skåran upptill på termometern och sätt i 2 AAA-batterier. Om fästet sitter hårt kan du lossa det försiktigt med ett litet, smalt verktyg.
- Öppna SmartLife-appen, tryck på **+** uppe till höger och välj **Add Device**.
- Håll **RESET** intryckt i cirka 5 sekunder för att starta parkopplingen. Knappen sitter under det bakre fästet, intill batterierna.
- Lampan börjar blinka.
- Termometern och luftfuktighetsmätaren visas automatiskt i appen. Tryck på den för att lägga till den.
- Kontrollera wifinätet som visas och tryck på **Next** för att bekräfta.
- Tryck på **Done** för att slutföra installationen.

Utomhustermometern och luftfuktighetsmätaren har nu lagts till och visas på startsidan i SmartLife-appen.