Qsmart · HJÄLP MED DIN PRODUKT

Smart uttag

Bruksanvisning – 16 A-/20 A-uttag med energimätare, 3 500 W/4 400 W

- Direkt i vägguttaget
- Wifi 2,4 GHz
- Energimätning i appen



16 / 20 A
Beroende på modell

3 500 / 4 400 W
Maxbelastning beroende på modell

Svensk bruksanvisning · Version 22.11.2026

Läs även den uppdaterade guiden på qsmart.dk

Hitta i guiden

Välj ett avsnitt. Ordningen är densamma som i guiden på webbplatsen.

01 · Lägg till enheten i SmartLife-appen **4**
02 · Allmänt **4**
03 · Användning **5**
04 · Namnge uttaget 5
05 · Slå på och av uttaget 6
06 · Ställ in schema 7
07 · Energimätning 8
08 · Historik för på och av 8

Innan du börjar

Viktigt innan du börjar

Tillåten belastning. Använd alltid den lägsta tillåtna gränsen för apparaten, mellanpluggen, vägguttaget och installationen. Undvik mellanpluggar för långvarig hög belastning, till exempel elradiatorer och varmvattenberedare. Använd tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin när någon är hemma och vaken.

Viktigt vid installationen

Lägg till uttaget i SmartLife-appen och prova efter installationen att det går att tända och släcka, att mätvärdena uppdateras och att valda scheman och aviseringar fungerar. Om det går offline eller en rutin uteblir, kontrollera anslutning och inställningar.

Ansvarsfriskrivning

Vi ansvarar inte för fel, uteblivna funktioner, uteblivna aviseringar eller driftproblem som beror på felaktig inställning, uteblivna tester, felaktig belastning eller användning eller avvikelser från denna bruksanvisning. Som köpare ansvarar du för att enheten installeras korrekt och testas före användning och sedan används enligt anvisningarna.

Den här vägledningen gäller vårt smarta 16 A-uttag med energimätning, högst 3 500 W, och 20 A-modellen, högst 4 400 W. Med SmartLife-appen kan du tända en lämplig lampa från mobilen, planera när den ska släckas och följa energiförbrukningen. Vid fjärrstyrning behöver både uttaget och mobilen vara uppkopplade.

Energimätaren visar hur förbrukningen utvecklas över tid. Följ värdena i appen för att upptäcka hög standbyförbrukning eller se vad som händer när du kortar drifttiden.

01 · Lägg till enheten i SmartLife-appen

Lägg till enheten i SmartLife-appen

Anslut smartuttaget till SmartLife-appen för att slå på och av strömmen från mobilen, både hemma och när du är borta. Den inbyggda energimätaren visar förbrukningen för det som är anslutet. På så sätt kan du följa vilka av dina apparater som drar mest.

Du kan också ställa in scheman, timrar och automatiseringar för en lampa eller annan apparat som tål automatisk styrning. Tillsammans med andra kompatibla enheter i SmartLife-appen kan uttaget reagera på exempelvis tid på dygnet eller en händelse i en scen.

Så lägger du till smartuttaget i SmartLife-appen

- Kontrollera att mobilen har wifitäckning.
- Öppna SmartLife-appen, tryck på **+** uppe till höger och välj **Add Device**.
- Sätt smartuttaget i ett vägguttag.
- När smartuttaget blinkar och visas i appen trycker du på det för att börja lägga till det.
- Kontrollera wifinätet som visas och tryck på **Next** för att bekräfta.
- Tryck på **Done** för att slutföra installationen.

Smartuttaget har nu lagts till och visas på startsidan i SmartLife-appen.

02 · Allmänt

Om wifi-uttagen med energimätning

Modellskillnad. 16 A-modellens övre gräns är 3 500 W. För 20 A-modellen gäller högst 4 400 W. Appfunktionerna är likartade. Installationen kan ha en lägre belastningsgräns.

- **Tänd och släck.** Styr till exempel en lämplig läslampa från SmartLife-appen. För fjärrstyrning behöver apparaten vara avsedd för den valda användningen.
- **SmartLife-appen.** Se om uttaget är på eller av och följ energiförbrukningen över tid i historik och diagram.
- **Energimätare.** Följ förbrukningen för att upptäcka apparater som drar oväntat mycket i drift eller standby.
- **Scheman och timer.** Ställ in fasta tider, nedräkning eller rutiner för en lämplig

apparat.

- **Röststyrning.** När uttaget har kopplats till Google Home/Google Assistant eller Amazon Alexa kan du slå på och av med rösten.
- **Automatiseringar.** Skapa en scen i SmartLife-appen med kompatibla enheter. Tänd exempelvis en lampa vid solnedgången eller släck belysningen vid läggdags. Välj bara apparater som lämpar sig för automatisk styrning.
- **Wifi.** Uttaget ansluts till 2,4 GHz-wifi och styrs i SmartLife-appen. Det stöder inte 5 GHz.
- **Knapp för ström och återställning.** Använd knappen för att slå på eller av uttaget. Den används också vid återställning inför parkoppling eller felsökning.
- **Inomhusbruk.** Använd uttaget i torra inomhusmiljöer.

03 · Användning

Användning av wifi-uttag med energimätare

Sätt mellanpluggen i ett lämpligt vägguttag och anslut till exempel en läslampa som tänds när den får ström. Koppla pluggen till ditt wifi. Därefter kan du styra den i SmartLife-appen hemma eller på annan plats när både mobilen och uttaget är uppkopplade.

SmartLife-appen visar om uttaget är på eller av och hur mycket el den anslutna apparaten använder. Följ värdena för att upptäcka standbyförbrukning och oväntat hög användning.

- **Energihistorik.** I SmartLife-appen kan du jämföra tidigare förbrukning och följa förändringar över tid.
- **Prova uttaget.** Tänd och släck en lämplig lampa i appen och se att den reagerar. Låt lampan vara på och kontrollera att mätvärdena uppdateras och är rimliga. Vid mycket låg effekt kan visningen vara låg eller variera.
- **Inställningar.** Öppna enheten i SmartLife-appen och välj schema, timer eller automatisering. Du kan exempelvis släcka efter ett visst antal minuter, tända en lampa vid solnedgången eller kombinera den med en annan kompatibel enhet.

Användning

04 · Namnge uttaget

Namnge uttaget i SmartLife-appen

Ge gärna smartuttaget ett tydligt namn när du har lagt till det i SmartLife-appen. Det gör det lättare att hitta rätt om du har flera.

Så namnger du smartuttaget

- Öppna SmartLife-appen.
- Leta upp enheten på startsidan, oftast under namnet T34-Smart plug, och tryck på den.
- Tryck på de tre punkterna uppe till höger och sedan på den lilla pennan bredvid namnet.
- Tryck på **Name**, skriv det namn du vill ha, till exempel ”Smartuttag kontor”, och tryck på **Confirm**.

Namnet har nu ändrats.

Användning

05 · Slå på och av uttaget

Slå på och av uttaget i SmartLife-appen

Du kan snabbt slå på eller av uttaget i SmartLife-appen.

Det finns två sätt att slå på och av i appen.

Metod 1. Styr direkt från startsidan.

- Leta upp uttaget på startsidan.
- Stanna på startsidan och tryck på **Switch 1** vid uttaget.
- Uttaget växlar läge (**ON/OFF**). Varje gång hörs ett **klick** från reläet.

Metod 2. Styr från uttagets enhetssida.

- Tryck på uttaget på startsidan för att öppna det.
- Tryck på den stora på/av-knappen på enhetssidan för att slå på eller av uttaget.
- Knappen växlar mellan **ON/OFF** och du hör ett **klick** från uttaget varje gång.

Användning

06 · Ställ in schema

Ställ in scheman i SmartLife-appen

I SmartLife-appen kan du bestämma när uttaget ska slås på och av. Låt till exempel en lämplig lampa tändas klockan 08.00 och släckas klockan 22.00.

Så här lägger du in ett schema.

- Öppna SmartLife-appen.
- På startsidan väljer du uttaget som apparaten är ansluten till.
- Tryck på **Timer** längst ned. Under **Timer** (Schedule) finns alternativ för scheman, tidsintervall och nedräkning.
- **Countdown – växla läge efter en nedräkning.** Ange timmar och minuter och tryck på den gröna pilen längst ned. Uttaget slås på eller av när tiden har gått ut. Tryck på papperskorgen för att stoppa och ta bort nedräkningen.
- **Schedule – fasta tider på valda veckodagar.** Tryck på **Add Schedule**. Välj klockslag och dagar från söndag till lördag. Vid **Switch 1** väljer du ON för att slå på eller OFF för att slå av.
- **Circulate – upprepa på och av under ett tidsfönster.** Tryck på **Add Circulate** och välj starttid (**Start Time**), sluttid (**End Time**) och veckodagar. Ställ in tiden i påslaget läge vid **Open time** i timmar och minuter och tryck på **Confirm**. Ange sedan tiden i avstängt läge vid **Close time** och tryck på **Confirm**. Spara med **Save** uppe till höger.
- **Random – slumpmässig växling av en lampa.** Tryck på **Add Random**. Välj starttid (**Start Time**), sluttid (**End Time**) och veckodagar. Spara med **Save** uppe till höger.
- **Inching – automatisk avstängning efter en bestämd tid.** Välj minuter och sekunder och slå på reglaget. Uttaget stängs till exempel av efter 10 minuter. Tryck på reglaget igen för att stänga av funktionen. Grått betyder av, grönt betyder på.
- **Astronomical – soluppgång eller solnedgång.** Tryck på **Sunrise/Sunset**. Välj händelsen och eventuell förskjutning före eller efter samt vilka veckodagar den ska gälla. Vid **Switch 1** väljer du ON eller OFF. Tryck på **Save** uppe till höger. Reglaget vid händelsen är grått när schemat är av och grönt när det är på. **Platsåtkomst.** SmartLife-appen kan använda din plats för att beräkna de lokala tiderna. Du kan hantera platsbehörigheten i mobilens appinställningar.

Användning

07 · Energimätning

Energimätning

Under **Electricity** ser du smartuttagets energiförbrukning och elektriska mätvärden. Du kan följa vad en ansluten apparat drar i vardagen, upptäcka storförbrukare och se om en apparat drar ström som väntat, till exempel i standby.

Det här visar fälten

- **Today (kWh)** visar hur många kilowattimmar som hittills har förbrukats genom uttaget i dag.
- **Current (mA)** visar den aktuella strömstyrkan i milliampere. Ett högre värde innebär att apparaten drar mer ström just nu.
- **Power (W)** visar den aktuella effekten i watt. Det är oftast det enklaste värdet att läsa av när du vill veta vad apparaten drar just nu.
- **Voltage (V)** visar den uppmätta spänningen i volt, ofta omkring 220–230 V. Värdet kan variera något.
- **Total (kWh)** visar den sammanlagda energiförbrukningen genom uttaget över tid.

Användning

08 · Historik för på och av

Historik för på- och avslag

Öppna **Setting** och välj **Switch Log** för att se när uttaget har slagits på eller av.

Här ser du när uttaget slogs på och när det stängdes av.