Qsmart · HILFE ZU IHREM PRODUKT

Wecker

Bedienungsanleitung – WLAN-Wecker mit großem Display und Raumklimamessung

- Für Innenräume
- USB 5 V / 1 A
- WLAN 2,4 GHz



Alarm
Mehrere Weckzeiten

Raumklima
Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Deutsche Bedienungsanleitung · Stand 22.11.2026

Lesen Sie auch die aktuelle Anleitung auf qsmart.dk

Wegweiser durch die Anleitung

Wählen Sie einen Abschnitt. Die Reihenfolge entspricht der Anleitung auf der Website.

01 · Allgemeines **4**
02 · Verwendung **4**
03 · In der App hinzufügen **5**
04 · Tasten an der Uhr **6**
05 · Ton und Display **7**
06 · Weckzeiten **7**
07 · Schlummerfunktion **8**
08 · Raumklima **8**
09 · Kalibrierung **9**

Bevor Sie beginnen

Wichtig, bevor Sie beginnen

Vor der Einrichtung Schließen Sie die USB-Stromversorgung an, halten Sie das 2,4-GHz-WLAN bereit und aktivieren Sie Bluetooth am Smartphone. Wählen Sie Ihre App und folgen Sie dem Abschnitt zum Hinzufügen.

Wichtig für die korrekte Einrichtung

Prüfen Sie nach der Einrichtung die Uhrzeit. Stellen Sie einen Probeweckruf für einige Minuten später ein und kontrollieren Sie Zeitpunkt und Lautstärke, bevor Sie den Wecker morgens verwenden.

Haftungsausschluss

Wir übernehmen keine Haftung für Fehler, ausbleibende Benachrichtigungen oder Funktionsausfälle, die auf falsche Einrichtung, unterlassene Tests oder die Nichtbeachtung dieser Anleitung zurückzuführen sind. Als Käufer sind Sie dafür verantwortlich, das Gerät vor der Inbetriebnahme korrekt zu installieren und zu testen und anschließend gemäß Anleitung zu verwenden.

Danke, dass Sie unseren WLAN-Wecker mit großem Display und Raumklimamessung gewählt haben. Uhrzeit, Temperatur und Luftfeuchte sehen Sie auf einen Blick. Weckzeiten, Ton, Schlummerfunktion und Helligkeit stellen Sie in der App ein.

Schließen Sie den Wecker an die USB-Stromversorgung an und verbinden Sie ihn mit Ihrem 2,4-GHz-WLAN. Sie können die **SmartLife-App** oder die **Tuya-App** verwenden. Die Abbildungen zeigen die SmartLife-App. Menüs und Darstellung in der Tuya-App können abweichen.

01 · Allgemeines

Zum WLAN-Wecker

- **Großes Display** Uhrzeit, Temperatur und Luftfeuchte direkt am Wecker ablesen.
- **Weckzeiten** Wählen Sie Uhrzeit und Wochentage für Ihren Weckruf.
- **Neun Wecktöne** Wählen Sie den Ton, mit dem Sie geweckt werden möchten.
- **Einstellbare Lautstärke** Wählen Sie stumm, leise, mittel oder laut.
- **Schlummerfunktion** Aktivieren Sie sie und wählen Sie eine Pause von 1–30 Minuten.
- **Displayhelligkeit** Stellen Sie die Helligkeit in der App oder über die Taste am Wecker ein.
- **Raumklima** Der Wecker misst −10 bis +65 °C und 0–99 % relative Luftfeuchte.
- **Temperatureinheit** Wählen Sie Celsius (°C) oder Fahrenheit (°F).
- **Kalibrierung** Korrigieren Sie die Temperatur- und Feuchtemessung bei Bedarf in der App.
- **SmartLife-App oder Tuya Smart** Verwenden Sie Ihre bevorzugte App für Einrichtung und Einstellungen.
- **Strom und WLAN** Der Wecker wird über USB versorgt und mit einem 2,4-GHz-WLAN verbunden.

Hier beginnen Ist der Wecker neu? Fügen Sie ihn zuerst in der App hinzu und richten Sie dann wie im Abschnitt zu Weckzeiten beschrieben einen Probeweckruf ein.

02 · Verwendung

Bedienung und Übersicht in der App

Schließen Sie den Wecker an die USB-Stromversorgung an und fügen Sie ihn in der SmartLife-App oder Tuya Smart hinzu. Öffnen Sie ihn auf der Startseite der App.

- **Main** zeigt Uhrzeit, Temperatur, Luftfeuchte und Ihre Weckzeiten.
- **Das blaue Plus unter Main** legt eine neue Weckzeit an. „Schedule Empty“ bedeutet, dass bisher keine eingerichtet ist.
- Unter **Alarm** legen Sie Grenzwerte für Temperatur und Luftfeuchte fest.
- Unter **Setting** finden Sie Temperatureinheit, Ton, Schlummerfunktion, Helligkeit und

Kalibrierung.

- **Smart** öffnet „Linkage“. Unter „Add Linkage“ sehen Sie, welche Verknüpfungen Ihre Einrichtung unterstützt.

⏰ **Weckruf oder Raumklimaalarm?** Weckzeiten richten Sie unter „Main“ ein. Grenzwerte für Temperatur und Luftfeuchte finden Sie unter „Alarm“.

03 · In der App hinzufügen

Wecker in der SmartLife-App oder in Tuya Smart hinzufügen

Sie können die SmartLife-App oder Tuya Smart verwenden. Diese Anleitung zeigt die SmartLife-App.

- **App herunterladen.** Laden Sie die SmartLife-App oder Tuya Smart aus dem App Store oder von Google Play herunter. Öffnen Sie die App und melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto.
- **Strom anschließen.** Verbinden Sie den Wecker mit einer USB-Stromquelle.
- **Smartphone vorbereiten.** Verbinden Sie es mit dem 2,4-GHz-WLAN, aktivieren Sie Bluetooth und legen Sie das WLAN-Passwort bereit.
- **Gerät hinzufügen.** Tippen Sie in der App auf + und wählen Sie „Add Device“.
- **Kopplung starten.** Halten Sie die WLAN-/°C/°F-Taste am Wecker etwa fünf Sekunden gedrückt, bis das WLAN-Symbol blinkt.
- **Wecker wählen.** Warten Sie auf das Gerät mit dem Bild des Weckers. Es kann „Temperature and Humidity...“ heißen. Die App kann das Hinzufügen automatisch starten.
- **Mit WLAN verbinden.** Folgen Sie den Anweisungen. Wählen Sie auf Nachfrage Ihr 2,4-GHz-Netz und geben Sie das Passwort ein.
- **Einrichtung abschließen.** Warten Sie auf „Added successfully“ beim Wecker und tippen Sie auf „Done“.
- **Öffnen und testen.** Öffnen Sie den Wecker auf der Startseite der App, prüfen Sie die Uhrzeit und richten Sie einen Probeweckruf ein.

📶 **Der Wecker wird nicht gefunden.** Prüfen Sie Stromversorgung, Bluetooth und 2,4-GHz-WLAN. Das WLAN-Symbol muss blinken. Versuchen Sie es näher am Router erneut.

04 · Tasten an der Uhr

Tasten am Wecker



Oben am Gerät befinden sich fünf Tasten. Von vorn gesehen sind sie von links nach rechts wie folgt angeordnet.

- **1. Zahnrad – Einstellungen.** Halten Sie die Taste gedrückt, bis die Zeit blinkt, um Uhrzeit und Weckruf manuell einzustellen. Ändern Sie die Werte mit + und −. Weckzeiten lassen sich auch in der App einstellen.
- **2. Licht/+ – Displayhelligkeit.** Kurzes Drücken schaltet durch die Stufen vom ausgeschalteten Display bis zur hellsten Anzeige. Im Einstellmodus erhöht die Taste den Wert.
- **3. Lautsprecher/− – Lautstärke.** Durch kurzes Drücken wechseln Sie die Lautstärkestufe. Im Einstellmodus verringert die Taste den Wert.
- **4. Musiknote – Weckton.** Drücken Sie kurz, um zwischen den neun Wecktönen zu wechseln.
- **5. WLAN/°C/°F – Netzwerk und Temperatureinheit.** Kurzes Drücken wechselt zwischen Celsius und Fahrenheit. Halten Sie die Taste etwa fünf Sekunden gedrückt, bis das WLAN-Symbol blinkt, um den Wecker in der App hinzuzufügen.

Zwei Funktionen für + und − Im normalen Betrieb ändern die Tasten Licht und Ton.

Im Einstellmodus, den Sie mit dem Zahnrad öffnen, ändern sie den gewählten Wert.

05 · Ton und Display

Alarmton und Display

Öffnen Sie den Wecker und tippen Sie unten rechts auf „Setting“.

- **Weckton** Wählen Sie unter „Chime Settings“ einen der neun Töne und bestätigen Sie mit „Confirm“.
- **Lautstärke** Öffnen Sie „Volume“, wählen Sie die Stufe und bestätigen Sie mit „Confirm“.
- **Lautstärkestufen** Mute = stumm, Low = leise, Middle = mittel und High = laut.
- **Helligkeit** Wählen Sie unter „Custom function“ den Punkt „Screen Bright Value“. Stellen Sie eine Stufe von 0 bis 3 ein und tippen Sie auf „Confirm“. Stufe 0 schaltet das Display aus.
- **Temperatureinheit** Wählen Sie unter „Unit convert“ °C oder °F und bestätigen Sie mit „Confirm“.
- **Auswahl abbrechen.** Tippen Sie auf „Cancel“, um das Fenster ohne Bestätigung zu schließen.

Helligkeit an den Raum anpassen. Wählen Sie fürs Schlafzimmer eine gedimmte Stufe und prüfen Sie die Anzeige aus Ihrem üblichen Blickabstand. Die Helligkeit lässt sich auch am Wecker ändern.

06 · Weckzeiten

Weckzeit anlegen

- **Weckzeit anlegen.** Wählen Sie unten „Main“ und tippen Sie auf das blaue Plus. Es öffnet sich „Clock“.
- **Uhrzeit einstellen.** Stellen Sie die gewünschte Stunde und Minute mit den Auswahlrollen ein.
- **Tage wählen.** Tippen Sie auf die Wochentage, an denen der Wecker klingeln soll.
- **Weckruf benennen.** Tragen Sie bei „Alarm clock name“ beispielsweise „Morgens“ ein.
- **Ton wählen.** Tippen Sie auf „Music type“ und wählen Sie den gewünschten Weckton.

- **Lautstärke wählen.** Stellen Sie sie unter „Ringtone size“ ein.
- **Weckzeit speichern.** Tippen Sie oben rechts auf „Save“.
- **Weckruf testen.** Stellen Sie eine Zeit einige Minuten später ein und prüfen Sie, ob der Wecker wie erwartet klingelt.

Wochentage in der App Sun = Sonntag, Mon = Montag, Tues = Dienstag, Wed = Mittwoch, Thur = Donnerstag, Fri = Freitag, Sat = Samstag.
Ton prüfen. Wählen Sie einen Weckton und eine hörbare Lautstärke und testen Sie den Weckruf. „Mute“ ist stumm.

07 · Schlummerfunktion

Schlummerfunktion einstellen

Die Schlummerfunktion wiederholt den Weckruf nach einer Pause von 1–30 Minuten.

- **Einstellungen öffnen.** Wählen Sie unten rechts „Setting“.
- **Schlummerfunktion aktivieren.** Schalten Sie „Snooze“ ein.
- **Pause einstellen.** Tippen Sie auf „Snooze Time“ und wählen Sie die gewünschte Minutenzahl mit dem Schieberegler.
- **Bestätigen.** Tippen Sie auf „Confirm“.

Funktion einschalten. Die eingestellte Pause gilt erst, wenn „Snooze“ aktiv ist.

08 · Raumklima

Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Sie können die aktuellen Werte am Wecker oder unter „Main“ in der App ablesen.

- **Temperatur** Die Anzeige erfolgt in °C oder °F. Ändern Sie die Einheit unter „Setting“ und „Unit convert“.
- **Luftfeuchte** Der Prozentwert gibt die relative Luftfeuchte im Raum an.
- **Grenzwerte öffnen.** Tippen Sie unten auf den Reiter „Alarm“.
- **Temperaturgrenzen** Schieben Sie unter „Temperature alarm“ die beiden orangefarbenen Markierungen auf die gewünschte Unter- und Obergrenze.

- **Feuchtegrenzen** Stellen Sie unter „Humidity alarm“ auf dieselbe Weise die Unter- und Obergrenze ein.
- **Status ansehen.** Unter „Setting“ und „Custom function“ finden Sie „Temp Alarm“ und „Hum Alarm“.
- **Status verstehen.** „Normal“ steht für den Normalzustand. „Upper alarm“ bedeutet, dass der obere Grenzwert überschritten wurde.

Eigene Grenzen wählen. Die Werte in den Abbildungen sind Beispiele. Passen Sie die Grenzen an Raum und Verwendungszweck an.

09 · Kalibrierung

Messwerte durch Kalibrierung korrigieren

Mit der Kalibrierung korrigieren Sie eine Abweichung, die Sie mit einem zuverlässigen Vergleichsgerät unter gleichen Bedingungen festgestellt haben.

- **Kalibrierung öffnen.** Wählen Sie „Setting“ und scrollen Sie zu „Custom function“.
- **Temperatur** Wählen Sie „Temp Calibration“, stellen Sie die Korrektur in Schritten von 0,1 °C ein und bestätigen Sie mit „Confirm“.
- **Luftfeuchte** Wählen Sie „Humidity Calibration“, stellen Sie die Korrektur in ganzen Prozentpunkten ein und bestätigen Sie mit „Confirm“.
- **Ergebnis prüfen.** Vergleichen Sie die Werte erneut unter denselben Bedingungen.

Bei übereinstimmenden Werten 0 beibehalten. **Bei übereinstimmenden Werten 0 beibehalten.** Die Kalibrierung korrigiert den Messwert selbst. Grenzwerte für Temperatur und Luftfeuchte stellen Sie unter „Alarm“ ein.