Qsmart · HJELP MED PRODUKTET DITT

Vekkerklokke

Bruksanvisning – WiFi-vekkerklokke med stort display og måling av inneklimaet

- Til innendørs bruk
- USB 5 V / 1 A
- Wifi 2,4 GHz



Alarm
Flere vekketider

Inneklima
Temperatur og luftfuktighet

Norsk bruksanvisning · Versjon 22.11.2026

Les også den oppdaterte veiledningen på qsmart.dk

Finn frem i veiledningen

Velg et avsnitt. Rekkefølgen er den samme som i veiledningen på nettstedet.

01 · Generelt **4**
02 · Bruk **4**
03 · Legg til i appen **5**
04 · Knappene på klokken **5**
05 · Lyd og display **6**
06 · Vekkealarmer **7**
07 · Slumrefunksjon **8**
08 · Inneklima **8**
09 · Kalibrering **9**

Før du begynner

Viktig før du begynner

Før du begynner Koble til USB-strøm, ha wifi på 2,4 GHz klart og aktiver Bluetooth på telefonen. Velg app og følg avsnittet om å legge til klokken.

Viktig ved oppsett

Sjekk at klokken viser riktig tid etter oppsettet. Still inn en prøvevekking noen minutter frem i tid og kontroller klokkeslett og lydstyrke før du bruker klokken om morgenen.

Ansvarsfraskrivelse

Vi påtar oss ikke ansvar for feil, uteblitte varsler eller funksjonssvikt som skyldes feil oppsett, manglende testing eller avvik fra denne bruksanvisningen. Som kjøper har du ansvar for at enheten installeres riktig og testes før bruk og deretter brukes som anvist.

Takk for at du valgte vår vekkerklokke med wifi, stor skjerm og inneklimamåling. Tid, temperatur og luftfuktighet vises samlet. I appen stiller du inn vekketid, lyd, slumring og lysstyrke.

Koble klokken til USB-strøm og wifi-nettet på 2,4 GHz. Du kan bruke **SmartLife-appen** eller **Tuya-appen**. Bildene viser SmartLife-appen. Menynavn og utseende kan variere i Tuya-appen.

01 · Generelt

Om vekkerklokken med wifi

- **Stor skjerm** Se klokkeslett, temperatur og luftfuktighet direkte på klokken.
- **Vekking** Velg klokkeslett og ukedager for vekkingene dine.
- **Ni vekketoner** Velg lyden du vil våkne til.
- **Justerbar lydstyrke** Velg lydløs, lav, middels eller høy lydstyrke.
- **Slumring** Slå på funksjonen og velg en pause på 1–30 minutter.
- **Skjermens lysstyrke** Juster lyset i appen eller med knappen på klokken.
- **Inneklima** Klokken måler −10 til +65 °C og 0–99 % relativ luftfuktighet.
- **Temperaturenhet** Velg Celsius (°C) eller Fahrenheit (°F).
- **Kalibrering** Juster ved behov temperatur- og fuktmålingen i appen.
- **SmartLife-appen eller Tuya Smart-appen** Bruk appen du foretrekker, til oppsett og innstillinger.
- **Strøm og wifi** Klokken får strøm via USB og kobles til wifi på 2,4 GHz.

Begynn her Er klokken ny? Legg den først til i appen. Still deretter inn en prøvevekking som beskrevet i avsnittet om vekking.

02 · Bruk

Bruk og oversikt i appen

Koble klokken til USB-strøm og legg den til i SmartLife-appen eller Tuya Smart-appen. Åpne den fra appens hovedside.

- **Main** viser tid, temperatur, luftfuktighet og vekkingene dine.
- **Det blå plusstegnet under Main** legger til en vekking. «Schedule Empty» betyr at du ikke har opprettet noen ennå.
- Under **Alarm** stiller du inn grenser for temperatur og luftfuktighet.
- **Setting** samler temperaturenhet, lyd, slumring, lysstyrke og kalibrering.
- **Smart** åpner «Linkage». Trykk på «Add Linkage» for å se hvilke koblinger oppsettet ditt støtter.

⏰ **Vekking eller inneklimaalarm?** Opprett vekkinger på «Main». Temperatur- og fuktgrenser stiller du inn under «Alarm».

03 · Legg til i appen

Legg til klokken i SmartLife-appen eller Tuya Smart-appen

Du kan bruke SmartLife-appen eller Tuya Smart-appen. Her viser vi SmartLife-appen.

- **Last ned appen.** Last ned SmartLife-appen eller Tuya Smart fra App Store eller Google Play. Åpne appen og logg inn eller opprett en konto.
- **Koble til strømmen.** Koble klokken til en USB-strømkilde.
- **Klargjør telefonen.** Koble til wifi på 2,4 GHz, slå på Bluetooth og finn frem wifi-passordet.
- **Legg til enheten.** Trykk på + i appen og velg «Add Device».
- **Start sammenkobling.** Hold wifi-/°C/°F-knappen på klokken inne i omtrent fem sekunder til wifi-symbolet blinker.
- **Finn vekkerklokken.** Vent til enheten med bildet av klokken vises. Den kan hete «Temperature and Humidity...». Appen kan legge den til automatisk.
- **Koble til wifi.** Følg veiledningen. Hvis appen spør, velger du 2,4 GHz-nettet og skriver inn passordet.
- **Fullfør.** Vent til «Added successfully» vises ved klokken og trykk på «Done».
- **Åpne og test.** Åpne klokken fra appens hovedside, sjekk tiden og still inn en prøvevekking.

📶 **Hvis klokken ikke blir funnet** Sjekk strøm, Bluetooth og wifi på 2,4 GHz. Wifi-symbolet skal blinke. Prøv på nytt nærmere ruteren.

04 · Knappene på klokken

Knappene på vekkerklokken



På toppen sitter fem knapper. Sett forfra er rekkefølgen fra venstre mot høyre som følger.

- **1. Tannhjul – innstillinger.** Hold knappen inne til tiden blinker for å stille tid og vekking manuelt. Endre verdier med + og −. Du kan også stille vekkinger i appen.
- **2. Lys/+ – skjermens lysstyrke.** Trykk kort for å bla gjennom nivåene fra avslått skjerm til sterkt lys. I innstillingsmodus øker knappen verdien.
- **3. Høyttaler/− – lydstyrke.** Trykk kort for å bytte lydnivå. I innstillingsmodus senker knappen verdien.
- **4. Note – vekketone.** Trykk kort for å bytte mellom klokkens ni toner.
- **5. Wifi/°C/°F – nettverk og temperaturenhet.** Trykk kort for å bytte mellom Celsius og Fahrenheit. Hold inne i omtrent fem sekunder til wifi-symbolet blinker for å legge til klokken i appen.

To funksjoner for + og − Ved vanlig bruk justerer knappene lys og lyd. I innstillingsmodus, som du åpner med tannhjulet, endrer de den valgte verdien.

05 · Lyd og display

Alarmlyd og display

Åpne vekkerklokken og velg «Setting» nederst til høyre.

- **Vekketone** Velg en av ni toner under «Chime Settings» og trykk på «Confirm».
- **Lydstyrke** Åpne «Volume», velg nivå og trykk på «Confirm».
- **Lydnivåer** Mute = lydløs, Low = lav, Middle = middels og High = høy.
- **Lysstyrke** Velg «Screen Bright Value» under «Custom function». Velg nivå 0–3 og trykk på «Confirm». Nivå 0 slår av skjermen.
- **Temperaturenhet** Velg °C eller °F under «Unit convert» og trykk på «Confirm».
- **Avbryt et valg.** Trykk på «Cancel» for å lukke vinduet uten å lagre.

🌙 **Tilpass lyset til rommet.** Prøv lav lysstyrke på soverommet. Sjekk den fra avstanden du vanligvis ser klokken fra. Du kan også justere lyset med knappen på klokken.

06 · Vekkealarmer

⏰ Opprett en vekkealarm

- **Opprett en vekking.** Velg «Main» nederst og trykk på det blå plusstegnet. Da åpnes «Clock».
- **Angi tid.** Bla til ønsket time og minutt.
- **Velg dager.** Trykk på ukedagene klokken skal ringe.
- **Gi vekkingen et navn.** Skriv for eksempel «Morgenvekking» ved «Alarm clock name».
- **Velg tone.** Trykk på «Music type» og velg vekketone.
- **Velg lydstyrke.** Still inn ønsket volum under «Ringtone size».
- **Lagre vekkingen.** Trykk på «Save» øverst til høyre.
- **Test vekkingen.** Still inn en tid noen minutter frem og sjekk at klokken ringer som forventet.

Ukedagene i appen Sun = søndag, Mon = mandag, Tues = tirsdag, Wed = onsdag, Thur = torsdag, Fri = fredag, Sat = lørdag.

💡 **Sjekk lyden.** Velg en tone og en hørbar lydstyrke og test vekkingen. «Mute» er lydløs modus.

07 · Slumrefunksjon

Still inn slumring

Med slumring ringer klokken igjen etter en pause. Du kan velge 1–30 minutter.

- **Åpne innstillingene.** Velg «Setting» nederst til høyre.
- **Slå på slumring.** Aktiver bryteren «Snooze».
- **Velg pause.** Trykk på «Snooze Time» og dra glidebryteren til ønsket antall minutter.
- **Bekreft.** Trykk på «Confirm».

Slå på funksjonen. Den valgte pausen brukes først når «Snooze» er slått på.

08 · Inneklima

Temperatur og luftfuktighet

Les av verdiene på klokkens skjerm eller under «Main» i appen.

- **Temperatur** Vises i °C eller °F. Bytt enhet via «Setting» og «Unit convert».
- **Luftfuktighet** Verdien i prosent viser den relative luftfuktigheten i rommet.
- **Åpne grenseverdiene.** Trykk på fanen «Alarm» nederst.
- **Temperaturgrenser** Flytt de to oransje markørene under «Temperature alarm» til ønsket nedre og øvre grense.
- **Fuktgrenser** Velg på samme måte en nedre og øvre grense under «Humidity alarm».
- **Se status.** Under «Setting» og «Custom function» finner du «Temp Alarm» og «Hum Alarm».
- **Les statusen.** «Normal» betyr normal tilstand. «Upper alarm» betyr at den øvre grensen er overskredet.

Velg egne grenser. Tallene på bildene er eksempler. Tilpass grensene til rommet og det du vil måle.

09 · Kalibrering

Juster måleverdiene ved kalibrering

Kalibrering korrigerer en måling når en pålitelig referanse viser et avvik under samme forhold.

- **Åpne kalibreringen.** Velg «Setting» og rull ned til «Custom function».
- **Temperatur** Velg «Temp Calibration», still inn korreksjonen i trinn på 0,1 °C og trykk på «Confirm».
- **Luftfuktighet** Velg «Humidity Calibration», angi korreksjonen i hele prosentpoeng og trykk på «Confirm».
- **Kontroller resultatet.** Sammenlign målingene på nytt under samme forhold.

Behold 0 hvis verdiene stemmer. **Behold 0 hvis verdiene stemmer.**
Kalibreringen korrigerer selve målingen. Temperatur- og fuktgrenser velger du under «Alarm».