Qsmart · HJÄLP MED DIN PRODUKT

Väckarklocka

Bruksanvisning – WiFi-väckarklocka med stor display och mätning av inomhusklimatet

- För inomhusbruk
- USB 5 V / 1 A
- Wifi 2,4 GHz



Larm
Flera väckningstider

Inomhusklimat
Temperatur och luftfuktighet

Svensk bruksanvisning · Version 22.11.2026

Läs även den uppdaterade guiden på qsmart.dk

Hitta i guiden

Välj ett avsnitt. Ordningen är densamma som i guiden på webbplatsen.

01 · Allmänt **4**
02 · Användning **4**
03 · Lägg till i appen **5**
04 · Klockans knappar **5**
05 · Ljud och display **6**
06 · Väckningar **7**
07 · Snooze **8**
08 · Inomhusklimat **8**
09 · Kalibrering **9**

Innan du börjar

Viktigt innan du börjar

Innan du börjar Anslut USB-ström, ha 2,4 GHz-wifi redo och aktivera Bluetooth på telefonen. Välj app och följ avsnittet om att lägga till klockan.
Viktigt vid installationen

Kontrollera efter installationen att tiden stämmer. Ställ en provväckning några minuter framåt och kontrollera klockslag och volym innan du använder klockan på morgonen.

Ansvarsfriskrivning

Vi ansvarar inte för fel, uteblivna aviseringar eller funktionsstörningar som beror på felaktig inställning, uteblivna tester eller avvikelser från denna bruksanvisning. Som köpare ansvarar du för att enheten installeras korrekt och testas före användning och sedan används enligt anvisningarna.

Tack för att du valt vår väckarklocka med wifi, stor display och mätning av inomhusklimatet. Du ser tid, temperatur och luftfuktighet på samma skärm. I appen ställer du in väckning, signal, snooze och ljusstyrka.

Anslut klockan till USB-ström och ditt 2,4 GHz-wifi. Du kan använda **SmartLife-appen** eller **Tuya-appen**. Bilderna visar SmartLife-appen. Menynamn och utseende kan skilja sig i Tuya-appen.

01 · Allmänt

Om väckarklockan med wifi

- **Stor display** Se klockslag, temperatur och luftfuktighet direkt på klockan.
- **Väckning** Välj klockslag och veckodagar för dina väckningar.
- **Nio väckningssignaler** Välj den signal du vill vakna till.
- **Justerbar volym** Välj tyst, låg, medelhög eller hög volym.
- **Snooze** Aktivera funktionen och välj en paus på 1–30 minuter.
- **Displayens ljusstyrka** Justera ljuset i appen eller med knappen på klockan.
- **Inomhusklimat** Klockan mäter −10 till +65 °C och 0–99 % relativ luftfuktighet.
- **Temperaturenhet** Välj Celsius (°C) eller Fahrenheit (°F).
- **Kalibrering** Justera vid behov temperatur- och fuktmätningen i appen.
- **SmartLife-appen eller Tuya Smart-appen** Använd den app du föredrar för installation och inställningar.
- **Ström och wifi** Klockan drivs via USB och ansluts till 2,4 GHz-wifi.

Börja här Är klockan ny? Lägg först till den i appen. Ställ sedan in en provväckning enligt avsnittet om väckning.

02 · Användning

Användning och översikt i appen

Anslut klockan till USB-ström och lägg till den i SmartLife-appen eller Tuya Smart-appen. Öppna den från appens startsida.

- **Main** visar tid, temperatur, luftfuktighet och dina väckningar.
- **Det blå plustecknet under Main** lägger till en väckning. ”Schedule Empty” betyder att du ännu inte har skapat någon.
- Under **Alarm** ställer du in gränser för temperatur och luftfuktighet.
- **Setting** samlar temperaturenhet, ljud, snooze, ljusstyrka och kalibrering.
- **Smart** öppnar ”Linkage”. Tryck på ”Add Linkage” för att se vilka kopplingar din konfiguration stöder.

⏰ **Väckning eller klimatlarm?** Skapa väckningar på ”Main”. Temperatur- och fuktgränser ställer du in under ”Alarm”.

03 · Lägg till i appen

Lägg till klockan i SmartLife-appen eller Tuya Smart-appen

Du kan använda SmartLife-appen eller Tuya Smart-appen. Här visar vi SmartLife-appen.

- **Hämta appen.** Hämta SmartLife-appen eller Tuya Smart från App Store eller Google Play. Öppna appen och logga in eller skapa ett konto.
- **Anslut strömmen.** Anslut klockan till en USB-strömkälla.
- **Förbered telefonen.** Anslut till wifi på 2,4 GHz, aktivera Bluetooth och ha wifi-lösenordet till hands.
- **Lägg till enheten.** Tryck på + i appen och välj ”Add Device”.
- **Starta parkoppling.** Håll knappen wifi/°C/°F på klockan intryckt i cirka fem sekunder tills wifi-symbolen blinkar.
- **Hitta väckarklockan.** Vänta tills enheten med bilden av klockan visas. Den kan heta ”Temperature and Humidity...”. Appen kan lägga till den automatiskt.
- **Anslut till wifi.** Följ anvisningarna. Om appen frågar väljer du 2,4 GHz-nätet och anger lösenordet.
- **Avsluta.** Vänta tills ”Added successfully” visas vid klockan och tryck på ”Done”.
- **Öppna och testa.** Öppna klockan på appens startsida, kontrollera tiden och ställ en provväckning.

📶 **Om klockan inte hittas** Kontrollera ström, Bluetooth och 2,4 GHz-wifi. Wifi-symbolen ska blinka. Försök på nytt närmare routern.

04 · Klockans knappar

Väckarklockans knappar



På ovansidan finns fem knappar. Sett framifrån sitter de i följande ordning från vänster till höger.

- **1. Kugghjul – inställningar.** Håll in tills tiden blinkar för att ställa in tid och väckning manuellt. Ändra värden med + och −. Du kan också ställa in väckningar i appen.
- **2. Ljus/+ – displayens ljusstyrka.** Tryck kort för att växla från släckt display till starkt ljus i flera steg. I inställningsläget höjer knappen värdet.
- **3. Högtalare/− – volym.** Tryck kort för att växla volymläge. I inställningsläget sänker knappen värdet.
- **4. Not – väckningssignal.** Tryck kort för att växla mellan klockans nio signaler.
- **5. Wifi/°C/°F – nätverk och temperaturenhet.** Tryck kort för att växla mellan Celsius och Fahrenheit. Håll in i cirka fem sekunder tills wifi-symbolen blinkar för att lägga till klockan i appen.

Två funktioner för + och − Normalt justerar knapparna ljus och ljud. I inställningsläget, som du öppnar med kugghjulet, ändrar de det valda värdet.

05 · Ljud och display

Larmljud och display

Öppna väckarklockan och välj ”Setting” längst ned till höger.

- **Väckningssignal** Välj en av nio signaler under ”Chime Settings” och tryck på ”Confirm”.
- **Volym** Öppna ”Volume”, välj nivå och tryck på ”Confirm”.
- **Volymlägen** Mute = tyst, Low = låg, Middle = medelhög och High = hög.
- **Ljusstyrka** Välj ”Screen Bright Value” under ”Custom function”. Välj nivå 0–3 och tryck på ”Confirm”. Nivå 0 släcker displayen.
- **Temperaturenhet** Välj °C eller °F under ”Unit convert” och tryck på ”Confirm”.
- **Avbryt ett val.** Tryck på ”Cancel” för att stänga rutan utan att spara.

🌙 **Anpassa ljuset till rummet.** Prova en låg ljusstyrka i sovrummet. Kontrollera den från ditt vanliga avstånd till klockan. Du kan också ändra ljuset med knappen på klockan.

06 · Väckningar

⏰ Skapa en väckning

- **Skapa en väckning.** Välj ”Main” längst ned och tryck på det blå plustecknet. Då öppnas ”Clock”.
- **Ange tid.** Bläddra till önskad timme och minut.
- **Välj dagar.** Tryck på de veckodagar då klockan ska ringa.
- **Namnge väckningen.** Skriv till exempel ”Morgonväckning” vid ”Alarm clock name”.
- **Välj signal.** Tryck på ”Music type” och välj väckningssignal.
- **Välj volym.** Ställ in önskad volym under ”Ringtone size”.
- **Spara väckningen.** Tryck på ”Save” längst upp till höger.
- **Prova väckningen.** Ställ en tid några minuter framåt och kontrollera att klockan ringer som väntat.

Veckodagar i appen Sun = söndag, Mon = måndag, Tues = tisdag, Wed = onsdag, Thur = torsdag, Fri = fredag, Sat = lördag.
💡 **Kontrollera ljudet.** Välj en signal och en hörbar volym och prova väckningen. ”Mute” är tyst läge.

07 · Snooze

Ställ in snooze

Med snooze ringer klockan igen efter en paus. Du kan välja 1–30 minuter.

- **Öppna inställningarna.** Välj ”Setting” längst ned till höger.
- **Slå på snooze.** Aktivera reglaget ”Snooze”.
- **Välj paus.** Tryck på ”Snooze Time” och dra reglaget till önskat antal minuter.
- **Bekräfta.** Tryck på ”Confirm”.

Aktivera funktionen. Den valda pausen används först när ”Snooze” är aktiverat.

08 · Inomhusklimat

Temperatur och luftfuktighet

Läs av värdena på klockans display eller under ”Main” i appen.

- **Temperatur** Visas i °C eller °F. Byt enhet via ”Setting” och ”Unit convert”.
- **Luftfuktighet** Värdet i procent visar den relativa luftfuktigheten i rummet.
- **Öppna gränsvärdena.** Tryck på fliken ”Alarm” längst ned.
- **Temperaturgränser** Flytta de två orange markörerna under ”Temperature alarm” till önskad undre och övre gräns.
- **Fuktgränser** Välj på samma sätt en undre och övre gräns under ”Humidity alarm”.
- **Se status.** Under ”Setting” och ”Custom function” finns ”Temp Alarm” och ”Hum Alarm”.
- **Läs statusen.** ”Normal” betyder normalt läge. ”Upper alarm” betyder att det övre gränsvärdet har överskridits.

Välj egna gränser. Siffrorna på bilderna är exempel. Anpassa gränserna till rummet och vad du vill mäta.

09 · Kalibrering

Justera mätvärdena genom kalibrering

Kalibrering justerar ett mätvärde när en tillförlitlig referens visar en avvikelse under samma förhållanden.

- **Öppna kalibreringen.** Välj ”Setting” och rulla ned till ”Custom function”.
- **Temperatur** Välj ”Temp Calibration”, ställ in korrigeringen i steg om 0,1 °C och tryck på ”Confirm”.
- **Luftfuktighet** Välj ”Humidity Calibration”, ange korrigeringen i hela procentenheter och tryck på ”Confirm”.
- **Kontrollera resultatet.** Jämför mätvärdena igen under samma förhållanden.

Behåll 0 om värdena stämmer. **Behåll 0 om värdena stämmer.** Kalibreringen korrigerar själva mätvärdet. Temperatur- och fuktgränser väljer du under ”Alarm”.