Qsmart · HJELP MED PRODUKTET DITT

Temperatur- og fuktighetsmåler

Bruksanvisning – Smart WiFi-termometer med ekstern føler, display og fuktmåling

- Til innendørs bruk
- 3 × AAA-batterier
- SmartLife-appen og Tuya-appen



Føler
Ekstern temperaturmåling

Display
Temperatur og luftfuktighet

Norsk bruksanvisning · Versjon 22.11.2026

Les også den oppdaterte veiledningen på qsmart.dk

Finn frem i veiledningen

Velg et avsnitt. Rekkefølgen er den samme som i veiledningen på nettstedet.

01 · Generelt **4**
02 · Batterier, plassering og rengjøring **4**
03 · Legg til enheten i SmartLife-appen **5**
04 · Bruk **5**
05 · Display og måleverdier 6
06 · Alarmer og historikk 7
07 · Ny wifi-forbindelse 7
08 · Feilsøking 8

Før du begynner

Viktig før du begynner

Greit å vite før du begynner

Sett i tre AAA-batterier, velg et tørt sted med god wifi-dekning og plasser den eksterne føleren. Legg deretter til termometeret i appen.

Trygg plassering og bruk

- Plasser hovedenheten tørt innendørs. Beskytt den mot vann, kondens og direkte sollys.
- Den eksterne føleren måler temperatur. Ikke senk hovedenheten eller batterirommet i væske.
- Legg ledningen slik at den ikke klemmes, kuttes eller strekkes. Før den forsiktig forbi dørpakningen når du måler i kjøleskap eller fryser.
- Bruk tre like AAA-batterier. Følg polaritetsmerkingen og bytt alle tre samtidig.

Sjekk at alle tre måleverdiene vises i appen. Test eventuelle alarmer før du tar overvåkingen i bruk.

Ansvarsfraskrivelse

Vi påtar oss ikke ansvar for feil eller driftsproblemer som skyldes feil oppsett eller plassering, en skadet følerledning eller bruk i strid med denne bruksanvisningen. Som kjøper har du ansvar for å kontrollere at enheten er riktig satt opp, testet og egnet til det tiltenkte formålet.

Takk for at du valgte vårt wifi-termometer med ekstern føler, skjerm og fuktmåling. Skjermen viser temperatur og luftfuktighet ved hovedenheten, temperatur ved den eksterne føleren og klokkeslett.

Du kan bruke SmartLife-appen eller Tuya-appen. Her viser vi SmartLife-appen. Utseende og menynavn kan variere mellom versjoner.

01 · Generelt

Generelt

Termometeret måler tre verdier.

- **Temp** viser temperaturen ved termometeret.
- **Humidity** viser luftfuktigheten ved termometeret.
- **Probe temp** viser temperaturen ved den eksterne føleren.

Skjermen viser også klokkeslett, wifi og batteristatus. I SmartLife-appen eller Tuya-appen kan du se verdier og historikk og stille inn alarmer.

- Wifi etter IEEE 802.11 b/g/n på 2,4 GHz.
- Drives av 3 AAA-batterier.
- Den eksterne føleren måler bare temperatur. Luftfuktigheten måles ved hovedenheten.
- Plasser hovedenheten tørt innendørs.

Begynn her Les om batterier, plassering og rengjøring. Plasser termometeret og føleren og følg deretter avsnittet om å legge til enheten i SmartLife-appen.

02 · Batterier, plassering og rengjøring

Batterier, plassering og rengjøring

Sett inn batteriene

1. Åpne batteridekselet på baksiden.
2. Sett inn tre like AAA-batterier. Følg merkingen for pluss (+) og minus (−).
3. Lukk batteridekselet helt.

Plassering

1. Sett hovedenheten tørt innendørs med stabilt wifi-signal.
2. Unngå direkte sol, varmekilder, trekk og steder der det oppstår kondens.
3. Hold enhetens sensoråpninger frie.

4. Plasser den eksterne føleren der du vil måle temperaturen. Unngå skarpe knekk og pass på at ledningen ikke kommer i klem.
5. Bruker du føleren i kjøleskap eller fryser, før ledningen forsiktig forbi tetningslisten så den ikke blir skadet.

Rengjøring og oppbevaring

- Tørk av hovedenheten og ledningen med en myk, tørr eller lett fuktet klut.
- Ikke bruk løsemidler eller skurende rengjøringsmidler.
- Senk aldri hovedenheten eller batterirommet ned i vann.
- Ta ut batteriene hvis enheten ikke skal brukes på en stund, og oppbevar den tørt.

03 · Legg til enheten i SmartLife-appen

Legg til enheten i SmartLife-appen

1. Installer **SmartLife-appen** eller **Tuya Smart** på telefonen og logg inn.
2. Koble telefonen til et **2,4 GHz-nettverk**. Slå på Bluetooth hvis appen ber om det.
3. Sett inn batteriene og hold termometeret nær ruteren under oppsettet.
4. Hold **SET** inne i rundt 5 sekunder til wifi-symbolet på skjermen blinker.
5. Åpne **SmartLife-appen** og trykk på **+** og deretter **Add Device**.
6. Trykk på **Tem&Hum Sensor with Probe** hvis enheten vises automatisk. Ellers velger du **Add Device** og **Sensors** og finner den tilsvarende temperatur- og fuktighetssensoren.
7. Skriv inn passordet til wifi-nettet hvis appen ber om det.
8. Vent mens appen viser **Connecting Device...**. Hold telefonen nær termometeret.
9. Når **Device Added Successfully** vises, kan du velge navn og rom. Trykk deretter på **Done**.

Greit å vite – wifi-versjonen kobles direkte til ruteren. Du trenger ingen egen gateway.

04 · Bruk

Bruk

1. Åpne **SmartLife-appen**, velg **Home** og deretter termometeret.
2. Oversikten viser **Probe temp**, **Temp** og **Humidity**.
3. Trykk på **Probe temp**, **Temp** eller **Humidity** for å velge hva grafen skal vise.
4. Trykk på **More** hvis knappen vises, for å se eldre målinger.
5. Åpne termometeret og velg **Alarm** for grenseverdier og hendelseslogg.
6. Åpne termometeret og velg **Setting** for temperaturenhet, kalibrering og måleinnstillinger.
7. Åpne termometeret og velg **Smart** for å bruke målinger i automatiseringer med kompatible enheter i SmartLife-appen.

Verdt å vite Værkortet i appen viser lokalt vær fra en værtjeneste. Termometerets egne måleverdier vises separat.

Bruk

05 · Display og måleverdier

Display og måleverdier

Skjermen viser tid, wifi- og batteristatus, temperatur og luftfuktighet ved hovedenheten samt temperaturen ved den eksterne føleren.

1. La målingen stabilisere seg på det nye stedet før du vurderer eller sammenligner den.
2. Åpne **SmartLife-appen**, velg **Home**, termometeret og **Setting**.
3. Trykk på **Unit convert**, velg **°C** eller **°F** og bekreft med **Confirm**.
4. Kalibrer først etter at du har sammenlignet med et pålitelig referanseinstrument.
5. Velg **Temp calibration**, **Humidity calibration** eller **Probe calibration**, angi korreksjonen og trykk på **Confirm**.

Målingene oppdateres med intervallet du har valgt. En endring kan først bli synlig i appen ved neste oppdatering.

Bruk

06 · Alarmer og historikk

Alarmer og historikk

Still inn grenseverdier

1. Åpne **SmartLife-appen**, velg **Home**, termometeret og **Alarm**.
2. Under **Tempe upper and lower limits** angir du øvre og nedre temperaturgrense for hovedenheten.
3. Under **Humidity upper and lower limits** angir du grenseverdier for luftfuktigheten.
4. Under **Probe temp upper and lower limits** angir du temperaturgrenser for den eksterne føleren.
5. Sjekk i telefoninnstillingene at SmartLife-appen har lov til å sende varsler.

Historikk

- Grafene under **Home** viser utviklingen for den valgte målingen.
- Åpne termometeret, gå til **Alarm** og trykk på **Device log** for å se registrerte hendelser.
- Hvor langt historikken går tilbake, og om data kan eksporteres, avhenger av appversjonen.

For varsling må både termometeret og telefonen være koblet til internett.

Bruk

07 · Ny wifi-forbindelse

Ny wifi-forbindelse

Bytter du ruter, nettverksnavn eller wifi-passord, må du vanligvis legge til termometeret på nytt.

1. Koble telefonen til det nye **wifi-nettet på 2,4 GHz**.
2. Hold **SET** inne i omtrent fem sekunder til wifi-symbolet blinker.
3. Åpne **SmartLife-appen** og trykk på **+** og deretter **Add Device**.
4. Trykk på **Tem&Hum Sensor with Probe** og skriv inn det nye wifi-passordet hvis appen spør.
5. Vent til **Device Added Successfully** vises og trykk på **Done**.

6. Sjekk at **Temp**, **Humidity** og **Probe temp** oppdateres i appen.

Wifi-modellen kobles til uten egen gateway.

Bruk

08 · Feilsøking

Feilsøking

- **Appen finner ikke termometeret.** Sjekk 2,4 GHz-wifi og passordet. Hold termometeret nær ruteren. Hold **SET** inne i omtrent fem sekunder til wifi-symbolet blinker og prøv igjen.
- **Termometeret vises som frakoblet.** Sjekk batteriene, internettforbindelsen og wifi-dekningen. Start ruteren på nytt hvis også andre enheter er frakoblet.
- **Følerens temperatur vises ikke.** Sjekk at den eksterne føleren er riktig tilkoblet og at ledningen er hel og ikke klemt.
- **Målingene virker feil.** La verdiene stabilisere seg og sammenlign med et pålitelig referanseinstrument. Gå deretter til **SmartLife-appen**, **Home**, termometeret og **Setting**. Velg **Temp calibration**, **Humidity calibration** eller **Probe calibration**.
- **Du får ingen alarm.** Åpne **SmartLife-appen**, velg **Home**, termometeret og **Alarm**. Sjekk grenseverdiene, internettforbindelsen og at telefonen tillater varsler fra SmartLife-appen.
- **Skjermen er av eller batterinivået er lavt.** Bytt alle tre AAA-batteriene og sjekk polariteten. Legg til enheten på nytt bare hvis den fortsatt er frakoblet etterpå.

Kontakt Qsmart hvis problemet vedvarer. Beskriv kort hva som skjer og legg gjerne ved et skjermbilde fra SmartLife-appen eller Tuya-appen.