Qsmart · HJÄLP MED DIN PRODUKT

Temperatur- och luftfuktighetsmätare

Bruksanvisning – Smart WiFi-termometer med extern givare, display och fuktmätning

- För inomhusbruk
- 3 × AAA-batterier
- SmartLife-appen och Tuya-appen



Givare
Extern temperaturmätning

Display
Temperatur och luftfuktighet

Svensk bruksanvisning · Version 22.11.2026

Läs även den uppdaterade guiden på qsmart.dk

Hitta i guiden

Välj ett avsnitt. Ordningen är densamma som i guiden på webbplatsen.

01 · Allmänt **4**
02 · Batterier, placering och rengöring **4**
03 · Lägg till enheten i SmartLife-appen **5**
04 · Användning **6**
05 · Display och mätvärden 6
06 · Larm och historik 7
07 · Ny wifianslutning 7
08 · Felsökning 8

Innan du börjar

Viktigt innan du börjar

Bra att veta innan du börjar

Sätt i tre AAA-batterier, välj en torr plats med bra wifi-täckning och placera den externa givaren. Lägg sedan till termometern i appen.

Säker placering och användning

- Placera huvudenheten torrt inomhus. Skydda den mot vatten, kondens och direkt sol.
- Den externa givaren mäter temperatur. Sänk aldrig ned huvudenheten eller batterifacket i vätska.
- Dra kabeln så att den inte kläms, skärs av eller utsätts för drag. För den försiktigt förbi dörrtätningen om du mäter i kyl eller frys.
- Använd tre likadana AAA-batterier. Följ polaritetsmarkeringarna och byt alla tre samtidigt.

Kontrollera att alla tre mätvärden visas i appen. Prova eventuella larm innan du börjar använda övervakningen.

Ansvarsfriskrivning

Vi ansvarar inte för fel eller driftproblem som beror på felaktig inställning eller placering, en skadad givarkabel eller användning i strid med denna bruksanvisning. Som köpare ansvarar du för att kontrollera att enheten är rätt inställd, testad och lämplig för den tänkta användningen.

Tack för att du valt vår wifi-termometer med extern givare, display och fuktmätning. Displayen visar temperatur och luftfuktighet vid huvudenheten, temperatur vid den externa givaren och klockslag.

Du kan använda SmartLife-appen eller Tuya-appen. Här visar vi SmartLife-appen. Utseende och menynamn kan variera mellan versioner.

01 · Allmänt

Allmänt

Termometern mäter tre värden.

- **Temp** visar temperaturen vid termometern.
- **Humidity** visar luftfuktigheten vid termometern.
- **Probe temp** visar temperaturen vid den externa givaren.

Displayen visar även klockslag, wifi och batteristatus. I SmartLife-appen eller Tuya-appen kan du se värden och historik och ställa in larm.

- Wifi enligt IEEE 802.11 b/g/n på 2,4 GHz.
- Drivs med 3 AAA-batterier.
- Den externa givaren mäter bara temperatur. Luftfuktigheten mäts vid huvudenheten.
- Placera huvudenheten torrt inomhus.

Börja här Läs om batterier, placering och rengöring. Placera termometern och givaren och följ sedan avsnittet om att lägga till enheten i SmartLife-appen.

02 · Batterier, placering och rengöring

Batterier, placering och rengöring

Sätt i batterierna

1. Öppna batteriluckan på baksidan.
2. Sätt i tre likadana AAA-batterier. Följ markeringarna för plus (+) och minus (−).
3. Stäng batteriluckan helt.

Placering

1. Ställ huvudenheten torrt inomhus där wifi-signalen är stabil.
2. Undvik direkt sol, värmekällor, drag och platser där det bildas kondens.
3. Håll enhetens sensoröppningar fria.
4. Placera den externa givaren där du vill mäta temperaturen. Undvik skarpa veck och se

till att kabeln inte kläms.

5. Om givaren används i kyl eller frys, dra kabeln försiktigt vid dörrens tätningslist. Se till att den inte skadas.

Rengöring och förvaring

- Torka huvudenheten och kabeln med en mjuk trasa som är torr eller lätt fuktad.
- Använd inga lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.
- Sänk aldrig ned huvudenheten eller batterifacket i vatten.
- Ta ur batterierna om enheten inte ska användas på länge och förvara den torrt.

03 · Lägg till enheten i SmartLife-appen

Lägg till enheten i SmartLife-appen

1. Installera **SmartLife-appen** eller **Tuya Smart** på telefonen och logga in.
2. Anslut telefonen till ett **2,4 GHz-nätverk**. Aktivera Bluetooth om appen ber dig om det.
3. Sätt i batterierna och håll termometern nära routern under installationen.
4. Håll **SET** intryckt i cirka 5 sekunder tills wifi-symbolen på displayen blinkar.
5. Öppna **SmartLife-appen** och tryck på **+** och sedan **Add Device**.
6. Tryck på **Tem&Hum Sensor with Probe** om enheten visas automatiskt. Annars trycker du på **Add Device** och **Sensors** och väljer motsvarande temperatur- och luftfuktighetssensor.
7. Ange lösenordet till ditt wifi-nät om appen frågar efter det.
8. Vänta medan appen visar **Connecting Device...**. Håll telefonen nära termometern.
9. När **Device Added Successfully** visas kan du välja namn och rum. Tryck sedan på **Done**.

Bra att veta – wifi-versionen ansluts direkt till routern. Du behöver ingen separat gateway.

04 · Användning

Användning

1. Öppna **SmartLife-appen**, välj **Home** och sedan termometern.
2. I översikten visas **Probe temp**, **Temp** och **Humidity**.
3. Tryck på **Probe temp**, **Temp** eller **Humidity** för att välja vad diagrammet ska visa.
4. Tryck på **More** om knappen visas för att se äldre mätvärden.
5. Öppna termometern och välj **Alarm** för gränsvärden och händelselogg.
6. Öppna termometern och välj **Setting** för temperaturenhet, kalibrering och mätinställningar.
7. Öppna termometern och välj **Smart** för att använda mätvärden i automationer med kompatibla enheter i SmartLife-appen.

Bra att veta Väderkortet i appen visar lokalt väder från en vädertjänst. Termometerns egna mätvärden visas separat.

Användning

05 · Display och mätvärden

Display och mätvärden

Displayen visar tid, wifi- och batteristatus, temperatur och luftfuktighet vid huvudenheten samt temperaturen vid den externa givaren.

1. Låt mätvärdet stabilisera sig på den nya platsen innan du bedömer eller jämför det.
2. Öppna **SmartLife-appen**, välj **Home**, termometern och **Setting**.
3. Tryck på **Unit convert**, välj **°C** eller **°F** och bekräfta med **Confirm**.
4. Kalibrera först när du har jämfört mätningen med ett tillförlitligt referensinstrument.
5. Välj **Temp calibration**, **Humidity calibration** eller **Probe calibration**, ange korrigeringen och tryck på **Confirm**.

Mätningarna uppdateras med det intervall du valt. Det kan dröja till nästa uppdatering innan en ändring visas i appen.

Användning

06 · Larm och historik

Larm och historik

Ställ in gränsvärden

1. Öppna **SmartLife-appen**, välj **Home**, termometern och **Alarm**.
2. Under **Tempe upper and lower limits** anger du övre och nedre temperaturgräns för huvudenheten.
3. Under **Humidity upper and lower limits** anger du gränser för luftfuktigheten.
4. Under **Probe temp upper and lower limits** anger du temperaturgränser för den externa givaren.
5. Kontrollera i telefonens inställningar att SmartLife-appen får skicka aviseringar.

Historik

- Diagrammen under **Home** visar utvecklingen för valt mätvärde.
- Öppna termometern, gå till **Alarm** och tryck på **Device log** för att se registrerade händelser.
- Hur långt tillbaka historiken sträcker sig och om data kan exporteras beror på appversionen.

För aviseringar behöver både termometern och telefonen internetanslutning.

Användning

07 · Ny wifianslutning

Ny wifianslutning

Om du byter router, nätverksnamn eller wifi-lösenord behöver du vanligtvis lägga till termometern på nytt.

1. Anslut telefonen till det nya **wifi-nätet på 2,4 GHz**.
2. Håll **SET** intryckt i cirka fem sekunder tills wifi-symbolen blinkar.
3. Öppna **SmartLife-appen** och tryck på **+** och sedan **Add Device**.
4. Tryck på **Tem&Hum Sensor with Probe** och ange det nya wifi-lösenordet om appen frågar.

5. Vänta tills **Device Added Successfully** visas och tryck på **Done**.
6. Kontrollera att **Temp**, **Humidity** och **Probe temp** uppdateras i appen.

Wifi-modellen ansluts utan separat gateway.

Användning

08 · Felsökning

Felsökning

- **Appen hittar inte termometern.** Kontrollera 2,4 GHz-wifi och lösenordet. Håll termometern nära routern. Håll **SET** intryckt i cirka fem sekunder tills wifi-symbolen blinkar och försök igen.
- **Termometern visas som offline.** Kontrollera batterier, internetanslutning och wifi-täckning. Starta om routern om även andra enheter är offline.
- **Givarens temperatur visas inte.** Kontrollera att den externa givaren är ordentligt ansluten och att kabeln är hel och inte klämd.
- **Mätvärdena verkar fel.** Låt värdena stabiliseras och jämför med ett tillförlitligt referensinstrument. Gå sedan till **SmartLife-appen**, **Home**, termometern och **Setting**. Välj **Temp calibration**, **Humidity calibration** eller **Probe calibration**.
- **Du får inget larm.** Öppna **SmartLife-appen**, välj **Home**, termometern och **Alarm**. Kontrollera gränsvärdena, internetanslutningen och telefonens behörighet för aviseringar från SmartLife-appen.
- **Displayen är släckt eller batterinivån är låg.** Byt alla tre AAA-batterierna och kontrollera polariteten. Lägg till enheten på nytt bara om den sedan fortfarande är offline.

Kontakta Qsmart om problemet kvarstår. Beskriv kort vad som händer och bifoga gärna en skärmbild från SmartLife-appen eller Tuya-appen.