Qsmart · HJELP MED PRODUKTET DITT

Radiatortermostat

Bruksanvisning – Smart radiatortermostat med WiFi

- Til innendørs bruk
- 3 × AA-batterier
- SmartLife-appen



Wifi
Styring direkte i appen

Timer
Tidsplaner og feriemodus

Norsk bruksanvisning · Versjon 22.11.2026

Les også den oppdaterte veiledningen på qsmart.dk

Finn frem i veiledningen

Velg et avsnitt. Rekkefølgen er den samme som i veiledningen på nettstedet.

01 · Generelt **4**
02 · Batterier og montering **4**
03 · Legg til enheten i SmartLife-appen **5**
04 · Daglig bruk **6**
05 · Moduser og temperatur 6
06 · Tidsplan og historikk 7
07 · Innstillinger og ny tilkobling 7
08 · Feilsøking 8

Før du begynner

Viktig før du begynner

Greit å vite før du begynner

Sett i tre alkaliske AA-batterier, monter termostaten på radiatorventilen og la selvtesten fullføres. Legg deretter til termostaten i SmartLife-appen via wifi på 2,4 GHz.

Trygg montering og bruk

- Bruk termostaten i tørre rom innendørs. Beskytt den mot vann, kondens, direkte sollys og sterke varmekilder.
- Bruk tre nye, like alkaliske AA-batterier på 1,5 V. Følg merkingen for pluss og minus, og bytt alltid alle tre samtidig.
- Sjekk før montering at stiften i radiatorventilen kan bevege seg. Ikke press eller vri termostaten på plass med makt.
- La termostaten fullføre selvtesten etter at du har satt i batteriene. Viser skjermen en feil, må du rette den før du tar termostaten i bruk.

Sjekk etter oppsettet at du kan endre temperaturen både på termostaten og i SmartLife-appen, og at ventilen reagerer.

Takk for at du valgte vår radiatortermostat med wifi eller vår radiatortermostat med wifi og berøringsskjerm. Veiledningen gjelder begge modellene. Montering og bruk følger samme prinsipp, men knappene og skjermen kan se forskjellige ut.

Termostaten regulerer radiatorventilen. Du kan styre den på enheten, i **SmartLife-appen** eller i **Tuya-appen**. Bildene viser SmartLife-appen. Menyene i Tuya-appen kan se annerledes ut eller ha andre navn.

01 · Generelt

Generelt

Veiledningen gjelder både **radiatortermostaten med wifi** og **modellen med wifi og berøringsskjerm**. Begge regulerer radiatorventilen og kan styres på enheten, i SmartLife-appen eller i Tuya-appen. Her viser vi SmartLife-appen.

I appen kan du velge temperatur og driftsmodus, se gjeldende temperatur og ventilåpning, opprette tidsplaner og se historikk. Knapper og skjerm kan variere mellom modellene.

- **Strømforsyning** Tre alkaliske AA-batterier på 1,5 V.
- **Wifi** 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n.
- **Ventiltilkobling** M30 × 1,5. Bruk en av de medfølgende adapterne hvis ventilen krever det.
- **Innstillingsområde** 5–35 °C.
- **Oppgitt nøyaktighet for visningen** 0,5 °C.
- **Bruksområde** Tørre rom innendørs.

Begynn her Les avsnittet om batterier og montering. Monter så termostaten, legg den til i SmartLife-appen og velg temperatur eller tidsplan.

02 · Batterier og montering

Batterier og montering

Viktig – monter termostaten **før** du legger den til i appen.

1. Åpne batteridekselet og sett inn tre nye alkaliske AA-batterier på 1,5 V etter pluss- og minusmerkingen.
2. Vent mens alle symbolene vises i omtrent tre sekunder. Deretter viser skjermen **Ad**.
3. Ta av det gamle termostathodet. Sjekk at stiften på radiatorventilen kan bevege seg.
4. Monter termostaten direkte på en M30 × 1,5-ventil. Til andre kompatible ventiler bruker du riktig adapter. Stram til for hånd. **Merk** at det følger med ventiladaptere i tre størrelser.
5. Når **Ad** vises, trykker du kort på bekreftelsesknappen på toppen av termostaten for å

starte selvtesten.

6. Vent mens skjermen først viser **A1** og deretter **A2**. Når selvtesten er ferdig, er termostaten klar.
7. Hev og senk temperaturen én gang for å sjekke at ventilen reagerer.

Batteribytte og rengjøring

- Bytt alle tre batteriene samtidig når symbolet for lavt batteri vises.
- Bruk tre like, nye alkaliske AA-batterier. Ikke bland nye og brukte batterier.
- Tørk av termostaten med en myk, tørr klut. Unngå væske og rengjøringsmidler på enheten.

03 · Legg til enheten i SmartLife-appen

Legg til enheten i SmartLife-appen

Viktig – monter termostaten **før** du legger den til i appen.

1. Installer **SmartLife-appen** og opprett en konto eller logg inn. Du kan også bruke Tuya-appen. Trinnene nedenfor gjelder SmartLife-appen.
2. Koble telefonen til et **2,4 GHz-wifi-nett**, slå på Bluetooth og hold telefonen nær termostaten.
3. Hold inne bekreftelsesknappen på toppen av termostaten til wifi-symbolet blinker.
4. Åpne SmartLife-appen, trykk på **«+»** og velg **«Add Device»**. Appen søker etter enheter i nærheten.
5. Trykk på **«TRV WIFI»** når enheten vises.
6. Velg wifi-nettet ditt, skriv inn nettverkspassordet og vent mens **«Connecting Device…»** vises.
7. Når **«Device Added Successfully»** vises, kan du velge **«Device Name»**, **«Room»** og **«Show on Home»**. Trykk deretter på **«Done»**.

Hvis appen ikke finner termostaten automatisk, kan du legge den til manuelt. Se etter en wifi-termostat under små husholdningsapparater eller tilsvarende kategori i din appversjon.

04 · Daglig bruk

Daglig bruk

Hovedsiden i SmartLife-appen viser innstilt temperatur, målt temperatur («**Current Temp.**») og ventilåpning i prosent.

1. Åpne SmartLife-appen og velg termostaten.
2. Trykk på **–** eller **+** for å senke eller øke den valgte temperaturen.
3. Trykk på **Mode** for å velge driftsmodus.
4. Under **Set** finner du tastelås, temperaturkorreksjon, tidsplan, historikk og flere innstillinger.

Betjening på termostaten

- Trykk kort på **+** eller **–** for å endre temperaturen.
- Hold **+** inne for å gå over til manuell modus.
- Hold **–** inne for å låse eller låse opp knappene.
- Trykk kort på bekreftelsesknappen på toppen for å se ventilåpningen.
- Trykk to ganger kort på knappen på toppen for å snu visningen.
- Hold knappen på toppen inne for å starte sammenkobling via wifi.

Daglig bruk

05 · Moduser og temperatur

Moduser og temperatur

1. Åpne termostaten i SmartLife-appen og trykk på **Mode**.
2. Velg ønsket modus og bekreft med **Confirm**.

- **Manual** holder den faste temperaturen du selv har valgt.
- **Auto** følger den lagrede tidsplanen.
- Velg **Holiday** ved lengre fravær.
- **Comfortable** bruker den lagrede komforttemperaturen.
- **ECO** bruker den lagrede sparetemperaturen.

- **BOOST** åpner ventilen for ekstra varme i tiden du har valgt.

Grenseverdier og temperaturkorrigering

Åpne termostaten i SmartLife-appen og velg **Set**. Her kan du endre **SetTemp.Max**, **SetTemp.Min**, **ComfortTemp Set**, **EcoTemp Set** og **Temperature correction**.

Juster temperaturkorreksjonen først hvis en sammenligning med et pålitelig termometer viser et vedvarende avvik.

Daglig bruk

06 · Tidsplan og historikk

Tidsplan og historikk

Velg uketype

1. Åpne termostaten i SmartLife-appen og trykk på **Set**.
2. Velg **AutoMode Type** og deretter **5+2**, **6+1** eller **7**. Bekreft med **Done**.

Still inn perioder

1. Åpne **AutoMode Setting** og velg **Workday Setting** for arbeidsdager eller **Restday Setting** for fridager.
2. Velg en periode fra **Period 1** til **Period 6**. Still inn starttid og temperatur.
3. Gjenta for de andre periodene du vil bruke. Velg deretter **Auto** under **Mode**.

Vis historikk

Gå til **Set** og **History status query**. Velg temperatur (**Temperature**) eller ventilåpning (**Opening**), og vis den per dag (**Day**), måned (**Month**) eller år (**Year**).

Daglig bruk

07 · Innstillinger og ny tilkobling

Innstillinger og ny tilkobling

Åpne termostaten i SmartLife-appen og trykk på **Set**.

- **KeyLock** låser knappene på termostaten.
- Under **Valve Setting** er **Normally Work** normalinnstillingen. Bruk **Forced Open** og

Forced Close ved kontroll eller vedlikehold.

- Med **Temperature correction** kan du korrigere et vedvarende avvik mellom termostatens måling og romtemperaturen.
- Med **Lock Type** velger du type tastelås.
- Med **Window Parameter** stiller du inn registreringen av et raskt temperaturfall når et vindu åpnes.
- **Boost Time(S)** angir hvor mange sekunder BOOST skal være aktiv.

Når appen viser **kodefeltet**, skriver du inn **koden som står i meldingen** for å åpne de beskyttede innstillingene.

Ny wifi-forbindelse

1. Koble telefonen til det nye wifi-nettet på 2,4 GHz og slå på Bluetooth.
2. Hold knappen på toppen av termostaten inne til wifi-symbolet blinker.
3. Åpne SmartLife-appen og velg **+**, **Legg til enhet** og deretter **TRV WIFI**. Følg trinnene for å koble til på nytt.

Daglig bruk

08 · Feilsøking

Feilsøking

SmartLife-appen finner ikke termostaten

Sjekk at telefonen bruker wifi på 2,4 GHz, at Bluetooth er på, og at wifi-symbolet på termostaten blinker. Hold telefonen og termostaten nær ruteren under sammenkoblingen.

Selvtesten stopper ved Ad, A1 eller A2

Sjekk monteringen, adapteren og at stiften i ventilen kan bevege seg. Ta ut batteriene, sett dem inn igjen og start selvtesten på nytt.

Radiatoren er hele tiden varm eller kald

Åpne termostaten i SmartLife-appen. Velg **Set**, **Valve Setting** og **Normally Work**. Sjekk at termostaten sitter riktig på ventilen.

Temperaturen virker feil

Sammenlign med et pålitelig termometer. Juster ved behov under **Set** og **Temperature correction**.

Termostaten er frakoblet

Sjekk ruteren og wifi-dekningen. Hvis forbindelsen ikke kommer tilbake, sett termostaten i sammenkoblingsmodus og legg den til igjen.

Symbolet for lavt batterinivå vises

Bytt alle tre alkaliske AA-batteriene samtidig og kontroller polariteten.

Kontakt Qsmarts kundeservice hvis motor- eller sensorfeilen vedvarer etter ny montering og batteribytte.