Qsmart · HJÄLP MED DIN PRODUKT

Radiatortermostat

Bruksanvisning – Smart radiatortermostat med WiFi

- För inomhusbruk
- 3 × AA-batterier
- SmartLife-appen



Wifi
Styrning direkt i appen

Timer
Tidsscheman och semesterläge

Svensk bruksanvisning · Version 22.11.2026

Läs även den uppdaterade guiden på qsmart.dk

Hitta i guiden

Välj ett avsnitt. Ordningen är densamma som i guiden på webbplatsen.

01 · Allmänt **4**
02 · Batterier och montering **4**
03 · Lägg till enheten i SmartLife-appen **5**
04 · Daglig användning **6**
05 · Lägen och temperatur 6
06 · Schema och historik 7
07 · Inställningar och ny anslutning 7
08 · Felsökning 8

Innan du börjar

Viktigt innan du börjar

Bra att veta innan du börjar

Sätt i tre alkaliska AA-batterier, montera termostaten på radiatorventilen och låt självtestet gå klart. Lägg sedan till termostaten i SmartLife-appen via 2,4 GHz-wifi.

Säker montering och användning

- Använd termostaten i torra rum inomhus. Skydda den mot vatten, kondens, direkt sol och starka värmekällor.
- Använd tre nya likadana alkaliska AA-batterier på 1,5 V. Följ polaritetsmarkeringarna och byt alltid alla tre samtidigt.
- Kontrollera före monteringen att radiatorventilens stift kan röra sig. Tryck eller vrid inte termostaten på plats med våld.
- Låt termostaten slutföra självtestet efter att du satt i batterierna. Visar displayen ett fel ska du åtgärda det innan du börjar använda termostaten.

Kontrollera efter installationen att du kan ändra temperaturen både på termostaten och i SmartLife-appen och att ventilen reagerar.

Tack för att du valt vår radiatortermostat med wifi eller vår radiatortermostat med wifi och pekskärm. Guiden gäller båda modellerna. Montering och användning fungerar på samma sätt, men knapparnas placering och displayens utformning kan skilja sig.

Termostaten reglerar radiatorventilen. Du kan styra den på enheten, i **SmartLife-appen** eller i **Tuya-appen**. Bilderna visar SmartLife-appen. Tuya-appens menyer kan se annorlunda ut eller ha andra namn.

01 · Allmänt

Allmänt

Guiden gäller både **radiatortermostaten med wifi** och **modellen med wifi och pekskärm**. Båda reglerar radiatorventilen och kan styras direkt på enheten, i SmartLife-appen eller i Tuya-appen. Här visar vi SmartLife-appen.

I appen kan du välja temperatur och driftläge, se aktuell temperatur och ventilöppning samt skapa scheman och visa historik. Knapparnas placering och displayens utformning kan variera mellan modellerna.

- **Strömförsörjning** Tre alkaliska AA-batterier på 1,5 V.
- **Wifi** 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n.
- **Ventilanslutning** M30 × 1,5. Använd en av de medföljande adaptrarna om ventilen kräver det.
- **Temperaturområde för inställning** 5–35 °C.
- **Displayens angivna noggrannhet** 0,5 °C.
- **Användning** I torra rum inomhus.

Börja här Läs avsnittet om batterier och montering. Montera sedan termostaten, lägg till den i SmartLife-appen och välj temperatur eller schema.

02 · Batterier och montering

Batterier och montering

Viktigt – montera termostaten **innan** du lägger till den i appen.

1. Öppna batteriluckan och sätt i tre nya alkaliska AA-batterier på 1,5 V enligt plus- och minusmarkeringarna.
2. Vänta medan alla symboler visas i ungefär tre sekunder. Sedan visas **Ad** på skärmen.
3. Ta bort det gamla termostathuvudet. Kontrollera att stiftet på radiatorventilen kan röra sig.
4. Montera termostaten direkt på en M30 × 1,5-ventil. För andra passande ventiler använder du rätt adapter. Dra åt för hand. **Observera** att tre storlekar på ventiladaptrar medföljer.

5. När **Ad** visas, tryck kort på bekräftelseknappen ovanpå termostaten för att starta självtestet.
6. Vänta medan först **A1** och sedan **A2** visas. När självtestet är klart är termostaten redo.
7. Höj och sänk temperaturen en gång för att kontrollera att ventilen reagerar.

Batteribyte och rengöring

- Byt alla tre batterierna samtidigt när symbolen för låg batterinivå visas.
- Använd tre likadana, nya alkaliska AA-batterier. Blanda inte nya och använda batterier.
- Torka av termostaten med en mjuk, torr trasa. Håll vätska och rengöringsmedel borta från enheten.

03 · Lägg till enheten i SmartLife-appen

Lägg till enheten i SmartLife-appen

Viktigt – montera termostaten **innan** du lägger till den i appen.

1. Installera **SmartLife-appen** och skapa ett konto eller logga in. Du kan även använda Tuya-appen. Stegen nedan gäller SmartLife-appen.
2. Anslut telefonen till ett **2,4 GHz-wifi**, slå på Bluetooth och håll telefonen nära termostaten.
3. Håll bekräftelseknappen ovanpå termostaten intryckt tills wifi-symbolen blinkar.
4. Öppna SmartLife-appen, tryck på **”+”** och välj **”Add Device”**. Appen söker då efter enheter i närheten.
5. Tryck på **”TRV WIFI”** när enheten visas.
6. Välj ditt wifi-nätverk, ange nätverkets lösenord och vänta medan **”Connecting Device…”** visas.
7. När **”Device Added Successfully”** visas kan du välja **”Device Name”**, **”Room”** och **”Show on Home”**. Tryck sedan på **”Done”**.

Om appen inte hittar termostaten automatiskt, lägg till den manuellt. Leta efter en wifi-termostat under små hushållsapparater eller motsvarande kategori i din appversion.

04 · Daglig användning

Daglig användning

På startsidan i SmartLife-appen visas inställd temperatur, uppmätt temperatur (**”Current Temp.”**) och ventilöppningen i procent.

1. Öppna SmartLife-appen och välj termostaten.
2. Tryck på **–** eller **+** för att sänka eller höja den inställda temperaturen.
3. Tryck på **Mode** för att välja driftläge.
4. Under **Set** hittar du knapplås, temperaturkorrigering, schema, historik och fler inställningar.

Använda termostatens knappar

- Tryck kort på **+** eller **–** för att ändra temperaturen.
- Håll in **+** för att gå över till manuellt läge.
- Håll in **–** för att låsa eller låsa upp knapparna.
- Tryck kort på bekräftelseknappen ovanpå termostaten för att se ventilöppningen.
- Tryck två gånger kort på knappen ovanpå termostaten för att vända displayen.
- Håll knappen ovanpå termostaten intryckt för att starta parkoppling via wifi.

Daglig användning

05 · Lägen och temperatur

Lägen och temperatur

1. Öppna termostaten i SmartLife-appen och tryck på **Mode**.
2. Välj önskat läge och bekräfta med **Confirm**.

- **Manual** håller den fasta temperatur du själv valt.
- **Auto** följer det sparade schemat.
- Välj **Holiday** när du ska vara borta en längre tid.
- **Comfortable** använder den sparade komforttemperaturen.
- **ECO** använder den sparade spartemperaturen.

- **BOOST** öppnar ventilen för extra värme under den tid du ställt in.

Gränsvärden och temperaturkorrigering

Öppna termostaten i SmartLife-appen och välj **Set**. Här kan du ändra **SetTemp.Max**, **SetTemp.Min**, **ComfortTemp Set**, **EcoTemp Set** och **Temperature correction**.

Justera temperaturkorrigeringen först om en jämförelse med en tillförlitlig termometer visar en bestående skillnad.

Daglig användning

06 · Schema och historik

Schema och historik

Välj veckotyp

1. Öppna termostaten i SmartLife-appen och tryck på **Set**.
2. Välj **AutoMode Type**, därefter **5+2**, **6+1** eller **7**. Bekräfta med **Done**.

Ställ in perioder

1. Öppna **AutoMode Setting** och välj **Workday Setting** för arbetsdagar eller **Restday Setting** för lediga dagar.
2. Välj en period från **Period 1** till **Period 6**. Ange starttid och temperatur.
3. Upprepa för övriga perioder du vill använda. Välj sedan **Auto** under **Mode**.

Visa historik

Gå till **Set** och **History status query**. Välj temperatur (**Temperature**) eller ventilöppning (**Opening**) och visa den per dag (**Day**), månad (**Month**) eller år (**Year**).

Daglig användning

07 · Inställningar och ny anslutning

Inställningar och ny anslutning

Öppna termostaten i SmartLife-appen och tryck på **Set**.

- **KeyLock** låser knapparna på termostaten.
- Under **Valve Setting** är **Normally Work** normalläget. Använd **Forced Open** och **Forced**

Close vid kontroll eller underhåll.

- Med **Temperature correction** kan du korrigera en bestående avvikelse mellan termostatens mätvärde och rumstemperaturen.
- Med **Lock Type** väljer du typ av knapplås.
- Med **Window Parameter** ställer du in hur termostaten ska reagera på ett snabbt temperaturfall när ett fönster öppnas.
- **Boost Time(S)** anger hur många sekunder BOOST ska vara aktivt.

När appen visar **kodfrågan** skriver du in **koden som visas i rutan** för att öppna de skyddade inställningarna.

Ny wifianslutning

1. Anslut telefonen till det nya wifi-nätet på 2,4 GHz och aktivera Bluetooth.
2. Håll knappen ovanpå termostaten intryckt tills wifi-symbolen blinkar.
3. Öppna SmartLife-appen och välj **+**, **Lägg till enhet** och sedan **TRV WIFI**. Följ stegen för att ansluta på nytt.

Daglig användning

08 · Felsökning

Felsökning

SmartLife-appen hittar inte termostaten

Kontrollera att telefonen använder 2,4 GHz-wifi, att Bluetooth är på och att wifi-symbolen på termostaten blinkar. Håll telefon och termostat nära routern när du lägger till enheten.

Självtestet stannar vid Ad, A1 eller A2

Kontrollera monteringen, adaptern och att ventilens stift kan röra sig. Ta ur batterierna, sätt i dem igen och starta om självtestet.

Radiatorn är alltid varm eller kall

Öppna termostaten i SmartLife-appen. Välj **Set**, **Valve Setting** och **Normally Work**. Kontrollera att termostaten sitter rätt på ventilen.

Temperaturen verkar felaktig

Jämför med en tillförlitlig termometer. Justera vid behov under **Set** och **Temperature**

correction.

Termostaten är offline

Kontrollera routern och wifi-täckningen. Om anslutningen inte kommer tillbaka, starta parkopplingen och lägg till termostaten igen.

Symbolen för låg batterinivå visas

Byt alla tre alkaliska AA-batterierna samtidigt och kontrollera polariteten.

Kontakta Qsmarts kundservice om motor- eller sensorfelet kvarstår efter ommontering och batteribyte.