Qsmart · HILFE ZU IHREM PRODUKT

Sirene

Bedienungsanleitung – WLAN-Alarmsirene mit Ton und Licht

- Für Innenräume
- USB-C 5 V
- SmartLife-App und Tuya-App



Bis 120 dB
Angabe bei 10 cm Abstand

Ton + Licht
Alarm im selben Gerät

Deutsche Bedienungsanleitung · Stand 22.11.2026

Lesen Sie auch die aktuelle Anleitung auf qsmart.dk

Wegweiser durch die Anleitung

Wählen Sie einen Abschnitt. Die Reihenfolge entspricht der Anleitung auf der Website.

01 · Allgemeines **4**
02 · Montage **4**
03 · Gerät zur SmartLife-App hinzufügen **5**
04 · Tägliche Bedienung **6**
05 · Alarmmodus 6
06 · Ton und Licht 6
07 · Automationen 7
08 · Verlauf und Benachrichtigungen 7
09 · Fehlerbehebung 8

Bevor Sie beginnen

Wichtig, bevor Sie beginnen

Vor der Einrichtung

Schließen Sie die USB-C-Stromversorgung an, wählen Sie das 2,4-GHz-WLAN und aktivieren Sie Bluetooth am Smartphone. Fügen Sie die Sirene dann in der SmartLife-App hinzu.

Licht und Ton vor dem Einsatz testen

Je nach gewähltem Signal kann die Sirene im Nahbereich bis zu 120 dB erreichen. Beginnen Sie mit niedriger Lautstärke, halten Sie Abstand und informieren Sie Personen in der Nähe vor dem Test.

Verwenden Sie die Sirene an einem trockenen Ort im Innenraum mit einer stabilen 5-V-Versorgung über USB-C. Prüfen Sie nach dem Einrichten Ton, Licht, Alarmdauer und die gewählten Automationen.

Haftungsausschluss

Wir übernehmen keine Haftung für ausbleibende Alarme oder Benachrichtigungen sowie Funktionsausfälle, die auf falsche Einrichtung, Stromunterbrechung, fehlende Internetverbindung, unterlassene Tests oder die Verwendung entgegen dieser Anleitung zurückzuführen sind. Als Käufer sind Sie dafür verantwortlich, die Einrichtung zu testen und die Sirene gemäß Anleitung zu verwenden.

Unsere WLAN-Sirene mit Licht und Ton warnt mit einem kräftigen Signal und einem gut sichtbaren LED-Ring. Sie können sie in der SmartLife-App direkt bedienen oder über eine Automation von kompatiblen Sensoren auslösen lassen.

Die Sirene verbindet sich ohne separaten Hub mit Ihrem **2,4-GHz-WLAN**. Sie können die **SmartLife-App** oder die **Tuya-App** verwenden. Die hier gezeigten Menünamen stammen aus der SmartLife-App und können je nach Version abweichen.

01 · Allgemeines

Zur WLAN-Sirene

- **Ton und LED-Licht.** Sie können nur den Ton, nur das Licht oder beides zusammen verwenden.
- **Schallpegel.** Bis zu 120 dB, gemessen in höchstens 10 cm Abstand. Der Pegel hängt vom gewählten Ton ab.
- **17 Alarmtöne und Sprachansagen.** Wählen Sie das zum Ereignis passende Signal.
- **Lautstärke.** Wählen Sie Low, Medium, High oder Mute.
- **Alarmdauer.** Einstellbar von etwa 10 Sekunden bis 30 Minuten.
- **Drei Lichtmodi.** Zur Wahl stehen Rainbow, Breathing und Red flash.
- **Automationen.** Lassen Sie kompatible Sensoren die Sirene über die SmartLife-App auslösen.
- **Benachrichtigungen.** Bei aktivierten Push-Mitteilungen erhalten Sie eine Meldung auf dem Smartphone, wenn der Alarm ausgelöst wird.
- **Direkte WLAN-Verbindung.** Nutzt das 2,4-GHz-WLAN ohne zusätzlichen Hub oder Gateway.
- **Stromversorgung und Standort.** 5 V über USB-C, ausschließlich für Innenräume.

Erste Schritte

Schließen Sie die Stromversorgung an und folgen Sie dem Abschnitt zum Hinzufügen in der SmartLife-App. Stellen Sie Ton und Licht ein und lösen Sie einen kurzen Testalarm aus.

02 · Montage

Montage und Standortwahl

1. **Standort wählen.** Wählen Sie einen trockenen Platz im Innenraum mit gutem WLAN-Empfang und einer geeigneten USB-Stromversorgung.
2. **Montageplatte lösen.** Drehen oder entriegeln Sie die Rückplatte wie in der beiliegenden Anleitung abgebildet.
3. **Bohrlöcher markieren.** Halten Sie die Halterung an die Wand und markieren Sie die Schraubenlöcher.

4. **Halterung befestigen.** Bohren Sie passende Löcher, setzen Sie geeignete Dübel ein und schrauben Sie die Halterung fest. Schrauben und Dübel liegen bei.
5. **Sirene befestigen.** Setzen Sie die Sirene auf die Platte und drehen oder rasten Sie sie ein, bis sie sicher sitzt.
6. **Strom anschließen.** Verbinden Sie die Sirene über das mitgelieferte USB-C-Kabel mit einer geeigneten 5-V-USB-Stromversorgung.

Sie können die Sirene vor der Wandmontage anschließen und in der App hinzufügen. Prüfen Sie anschließend den WLAN-Empfang am endgültigen Standort.

03 · Gerät zur SmartLife-App hinzufügen

Gerät zur SmartLife-App hinzufügen

1. **App installieren.** Laden Sie die SmartLife-App aus dem App Store oder von Google Play und erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an. Alternativ können Sie die Tuya-App verwenden.
2. **Smartphone vorbereiten.** Verbinden Sie es mit dem 2,4-GHz-WLAN, aktivieren Sie Bluetooth und legen Sie das WLAN-Passwort bereit.
3. **Kopplungsmodus aktivieren.** Schließen Sie die Sirene an und halten Sie die Kopplungstaste etwa 5 Sekunden gedrückt, bis die Anzeige schnell blinkt.
4. **Sirene hinzufügen.** Öffnen Sie die SmartLife-App, tippen Sie auf **+** und wählen Sie **Add Device**.
5. **Sirene auswählen.** Warten Sie bei **Searching for nearby devices...**, bis **Audible alarm** erscheint, und tippen Sie darauf.
6. **Mit WLAN verbinden.** Wählen Sie bei der Abfrage Ihr 2,4-GHz-WLAN, geben Sie das Passwort ein und fahren Sie fort.
7. **Verbindung abwarten.** Lassen Sie das Smartphone bei **Connecting Device...** in der Nähe der Sirene, bis alle Schritte abgeschlossen sind.
8. **Abschließen.** Bei **Device Added Successfully** können Sie **Device Name** ändern, einen Raum unter **Room** wählen und **Show on Home** eingeschaltet lassen. Tippen Sie auf **Done**.

Die Sirene erscheint jetzt auf der Startseite der SmartLife-App. Öffnen Sie sie, stellen Sie zunächst eine niedrige Lautstärke ein und lösen Sie einen kurzen Testalarm aus.

04 · Tägliche Bedienung

Tägliche Bedienung in der SmartLife-App

- **Alarm state.** Wählen Sie Ton, Licht, beides zusammen oder den Normalzustand.
- **Record.** Zeigt Ereignisse und den Verlauf der Automationen an.
- **Smart.** Hier können Sie Automationen mit kompatiblen Geräten anlegen und ansehen.
- **Set.** Hier stellen Sie Lautstärke, Alarmdauer, Ton, Nachtlicht, Lichtmodus und Push-Mitteilungen ein.

Wichtig. Für App-Steuerung, Automationen und Fernmeldungen braucht die Sirene Strom, WLAN und Internetzugang.

Tägliche Bedienung

05 · Alarmmodus

Alarmmodus auswählen

1. Öffnen Sie die **SmartLife-App** und wählen Sie **Audible alarm**.
2. Tippen Sie auf **Alarm state**.
3. Wählen Sie **Voice Alarm**, **Light Alarm**, **Voice Light Alarm** oder **Normal**.
4. Tippen Sie auf **Confirm**.

Voice Alarm löst den Ton aus, **Light Alarm** das Licht und **Voice Light Alarm** beides zusammen. Wählen Sie **Normal**, wenn kein Alarm aktiv sein soll.

Tägliche Bedienung

06 · Ton und Licht

Ton, Alarmdauer und Licht einstellen

1. Öffnen Sie die Sirene in der SmartLife-App und tippen Sie auf **Set**.
2. Öffnen Sie **Alarm Volume**, wählen Sie **Low**, **Medium**, **High** oder **Mute** und tippen Sie auf **Confirm**.
3. Öffnen Sie **Alarm Time**, wählen Sie die Dauer und tippen Sie auf **Confirm**.

4. Öffnen Sie **Alarm Ringtone**, wählen Sie einen Alarmton oder eine Sprachansage und tippen Sie auf **Confirm**.
5. Mit **Night light switch** schalten Sie das Nachtlicht ein oder aus.
6. Öffnen Sie **Alarm light mode**, wählen Sie **Rainbow**, **Breathing** oder **Red flash** und tippen Sie auf **Confirm**.

Beginnen Sie beim Test mit **Low** und einer kurzen Alarmdauer. Wählen Sie **Mute**, wenn die Automation nur das LED-Licht einschalten soll.

Tägliche Bedienung

07 · Automationen

Eine Automation anlegen

1. Öffnen Sie die Sirene in der SmartLife-App und tippen Sie auf **Smart**.
2. Tippen Sie auf **+**, um eine Szene oder Automation anzulegen.
3. Wählen Sie ein Ereignis eines kompatiblen Sensors aus, etwa eine Bewegung oder das Öffnen einer Tür oder eines Fensters.
4. Wählen Sie die Sirene als Aktion aus. Legen Sie je nach angezeigten Optionen Alarmmodus, Ton, Licht oder Dauer fest.
5. Speichern Sie die Automation. Lösen Sie den Sensor aus und prüfen Sie die Reaktion der Sirene.

Die verfügbaren Optionen hängen vom Sensor ab. Testen Sie Änderungen im Anschluss. Kompatible Automationen lassen sich auch in der Tuya-App einrichten. Die Menüs können dort anders aussehen.

Tägliche Bedienung

08 · Verlauf und Benachrichtigungen

Verlauf ansehen und Benachrichtigungen einschalten

1. Öffnen Sie die Sirene und tippen Sie auf **Record**, um erfasste Ereignisse anzusehen.
2. Unter **Automation Record** sehen Sie Ereignisse bereits ausgeführter Automationen.
3. Gehen Sie zu **Set** zurück und aktivieren Sie **Alarm message push**, um Push-Mitteilungen zu erhalten.

4. Prüfen Sie in den Smartphone-Einstellungen, ob die SmartLife-App Mitteilungen anzeigen darf.

Der Verlauf erhält Einträge, sobald ein Alarm erfasst oder eine Automation ausgeführt wird.

Tägliche Bedienung

09 · Fehlerbehebung

Fehlerbehebung

- **Sirene wird nicht gefunden.** Prüfen Sie Stromversorgung und 2,4-GHz-WLAN. Aktivieren Sie Bluetooth und halten Sie die Kopplungstaste gedrückt, bis die Anzeige schnell blinkt. Versuchen Sie es erneut.
- **Sirene ist offline.** Prüfen Sie USB-C-Anschluss, Netzteil, Internetzugang des Routers und WLAN-Empfang am Standort.
- **Kein Ton.** Öffnen Sie **Set** und prüfen Sie, ob **Alarm Volume** auf **Mute** steht. Wählen Sie eine hörbare Lautstärke und einen Alarmton. Testen Sie erneut.
- **Licht reagiert anders als erwartet.** Prüfen Sie **Alarm state**, **Night light switch** und **Alarm light mode**.
- **Automation löst die Sirene nicht aus.** Prüfen Sie, ob Sensor und Sirene online sind. Kontrollieren Sie Bedingung und Aktion unter **Smart** und lösen Sie den Sensor erneut aus.
- **Keine Push-Mitteilung.** Aktivieren Sie **Alarm message push** und prüfen Sie die Mitteilungsberechtigung sowie die Internetverbindung des Smartphones.
- **Neues WLAN oder Passwort.** Versetzen Sie die Sirene in den Kopplungsmodus und fügen Sie sie mit den neuen Netzwerkdaten erneut in der SmartLife-App hinzu.

Wenden Sie sich bei weiteren Fragen an Qsmart. Beschreiben Sie das Problem und fügen Sie nach Möglichkeit einen Screenshot aus der SmartLife-App oder der Tuya-App bei.