Qsmart · HJELP MED PRODUKTET DITT

Temperatur- og fuktighetsmåler

Bruksanvisning – Wifi-termometer og luftfuktighetsmåler med display

- USB-C 5 V
- Wifi 2,4 GHz
- Display med klokke



±1 °C
Nøyaktighet ved temperaturmåling

±5 % RH
Nøyaktighet ved fuktmåling

Norsk bruksanvisning · Versjon 22.11.2026

Les også den oppdaterte veiledningen på qsmart.dk

Finn frem i veiledningen

Velg et avsnitt. Rekkefølgen er den samme som i veiledningen på nettstedet.

01 · Generelt **4**
02 · Oppsett **4**
03 · Legg til enheten i SmartLife-appen **4**
04 · Målinger og historikk **5**
05 · Alarmgrenser **5**
06 · IR-fjernkontroll **6**
07 · Automatiseringer **6**
08 · Feilsøking **7**

Før du begynner

Viktig før du begynner

Før du begynner Koble til strømadapteren på 5 V/1 A. Bruk wifi på 2,4 GHz og slå på Bluetooth på mobilen når du legger til måleren i SmartLife-appen.

Viktig om strømforsyning og oppsett

Bruk den medfølgende 5 V-adapteren og USB-kabelen. En annen forsyningsspenning kan skade måleren.

La måleren stå på i omtrent 30 minutter etter oppsett før du vurderer eller kalibrerer temperatur og luftfuktighet.

Ansvarsfraskrivelse

Vi påtar oss ikke ansvar for feil, uteblitte varsler eller funksjonssvikt som skyldes feil oppsett eller strømforsyning, manglende testing eller bruk i strid med denne bruksanvisningen. Som kjøper har du ansvar for at enheten settes opp riktig og testes før bruk og deretter brukes som anvist.

Vår temperatur- og luftfuktighetsmåler med wifi, display og klokke viser tid, temperatur og relativ luftfuktighet. Den kan også brukes som IR-fjernkontroll for kompatible TV-er, klimaanlegg, høyttalere og vifter.

Koble måleren til wifi på **2,4 GHz**. Bruk **SmartLife-appen** eller **Tuya-appen**. Veiledning og bilder viser SmartLife-appen. Menyene kan se annerledes ut i Tuya-appen.

01 · Generelt

Om temperatur- og luftfuktighetsmåleren

- **Display** – viser temperatur, relativ luftfuktighet og klokkeslett.
- **SmartLife-appen eller Tuya-appen** – velg appen du foretrekker. Veiledningen viser SmartLife-appen.
- **Wifi** – koble måleren til et nettverk på 2,4 GHz.
- **Strøm** – 5 V/1 A via medfølgende adapter og USB-kabel.
- **Måleområde** – 0–60 °C og 0–99 % relativ luftfuktighet.
- **Nøyaktighet** – ±1 °C for temperatur og ±5 prosentpoeng for relativ luftfuktighet.
- **IR-fjernkontroll** – styr kompatible IR-apparater på opptil omtrent 12 meters avstand med fri sikt.

Begynn her Koble til strøm og legg til måleren i SmartLife-appen. Vent omtrent 30 minutter så målingene stabiliseres.

02 · Oppsett

Plassering og klargjøring

1. **Plasser måleren.** Sett den på foten på et stabilt underlag der displayet er lett å lese.
2. **Koble til strøm.** Koble USB-kabelen mellom måleren og den medfølgende 5 V/1 A-adapteren. Sett adapteren i stikkontakten.
3. **Kontroller displayet.** Displayet og den blå indikatoren skal tennes. Vekk displayet med en berøringsknapp hvis det er i hvilemodus.
4. **Klargjør mobilen.** Koble til wifi på 2,4 GHz, slå på Bluetooth og ha wifi-passordet klart.

03 · Legg til enheten i SmartLife-appen

Legg til måleren i SmartLife-appen

1. **Installer appen.** Last ned SmartLife-appen, opprett konto eller logg inn. Tuya-appen kan også brukes. Bildene her viser SmartLife-appen.
2. **Klargjør forbindelsen.** Koble mobilen til wifi på 2,4 GHz, slå på Bluetooth og koble

måleren til strøm.

3. **Start sammenkobling.** Hold tilbakestillingsknappen inne til den blå indikatoren blinker raskt.
4. **Legg til enheten.** Åpne SmartLife-appen, trykk på + og velg Legg til enhet.
5. **Velg enheten som ble funnet.** Trykk på Legg til når måleren vises blant enhetene i nærheten.
6. **Koble til wifi.** Velg nettverket på 2,4 GHz, skriv inn passordet og trykk på Neste.
7. **Fullfør.** Vent til måleren er lagt til og trykk på Ferdig.

04 · Målinger og historikk

Les av temperatur og luftfuktighet

1. **Åpne måleren.** Trykk på målerens navn i SmartLife-appen.
2. **Se gjeldende verdier.** Temperaturen og luftfuktigheten vises både på displayet og på enhetssiden i appen.
3. **Se utviklingen.** Trykk på temperatur eller luftfuktighet og velg ønsket periode i historikken.
4. **Bytt temperaturenhet.** Åpne enhetsinnstillingene, velg temperaturenhet og deretter °C eller °F.

Etter første oppsett kan det ta omtrent 30 minutter før målingene har stabilisert seg.

05 · Alarmgrenser

Still inn alarmgrenser

1. **Åpne alarminnstillingene.** Velg måleren i SmartLife-appen og åpne alarmene for temperatur og luftfuktighet.
2. **Velg måleverdi.** Trykk på temperatur eller luftfuktighet.
3. **Velg alarmgrenser.** Angi en øvre grense, en nedre grense eller begge og lagre innstillingen.
4. **Kontroller varsler.** Tillat varsler fra SmartLife-appen i telefonens innstillinger.

Når måleverdien passerer en valgt grense, kan SmartLife-appen sende et varsel.

06 · IR-fjernkontroll

Legg til og bruk en IR-fjernkontroll

IR-funksjonen passer til kompatible apparater som vanligvis styres med en infrarød fjernkontroll.

1. **Åpne IR-funksjonen.** Velg måleren i SmartLife-appen og trykk på Legg til fjernkontroll.
2. **Velg type apparat.** Velg for eksempel TV, klimaanlegg, høyttaler eller vifte.
3. **Velg merke.** Finn apparatets merke og følg testen på skjermen.
4. **Test knappene.** Rett måleren mot apparatet og trykk på testknappen. Bekreft bare hvis apparatet reagerer riktig.
5. **Lagre fjernkontrollen.** Gi den et gjenkjennelig navn og trykk på Ferdig.

Plasser måleren med fri sikt til apparatet. Oppgitt rekkevidde er opptil omtrent 12 meter.

07 · Automatiseringer

Bruk måleverdier i automatiseringer

1. **Lag en scene.** Åpne SmartLife-appen, velg Scene og trykk på +.
2. **Velg betingelse.** Velg Når enhetsstatus endres, deretter måleren og så temperatur eller luftfuktighet.
3. **Velg grenseverdi.** Velg over eller under og angi verdien.
4. **Velg handling.** Angi den kompatible enheten som skal reagere i SmartLife-appen og velg hva den skal gjøre.
5. **Lagre og test.** Kontroller betingelse og handling, lagre scenen og prøv resultatet.

Når luftfuktigheten passerer den valgte grensen, kan en scene for eksempel tenne en kompatibel indikatorlampe. Skal du styre en avfukter, må produsenten uttrykkelig godkjenne ekstern inn- og utkobling for den aktuelle modellen.

08 · Feilsøking

Feilsøking

- **Måleren blir ikke funnet** – kontroller wifi på 2,4 GHz og passord. Slå på Bluetooth og hold tilbakestillingsknappen inne til den blå indikatoren blinker raskt. Prøv igjen.
- **Måleren er frakoblet** – kontroller strøm og wifi-dekning. Start om nødvendig ruteren og måleren på nytt og åpne SmartLife-appen igjen.
- **Målingene virker unøyaktige** – la enheten stå på i omtrent 30 minutter, sammenlign med en pålitelig måler under samme forhold og kalibrer ved behov i appen.
- **Ingen varsler** – kontroller alarmgrensene og tillat varsler fra SmartLife-appen i telefonens innstillinger.
- **IR-apparatet reagerer ikke** – kontroller fri sikt og avstand. Velg riktig merke og kode og gjenta testen.
- **Displayet er i hvilemodus** – trykk på en av berøringsknappene for å vekke det.