Qsmart · HJÄLP MED DIN PRODUKT

Temperatur- och luftfuktighetsmätare

Bruksanvisning – Wifi-termometer och luftfuktighetsmätare med display

- USB-C 5 V
- Wifi 2,4 GHz
- Display med klocka



±1 °C	±5 % RH
Noggrannhet vid temperaturmätning	Noggrannhet vid fuktmätning

Svensk bruksanvisning · Version 22.11.2026

Läs även den uppdaterade guiden på qsmart.dk

Hitta i guiden

Välj ett avsnitt. Ordningen är densamma som i guiden på webbplatsen.

01 · Allmänt **4**
02 · Inställning **4**
03 · Lägg till enheten i SmartLife-appen **4**
04 · Mätvärden och historik **5**
05 · Larmgränser **5**
06 · IR-fjärrkontroll **6**
07 · Automatiseringar **6**
08 · Felsökning **7**

Innan du börjar

Viktigt innan du börjar

Innan du börjar Anslut nätadaptern på 5 V/1 A. Använd wifi på 2,4 GHz och aktivera Bluetooth på mobilen när du lägger till mätaren i SmartLife-appen.

Viktigt om strömförsörjning och inställning

Använd den medföljande 5 V-adaptern och USB-kabeln. En annan matningsspänning kan skada mätaren.

Låt mätaren vara på i cirka 30 minuter efter installationen innan du bedömer eller kalibrerar temperatur och luftfuktighet.

Ansvarsfriskrivning

Vi ansvarar inte för fel, uteblivna aviseringar eller funktionsstörningar som beror på felaktig inställning eller strömförsörjning, uteblivna tester eller användning i strid med denna bruksanvisning. Som köpare ansvarar du för att enheten ställs in korrekt och testas före användning och sedan används enligt anvisningarna.

Vår temperatur- och luftfuktighetsmätare med wifi, display och klocka visar tid, temperatur och relativ luftfuktighet. Den kan även användas som IR-fjärrkontroll till kompatibla tv-apparater, luftkonditioneringar, högtalare och fläktar.

Anslut mätaren till wifi på **2,4 GHz**. Använd **SmartLife-appen** eller **Tuya-appen**. Anvisningar och bilder visar SmartLife-appen. Menyerna kan se annorlunda ut i Tuya-appen.

01 · Allmänt

Om temperatur- och luftfuktighetsmätaren

- **Display** – visar temperatur, relativ luftfuktighet och tid.
- **SmartLife-appen eller Tuya-appen** – välj den app du föredrar. Anvisningen visar SmartLife-appen.
- **Wifi** – anslut mätaren till ett nätverk på 2,4 GHz.
- **Ström** – 5 V/1 A via medföljande adapter och USB-kabel.
- **Mätområde** – 0–60 °C och 0–99 % relativ luftfuktighet.
- **Noggrannhet** – ±1 °C för temperatur och ±5 procentenheter för relativ luftfuktighet.
- **IR-fjärrkontroll** – styr kompatibla IR-apparater på upp till cirka 12 meters avstånd vid fri sikt.

Börja här Anslut strömmen och lägg till mätaren i SmartLife-appen. Vänta cirka 30 minuter så att mätvärdena stabiliseras.

02 · Inställning

Placering och förberedelser

1. **Placera mätaren.** Ställ den på foten på ett stabilt underlag där displayen är lätt att läsa.
2. **Anslut strömmen.** Anslut USB-kabeln mellan mätaren och den medföljande 5 V/1 A-adaptern. Sätt adaptern i eluttaget.
3. **Kontrollera displayen.** Displayen och den blå indikatorn ska tändas. Väck displayen med en touchknapp om den är i viloläge.
4. **Förbered mobilen.** Anslut till wifi på 2,4 GHz, slå på Bluetooth och ha wifilösenordet redo.

03 · Lägg till enheten i SmartLife-appen

Lägg till mätaren i SmartLife-appen

1. **Installera appen.** Hämta SmartLife-appen, skapa ett konto eller logga in. Tuya-appen kan också användas. Bilderna här visar SmartLife-appen.

2. **Förbered anslutningen.** Anslut mobilen till wifi på 2,4 GHz, slå på Bluetooth och anslut mätaren till ström.
3. **Starta parkoppling.** Håll återställningsknappen intryckt tills den blå indikatorn blinkar snabbt.
4. **Lägg till enheten.** Öppna SmartLife-appen, tryck på + och välj Lägg till enhet.
5. **Välj den hittade enheten.** Tryck på Lägg till när mätaren visas bland enheter i närheten.
6. **Anslut till wifi.** Välj nätverket på 2,4 GHz, ange lösenordet och tryck på Nästa.
7. **Slutför.** Vänta tills mätaren har lagts till och tryck på Klar.

04 · Mätvärden och historik

Läs av temperatur och luftfuktighet

1. **Öppna mätaren.** Tryck på mätarens namn i SmartLife-appen.
2. **Se aktuella värden.** Temperaturen och luftfuktigheten visas både på displayen och på enhetens sida i appen.
3. **Se utvecklingen.** Tryck på temperatur eller luftfuktighet och välj önskad tidsperiod i historiken.
4. **Byt temperaturenhet.** Öppna enhetens inställningar, välj temperaturenhet och sedan °C eller °F.

Efter den första inställningen kan det ta cirka 30 minuter innan mätvärdena har stabiliserats.

05 · Larmgränser

Ställ in larmgränser

1. **Öppna larminställningarna.** Välj mätaren i SmartLife-appen och öppna larmen för temperatur och luftfuktighet.
2. **Välj mätvärde.** Tryck på temperatur eller luftfuktighet.
3. **Välj larmgränser.** Ange en övre gräns, en nedre gräns eller båda och spara inställningen.

4. **Kontrollera aviseringar.** Tillåt notiser från SmartLife-appen i mobilens inställningar.

När mätvärdet passerar en vald gräns kan SmartLife-appen skicka en notis.

06 · IR-fjärrkontroll

Lägg till och använd en IR-fjärrkontroll

IR-funktionen passar kompatibla apparater som normalt styrs med en infraröd fjärrkontroll.

1. **Öppna IR-funktionen.** Välj mätaren i SmartLife-appen och tryck på Lägg till fjärrkontroll.
2. **Välj typ av apparat.** Välj exempelvis tv, luftkonditionering, högtalare eller fläkt.
3. **Välj märke.** Leta upp apparatens märke och följ testet på skärmen.
4. **Prova knapparna.** Rikta mätaren mot apparaten och tryck på testknappen. Bekräfta endast om apparaten reagerar rätt.
5. **Spara fjärrkontrollen.** Ge den ett tydligt namn och tryck på Klar.

Placera mätaren med fri sikt till apparaten. Angiven räckvidd är upp till cirka 12 meter.

07 · Automatiseringar

Använd mätvärden i automatiseringar

1. **Skapa en scen.** Öppna SmartLife-appen, välj Scen och tryck på +.
2. **Välj villkor.** Välj När enhetsstatus ändras, sedan mätaren och därefter temperatur eller luftfuktighet.
3. **Välj gränsvärde.** Välj över eller under och ange värdet.
4. **Välj åtgärd.** Ange den kompatibla enhet som ska reagera i SmartLife-appen och välj vad den ska göra.
5. **Spara och testa.** Kontrollera villkor och åtgärd, spara scenen och prova resultatet.

När luftfuktigheten passerar din valda gräns kan en scen exempelvis tända en kompatibel signallampa. Vill du styra en avfuktare måste tillverkaren uttryckligen tillåta extern till- och frånkoppling för den aktuella modellen.

08 · Felsökning

Felsökning

- **Mätaren hittas inte** – kontrollera wifi på 2,4 GHz och lösenord. Slå på Bluetooth och håll återställningsknappen intryckt tills den blå indikatorn blinkar snabbt. Försök igen.
- **Mätaren är offline** – kontrollera ström och wifitäckning. Starta vid behov om routern och mätaren och öppna SmartLife-appen igen.
- **Mätvärden verkar fel** – låt enheten vara på i cirka 30 minuter, jämför med en pålitlig mätare under samma förhållanden och kalibrera vid behov i appen.
- **Inga notiser** – kontrollera larmgränserna och tillåt aviseringar från SmartLife-appen i mobilens inställningar.
- **IR-apparaten reagerar inte** – kontrollera fri sikt och avstånd. Välj rätt märke och kod och upprepa testet.
- **Displayen är i viloläge** – tryck på en av touchknapparna för att väcka den.