Qsmart · HJELP MED PRODUKTET DITT

Bevegelsessensor

Bruksanvisning – Bevegelsessensor med WiFi, radar og personregistrering

- Til innendørs bruk
- USB-C 5 V / 1 A
- Radar + lysmåler



△	↔
120°	**Opptil 10 m**
Dekningsvinkel	Registreringsavstand

Norsk bruksanvisning · Versjon 22.11.2026

Les også den oppdaterte veiledningen på qsmart.dk

Finn frem i veiledningen

Velg et avsnitt. Rekkefølgen er den samme som i veiledningen på nettstedet.

01 · Generelt **4**
02 · Montering **4**
03 · Legg til i appen **5**
04 · Betjening **6**
05 · Status og historikk 6
06 · Radarinnstillinger 7
07 · Varsler og automatisering 8
08 · Feilsøking 8

Før du begynner

Viktig før du begynner

Greit å vite før du begynner

Du trenger 5 V/1 A via USB-C og wifi på 2,4 GHz. Slå på Bluetooth på telefonen under oppsettet og åpne SmartLife-appen eller Tuya-appen.

Kontroller plasseringen og test enheten

Monter sensoren stødig innendørs og hold forsiden fri. Test både tydelige og små kroppsbevegelser i hele området. Juster avstand, følsomhet og Hold delay i SmartLife-appen etter testen.

Drift og ansvar

Sensoren trenger kontinuerlig strøm og stabilt wifi. Plassering og innstillinger påvirker registreringen. Sjekk jevnlig at den er på nett og reagerer som ønsket.

Vår wifi-bevegelsessensor med radar og nærværsregistrering bruker 5,8 GHz-radar til å fange opp både tydelige og små kroppsbevegelser. Slik kan den vise om noen er i rommet.

Enheten kobles direkte til wifi på 2,4 GHz og styres i SmartLife-appen. Du kan også bruke Tuya-appen. Menynavnene her er fra SmartLife-appen og kan variere mellom versjoner.

01 · Generelt

Om bevegelsessensoren med wifi

- **5,8 GHz-radar.** Registrerer både tydelige og små kroppsbevegelser og kan dermed fange opp nærvær.
- **Registreringsområde.** Bevegelse kan registreres på opptil 10 meters avstand innenfor 120°.
- **Små bevegelser.** Rekkevidden stilles inn separat og er opptil 6 meter.
- **Lyssensor.** Viser belysningsstyrken i rommet fra 0 til 2 500 lux.
- **SmartLife-appen eller Tuya-appen.** Her viser vi SmartLife-appen.
- **Wifi på 2,4 GHz.** Kobles direkte til nettet uten egen hub eller gateway.
- **Strøm via USB-C.** Sensoren trenger kontinuerlig strømforsyning på 5 V/1 A.
- **I appen.** Se State, Target distance, Light intensity og History og tilpass radarinnstillinger og varsler.

Begynn her

Koble til strøm og følg avsnittet om å legge til sensoren i appen. Test State og Target distance før du monterer sensoren. Tilpass deretter avstand, følsomhet og Hold delay.

02 · Montering

Monter sensoren

1. Velg et tørt sted innendørs med stabilt wifi på 2,4 GHz og tilgang til USB-strøm.
2. Legg til sensoren i SmartLife-appen og test registreringen før du monterer festet permanent.
3. Plasser sensoren på veggen eller i taket og rett den mot området som skal dekkes. Anbefalt monteringshøyde på vegg er 1,5–2 meter.
4. Rengjør og tørk monteringsflaten grundig.
5. Fest holderen med den medfølgende dobbeltsidige tapen og trykk den godt mot flaten.
6. Sett sensoren i holderen og juster vinkelen slik at feltet på 120° dekker ønsket område.

7. Koble USB-C-kabelen til sensoren og til en likestrømsforsyning på 5 V/1 A.
8. Gå gjennom området og stå eller sitt stille på ulike steder. Sjekk «State» og «Target distance» i SmartLife-appen.
9. Juster minste og største avstand, følsomhet og «Hold delay» hvis sensoren registrerer for mye eller for lite.

Plassering

- Monter sensoren støtt og hold fronten fri.
- Rett sensoren bort fra områder du ikke ønsker å registrere.
- Sjekk registreringen på nytt hvis du flytter møbler eller endrer innredningen.

03 · Legg til i appen

Legg til sensoren i SmartLife-appen

1. Installer og åpne **SmartLife-appen**, og opprett en konto eller logg inn. Du kan også bruke Tuya-appen. Fremgangsmåten nedenfor gjelder SmartLife-appen.
2. Koble telefonen til wifi-nettet ditt på 2,4 GHz og slå på Bluetooth. Gi SmartLife-appen de nødvendige tillatelsene hvis telefonen spør.
3. Koble sensoren til 5 V likestrøm, 1 A, med USB-C-kabelen.
4. Hold paringsknappen inne i omtrent 5 sekunder til den blå indikatoren blinker. Sensoren er nå i paringsmodus.
5. Åpne SmartLife-appen, trykk på «+» og velg «Add Device».
6. Vent mens «Searching for nearby devices…» vises, og trykk på enheten «HPD WF MS58 T1U».
7. Hold telefonen nær sensoren mens «Connecting Device…» vises. SmartLife-appen kobler til ruteren og aktiverer enheten.
8. Når «Device Added Successfully» vises, kan du endre «Device Name», velge «Room» og bestemme om «Show on Home» skal være slått på.
9. Trykk på «Done», åpne enheten og sjekk at «State», «Target distance» og «Light intensity» vises.

Hvis sensoren ikke blir funnet

Sjekk wifi på 2,4 GHz, Bluetooth, strømmen og at den blå indikatoren blinker. Hold paringsknappen inne igjen og åpne «Add Device».

04 · Betjening

Daglig bruk

1. Åpne SmartLife-appen og velg sensoren.
2. Under **State** vises «Move» når sensoren registrerer bevegelse og «Peaceful» når den ikke lenger gjør det.
3. **Target distance** viser den målte avstanden til det registrerte målet.
4. **Light intensity** viser den aktuelle belysningsstyrken i lux.
5. Under «History» ser du tidligere registreringer med tidspunkt og status.
6. Under «Settings» finner du «Message push settings», «Radar parameter settings» og «Restore factory settings».

Nyttig å vite

Finjuster sensoren i rommet der den skal brukes. Avstand, følsomhet, plassering og Hold delay påvirker når State endres.

Betjening

05 · Status og historikk

Se status og historikk

1. Åpne SmartLife-appen og velg «HPD WF MS58 T1U» eller navnet du har gitt sensoren.
2. Øverst på enhetssiden ser du **State**.
3. Beveg deg foran sensoren. Sjekk at State endres til «Move» og at Target distance viser en avstand.
4. Forlat området og vent så lenge du har angitt under Hold delay. Sjekk at State går tilbake til «Peaceful».
5. I «History» ser du tidspunkt og registrert status, som «Move» eller «Peaceful».

Hvis statusen virker feil

Sjekk plasseringen. Juster Move detection distance max/min, følsomhet og Hold delay og test igjen.

Betjening

06 · Radarinnstillinger

Juster radarinnstillingene

Åpne sensoren i SmartLife-appen og velg «Settings» → «Radar parameter settings».

Indicator LED

1. Med «Indicator led» slår du sensorlampen på eller av.

Hold delay

1. Åpne «Hold delay», velg minutter og sekunder og bekreft.
2. En lengre forsinkelse gjør at nærværsstatusen beholdes lenger etter siste registrering.

Bevegelsesregistrering

1. Under «Move detection distance max» velger du største avstand for bevegelsesregistrering, maks. 1 000 cm. Lagre med «Confirm».
2. Under «Move detection distance min» velger du minste avstand og lagrer med «Confirm». Minimumsverdien skal være lavere enn maksimumsverdien.
3. Åpne «Move detection sensitivity», velg følsomhet og trykk på «Confirm». Høyere verdi gir høyere følsomhet.

Registrering av små kroppsbevegelser

1. Under «breath detection distance max» velger du største avstand for små kroppsbevegelser, maks. 600 cm. Lagre med «Confirm».
2. Åpne «breath detection distance min», velg minste avstand for små kroppsbevegelser og trykk på «Confirm».
3. Åpne «breath detection sensitivity», velg følsomheten for små kroppsbevegelser og trykk på «Confirm».

Endre én innstilling om gangen og test registreringen etter hver endring.

Betjening

07 · Varsler og automatisering

Velg varsler og automatiseringer

Varsler

1. Åpne sensoren i SmartLife-appen og velg «Settings».
2. Trykk på «Message push settings».
3. Slå på «Someone status messages» hvis du vil få varsel når sensoren registrerer nærvær.
4. Sjekk i telefoninnstillingene at SmartLife-appen får sende varsler.

Automatiseringer

I SmartLife-appen kan sensoren utløse en automatisering med en kompatibel enhet, for eksempel en lampe eller smartplugg. Nærvær kan kombineres med verdien under Light intensity.

1. Åpne automatiseringene i SmartLife-appen og velg sensoren som vilkår.
2. Velg sensorstatusen du vil bruke, og deretter den kompatible enheten og handlingen som skal aktiveres.
3. Lagre automatiseringen og test den både ved bevegelse og når rommet er i ro.

Tuya-appen støtter også kompatible automatiseringer. Menynavn og tilgjengelige handlinger kan variere.

Betjening

08 · Feilsøking

Feilsøking

SmartLife-appen finner ikke sensoren

- Kontroller at mobilen er koblet til et 2,4 GHz-wifinettverk.
- Slå på Bluetooth og gi SmartLife-appen de nødvendige tillatelsene.
- Sjekk USB-C-kabelen og strømforsyningen på 5 V/1 A.
- Hold sammenkoblingsknappen inne i cirka fem sekunder til den blå indikatoren blinker.

Åpne deretter «Add Device» igjen.

Sensoren vises som frakoblet

- Sjekk strømmen til sensoren og at wifi-nettet på 2,4 GHz fungerer.
- Reduser avstanden mellom sensor og ruter hvis wifi-signalet er svakt.

State endres ikke som forventet

- Hold forsiden fri og rett sensoren mot området du vil dekke.
- Åpne «Radar parameter settings» og juster minste og største avstand, følsomhet og Hold delay.
- Endre én innstilling om gangen og test registreringen etter hver endring.

Jeg får ingen varsler

- Åpne «Settings» → «Message push settings» og slå på «Someone status messages».
- Kontroller i telefonens innstillinger at SmartLife-appen har tillatelse til å vise varsler.
- Kontroller at sensoren er på nett.

Tilbakestill sensoren

Hvis sensoren må tilbakestilles, velger du «Settings» → «Restore factory settings». Legg den deretter til på nytt i SmartLife-appen.