Bruksanvisning for Qtracker Care Go

Bær Care Go slik at SOS-knappen er lett å nå

Care Go er en liten GPS- og fallalarmenhet med mikrofon og høyttaler. Bær den i halsremmen eller et annet sted der brukeren enkelt når SOS-knappen. Prøv grepet sammen før enheten tas i daglig bruk.

Sett inn SIM-kortet og slå på enheten

Lad enheten med magnetkabelen som følger med. Sett inn et aktivt nano-SIM for tale, SMS og data mens enheten er avslått. Følg merkingen ved kortplassen, skyv kortet helt inn til det låser seg og lukk dekselet. Hold SOS-/strømknappen inne i omtrent fem sekunder. En ringetone og en lett vibrasjon bekrefter oppstarten.

Åpne Qtracker-appen og opprett konto

Bruk Qtracker-appen for Android eller åpne Qtracker i nettleseren på iPhone, nettbrett eller datamaskin. Du bruker samme konto på flere enheter. Velg alternativet for å opprette konto, fyll ut opplysningene og følg bekreftelsen. Du kan logge inn eller tilbakestille passordet på innloggingssiden. Menyene i appen vises på engelsk eller dansk. Funksjonene i Qsmarts danske abonnement krever en aktiv tjeneste og riktig tilknyttet enhet. Kontakt oss om vilkår for bruk i Norge før kjøp.

Legg til enheten med IMEI-nummeret

Åpne Mer og deretter Enheter i Qtracker-appen. Velg Legg til enhet og skriv inn IMEI-nummeret nøyaktig slik det står på etiketten. Bekreft og vent til sporeren vises på enhetslisten. Bruk IMEI her, ikke telefonnummeret eller SIM-kortnummeret. Har dere flere enheter på kontoen, sjekk navnet øverst før du endrer noe.

Velg SOS-kontakter og tillatte anrop

Lagre vanlige kontakter i telefonboken i Qtracker-appen. Legg så inn opptil tre SOS-kontakter i den rekkefølgen de skal ringes opp. Sperrer du ukjente numre, kan numre i både telefonboken og SOS-listen fortsatt ringe til alarmen. Prøv med en av kontaktene. Hvis du slår på alarmvarsling med SMS, sjekk sammen hvem som mottar meldingen.

Test SOS og still inn fallregistreringen

Avtal en test med en kontaktperson. På den påslåtte enheten holder du SOS-knappen inne i omtrent fem sekunder. La kontakten svare og snakk begge veier. Aktiver fallregistrering og anrop ved fall hvis dere vil at et registrert fall skal starte det samme forløpet. Velg følsomhet fra 1 til 6. Nivå 1 er mest følsomt og 6 minst følsomt. Ta hensyn til hvordan alarmen bæres og brukerens vanlige bevegelser.

Kontroller den første GPS-posisjonen

Ta enheten ut der den har fri sikt mot himmelen og mobildekning. Åpne kartet under Posisjon. Sjekk markøren og klokkeslettet for sist mottatte posisjon. Et gammelt punkt viser hvor enheten rapporterte på det tidspunktet. Du finner tidligere punkter i posisjonshistorikken. Hvis kartet ikke oppdateres, sjekk batteri, mobilforbindelse og GPS-status og prøv igjen utendørs.

Lag en sikkerhetssone og velg varsler

Åpne Alarmer og deretter Sikkerhetssoner. Legg til et område, velg midtpunkt og radius på kartet og gi sonen et tydelig navn. Velg varsel ved ankomst, avgang eller begge deler. Aktiver sonen og lagre. Velg også ønskede sonevarsler i varslingsinnstillingene og tillat varsler på telefonen eller i nettleseren. Prøv sonen på en vanlig tur med deres faktiske signalforhold og posisjonsintervall.

Del tilgangen med familien

Vil dere følge enheten sammen, velg riktig enhet og åpne kontosiden under Mer. Velg Del tilgang, mottaker og tilgangsnivå. Mottakeren godtar invitasjonen på sin egen konto. Avtal hvem som følger opp varsler, og sjekk at telefonene faktisk mottar dem.

Lading og posisjonsintervall

Batteriet på 1 000 mAh kan vare i opptil fire dager. Samtaler, mobildekning og hyppige posisjonsoppdateringer påvirker tiden. Følg med på batterinivået i appen og avtal en fast tid for lading med magnetkabelen. Velg posisjonsintervall etter hvor oppdatert kartet trenger å være.