Bruksanvisning for Qtracker Pet Go Mini

Fest Pet Go Mini på halsbåndet

Pet Go Mini passer til katter og små hunder. Sjekk at sporeren sitter stødig i den medfølgende silikonholderen på halsbåndet og ikke hindrer dyrets bevegelser. Det innebygde LED-lyset gjør enheten lettere å få øye på i nærheten i mørket.

Sett inn SIM-kortet og slå på enheten

Lad med magnetkabelen som følger med. Enheten bruker nano-SIM med data, tale og SMS. Sett inn kortet mens sporeren er avslått, følg merkingen ved kortplassen og fest dekselet med begge skruene. Hold strømknappen på toppen inne i omtrent fem sekunder for å slå på. Sjekk mobildekningen der dyret pleier å ferdes.

Åpne Qtracker-appen og opprett konto

Bruk Qtracker-appen for Android eller åpne Qtracker i nettleseren på iPhone, nettbrett eller datamaskin. Du bruker samme konto på flere enheter. Velg alternativet for å opprette konto, fyll ut opplysningene og følg bekreftelsen. Du kan logge inn eller tilbakestille passordet på innloggingssiden. Menyene i appen vises på engelsk eller dansk. Funksjonene i Qsmarts danske abonnement krever en aktiv tjeneste og riktig tilknyttet enhet. Kontakt oss om vilkår for bruk i Norge før kjøp.

Legg til enheten med IMEI-nummeret

Åpne Mer og deretter Enheter i Qtracker-appen. Velg Legg til enhet og skriv inn IMEI-nummeret nøyaktig slik det står på etiketten. Bekreft og vent til sporeren vises på enhetslisten. Bruk IMEI her, ikke telefonnummeret eller SIM-kortnummeret. Har dere flere enheter på kontoen, sjekk navnet øverst før du endrer noe.

Følg en tur og velg intervall

På kartet ser du sist mottatte posisjon og klokkeslett. I rutehistorikken ser du punktene enheten faktisk har sendt. Hyppigere posisjonsoppdatering gir flere punkter og bruker mer batteri. Velg et intervall som passer til turen eller tiden ute. Bruk kartet, siste klokkeslett og LED-lyset når du leter i nærheten. Lydsøk er ikke bekreftet på Mini-modellen.

Kontroller den første GPS-posisjonen

Ta enheten ut der den har fri sikt mot himmelen og mobildekning. Åpne kartet under Posisjon. Sjekk markøren og klokkeslettet for sist mottatte posisjon. Et gammelt punkt viser hvor enheten rapporterte på det tidspunktet. Du finner tidligere punkter i posisjonshistorikken. Hvis kartet ikke oppdateres, sjekk batteri, mobilforbindelse og GPS-status og prøv igjen utendørs.

Lag en sikkerhetssone og velg varsler

Åpne Alarmer og deretter Sikkerhetssoner. Legg til et område, velg midtpunkt og radius på kartet og gi sonen et tydelig navn. Velg varsel ved ankomst, avgang eller begge deler. Aktiver sonen og lagre. Velg også ønskede sonevarsler i varslingsinnstillingene og tillat varsler på telefonen eller i nettleseren. Prøv sonen på en vanlig tur med deres faktiske signalforhold og posisjonsintervall.

Del tilgangen med familien

Vil dere følge enheten sammen, velg riktig enhet og åpne kontosiden under Mer. Velg Del tilgang, mottaker og tilgangsnivå. Mottakeren godtar invitasjonen på sin egen konto. Avtal hvem som følger opp varsler, og sjekk at telefonene faktisk mottar dem.

Batteri, lading og regn

Batteriet på 500 mAh kan gi opptil omtrent fire dagers standby. Bruk, hyppige posisjoner og mobildekning påvirker tiden mellom ladingene. Tørk ladekontaktene før du setter på magnetkabelen. IP67-huset egner seg til vanlig utevær når dekselet sitter riktig. Unngå langvarig nedsenking i vann.