Bruksanvisning för Qtracker Pet Go Mini

Sätt fast Pet Go Mini på halsbandet

Pet Go Mini passar katter och små hundar. Kontrollera att spåraren sitter stadigt i den medföljande silikonhållaren på halsbandet och inte stör djurets rörelser. Den inbyggda lysdioden gör enheten lättare att se på nära håll i mörker.

Sätt i SIM-kortet och slå på enheten

Ladda med den medföljande magnetkabeln. Enheten använder nano-SIM med data, samtal och sms. Sätt i kortet medan spåraren är avstängd, följ markeringen vid kortplatsen och sätt tillbaka locket med båda skruvarna. Håll strömknappen på ovansidan intryckt i cirka fem sekunder för att slå på. Kontrollera mobiltäckningen där djuret brukar röra sig.

Öppna Qtracker-appen och skapa konto

Använd Qtracker-appen för Android eller öppna Qtracker i webbläsaren på iPhone, surfplatta eller dator. Du använder samma konto på flera enheter. Välj alternativet för att skapa konto, fyll i uppgifterna och följ bekräftelsen. Du kan logga in eller återställa lösenordet på inloggningssidan. Appens menyer visas på engelska eller danska. De funktioner som ingår i Qsmarts danska abonnemang kräver aktiv tjänst och en korrekt kopplad enhet. Fråga oss om villkoren för användning i Sverige före köp.

Lägg till enheten med IMEI-numret

Öppna Mer och sedan Enheter i Qtracker-appen. Välj Lägg till enhet och kopiera IMEI-numret exakt från etiketten. Bekräfta och vänta tills spåraren syns på enhetslistan. Använd IMEI här, inte telefonnumret eller SIM-kortets nummer. Om ni har flera enheter på kontot, kontrollera namnet högst upp innan du ändrar något.

Följ en promenad och välj intervall

På kartan ser du senast mottagna position och klockslag. I rutthistoriken ser du de punkter som enheten faktiskt har skickat. Tätare positionsuppdatering ger fler punkter och använder mer batteri. Välj ett intervall som passar promenaden eller tiden utomhus. Använd kartan, senaste klockslag och lysdioden om du letar i närheten. Ljudsökning är inte verifierad för Mini-modellen.

Kontrollera den första GPS-positionen

Ta enheten utomhus där den har fri sikt mot himlen och mobiltäckning. Öppna kartan under Position. Kontrollera markören och tiden för den senast mottagna positionen. En gammal punkt visar var enheten rapporterade då. Du kan se tidigare punkter i positionshistoriken. Om kartan inte uppdateras, kontrollera batteri, mobilanslutning och GPS-status och prova igen utomhus.

Skapa en trygghetszon och välj aviseringar

Öppna Larm och sedan Trygghetszoner. Lägg till ett område, välj mittpunkt och radie på kartan och ge zonen ett tydligt namn. Välj avisering vid ankomst, avfärd eller båda. Aktivera zonen och spara. Välj också önskade zonaviseringar i aviseringsinställningarna och tillåt aviseringar på telefonen eller i webbläsaren. Prova på en vanlig promenad hur zonen fungerar med era faktiska signal- och positionsintervall.

Dela åtkomst med familjen

Vill ni följa enheten tillsammans, välj rätt enhet och öppna kontosidan under Mer. Välj Dela åtkomst, mottagare och behörighet. Mottagaren accepterar inbjudan på sitt eget konto. Bestäm tillsammans vem som följer aviseringarna och kontrollera att telefonerna faktiskt tar emot dem.

Batteri, laddning och regn

Batteriet på 500 mAh kan ge upp till cirka fyra dagars standby. Användning, täta positionsrapporter och mobiltäckning påverkar tiden mellan laddningarna. Torka laddkontakterna innan du ansluter magnetkabeln. Det IP67-klassade höljet passar för vanligt utomhusväder när locket sitter rätt. Undvik längre nedsänkning i vatten.