Qsmart · HJÄLP MED DIN PRODUKT

Fjärrkontroll

Bruksanvisning – DanGear® fjärrkontroll

- För DanGear-larmsystem
- 1 × CR2032-batteri
- Till- och frånkoppling



4 knappar
Larmstyrning och SOS

Över 3 sek.
Håll knappen intryckt

Svensk bruksanvisning · Version 22.11.2026

Läs även den uppdaterade guiden på qsmart.dk

Hitta i guiden

Välj ett avsnitt. Ordningen är densamma som i guiden på webbplatsen.

01 · Allmänt **4**
02 · Lägg till enheten på larmpanelen **4**
03 · Användning **5**
04 · Batteri **6**
05 · SmartLife-appen **8**
06 · Montering och användning **9**

Innan du börjar

Viktigt innan du börjar

Viktigt vid installationen

Lägg till fjärrkontrollen i larmcentralen och testa den efteråt. Kontrollera att centralen reagerar på pålarmning, avlarmning och SOS innan du förlitar dig på funktionerna.

Ansvarsfriskrivning

Som köpare ansvarar du för att fjärrkontrollen installeras, testas och används enligt bruksanvisningen. Vi ansvarar inte för uteblivna larm eller funktionsfel som uppstår till följd av felaktig installation, uteblivet test eller avvikelser från anvisningarna.

Tack för att du har valt vår DanGear®-fjärrkontroll. Med fjärrkontrollen kan du larma på och av, slå på skalskyddet eller utlösa ett SOS-larm utan att ta fram telefonen eller gå till panelen. På den fyrkantiga modellen håller du SOS-knappen intryckt i cirka tre sekunder för att utlösa SOS.

Fjärrkontrollen är liten och lätt. Bär den på nyckelknippan eller i fickan, så har du larmets viktigaste funktioner nära till hands.

Skydd mot oavsiktligt SOS-larm
På den fyrkantiga modellen krävs ett avsiktligt tryck för att utlösa SOS från fickan eller väskan. **Håll SOS-knappen intryckt i cirka tre sekunder.**

Fjärrkontrollen passar vår DanGear® HEIMDALL PRO™-larmpanel med pekskärm och vår DanGear®-larmcentral med wifi. I SmartLife-appen kan du se status och historik när du använder fjärrkontrollen.

01 · Allmänt

Om fjärrkontrollen

- **Fyra funktioner** – larma på, larma av, utlös SOS eller aktivera hemmaläget.
- **Radioförbindelse** – fjärrkontrollen kommunicerar med larmcentralen via radio.
- **Lysdiod** – den blå lampan tänds när du trycker på en knapp.
- **Räckvidd** – upp till 20 meter till larmcentralen. Väggar, bjälklag och placering påverkar det faktiska avståndet.
- **Aviseringar i SmartLife-appen** – vid larm kan du få en avisering i appen. Inom radioräckvidden kan du även styra larmet med fjärrkontrollen.
- **Strömförsörjning** – ett CR2032-knappcellsbatteri.
- **Batteritid** – omkring ett år eller längre, beroende på hur ofta fjärrkontrollen används.
- **Fäste** – använd den medföljande karbinhaken för att fästa fjärrkontrollen i nyckelknippan.
- **Temperaturområde** – kan användas från −20 till 60 °C.

02 · Lägg till enheten på larmpanelen

Lägg till enheten på larmpanelen

Tips Lägg helst till sensorer och tillbehör direkt på larmpanelen. Öppna sedan **Accessories** i SmartLife-appen och ge varje enhet ett namn, till exempel efter placeringen.

Larmpanelens tangentbord saknar de danska tecknen æ, ø och å. Om du vill använda dem i ett namn kan du skriva namnet i appen i stället.

Lägg till fjärrkontrollen på larmpanelen

1. Öppna **Indstillinger (inställningar)** och sedan **Tilbehør (tillbehör)** på larmpanelen.
2. Välj fliken **Fjernbetjeninger (fjärrkontroller)** till höger på skärmen.
3. Tryck på **+** i det vänstra hörnet.
4. Tryck på **Start** på skärmen.
5. Tryck på en av fjärrkontrollens knappar så att den blå lysdioden blinkar.

6. När panelen har hittat fjärrkontrollen visas den på skärmen.
7. Ge enheten ett namn om du vill.
8. Tryck på **Enter** för att lägga till fjärrkontrollen.

Fjärrkontrollen visas nu på fliken **Fjernbetjeninger (fjärrkontroller)**. Tryck på pennan till vänster om enheten för att redigera den.

03 · Användning

Använd fjärrkontrollen

Observera. Skydd mot oavsiktligt SOS-larm
På den fyrkantiga modellen kräver SOS ett längre tryck, så att larmet inte utlöses av ett lätt tryck i fickan eller väskan. **Håll SOS-knappen intryckt i cirka tre sekunder.**

Fjärrkontrollen skickar knapptryckningarna till larmcentralen via radio.

- De fyra knapparna styr larmets olika lägen. Bilden nedan visar vilken funktion varje knapp har.



- **Historik** – på panelen och under **Log** i SmartLife-appen ser du tidigare larmhändelser med datum och klockslag.
- **Testa fjärrkontrollen** – efter parkoppling, välj ett larmläge och kontrollera att panelen

reagerar. När du testar SOS på den fyrkantiga modellen, **håll SOS-knappen intryckt i cirka tre sekunder**. Kontrollera händelsen på panelen och i appen.

- **Inställningar** – ändra allmänna inställningar, till exempel aviseringar, under **Setting** i SmartLife-appen eller **Indstillinger** på panelen. Enskilda tillbehör ändrar du under **Accessories** i appen eller **Tilbehør** på panelen.

04 · Batteri

Fjärrkontrollens batteri

Båda fjärrkontrollerna använder **ett CR2032-knappcellsbatteri**. Om fjärrkontrollen reagerar långsamt eller lysdioden lyser svagt kan det vara dags att byta batteriet.

Här hittar du CR2032-knappcellsbatterier i fempack.

Byt batteri i den fyrkantiga fjärrkontrollen

1. Lossa de tre små skruvarna på baksidan med en liten skruvmejsel.
2. Ta av baksidan.
3. Batteriet sitter i den gröna delen på baksidan.



4. Skjut försiktigt ut knappcellsbatteriet med skruvmejseln.





5. Sätt i det nya batteriet, sätt tillbaka baksidan och dra åt de tre skruvarna. Prova att fjärrkontrollen lyser och styr larmet.

Byt batteri i den runda fjärrkontrollen

1. Öppna baksidan med en spårskruvmejsel vid fjärrkontrollens nederkant.
2. Skjut försiktigt ut knappcellsbatteriet ur den gröna delen med en liten skruvmejsel.



3. Sätt i det nya batteriet och tryck tillbaka baksidan tills den klickar fast. Prova sedan att fjärrkontrollen lyser och styr larmet.

05 · SmartLife-appen

SmartLife-appen och fjärrkontrollen

När fjärrkontrollen har lagts till i larmsystemet kan du hantera den i SmartLife-appen.

Det här kan du göra i appen

- **Visa status** – kontrollera vilket larmläge som är aktivt.
- **Aviseringar** – få en avisering på telefonen när larmet utlöses.
- **Automatiseringar och scener** – låt kompatibla enheter reagera på larmcentralens status, till exempel SOS, larm eller på- och avlarmning.
  Skapa en scen i appen under **Scene** och sedan **Create Scene**.

Lägg till fjärrkontrollen via SmartLife-appen

1. Öppna larmpanelens sida och välj **Accessories**.
2. Tryck på **+** längst upp till höger.
3. Appen söker nu efter aktiverade enheter.
4. Aktivera fjärrkontrollen så att den blå lysdioden blinkar.
5. När meddelandet **Adding is successful** visas har fjärrkontrollen lagts till. Du hittar den

under **Remote**.

6. Tryck på enheten i appen för att ändra namnet.

Lägger du till fjärrkontrollen på panelen visas den automatiskt i SmartLife-appen. Det fungerar också åt andra hållet.

06 · Montering och användning

Fäst och använd fjärrkontrollen

- Fäst fjärrkontrollen i nyckelknippan med den lilla karbinhaken som följer med.
- Du kan använda fjärrkontrollen inne och ute. Räckvidden är upp till 20 meter. Kontrollera att larmcentralen reagerar från den plats där du vill använda den.
- På den fyrkantiga fjärrkontrollen utlöser du SOS-larmet genom att hålla SOS-knappen intryckt i cirka tre sekunder.