Qsmart · HJELP MED PRODUKTET DITT

Dør- og vindussensor

Bruksanvisning – Dør- og vindussensor med WiFi

- Til innendørs bruk
- 2 × AAA-batterier
- Wifi 2,4 GHz



Åpne/lukke
Registrering av dør/vindu

Appvarsel
SmartLife-appen og Tuya-appen

Norsk bruksanvisning · Versjon 22.11.2026

Les også den oppdaterte veiledningen på qsmart.dk

Finn frem i veiledningen

Velg et avsnitt. Rekkefølgen er den samme som i veiledningen på nettstedet.

01 · Generelt **4**
02 · Montering **4**
03 · Legg til i SmartLife-appen **5**
04 · Betjening **6**
05 · Status og historikk 6
06 · Innstillinger 7
07 · Automatisering 7
08 · Feilsøking 8

Før du begynner

Viktig før du begynner

Greit å vite før du begynner

Du trenger to AAA-batterier (kjøpes separat), wifi på 2,4 GHz og SmartLife-appen eller Tuya-appen. Slå på Bluetooth på telefonen når du legger til sensoren.

Viktig ved montering og funksjonstest

Bruk sensoren innendørs ved −10 til +55 °C og 10–90 % relativ luftfuktighet. Monter delene parallelt på tørre, stabile flater. Magneten skal sitte nær sensorenheten når døren eller vinduet er lukket. Test status og appvarsler etter montering.

Drift og ansvar

Sensoren trenger riktig plassering, friske batterier, riktige appinnstillinger og stabilt wifi. Sjekk jevnlig at den er på nett og registrerer når du åpner og lukker.

Takk for at du valgte vår dør- og vindussensor med wifi. Når døren eller vinduet åpnes eller lukkes, oppdateres statusen i appen. Du kan få varsler og bruke hendelsen til å starte en automatisering.

Sensoren kobles direkte til et wifi-nettverk på 2,4 GHz. Du kan bruke SmartLife-appen eller Tuya-appen. Denne veiledningen følger menyene i SmartLife-appen.

01 · Generelt

Om dør- og vindussensoren med wifi

Sensoren registrerer om magneten er inntil hovedenheten. I SmartLife-appen ser du om døren eller vinduet er åpent eller lukket, og når statusen endret seg.

- **Tilkobling** – direkte til wifi på 2,4 GHz. Ingen separat hub eller gateway er nødvendig.
- **Strømforsyning** To AAA-batterier, kjøpes separat.
- **Apper** – veiledningen tar utgangspunkt i SmartLife-appen. Tuya-appen kan også brukes.
- **Funksjoner** Åpen/lukket-status, appvarsler, hendelseshistorikk, batterivarsel og automatisering med kompatible enheter.
- **Stemmestyring** Kompatibel med Alexa og Google Home.
- **Verdt å vite** Modellen har ingen innebygd sirene.

Kom i gang

Sett i batteriene, legg til sensoren i SmartLife-appen og test plasseringen. Fest deretter delene og velg ønskede varsler og automatiseringer.

02 · Montering

Montering

1. **Sett i batteriene.** Åpne dekselet på hovedenheten. Sett i to AAA-batterier etter pluss- og minusmerkingen og lukk dekselet.
2. **Legg til sensoren i SmartLife-appen.** Sett den opp før du fester delene permanent, slik at du kan teste plasseringen.
3. **Klargjør flatene.** Rengjør og tørk av stedene der hovedenheten og magneten skal sitte.
4. **Plasser delene.** Sett hovedenheten på den faste karmen og magneten på dørbladet eller vindusrammen som beveger seg. Delene skal stå parallelt og tett inntil hverandre når det er lukket.
5. **Test avstanden.** Hold delene på plass. Sensoren registrerer åpning når avstanden er omtrent 15 mm. Åpne og lukk og sjekk statusen i SmartLife-appen.
6. **Fest delene.** Trekk av beskyttelsesfolien på den dobbeltsidige teipen og trykk begge

delene på plass.

7. **Test funksjonen.** Åpne og lukk flere ganger. Sjekk at statusen skifter, og at du får varslene du har valgt.

Plassering og drift

- Monter enheten innendørs på en tørr, stabil flate.
- Velg et sted der delene ikke blir klemt eller slått løs når du åpner og lukker.
- Test på nytt hvis du flytter en av delene eller bytter teip.

03 · Legg til i SmartLife-appen

Legg til sensoren i SmartLife-appen

1. **Åpne appen.** Installer SmartLife-appen og opprett en konto eller logg inn. Tuya-appen kan også brukes. Trinnene her følger SmartLife-appen.
2. **Klargjør telefonen.** Koble til wifi på 2,4 GHz, slå på Bluetooth og gi SmartLife-appen tillatelsene den trenger.
3. **Slå på sensoren.** Sjekk at begge AAA-batteriene sitter riktig i hovedenheten.
4. **Start sammenkobling.** Hold sensorens tilbakestillingsknapp inne i omtrent fem sekunder til den blå lampen blinker raskt.
5. **Start paringen.** Åpne SmartLife-appen, trykk på «+» og velg «Add Device».
6. **Velg sensoren.** Velg «door contact» når den vises under «Searching for nearby devices…». SmartLife-appen kan også legge den til automatisk.
7. **Vent på tilkoblingen.** Skriv inn passordet til 2,4 GHz-nettet hvis appen spør. Hold telefonen nær sensoren. Under «Connecting Device…» vises trinnene «Establishing connection…», «Connecting to router…», «Activating device» og «Device coming online».
8. **Gi sensoren et navn.** Når «Device Added Successfully» vises, kan du velge navn («Device Name»), rom («Room») og om sensoren skal vises på startsiden («Show on Home»).
9. **Fullfør og test.** Trykk på «Done» og åpne «door contact». Åpne og lukk døren eller vinduet og sjekk at statusen skifter.

Hvis sensoren ikke blir funnet Sjekk 2,4 GHz-wifi, Bluetooth og batteriene. Den blå

lampen skal blinke. Prøv igjen via «+» og «Add Device».

04 · Betjening

Daglig bruk

1. **Åpne enheten.** Velg «door contact» eller navnet du ga sensoren i SmartLife-appen.
2. **Sjekk statusen.** Enhetssiden viser om døren eller vinduet er åpent eller lukket.
3. **Se en åpning.** Hvis du har slått på åpningsvarsler, kan SmartLife-appen vise «Door Alarm» med «Device», «Type», «Home» og «Time». Trykk på «Check» for detaljer.
4. **Åpne automatiseringer.** Trykk på «Smart». «None Scenes» betyr at det ikke er opprettet scener ennå.
5. **Åpne innstillingene.** Trykk på «Set» for å se batterinivået og velge varsler.

Verdt å vite «Door Alarm» er en hendelse i appen. Denne sensoren har ingen innebygd sirene.

Betjening

05 · Status og historikk

Status og hendelseshistorikk

1. **Se gjeldende status.** Åpne sensoren i SmartLife-appen. Når magneten står inntil hovedenheten, vises lukket status. Når du skiller delene, vises åpen status.
2. **Se hendelsesdetaljer.** Ved åpning kan «Door Alarm» vises med «Device», «Type», «Home» og «Time». Trykk på «Check».
3. **Se tidligere hendelser.** Åpne historikken på enhetssiden for å se når døren eller vinduet ble åpnet og lukket.
4. **Sjekk batteriet.** Åpne sensoren og velg «Set». Batterinivået vises under «battery level».

Test registreringen

Lukk døren eller vinduet helt og sjekk statusen i SmartLife-appen. Åpne sakte til avstanden mellom delene er omtrent 15 mm. Da skal statusen skifte. Juster plasseringen hvis registreringen er ustabil.

Betjening

06 · Innstillinger

Innstillinger og varsler

Åpne sensoren i SmartLife-appen og velg «Set». Bildet viser følgende innstillinger.

- **«battery level»** viser batterinivået.
- **«Alarm Set»** samler innstillingene for sensorvarsler.
- **«Low battery»** slår varselet om lavt batterinivå av eller på.
- **«Door Alarm»** slår varselet ved åpning av eller på. Ingen sirene utløses.
- **«Closing reminder:»** slår på eller av varselet når kontakten lukkes.
- **«SMS Notification» og «Phone Notification»** er tilleggstjenester merket «Buy» på bildet. Vanlige varsler i SmartLife-appen fungerer uten disse kjøpene.

Hvis du ikke får varsler, sjekk i telefoninnstillingene at SmartLife-appen har lov til å sende varsler.

Betjening

07 · Automatisering

Automatisering i SmartLife-appen

Bruk åpning eller lukking som betingelse for å styre andre kompatible enheter i SmartLife-appen.

1. **Åpne scenene.** Velg sensoren i SmartLife-appen og trykk på «Smart».
2. **Opprett en scene.** Trykk på «+» for å åpne «Create Scene».
3. **Velg betingelse.** Trykk på «+» under «If» og velg en sensorhendelse. Bildet viser «door contact:Turn on».
4. **Velg handling.** Trykk på «+» eller «Add Task» under «Then» og velg hva den kompatible enheten skal gjøre.
5. **Tilpass scenen.** Sjekk tidsrommet under «Validity Scope», for eksempel «All day». Velg «Show in Room» hvis scenen skal vises i rommet.
6. **Lagre og test.** Lagre handlingen med «Save». Åpne og lukk døren eller vinduet og sjekk at handlingen utføres.

Hvis «Save» er nedtonet, mangler det en betingelse eller handling. Du kan også bruke Tuya-appen, der menyer og skjermbilder kan se annerledes ut.

Betjening

08 · Feilsøking

Feilsøking

SmartLife-appen finner ikke sensoren

- Kontroller at mobilen er koblet til et 2,4 GHz-wifinettverk.
- Slå på Bluetooth og gi SmartLife-appen de nødvendige tillatelsene.
- Kontroller at begge AAA-batteriene sitter riktig og har strøm.
- Hold tilbakestillingsknappen inne i omtrent fem sekunder til den blå lampen blinker raskt. Velg deretter «+» og «Add Device» på nytt.

Sensoren vises som frakoblet

- Kontroller batteriene og wifi på 2,4 GHz.
- Reduser avstanden mellom sensor og ruter hvis wifi-signalet er svakt.

Statusen endres ikke som den skal

- Plasser magneten parallelt med hovedenheten og tett inntil når døren eller vinduet er lukket.
- Sjekk at sensoren registrerer åpning når det er omtrent 15 mm mellom delene.
- Test plasseringen før du trykker teipen fast.

Telefonen mottar ingen varsler

- Åpne sensoren, velg «Set» og sjekk «Door Alarm», «Closing reminder:» og «Low battery».
- Sjekk i telefoninnstillingene at SmartLife-appen får sende varsler.
- Kontroller at sensoren er på nett.

Automatiseringen kjører ikke

- Åpne scenen og se etter at både «If» og «Then» er fylt ut.

- Sjekk «Validity Scope» og test igjen når sensoren er på nett.