QSMART · HJÆLP TIL DIT PRODUKT

Fjernbetjening

Brugsanvisning til DanGear® fjernbetjening

- Til DanGear-alarmsystem
- 1 × CR2032-batteri
- Til- og frakobling



4 knapper
Alarmstyring og SOS

Over 3 sek.
Hold knappen nede

Dansk brugsanvisning · Revision 12.11.2026

Læs også den opdaterede guide på qsmart.dk

Find rundt i guiden

Vælg et afsnit. Rækkefølgen følger guiden på hjemmesiden.

01 · Generelt **4**
02 · Tilføjelse til alarmpanel **4**
03 · Anvendelse **5**
04 · Batteri **6**
05 · SmartLife-app **8**
06 · Montering og anvendelse **9**

Før du starter

Vigtigt før du starter

OBS – korrekt opsætning er afgørende

For at fjernbetjeningen fungerer optimalt, er det vigtigt, at den tilføjes korrekt til alarmpanelet og testes efter opsætning. Hvis opsætningen ikke udføres korrekt, kan funktioner som SOS-knappen eller til-/frakobling af alarmen fejle.

Fraskrivning af ansvar

Vi tager ikke ansvar for fejl, manglende alarmer eller funktionssvigt, der skyldes forkert opsætning, manglende test eller afvigelser fra denne brugsanvisning. Det er købers ansvar at sikre, at fjernbetjeningen er korrekt installeret, testet og anvendt efter forskrifterne, før den tages i brug.

Tak for købet af vores DanGear® fjernbetjening til alarmsystem! Fjernbetjeningen gør det enkelt og hurtigt at styre dit alarmsystem, uden at skulle bruge panelet eller appen. Ved at holde en knap nede i over 3 sekunder, kan du til- og frakoble alarmen, aktivere skalsikring eller udløse SOS-alarmen i nødsituationer.

Fjernbetjeningen er lille, let og designet til at være nem at have med sig i hverdagen – f.eks. på nøgleringen eller i lommen – så du altid har direkte adgang til systemets vigtigste funktioner.

Indbygget beskyttelse mod utilsigtede tryk
For at undgå fejlagtige aktiveringer, når fjernbetjeningen opbevares i lommen eller tasken, er enheden udstyret med en praktisk sikkerhedsfunktion. **Den ønskede knap skal holdes nede i over 3 sekunder**, før kommandoen registreres og udføres. Dette sikrer dig effektivt mod utilsigtede handlinger, såsom at alarmen til- eller frakobles ved et uheld.

DanGear® fjernbetjening er kompatibel med vores DanGear® HEIMDALL PRO™ touchskærm alarmpanel og DanGear® WiFi alarmboks og fungerer problemfrit sammen med SmartLife-appen, hvor du kan se status og historik, når fjernbetjeningen anvendes.

01 · Generelt

Generelt om fjernbetjening

- **Fire handlinger** → med fire tydelige knapper kan man tilkoble, frakoble alarmsystemet, udløse SOS-alarm og aktivere hjemmetilstand.
- **RF-teknologi** → fjernbetjening kommunikerer med panelet gennem radiofrekvens signal.
- **LED-lys**: blåt lys der indikerer aktivering, når der trykkes på en knap.
- **Rækkevidde til alarmpanel** → fjernbetjening kan kommunikere med alarmpanelet på op til 20 meter indendørs og udendørs.
- **SmartLife-notifikationer** → hvis en alarm eksempelvis udløses, får man besked direkte i SmartLife, og reagere med fjernebetjeningen.
- **Strømforsyning** → fjernebetjeningen bruger 1 stk. CR2032 knapbatteri.
- **Batterilevetid** → 1+- år, afhængigt af hvor ofte den anvendes.
- **Montering** → Sæt fjernbetjeningen fast i nøglebundtet med den medfølgende karabinhage.
- **Temperaturtolerance** → kan anvendes i temperaturer fra -20 °C til 60 °C.

02 · Tilføjelse til alarmpanel

Tilføjelse til alarmpanel

Bemærk: Det anbefales som udgangspunkt at tilføje tilbehør og sensorer direkte via alarmpanelet. Herefter kan man åbne **Accessories** i SmartLife-appen og navngive hver enhed med dens placering eller et valgfrit navn.

Da tastaturet på alarmpanelet ikke understøtter danske bogstaver (æ, ø og å), anbefales det at navngivningen foretages via appen.

Tilføj fjernbetjening via alarmpanel

1. Gå til **Indstillinger** → **Tilbehør** på alarmpanelet.
2. Vælg fanen **Fjernbetjeninger** i højre side af skærmen.
3. Tryk på **+** i venstre hjørne.
4. Tryk på **Start** på skærmen.

5. Aktivér fjernbetjeningen ved at trykke på en tilfældig knap, så det blå LED-lys blinker.
6. Når fjernbetjeningen registreres, vises den på alarmpanelets skærm.
7. Giv eventuelt enheden et navn.
8. Tryk på **Enter** for at tilføje fjernbetjeningen.

Fjernbetjeningen er nu synlig under **Fjernbetjeninger**-fanen på skærmen og kan redigeres ved at trykke på blyant-ikonet til venstre for enheden.

03 · Anvendelse

Anvendelse af fjernbetjening

OBS: Indbygget beskyttelse mod utilsigtede tryk
For at undgå fejlagtige aktiveringer, når fjernbetjeningen opbevares i lommen eller tasken, er enheden udstyret med en praktisk sikkerhedsfunktion. **Den ønskede knap skal holdes nede i over 3 sekunder**, før kommandoen registreres og udføres. Dette sikrer dig effektivt mod utilsigtede handlinger, såsom at alarmen til- eller frakobles ved et uheld.

Fjernbetjeningen betjener alarmpanelet fra afstand med knapper, der kommunikerer gennem radiofrekvens signal til panelet.

- De fire knapper på fjernbetjeningen styrer alarmpanelets tilstand. Se billede nedenfor, der beskriver de fire tilstande for alarmsystemet.



- **Historik** → i SmartLife-appen (under **Log**) og på panelet kan man se en oversigt over tidligere alarm-aktiviteter med dato og tidspunkt.
- **Test af fjernbetjening** → efter tilføjelse kan fjernbetjeningen testes ved at **holde de forskellige knapper nede i ca. 3 sekunder**, og sikre at alarmpanelet reagerer på den valgte tilstand. I appen og på panelet kan man herefter se, at enheden registrerer korrekt.
- **Indstillinger** → rediger generelle indstillinger som notifikationer under **Setting** i SmartLife og **Indstillinger** på panelet. Rediger hver enkelt enhed under **Accessories** i SmartLife og **Tilbehør** på panelet.

04 · Batteri


Fjernbetjeningens batteri

Begge fjernbetjeninger bruger **1 stk. CR2032-knapbatteri**. Hvis fjernbetjeningen reagerer langsomt, eller LED-lyset ikke lyser klart, kan det være tid til at skifte batteriet.

Batterierne kan købes på vores hjemmeside her: CR2032-knapbatteri 5-pak.

Sådan skifter du batteriet i den firkantede fjernbetjening:

1. Brug en lille skruetrækker til at skrue de tre små skruer på bagsiden ud.
2. Tag bagsiden af.
3. Batteriet sidder i den grønne del af bagsiden.



4. Brug skruetrækkeren til at skubbe knapbatteriet ud forsigtigt.





5. Indsæt det nye knapbatteri → saml fjernbetjeningen igen → skru de tre skruer på igen → test om fjernebetjeningen lyser og virker.

Sådan skifter du batteriet i den runde fjernbetjening:

1. Brug en flad skruetrækker til at åbne bagsiden af fjernbetjeningen i bunden af enheden.
2. Brug en lille skruetrækker til at skubbe knapbatteriet ud af den grønne del forsigtigt.



3. Indsæt det nye knapbatteri → saml fjernbetjeningen igen og klik bagsiden fast på → test om fjernbetjeningen lyser og virker.

05 · SmartLife-app

SmartLife og fjernbetjeningen

Når fjernbetjening er tilføjet til alarmsystemet, kan den administreres direkte i SmartLife-appen.

I appen kan man:

- **Se status** → for overblik over status for alarmtilstanden.
- **Modtage notifikationer** → få besked direkte på telefonen, når alarmen aktiveres.
- **Oprette automatiseringer/smart scenes** → opsæt automatiske handlinger, ud fra alarmpanelets tilstande (f.eks. alarm, SOS, til-/frakobling), hvorefter andre SmartLife-enheder kan reagere automatisk.
  Smart scenes kan oprettes i appen ved at gå til **Scene** → **Create Scene**.

Tilføj fjernbetjening via SmartLife-appen

1. Gå til alarmpanelets side → **Accessories**.
2. Tryk på **+**-ikonet i øverste højre hjørne.
3. Appen begynder nu at søge efter aktiverede enheder.

4. Aktivér fjernbetjeningen så det blå LED-lys blinker.
5. Fjernbetjeningen tilføjes automatisk, når beskeden **Adding is successful** vises på skærmen. Den vil nu fremgå under **Remote**-sektionen.
6. Tryk på enheden i appen for at redigere navn.

Hvis en fjernebetjening tilføjes via alarmpanelet, vises den automatisk i SmartLife-appen – og omvendt.

06 · Montering og anvendelse

Montering og anvendelse af fjernbetjening

- Sæt fjernbetjeningen fast i nøglebundtet med den medfølgende minikarabinhage.
- Fjernbetjeningen anvendes ude og inde til at styre alarmsystemets tilstand fra op til 20 meters afstand.
- Nødtilstand kan hurtigt og nemt aktiveres, ved ét tryk på fjernbetjeningens SOS-knap.