QSMART · HJÆLP TIL DIT PRODUKT

Temperatur- og fugtmåler

Brugsanvisning til Smart WiFi termometer med ekstern føler og display med fugtmåling

- Indendørs brug
- 3 × AAA-batterier
- SmartLife og Tuya



Føler
Ekstern temperaturmåling

Display
Temperatur og luftfugtighed

Dansk brugsanvisning · Revision 20.10.2026

Læs også den opdaterede guide på qsmart.dk

Find rundt i guiden

Vælg et afsnit. Rækkefølgen følger guiden på hjemmesiden.

01 · Generelt **4**
02 · Batterier, placering og rengøring **4**
03 · Tilføjelse til SmartLife **5**
04 · Anvendelse **5**
05 · Display og målinger 6
06 · Alarmer og historik 7
07 · Ny WiFi-forbindelse 7
08 · Fejlfinding 8

Før du starter

Vigtigt før du starter

Godt at vide før du starter

Isæt 3 × AAA-batterier → vælg en tør placering med god WiFi-dækning → placer den eksterne føler → tilføj termometeret i appen.

OBS – sikker placering og brug

- Hovedenheden er beregnet til tør indendørs brug. Beskyt den mod vand, kondens og direkte sollys.
- Den eksterne føler måler temperatur. Hovedenheden og batterirummet må ikke nedsænkes i væske.
- Før ledningen, så den ikke bliver klemt, skåret eller udsat for træk. Ved brug i køleskab eller fryser skal ledningen føres forsigtigt gennem tætningslisten.
- Brug tre ens AAA-batterier. Sæt dem i med korrekt polaritet, og bland ikke nye og brugte batterier.

Kontrollér efter opsætningen, at alle tre målinger vises korrekt i appen, og test eventuelle alarmer, før du tager overvågningen i brug.

Fraskrivning af ansvar

Vi tager ikke ansvar for fejl eller driftsproblemer, der skyldes forkert opsætning, forkert placering, beskadiget følerledning eller anvendelse i strid med denne brugsanvisning. Det er købers ansvar at kontrollere, at enheden er korrekt opsat, testet og egnet til det ønskede formål.

Tak for købet af vores Smart WiFi termometer med ekstern føler og display med fugtmåling. Displayet viser temperaturen ved termometeret, luftfugtigheden, temperaturen ved den eksterne føler og klokkeslættet.

Du kan bruge SmartLife eller Tuya. Denne vejledning tager udgangspunkt i SmartLife; menunavne og udseende kan variere med appens version.

01 · Generelt

Generelt

Termometeret måler tre værdier:

- **Temp** – temperaturen ved selve termometeret.
- **Humidity** – luftfugtigheden ved selve termometeret.
- **Probe temp** – temperaturen ved den eksterne føler.

Displayet viser desuden klokkeslæt samt status for WiFi og batterier. Målingerne kan også ses i SmartLife- eller Tuya-appen, hvor du kan følge historik og indstille alarmer.

- Trådløs standard: IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz.
- Strømforsyning: 3 × AAA-batterier.
- Den eksterne føler måler temperatur, ikke luftfugtighed.
- Hovedenheden er beregnet til tør indendørs placering.

💡 **Start her:** Læs “Batterier, placering og rengøring” → placer termometeret og føleren → følg “Tilføjelse til SmartLife”.

02 · Batterier, placering og rengøring

Batterier, placering og rengøring

Isæt batterier

1. Åbn batteridækslet på bagsiden.
2. Isæt 3 ens AAA-batterier. Følg markeringerne for plus (+) og minus (–).
3. Luk batteridækslet helt.

Placering

1. Placer hovedenheden tørt og indendørs, hvor WiFi-signalet er stabilt.
2. Undgå direkte sollys, varmekilder, træk og steder med kondens.
3. Dæk ikke enhedens sensoråbninger.
4. Placer den eksterne føler dér, hvor temperaturen skal måles. Undgå at bøje eller

klemme ledningen skarpt.

5. Ved brug i køleskab eller fryser skal ledningen føres forsigtigt gennem tætningslisten, så den ikke beskadiges.

Rengøring og opbevaring

- Tør hovedenheden og ledningen af med en blød, tør eller let fugtig klud.
- Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
- Nedsænk aldrig hovedenheden eller batterirummet i vand.
- Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, og opbevar det tørt.

03 · Tilføjelse til SmartLife

Tilføjelse til SmartLife

1. Installer appen **SmartLife** eller **Tuya Smart** på telefonen, og log ind.
2. Forbind telefonen til et **2,4 GHz WiFi-netværk**. Aktivér Bluetooth, hvis appen beder om det.
3. Isæt batterierne, og hold termometeret tæt på routeren under opsætningen.
4. Hold knappen **SET** inde i ca. 5 sekunder, til WiFi-symbolet på displayet blinker.
5. Åbn **SmartLife** → tryk på **+** → tryk på **Add Device**.
6. Tryk på **Tem&Hum Sensor with Probe**, hvis enheden vises automatisk. Ellers: **Add Device** → **Sensors** → vælg den tilsvarende temperatur- og fugtighedssensor.
7. Indtast adgangskoden til dit WiFi-netværk, hvis appen beder om det.
8. Vent, mens appen viser **Connecting Device...**. Hold telefonen tæt på termometeret.
9. Når **Device Added Successfully** vises → vælg eventuelt navn og rum → tryk på **Done**.

Bemærk: WiFi-versionen forbindes direkte til routeren. Der skal ikke vælges eller tilføjes en gateway.

04 · Anvendelse

Anvendelse

1. Åbn **SmartLife** → tryk på **Home** → vælg termometeret.
2. På oversigten vises **Probe temp**, **Temp** og **Humidity**.
3. Tryk på **Probe temp**, **Temp** eller **Humidity** for at vælge den måling, der skal vises i grafen.
4. Tryk på **More**, hvis knappen vises, for at se flere historiske målinger.
5. Åbn termometeret → tryk på **Alarm** for at indstille grænseværdier og se hændelsesloggen.
6. Åbn termometeret → tryk på **Setting** for temperaturenhed, kalibrering og måleindstillinger.
7. Åbn termometeret → tryk på **Smart** for at bruge målingerne i automatiseringer sammen med kompatible SmartLife-enheder.

Bemærk: Vejrkortet i appen viser lokale vejroplysninger. Det er ikke en måling fra termometeret.

Anvendelse

05 · Display og målinger

Display og målinger

Displayet viser klokkeslæt, WiFi-status, batteristatus, temperaturen ved hovedenheden, luftfugtigheden og temperaturen ved den eksterne føler.

1. Lad enheden tilpasse sig den nye placering, før du vurderer målingen.
2. Åbn **SmartLife** → tryk på **Home** → vælg termometeret → tryk på **Setting**.
3. Tryk på **Unit convert** → vælg **°C** eller **°F** → tryk på **Confirm**.
4. Brug kun kalibrering, hvis du har sammenlignet med et pålideligt referenceinstrument.
5. Tryk på **Temp calibration**, **Humidity calibration** eller **Probe calibration** → vælg korrektionen → tryk på **Confirm**.

Målingerne opdateres efter enhedens valgte måleinterval. Det kan derfor tage lidt tid, før en ændring vises i appen.

Anvendelse

06 · Alarmer og historik

Alarmer og historik

Indstil grænseværdier

1. Åbn **SmartLife** → tryk på **Home** → vælg termometeret → tryk på **Alarm**.
2. Indstil øvre og nedre grænse under **Tempe upper and lower limits** for temperaturen ved hovedenheden.
3. Indstil grænser under **Humidity upper and lower limits** for luftfugtigheden.
4. Indstil grænser under **Probe temp upper and lower limits** for den eksterne føler.
5. Kontrollér, at SmartLife har tilladelse til at sende notifikationer på telefonen.

Historik

- Graferne på **Home** viser udviklingen for den valgte måling.
- Åbn termometeret → tryk på **Alarm** → tryk på **Device log** for at se registrerede hændelser.
- Muligheder for længere historik eller eksport afhænger af appens version.

Notifikationer kræver, at termometeret og telefonen har forbindelse til internettet.

Anvendelse

07 · Ny WiFi-forbindelse

Ny WiFi-forbindelse

Hvis routeren, netværksnavnet eller WiFi-adgangskoden ændres, skal termometeret normalt tilføjes igen.

1. Forbind telefonen til det nye **2,4 GHz WiFi-netværk**.
2. Hold knappen **SET** inde i ca. 5 sekunder, til WiFi-symbolet blinker.
3. Åbn **SmartLife** → tryk på **+** → tryk på **Add Device**.
4. Tryk på **Tem&Hum Sensor with Probe** → indtast den nye WiFi-adgangskode, hvis appen beder om det.
5. Vent, til **Device Added Successfully** vises → tryk på **Done**.
6. Kontrollér, at **Temp**, **Humidity** og **Probe temp** opdateres i appen.

Der kræves ingen gateway til WiFi-versionen.

Anvendelse

08 · Fejlfinding

Fejlfinding

- **Appen finder ikke termometeret:** Kontrollér, at telefonen er forbundet til 2,4 GHz WiFi, at adgangskoden er korrekt, og at termometeret er tæt på routeren under opsætningen. Hold knappen **SET** inde i ca. 5 sekunder, til WiFi-symbolet blinker, og prøv igen.
- **Termometeret vises som offline:** Kontrollér batterierne, internetforbindelsen og WiFi-dækningen. Genstart routeren, hvis andre enheder også er offline.
- **Følertemperaturen vises ikke:** Kontrollér, at den eksterne føler er tilsluttet korrekt, og at ledningen ikke er klemt eller beskadiget.
- **Målingerne virker forkerte:** Lad termometeret tilpasse sig placeringen. Sammenlign med et pålideligt referenceinstrument. Gå derefter til **SmartLife** → **Home** → termometeret → **Setting** → vælg **Temp calibration**, **Humidity calibration** eller **Probe calibration**.
- **Du modtager ingen alarm:** Gå til **SmartLife** → **Home** → termometeret → **Alarm** → kontrollér grænserne. Tillad også notifikationer fra SmartLife på telefonen, og kontrollér internetforbindelsen.
- **Displayet er slukket, eller batteriniveauet er lavt:** Udskift alle tre AAA-batterier, og kontrollér polariteten. Tilføj kun enheden igen, hvis den bagefter stadig ikke kommer online.

Har du fortsat problemer? Kontakt Qsmart med en kort beskrivelse og eventuelt et skærmbillede fra SmartLife- eller Tuya-appen.