QSMART · HJÆLP TIL DIT PRODUKT

Tryghedsalarm

Brugsanvisning til overfaldsalarm med sirene og app

- Bluetooth til telefonen
- USB-C-opladning
- SmartLife og Tuya



Op til 130 dB
Sirene

130 mAh
Genopladeligt batteri

Dansk brugsanvisning · Revision 20.10.2026

Læs også den opdaterede guide på qsmart.dk

Find rundt i guiden

Vælg et afsnit. Rækkefølgen følger guiden på hjemmesiden.

01 · Generelt **4**
02 · Opladning og klargøring **4**
03 · Tilføjelse til SmartLife **5**
04 · Opsætning af nødkontakter **5**
05 · Aktivering og test **6**
06 · LED og alarmtyper **6**
07 · Placering, deling og notifikationer **7**
08 · Fejlfinding **7**

Før du starter

Vigtigt før du starter

Godt at vide før du starter

Oplad alarmen → installer SmartLife → aktivér Bluetooth og placering på telefonen → tilføj enheden → opsæt nødkontakter → test alarmen.

Vigtigt – korrekt opsætning og test er afgørende

Sirenen er meget kraftig. Hold alarmen væk fra ørerne, når den udløses eller testes. Kontrollér batteriniveau og Bluetooth-forbindelse, før du tager afsted, og test jævnligt, at sirene, LED-lys og alarmering via telefonen fungerer som ønsket. Positionsdeling bruger den tilknyttede telefons placering og kræver de nødvendige tilladelser.

Alarmen er et ekstra hjælpemiddel og kan ikke garantere, at en besked, SMS eller et opkald når frem. Kontakt altid 112 ved akut fare, når det er muligt.

Fraskrivning af ansvar

Vi tager ikke ansvar for fejl eller driftsproblemer, der skyldes forkert opsætning, manglende opladning, manglende Bluetooth- eller telefonforbindelse, afviste app-tilladelser eller anvendelse i strid med denne brugsanvisning. Det er brugerens ansvar at sikre, at alarmen er opladet, korrekt opsat og testet før brug.

Tak for købet af vores **overfaldsalarm med sirene og app**. Den kompakte alarm kan bæres i karabinhagen og aktiveres ved at trække sikkerhedsstiften ud eller ved at trykke to gange på SOS-knappen. Afhængigt af indstillingerne kan alarmen afgive en kraftig sirene, blinke med LED-lyset og sende en alarm via den tilknyttede telefon.

Alarmen forbindes til telefonen via Bluetooth. Du kan bruge **SmartLife** eller **Tuya**. Denne vejledning tager udgangspunkt i SmartLife; menunavne og udseende kan variere med appens version.

01 · Generelt

Generelt om overfaldsalarmen

- **Aktivering** → træk sikkerhedsstiften ud, eller tryk to gange på SOS-knappen.
- **Alarm** → indbygget sirene på op til 130 dB samt LED-lys.
- **Forbindelse** → Bluetooth til en smartphone med SmartLife eller Tuya.
- **Position** → deles fra den tilknyttede telefon, når appen har adgang til placering.
- **Batteri** → indbygget, genopladeligt lithiumbatteri på 130 mAh.
- **Størrelse og vægt** → 2,2 × 5,3 × 8 cm og 46 g.
- **Kabinet** → vandafvisende mod regn og mindre stænk; nedsænk ikke alarmen i vand.

Alarmen kan fastgøres til nøgler, taske eller bæltestrop med karabinhagen. Sørg for, at både SOS-knappen og sikkerhedsstiften hurtigt kan nås.

Start her
Følg “Opladning og klargøring” → “Tilføjelse til SmartLife” → “Opsætning af nødkontakter”.

02 · Opladning og klargøring

Opladning og klargøring

1. Tilslut det medfølgende USB til USB-C-kabel til alarmens ladeport og en egnet USB-strømkilde.
2. Oplad alarmen, før den tages i brug. Batteriniveauet kan senere ses på enhedens side i SmartLife.
3. Hent appen **SmartLife** fra App Store eller Google Play, og opret eller log ind på din konto. Du kan også bruge **Tuya**.
4. Aktivér Bluetooth på telefonen. Giv appen adgang til Bluetooth og placering, når telefonen beder om det.
5. Tillad notifikationer, hvis du vil modtage alarmer på telefonen.
6. Hav alarmen tæt på telefonen under tilføjelsen.

Fastgør først alarmen til nøgler, taske eller bæltestrop, når opsætning og test er afsluttet.

03 · Tilføjelse til SmartLife

Tilføjelse til SmartLife

1. Åbn **SmartLife**. Sørg for, at Bluetooth er slået til, og at appen har adgang til placering.
2. Tryk på **+** og derefter **Add Device / Tilføj enhed**.
3. Hold den opladede alarm tæt på telefonen, mens appen søger efter enheder.
4. Når **Panic Button** vises, vælger du enheden. Den kan den blive vist under **Gateway: Mini Multi-mode Gateway**; der kræves ikke en separat gateway.
5. Vent, mens enheden tilføjes automatisk.
6. Når **Added successfully** vises, kan du ændre navnet med blyanten. Tryk derefter på **Done**.
7. Hvis appen beder om adgang til telefonens placering, skal du vælge **Allow / Tillad**, hvis du vil bruge positionsdeling.

Du kan også vælge appen **Tuya**. Denne vejledning og de viste menunavne følger SmartLife.

04 · Opsætning af nødkontakter

Opsætning af nødkontakter

1. Åbn **Panic Button** i SmartLife.
2. Tryk på **Setting** nederst til højre.
3. Vælg **SOS Setting**.
4. Tilføj de personer, der skal kontaktes ved en SOS-alarm, og kontrollér deres oplysninger.
5. Vælg de ønskede muligheder for besked eller opkald. Appen kan vise **Buy** ved SMS eller opkald, hvis den pågældende tjeneste kræver et tilkøb.
6. Gem indstillingerne, og aftal på forhånd med kontaktpersonerne, hvordan de skal reagere på en alarm.
7. Udfør en test, og giv kontaktpersonerne besked om, at det er en test.

App-notifikationer kræver, at notifikationer er tilladt på telefonen. SMS og opkald kan desuden afhænge af appens aktuelle tjeneste og indstillinger.

05 · Aktivering og test

Aktivering og test

Udløs alarmen med sikkerhedsstiften

1. Tag fat i sikkerhedsstiften.
2. Træk stiften helt ud. Alarmen starter med den alarmtype, der er valgt under **Emergency alarm type**.
3. Sæt stiften helt tilbage i alarmen for at stoppe udløsningen.

Udløs alarmen med SOS-knappen

1. Tryk to gange på den fysiske **SOS-knap**.
2. Alarmen følger indstillingen under **Key alarm type**. Den kan derfor være lydløs, give lyd, blinke eller kombinere lyd og lys.

Test via appen

1. Åbn **Panic Button** i SmartLife.
2. Tryk på den store røde **SOS**-knap.
3. Kontrollér, at de valgte alarmer og notifikationer aktiveres som forventet.

Advar altid personer i nærheden og dine nødkontakter, før du tester. Hold alarmen væk fra ørerne.

06 · LED og alarmtyper

LED og alarmtyper

1. Åbn **Panic Button** i SmartLife, og tryk på **Setting**.
2. Brug **LED switch** til at slå LED-lyset til eller fra.
3. Tryk på **LED flashing type**, og vælg **Always bright**, **Quick flashing**, **Slow flashing** eller **Emergency**.
4. Tryk på **Emergency alarm type** for at vælge reaktionen, når sikkerhedsstiften trækkes ud: **Audible alarm**, **Flashing alarm** eller **Sound-light alarm**.
5. Tryk på **Key alarm type** for at vælge reaktionen ved SOS-knappen: **Silent alarm**,

Audible alarm, **Flashing alarm** eller **Sound-light alarm**.

6. Slå **Disconnect Alarm** til, hvis alarmen skal advare, når Bluetooth-forbindelsen til telefonen afbrydes.

Test den valgte kombination efter hver ændring. En lydløs alarm tiltrækker ikke opmærksomhed i omgivelserne.

07 · Placering, deling og notifikationer

Placering, deling og notifikationer

Se telefonens position

1. Åbn **Panic Button**.
2. Tryk på **Device positioning**.
3. Hvis SmartLife beder om adgang til placering, skal du vælge **Allow / Tillad**.

Positionen hentes fra den tilknyttede telefon – ikke fra et selvstændigt GPS-modul i alarmen. Telefonen skal derfor være i nærheden, have placering slået til og være forbundet med alarmen.

Del enheden

1. Tryk på blyanten øverst til højre på enhedens side.
2. Vælg **Share Device**.
3. Følg appens trin for at dele med en betroet person.

Notifikationer

1. Tryk på blyanten øverst til højre.
2. Vælg **Message Notification Settings**.
3. Kontrollér også i telefonens indstillinger, at SmartLife må sende notifikationer.

08 · Fejlfinding

Fejlfinding

- **SmartLife finder ikke alarmen** → oplad alarmen → slå Bluetooth til → giv appen adgang til Bluetooth og placering → hold alarmen tæt på telefonen → prøv tilføjelsen igen.
- **Forbindelsen afbrydes** → kontrollér, at alarmen er opladet, at Bluetooth er slået til, og at telefonen er inden for Bluetooth-rækkevidde. Åbn SmartLife igen.
- **Der kommer ingen notifikation** → kontrollér telefonens notifikationstilladelser → kontrollér SOS-indstillinger og nødkontakter → kontrollér, at telefonen har internetforbindelse.
- **Positionen mangler eller er forkert** → slå telefonens placering til → giv SmartLife adgang til placering → vent på, at telefonen har fundet sin aktuelle position.
- **Sirene eller LED reagerer ikke som forventet** → kontrollér **Emergency alarm type**, **Key alarm type**, **LED switch** og **LED flashing type** under **Setting**.
- **Lavt batteriniveau** → oplad alarmen med USB-C-kablet, og test den igen.

Hvis alarmen fortsat ikke kan forbindes, kan du åbne blyanten øverst til højre, vælge **Remove Device** og derefter tilføje **Panic Button** igen. Dette fjerner enheden fra appen, så kontrollér først, at du kan sætte den op igen.