QSMART · HJÆLP TIL DIT PRODUKT

Temperatur- og fugtmåler

Brugsanvisning til WiFi temperatur og luftfugtighedsmåler med display

- USB-C 5 V
- WiFi 2,4 GHz
- Display med ur



±1 °C
Temperaturnøjagtighed

±5 % RH
Fugtnøjagtighed

Dansk brugsanvisning · Revision 20.10.2026

Læs også den opdaterede guide på qsmart.dk

Find rundt i guiden

Vælg et afsnit. Rækkefølgen følger guiden på hjemmesiden.

01 · Generelt **4**
02 · Opsætning **4**
03 · Tilføjelse til SmartLife **4**
04 · Målinger og historik **5**
05 · Alarmgrænser **5**
06 · IR-fjernbetjening **6**
07 · Automatiseringer **6**
08 · Fejlfinding **7**

Før du starter

Vigtigt før du starter

Godt at vide før du starter

Strøm via 5 V/1 A-adapter → WiFi på 2,4 GHz → Bluetooth slået til på telefonen under tilføjelsen → opsætning i SmartLife.

OBS – korrekt strømforsyning og opsætning er afgørende

Brug kun den medfølgende 5 V-strømadapter og USB-kabel. En strømforsyning med en anden spænding kan beskadige enheden.

Lad måleren stå tændt i cirka 30 minutter efter opsætningen, før du vurderer eller kalibrerer temperatur- og fugtighedsmålingerne.

Fraskrivning af ansvar

Vi tager ikke ansvar for fejl, manglende notifikationer eller funktionssvigt, der skyldes forkert opsætning, forkert strømforsyning, manglende test eller anvendelse i strid med denne brugsanvisning. Det er købers ansvar at sikre, at enheden er korrekt opsat, testet og anvendt efter forskrifterne, før den tages i brug.

Tak for købet af vores Smart WiFi temperatur og luftfugtighedsmåler med display og ur! Enheden viser temperatur, relativ luftfugtighed og klokkeslæt og kan samtidig bruges som IR-fjernbetjening til kompatible apparater som TV, klimaanlæg, højttalere og ventilatorer.

Måleren forbindes til dit WiFi-netværk på **2,4 GHz**. Du kan bruge **SmartLife** eller **Tuya**. Vejledningen og billederne tager udgangspunkt i SmartLife; menunavne og udseende kan variere i Tuya.

01 · Generelt

Generelt om WiFi temperatur- og luftfugtighedsmåleren

- **Display** → viser temperatur, relativ luftfugtighed og klokkeslæt.
- **SmartLife eller Tuya** → brug din foretrukne app. Vejledningen tager udgangspunkt i SmartLife.
- **WiFi** → enheden forbindes til et 2,4 GHz-netværk.
- **Strøm** → 5 V/1 A via den medfølgende adapter og USB-kabel.
- **Måleområde** → temperatur 0–60 °C og relativ luftfugtighed 0–99 %.
- **Nøjagtighed** → ±1 °C for temperatur og ±5 % for luftfugtighed.
- **IR-fjernbetjening** → kan styre kompatible infrarøde apparater inden for cirka 12 meter.

Start her
Tilslut strøm → følg "Tilføjelse til SmartLife" → lad måleren stabilisere sig i cirka 30 minutter.

02 · Opsætning

Placering og klargøring

1. **Placér måleren.** Stil den på foden på et stabilt underlag, så displayet er let at aflæse.
2. **Tilslut strøm.** Forbind USB-kablet til enheden → tilslut kablet til den medfølgende 5 V/1 A-adapter → sæt adapteren i stikkontakten.
3. **Kontrollér displayet.** Displayet og den blå indikator skal tænde. Tryk på en af touchknapperne, hvis skærmen er i dvale.
4. **Klargør telefonen.** Forbind telefonen til 2,4 GHz WiFi → slå Bluetooth til → hav WiFi-adgangskoden klar.

03 · Tilføjelse til SmartLife

Tilføj måleren i SmartLife

1. **Installér appen.** Hent SmartLife → åbn appen → opret en konto eller log ind. Du kan også bruge Tuya, men skærmbillederne her viser SmartLife.

2. **Klargør forbindelsen.** Forbind telefonen til 2,4 GHz WiFi → slå Bluetooth til → tilslut måleren til strøm.
3. **Sæt måleren i parringstilstand.** Hold resetknappen inde, til den blå indikator blinker hurtigt.
4. **Start tilføjelsen.** Åbn SmartLife → tryk på "+" → vælg "Tilføj enhed".
5. **Vælg den fundne enhed.** Når måleren vises under enheder i nærheden, tryk på "Tilføj".
6. **Forbind til WiFi.** Vælg dit 2,4 GHz-netværk → indtast WiFi-adgangskoden → tryk på "Næste".
7. **Afslut.** Vent, mens enheden tilføjes → tryk på "Udført".

04 · Målinger og historik

Se temperatur og luftfugtighed

1. **Åbn enheden.** Åbn SmartLife → tryk på målerens navn.
2. **Se de aktuelle værdier.** Temperatur og luftfugtighed vises både på displayet og på enhedens side i appen.
3. **Se udviklingen.** Tryk på temperatur- eller fugtighedsvisningen → vælg den ønskede periode i historikken.
4. **Skift temperaturenhed.** Åbn enhedens indstillinger → vælg temperaturenhed → vælg °C eller °F.

Efter første opsætning kan der gå cirka 30 minutter, før målingerne er stabiliseret.

05 · Alarmgrænser

Indstil alarmgrænser

1. **Åbn alarmindstillingerne.**
   Åbn SmartLife → vælg måleren → åbn indstillingerne for temperatur- og fugtighedsalarm.
2. **Vælg en måling.**
   Tryk på temperatur eller luftfugtighed.
3. **Indstil grænserne.**

Vælg en øvre og/eller nedre grænse → gem indstillingen.

4. **Kontrollér notifikationer.**
   Sørg for, at SmartLife må sende notifikationer på telefonen.

Når en måling passerer en valgt grænse, kan SmartLife sende en pushnotifikation.

06 · IR-fjernbetjening

Tilføj og brug en IR-fjernbetjening

IR-funktionen kan bruges med kompatible apparater, der normalt betjenes med en infrarød fjernbetjening.

1. **Åbn IR-funktionen.**
   Åbn SmartLife → vælg måleren → tryk på "Tilføj fjernbetjening".
2. **Vælg apparattype.**
   Vælg f.eks. TV, klimaanlæg, højttaler eller ventilator.
3. **Vælg mærke.**
   Find apparatets mærke → følg testen på skærmen.
4. **Test knapperne.**
   Ret måleren mod apparatet → tryk på testknappen → bekræft kun, hvis apparatet reagerer korrekt.
5. **Gem fjernbetjeningen.**
   Giv den et tydeligt navn → tryk på "Udført".

Placér måleren med fri sigtelinje til apparatet. Den angivne rækkevidde er op til cirka 12 meter.

07 · Automatiseringer

Brug målingerne i automatiseringer

1. **Opret en scene.**
   Åbn SmartLife → vælg "Scene" → tryk på "+".
2. **Vælg betingelse.**
   Vælg "Når enhedsstatus ændres" → vælg måleren → vælg temperatur eller luftfugtighed.

3. **Angiv grænsen.**
   Vælg over eller under → indstil den ønskede værdi.
4. **Vælg handling.**
   Vælg den kompatible SmartLife-enhed, der skal reagere, og den ønskede handling.
5. **Gem og test.**
   Kontrollér betingelse og handling → gem scenen → test, at den virker som ønsket.

Eksempel: Luftfugtighed over en valgt grænse → tænd en kompatibel affugter via smart plug.

08 · Fejlfinding

Fejlfinding

- **Enheden findes ikke** → kontrollér 2,4 GHz WiFi og korrekt adgangskode → slå Bluetooth til → hold resetknappen inde, til den blå indikator blinker hurtigt → prøv igen.
- **Enheden er offline** → kontrollér strøm og WiFi-dækning → genstart router og måler → åbn SmartLife igen.
- **Målingerne virker upræcise** → lad enheden stå tændt i cirka 30 minutter → sammenlign derefter med en pålidelig måler → brug kalibrering i appen, hvis nødvendigt.
- **Ingen notifikationer** → kontrollér alarmgrænserne → tillad notifikationer for SmartLife i telefonens indstillinger.
- **IR-apparatet reagerer ikke** → kontrollér fri sigtelinje og afstand → vælg korrekt mærke/kode → gentag testen.
- **Skærmen er i dvale** → tryk på en af touchknapperne for at vække den.