QSMART · HJÆLP TIL DIT PRODUKT

Gardinmotor

Brugsanvisning til motoriseret WiFi gardinmotor

- Indendørs brug
- 12 V via adapter
- SmartLife og Tuya



Fjernstyring
App og fjernbetjening

Stop
Indstillelige stoppositioner

Dansk brugsanvisning · Revision 20.10.2026

Læs også den opdaterede guide på qsmart.dk

Find rundt i guiden

Vælg et afsnit. Rækkefølgen følger guiden på hjemmesiden.

01 · Generelt **4**
02 · Montering **4**
03 · Tilføj til app **5**
04 · Stoppositioner **6**
05 · Betjening **7**
06 · Indstillinger og tidsplan **7**
07 · Fjernbetjening og nulstilling **8**
08 · Fejlfinding **8**

Før du starter

Vigtigt før du starter

Godt at vide før du starter

Gardinet kørt ned → passende kædeadapter valgt → motor og beslag monteret → 2,4 GHz WiFi klar → SmartLife eller Tuya installeret.

Indstil stoppositionerne før appststyring

Motoren reagerer først korrekt i appen, når øvre og nedre stopposition er gemt. Følg derfor afsnittene “Tilføj til SmartLife” og “Stoppositioner” i rækkefølge.

Kontrollér kæden

Brug den adapter, der passer til kæden, og justér spændingen, så kæden griber sikkert uden at være overspændt. Forkert adapter eller kædespænding kan give ujævn drift og støj.

Tak for købet af vores motoriserede WiFi gardinmotor! Motoren eftermonteres på rullegardiner, persienner og andre gardiner med kæde- eller snoretræk, så du kan åbne og lukke gardinet fra SmartLife, Tuya eller den medfølgende fjernbetjening.

Gardinmotoren forbindes direkte til 2,4 GHz WiFi og kræver ingen separat gateway. Den understøtter også tidsplaner samt stemmestyring via Google Home og Alexa.

01 · Generelt

Generelt om motoriseret WiFi gardinmotor

Den motoriserede WiFi gardinmotor eftermonteres på gardiner med kæde- eller snoretræk, så du kan åbne og lukke dem fra SmartLife, Tuya eller den medfølgende fjernbetjening. Gardinet skal ikke udskiftes, og der kræves ingen separat gateway.

- **Forbindelse:** Direkte 2,4 GHz WiFi. Fjernbetjeningen bruger 433 MHz.
- **Strøm:** Den medfølgende strømadapter tilsluttes 220V og leverer 12V til motoren.
- **Betjening:** Knapper på motoren, fjernbetjening samt SmartLife eller Tuya.
- **Kapacitet:** Gardiner op til ca. 2,5 × 3,5 meter og højst 8 kg.
- **Motor:** Drejningsmoment 1,35 Nm og hastighed 55 omdr./min.
- **Stemmestyring:** Understøtter Google Home og Alexa.

Knapper og indikatorlys

Motoren har knapper til op, stop og ned. Indikatorlysene bruges ved tilslutning, indstilling af stoppositioner, parring af fjernbetjening og nulstilling.

Kom godt i gang

Vælg den adapter, der passer til kæden → montér motoren → tilføj den i SmartLife → indstil øvre og nedre stopposition → kontrollér retningen.

02 · Montering

Montering af gardinmotoren

Træk først gardinet helt ned. Kæden skal hænge lige og være let spændt, når du finder motorens placering.

1. **Markér motorens placering.**
   Hæng den medfølgende papirskabelon nederst på kæden. Hold kæden lige og stram, og markér hullet ved “L” eller “R” efter den side, hvor kæden hænger. Skabelonen skal være uden for gardinets bundliste.
2. **Vælg monteringsmetode.**
   Du kan fastgøre monteringsbeslaget med den dobbeltklæbende tape eller med skruer og rawlplugs. Ved montering med tape skal beslaget sidde på tapen i mindst 12 timer, før motoren tages i brug.

3. **Fastgør monteringsbeslaget.**
   Placér beslaget ud for markeringen fra skabelonen. Beslaget kan monteres fladt eller på siden. Ved skruemontering bores og fastgøres beslaget i de markerede huller.
4. **Vælg den rigtige adapter.**
   Åbn motorens bagdæksel ved at trykke dækslet opad. Sæt den adapter i, der passer bedst til gardinets kæde eller snor.
5. **Læg kæden omkring adapteren.**
   Før kæden rundt om adapterhjulet, og luk bagdækslet igen.
6. **Sæt motoren i beslaget.**
   Spænd kæden let, før motoren skydes ned i monteringsbeslagets spor, indtil den låser.
7. **Kontrollér spændingen.**
   Kæden skal være stram nok til at gribe sikkert, men ikke så stram, at motoren belastes eller støjer. Justér motorens placering, hvis kæden kører ujævnt.

Vigtigt: Brug altid den adapter, der passer til kæden. En forkert adapter eller forkert kædespænding kan give dårlig drift og unødig støj.

03 · Tilføj til app

Tilføj gardinmotoren til SmartLife

SmartLife er hovedappen i denne vejledning. Tuya kan også bruges. Telefonen skal være forbundet til et 2,4 GHz WiFi-netværk under tilføjelsen.

1. **Åbn appen.**
   Installér SmartLife, opret eller log ind på din konto, og åbn appen.
2. **Tilslut motoren.**
   Slut strømadapteren til motoren, og kontrollér, at den får strøm.
3. **Sæt motoren i pairing mode.**
   Hold knapperne op og stop nede samtidigt i ca. 5–8 sekunder, indtil indikatoren ved op-knappen blinker blåt.
4. **Start tilføjelsen.**
   Åbn SmartLife → tryk på "+" → vælg "Add Device".
5. **Vælg enhedstypen.**
   Vælg "Small Home Appliances" → find området "Motor" → vælg "curtain".

6. **Bekræft blinket.**
   Bekræft i appen, at indikatorlyset blinker hurtigt, hvis du bliver bedt om det.
7. **Forbind til WiFi.**
   Indtast adgangskoden til dit 2,4 GHz WiFi-netværk, og start tilføjelsen. Hold telefonen tæt på motoren, mens forbindelsen oprettes.
8. **Vent på tilføjelsen.**
   Appen viser “Blinds Controller” og “Being added”. Vent, til processen er færdig, og tryk derefter på “Done”.
9. **Indstil stoppositionerne.**
   Motoren reagerer først korrekt på appstyring, når øvre og nedre stopposition er indstillet som beskrevet i næste afsnit.

04 · Stoppositioner

Indstil øvre og nedre stopposition

Stoppositionerne skal indstilles, før motoren styres fra appen. Sørg først for, at kæden løber jævnt i den valgte adapter.

1. **Kør gardinet helt op.**
   Tryk på op-knappen, og lad motoren køre, indtil gardinet står i den ønskede helt åbne position.
2. **Gem den øvre position.**
   Tryk kort på stop-knappen. Hold derefter stop-knappen nede i ca. 5 sekunder, indtil den røde indikator blinker.
3. **Kør gardinet helt ned.**
   Når den røde indikator blinker, trykker du på ned-knappen. Lad gardinet køre til den ønskede helt lukkede position.
4. **Gem den nedre position.**
   Tryk på stop-knappen, når gardinet står korrekt. Begge stoppositioner er nu gemt.
5. **Kontrollér bevægelsen.**
   Kør gardinet op og ned fra SmartLife. Motoren skal stoppe ved de to gemte positioner.

Hvis gardinet bevæger sig modsat visningen i SmartLife, skal du ændre motorretningen og derefter indstille stoppositionerne igen.

05 · Betjening

Daglig betjening i SmartLife

1. **Åbn enheden.**
   Åbn SmartLife → vælg “Blinds Controller” eller det navn, du selv har givet motoren.
2. **Åbn gardinet.**
   Tryk på knappen med det åbne gardin i venstre side. Appen viser bevægelsen, mens gardinet åbner.
3. **Stop bevægelsen.**
   Tryk på pauseknappen i midten for at standse gardinet undervejs.
4. **Luk gardinet.**
   Tryk på knappen med det lukkede gardin i højre side.
5. **Åbn flere funktioner.**
   Tryk på “more” nederst for at åbne motorens øvrige indstillinger.

Du kan også betjene gardinet med op-, stop- og ned-knapperne på motoren eller med den parrede fjernbetjening.

06 · Indstillinger og tidsplan

Retning, nedtælling og tidsplan

Åbn SmartLife → vælg “Blinds Controller” → tryk på “more” → vælg “Setting”.

Skift motorretning

1. **Åbn retningsvalget.**
   Tryk på “Motor Direction”.
2. **Vælg retning.**
   Vælg “Forward” eller “Back” → tryk på “confirm”.
3. **Indstil stoppositionerne igen.**
   Når motorretningen ændres, skal du gemme øvre og nedre stopposition på ny.

Start en nedtælling

Tryk på “Countdown” → vælg “1h”, “2h”, “3h” eller “4h” → tryk på “confirm”. Vælg “Cancel”, hvis der ikke skal være en aktiv nedtælling.

Opret en tidsplan

Tryk på “Schedule”. Hvis siden viser “No timer data”, trykker du på “Add”. Vælg det ønskede tidspunkt og den ønskede handling i de felter, SmartLife viser, og gem tidsplanen. Motoren kan blandt andet planlægges til at åbne om morgenen og lukke om aftenen.

07 · Fjernbetjening og nulstilling

Fjernbetjening og nulstilling

Par fjernbetjeningen

1. **Start parringen.**
   Hold stop-knappen på motoren nede i ca. 5 sekunder, indtil den røde indikator blinker.
2. **Bekræft på fjernbetjeningen.**
   Tryk én gang på op-knappen på fjernbetjeningen, mens indikatoren blinker.
3. **Kontrollér forbindelsen.**
   Motorens indikatorlys blinker som bekræftelse. Test derefter op, stop og ned fra fjernbetjeningen.

Nulstil motoren

1. **Start nulstillingen.**
   Hold op- og ned-knapperne på motoren nede samtidigt i ca. 12 sekunder.
2. **Vent på lyssignalet.**
   Slip knapperne, når lyset har blinket rødt, blåt og grønt 2–3 gange.
3. **Afslut nulstillingen.**
   Tryk på stop-knappen. Motoren er nu nulstillet og skal tilføjes og indstilles igen.

Google Home og Alexa

Motoren understøtter Google Home og Alexa. Forbind den relevante tjeneste via de integrationer, som SmartLife eller Tuya viser, og følg vejledningen i den valgte tjeneste.

08 · Fejlfinding

Fejlfinding

SmartLife kan ikke finde motoren

- Kontrollér, at telefonen er forbundet til 2,4 GHz WiFi og har et stabilt signal.
- Sæt motoren i pairing mode igen ved at holde op og stop nede i ca. 5–8 sekunder, indtil op-indikatoren blinker blåt.
- Start derefter igen via "+" → "Add Device".
- Hvis forbindelsen fortsat mislykkes, skal motoren nulstilles og tilføjes igen.

Motoren er tilføjet, men reagerer ikke i appen

Indstil først øvre og nedre stopposition. Motoren kan være uden respons på appstyring, indtil begge positioner er gemt.

Gardinet kører i den forkerte retning

Hold op-knappen nede i ca. 6 sekunder, indtil det blå lys blinker, for at vende retningen. Du kan også vælge "more" → "Setting" → "Motor Direction". Indstil derefter stoppositionerne igen.

Motoren støjer eller trækker ujævnt

- Kontrollér, at du bruger den adapter, der passer til kæden.
- Justér kædens spænding. Den skal være stram nok til at gribe, men må ikke være overspændt.
- Kontrollér, at kæden ligger korrekt omkring adapterhjulet, og at motoren sidder låst i beslaget.

Fjernbetjeningen virker ikke

Kontrollér fjernbetjeningens batteri, og par fjernbetjeningen med motoren igen.