Qsmart · HILFE ZU IHREM PRODUKT

Fernbedienung

Bedienungsanleitung – DanGear®-Fernbedienung

- Für DanGear-Alarmanlagen
- 1 × CR2032-Batterie
- Scharf- und Unscharfschaltung



4 Tasten
Alarmsteuerung und SOS

Über 3 Sek.
Taste gedrückt halten

Deutsche Bedienungsanleitung · Stand 22.11.2026

Lesen Sie auch die aktuelle Anleitung auf qsmart.dk

Wegweiser durch die Anleitung

Wählen Sie einen Abschnitt. Die Reihenfolge entspricht der Anleitung auf der Website.

01 · Allgemeines **4**
02 · Gerät an der Alarmzentrale hinzufügen **4**
03 · Verwendung **5**
04 · Batterie **6**
05 · SmartLife-App **9**
06 · Montage und Verwendung **10**

Bevor Sie beginnen

Wichtig, bevor Sie beginnen

Wichtig für die korrekte Einrichtung

Lernen Sie die Fernbedienung an der Alarmzentrale an und testen Sie sie anschließend. Prüfen Sie das Scharf- und Unscharfschalten sowie SOS, bevor Sie sich auf die Funktionen verlassen.

Haftungsausschluss

Als Käufer sind Sie dafür verantwortlich, die Fernbedienung gemäß dieser Anleitung zu installieren, zu testen und zu bedienen. Für ausbleibende Alarme oder Störungen infolge fehlerhafter Einrichtung, unterlassener Tests oder Abweichungen von der Anleitung übernehmen wir keine Verantwortung.

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere DanGear®-Fernbedienung entschieden haben. Damit können Sie die Anlage scharf und unscharf schalten, den Außenhautschutz aktivieren oder einen SOS-Alarm auslösen, ohne das Telefon oder Bedienfeld zu verwenden. Beim eckigen Modell halten Sie zum Auslösen von SOS die SOS-Taste etwa drei Sekunden gedrückt.

Die Fernbedienung ist klein und leicht. Am Schlüsselbund oder in der Tasche haben Sie die wichtigsten Funktionen der Anlage griffbereit.

Schutz vor versehentlichem SOS-Alarm
Beim eckigen Modell verhindert ein längerer Tastendruck, dass SOS in der Tasche zu leicht ausgelöst wird. **Halten Sie die SOS-Taste etwa drei Sekunden gedrückt.**

Die Fernbedienung ist mit unserem DanGear® HEIMDALL PRO™-Bedienfeld mit Touchscreen und unserer DanGear®-WLAN-Alarmzentrale kompatibel. In der SmartLife-App sehen Sie den Status und den Verlauf Ihrer Bedienvorgänge.

01 · Allgemeines

Über die Fernbedienung

- **Vier Funktionen** – scharf schalten, unscharf schalten, SOS auslösen und den Zuhause-Modus aktivieren.
- **Funkverbindung** – die Fernbedienung kommuniziert per Funk mit der Alarmzentrale.
- **LED** – die blaue Leuchte zeigt einen Tastendruck an.
- **Reichweite** – bis zu 20 Meter zur Alarmzentrale. Wände, Geschossdecken und die Platzierung beeinflussen die tatsächliche Reichweite.
- **Mitteilungen der SmartLife-App** – bei Alarm können Sie eine Nachricht auf dem Telefon erhalten. Innerhalb der Funkreichweite bedienen Sie die Anlage auch per Fernbedienung.
- **Stromversorgung** – eine CR2032-Knopfzelle.
- **Batterielaufzeit** – etwa ein Jahr oder länger, abhängig von der Nutzungshäufigkeit.
- **Befestigung** – hängen Sie die Fernbedienung mit dem mitgelieferten Karabiner an Ihren Schlüsselbund.
- **Temperaturbereich** – einsetzbar von −20 bis 60 °C.

02 · Gerät an der Alarmzentrale hinzufügen

Gerät an der Alarmzentrale hinzufügen

Hinweis Fügen Sie Melder und Zubehör möglichst direkt über die Alarmzentrale hinzu. Öffnen Sie anschließend **Accessories** in der SmartLife-App und geben Sie jedem Gerät einen Namen, beispielsweise nach seinem Standort.

Die Tastatur der Zentrale unterstützt die dänischen Buchstaben æ, ø und å nicht. Wenn Sie diese Zeichen in einem Namen verwenden möchten, geben Sie den Namen in der App ein.

Fernbedienung am Bedienfeld anlernen

1. Öffnen Sie am Bedienfeld **Indstillinger (Einstellungen)** und anschließend **Tilbehør (Zubehör)**.
2. Wählen Sie rechts auf dem Bildschirm den Reiter **Fjernbetjeninger (Fernbedienungen)**.

3. Tippen Sie in der linken Ecke auf **+**.
4. Tippen Sie auf dem Bildschirm auf **Start**.
5. Drücken Sie eine Taste der Fernbedienung, sodass die blaue LED blinkt.
6. Sobald das Bedienfeld die Fernbedienung erkannt hat, erscheint sie auf dem Bildschirm.
7. Geben Sie dem Gerät bei Bedarf einen Namen.
8. Tippen Sie auf **Enter**, um die Fernbedienung hinzuzufügen.

Die Fernbedienung erscheint jetzt im Reiter **Fjernbetjeninger (Fernbedienungen)**. Tippen Sie zum Bearbeiten auf den Stift links neben dem Gerät.

03 · Verwendung

Fernbedienung bedienen

Hinweis. Schutz vor versehentlichem SOS-Alarm
Beim eckigen Modell erfordert SOS einen längeren Tastendruck. So löst eine leichte Berührung in der Tasche nicht gleich Alarm aus. **Halten Sie die SOS-Taste etwa drei Sekunden gedrückt.**

Die Fernbedienung übermittelt Ihre Tastenbefehle per Funk an die Alarmzentrale.

- Über die vier Tasten steuern Sie die Betriebsarten der Anlage. Die Abbildung zeigt die Belegung.



- **Verlauf** – auf dem Bedienfeld und unter **Log** in der SmartLife-App finden Sie frühere Alarmereignisse mit Datum und Uhrzeit.
- **Fernbedienung testen** – wählen Sie nach dem Anlernen eine Betriebsart und prüfen Sie, ob das Bedienfeld reagiert. Für einen SOS-Test am eckigen Modell **halten Sie die SOS-Taste etwa drei Sekunden gedrückt**. Kontrollieren Sie das Ereignis am Bedienfeld und in der App.
- **Einstellungen** – allgemeine Optionen wie Mitteilungen ändern Sie unter **Setting** in der SmartLife-App oder **Indstillinger** am Bedienfeld. Einzelne Geräte bearbeiten Sie unter **Accessories** in der App oder **Tilbehør** am Bedienfeld.

04 · Batterie

Batterie der Fernbedienung

Beide Fernbedienungen benötigen **eine CR2032-Knopfzelle**. Reagiert die Fernbedienung langsam oder leuchtet die LED schwach, ist möglicherweise ein Batteriewechsel fällig.

Hier erhalten Sie CR2032-Knopfzellen im Fünferpack.

Batterie der eckigen Fernbedienung wechseln

1. Lösen Sie die drei kleinen Schrauben auf der Rückseite mit einem kleinen

Schraubendreher.

2. Nehmen Sie die Rückwand ab.
3. Die Batterie sitzt im grünen Teil auf der Rückseite.



4. Schieben Sie die Knopfzelle mit dem Schraubendreher vorsichtig heraus.





5. Setzen Sie die neue Batterie ein, schließen Sie das Gehäuse und ziehen Sie die drei Schrauben wieder an. Prüfen Sie die LED und die Funktion der Fernbedienung.

Batterie der runden Fernbedienung wechseln

1. Öffnen Sie die Rückseite mit einem Schlitzschraubendreher am unteren Gehäuserand.
2. Schieben Sie die Knopfzelle mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig aus dem grünen Teil heraus.



3. Setzen Sie die neue Batterie ein und drücken Sie die Rückseite an, bis sie einrastet. Prüfen Sie anschließend die LED und die Funktion der Fernbedienung.

05 · SmartLife-App

SmartLife-App und Fernbedienung

Sobald die Fernbedienung an der Alarmanlage angelernt ist, können Sie sie in der SmartLife-App verwalten.

Diese Funktionen bietet die App

- **Status anzeigen** – prüfen Sie, welche Betriebsart aktiv ist.
- **Mitteilungen** – lassen Sie sich bei einem Alarm auf dem Telefon benachrichtigen.
- **Automatisierungen und Szenen** – richten Sie Reaktionen kompatibler Geräte auf Zustände der Zentrale ein, etwa SOS, Alarm oder Scharf- und Unscharfschaltung. Erstellen Sie eine Szene in der App unter **Scene** und anschließend **Create Scene**.

Fernbedienung über die SmartLife-App anlernen

1. Öffnen Sie die Geräteseite des Bedienfelds und wählen Sie **Accessories**.
2. Tippen Sie oben rechts auf **+**.
3. Die App sucht jetzt nach aktivierten Geräten.
4. Betätigen Sie die Fernbedienung, sodass die blaue LED blinkt.
5. Mit der Meldung **Adding is successful** ist die Fernbedienung hinzugefügt. Sie finden sie unter **Remote**.
6. Tippen Sie in der App auf das Gerät, um den Namen zu ändern.

Wenn Sie die Fernbedienung am Bedienfeld anlernen, erscheint sie automatisch in der SmartLife-App. Dies funktioniert auch umgekehrt.

06 · Montage und Verwendung

Fernbedienung befestigen und verwenden

- Hängen Sie die Fernbedienung mit dem mitgelieferten kleinen Karabiner an Ihren Schlüsselbund.
- Die Fernbedienung lässt sich innen und außen verwenden. Die Reichweite beträgt bis zu 20 Meter. Prüfen Sie am vorgesehenen Standort, ob die Zentrale reagiert.
- Bei der eckigen Fernbedienung lösen Sie den SOS-Alarm aus, indem Sie die SOS-Taste etwa drei Sekunden gedrückt halten.