Qsmart · HJÄLP MED DIN PRODUKT

Dörrklocka

Bruksanvisning – DanGear® minidörrklocka

- Inomhus och utomhus
- 1 × CR2032-batteri
- Radioförbindelse på 433 MHz



Ringknapp
Ding-dong från larmpanelen

Appavisering
Via larmsystemet

Svensk bruksanvisning · Version 22.11.2026

Läs även den uppdaterade guiden på qsmart.dk

Hitta i guiden

Välj ett avsnitt. Ordningen är densamma som i guiden på webbplatsen.

01 · Allmänt **4**
02 · Lägg till enheten på larmpanelen **4**
03 · Användning **5**
04 · Välj sensorläge **5**
05 · SmartLife-appen **6**
06 · Montering och placering **7**

Innan du börjar

Viktigt innan du börjar

Viktigt vid installationen

Lägg till dörrklockan på larmpanelen och testa den efter monteringen. En felaktig installation kan göra att den väntade dörrsignalen eller aviseringen uteblir.

Ansvarsfriskrivning

Som köpare ansvarar du för att dörrklockan installeras, testas och används enligt bruksanvisningen. Vi ansvarar inte för uteblivna larm eller funktionsfel till följd av felaktig installation, otillräcklig testning eller avvikelser från anvisningarna.

Tack för att du har valt vår DanGear® minidörrklocka. Ett tryck på knappen skickar en signal till larmpanelen, där dörrsignalen hörs. Med SmartLife-appen kan du också få en avisering på telefonen när du är borta.

Den trådlösa minidörrklockan passar larmpanelen HEIMDALL PRO™ och används tillsammans med SmartLife-appen.

Vi har en standardmodell och en mindre minidörrklocka.

Våra modeller

- DanGear® minidörrklocka
- DanGear®-dörrklocka
  – öppna bruksanvisningen.

01 · Allmänt

Om dörrklockan

- **Dörrklocka** – tryck på knappen för att ringa på.
- **Dörrsignal** – larmpanelen spelar ett tydligt ding-dong-ljud.
- **Radioförbindelse** – ansluts till larmpanelen via 433 MHz radio. Räckvidden inomhus är upp till cirka 30 meter, beroende på byggnaden.
- **SmartLife-appen** – dörrklockan visas i appen och kan ingå i automatiseringar som bygger på panelens status.
- **Batteri** – ett CR2032-knappcellsbatteri. Batteritiden kan vara upp till två år och beror på användningen.
- **Montering** – fäst enheten med dubbelhäftande tejp. De markerade punkterna kan användas för skruvmontering.
- **Kompakt format** – rund knapp som mäter 5 cm i diameter och 1 cm på djupet.

02 · Lägg till enheten på larmpanelen

Lägg till enheten på larmpanelen

Tips Lägg helst till sensorer och tillbehör direkt på larmpanelen. Öppna sedan **Accessories** i SmartLife-appen och ge varje enhet ett namn, till exempel efter placeringen.

Larmpanelens tangentbord saknar de danska tecknen æ, ø och å. Om du vill använda dem i ett namn kan du skriva namnet i appen i stället.

Lägg till dörrklockan på larmpanelen

1. Öppna **Indstillinger (inställningar)** och sedan **Tilbehør (tillbehör)** på larmpanelen.
2. Tryck på **+** i det vänstra hörnet.
3. Tryck på **Start** på skärmen.
4. Tryck på dörrklockans knapp för att aktivera den.
5. När larmpanelen har hittat dörrklockan visas den på skärmen.
6. Ge enheten ett namn.
7. Välj sensorläge. Se **Välj sensorläge**.

8. Välj dörrklocka som sensortyp.
9. Tryck på **Enter** för att lägga till dörrklockan.

Dörrklockan visas nu under **Sensorer** på panelen. Tryck på pennan till vänster om enheten för att redigera den.

03 · Användning

Använd dörrklockan

När dörrklockan är ansluten sköter larmpanelen och SmartLife-appen signalen och aviseringarna automatiskt.

- **Automatisk funktion** – när någon trycker på knappen skickas en signal till larmpanelen, som spelar dörrsignalen. Du kan även få en avisering på telefonen i SmartLife-appen.
- **Batteribyte** – öppna baksidan och byt CR2032-knappcellsbatteriet vid behov.
- **Signal på panelen** – panelen spelar en ding-dong-signal, visar ”Der bliver ringet på” (någon ringer på) och blinkar med den runda indikatorn. Meddelandet och blinkningen försvinner efter några sekunder.
- **Avisering i SmartLife-appen** – när någon ringer på kan du få en avisering på telefonen.
- **Funktionstest** – tryck på knappen och kontrollera både dörrsignalen och aviseringen.
- **Inställningar** – hantera aviseringar under **Setting** i SmartLife-appen och under **Tilbehør (tillbehör)** på larmpanelen.

04 · Välj sensorläge

Välj sensorläge

Varje sensor får ett zonläge som avgör hur larmet reagerar när sensorn utlöses.

- **Normal, utan fördröjning** – sensorn är aktiv vid full pålarmning och vid skalskydd.
- **24 timmar** – sensorn utlöser larm och ljud oavsett om systemet är på- eller avlarmat.
- **Fördröjning** – när sensorn löser ut larmar panelen efter inställd inpasseringstid. Läget kan användas för en dörrsensor vid huvudentrén.

- **Skalsikring (skalskydd)** – sensorn är aktiv när hela systemet är pålarmat. I skalskyddsläget är just denna sensor avstängd.
- **24 timmar, tyst** – samma funktion som 24-timmarsläget, med avisering utan ljud.
- **Skalsikring (med fördröjning)** – fungerar som skalskyddsläget, med tillägg för inställd inpasseringstid.
- **Av** → sensorn är helt avstängd.

05 · SmartLife-appen

SmartLife-appen och dörrklockan

När dörrklockan har lagts till i larmsystemet kan du visa och hantera den i SmartLife-appen.

Det här kan du göra i appen

- **Aviseringar** – få en avisering på telefonen när någon ringer på.
- **Ändra inställningar** – redigera enhetens namn, läge och typ.
- **Automatiseringar och scener** – låt kompatibla enheter reagera när panelen exempelvis rapporterar larm, SOS eller på- och avlarmning.
  Skapa en scen i appen under **Scene** och sedan **Create Scene**.

Lägg till dörrklockan via SmartLife-appen

1. Öppna larmpanelens sida och välj **Accessories**.
2. Tryck på **+** längst upp till höger.
3. Appen söker nu efter aktiverade enheter.
4. Tryck på dörrklockans knapp för att aktivera den.
5. När **Adding is successful** visas har dörrklockan lagts till. Du hittar den under **Detector**.
6. Tryck på dörrklockan i appen för att ändra namn och sensorläge.

Lägger du till dörrklockan på panelen visas den automatiskt i SmartLife-appen. Det fungerar även åt andra hållet.

06 · Montering och placering

Montera och placera dörrklockan

- **Placering** – sätt knappen där besökare når den, till exempel vid ytterdörren, bakdörren eller grinden. Kontrollera att signalen når panelen.
- **Montering med tejp** – rengör underlaget med lämplig rengöringssprit och låt det torka. Fäst enheten med den medföljande dubbelhäftande tejpen.
- **Skruvmontering** – för mer varaktig fastsättning kan du även skruva fast enheten i väggen.
- **Avstånd** – placera enheten inom radioräckvidd. Inomhus är räckvidden upp till cirka 30 meter och påverkas av byggnadens konstruktion.
- **Test** – tryck på knappen efter monteringen. Kontrollera att panelen spelar dörrsignalen och att du får en avisering i appen.

Tänk på att den dubbelhäftande tejpen fäster bäst på ett rent underlag.